

取扱説明書

ご使用の前に よくお読みください。

Hondaインターナビシステム





このたびは Honda 車をお買い上げいただき、 ありがとうございます。

この本は、Honda インターナビシステムについて 必要事項を説明しています。 安全で快適なドライブをお楽しみいただくために、 で使用前に必ずお読みください。

この本はナビゲーションシステムおよび VICS、通信機能、オーディオ、ハンズフリー電話、ETC の取り扱いを説明しています。

車両本体の取扱説明書と合わせてお読みください。

この Honda インターナビシステムでお使いいただける機能については、 $「主な機能について」(<math>\rightarrow P4)$ を参照してください。

- 操作パネル色や地図色の設定がこの本に記載の画像と異なる場合があります。設定の変更については、「機能設定」(→P180)を参照してください。
- 仕様変更などにより、この本の内容と実車が一致しない場合もありますのでご了承ください。
- 撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

はじめに

主な機能について	
説明書について	8
ナビガイド	
取扱説明書 本編	8
取扱説明書 音声操作編	
もくじ	9
安全にお使いになるために	
安全に関する表示	
安全に関する記号	12
その他の表示	
本書の見かた	14
本書の構成と分類	14
見たいところの探しかた	
本書の表記のしかた	15
	16
ナビゲーション機能を操作するとき	
ディスプレイ	
操作パネル	
ナビゲーションシステム本体	
オーディオ機能を操作するとき	
ディスプレイ	
操作パネル	
ナビゲーションシステム本体	
ナビゲーションシステムについて	
ナビゲーションシステムのしくみ	
GPS(ジーピーエス)について	
	23

主な機能について

• Honda インターナビシステムでお使いいただける機能については、下記の機能一覧表をご覧ください。

このナビゲーションシステムは、はじめてナビゲーションシステムをお使いのかたが 簡単に操作できる簡単操作モードと、いろいろな機能を使用できる標準操作モードが あります。

必要に応じて操作モードを切り換えてご使用ください。(→P33)

機能の有無(○:有り ×:無し)

機能内容	簡単 簡単操作モード	標準 標準操作モード	ページ
基本操作			
ポイントメニューやカスタマイズメ	0	0	P30
ニュー (ワンプッシュメニュー) を			
表示する			
画面に壁紙を表示する	×	0	P32
操作モードの切り換え	0	0	P33
地名 / 路線名表示	0	0	P36
	簡単操作モードでは 地名固定		
画面表示			
2画面にする	×	0	P54
2 画面時に右画面の縮尺を変える	×	0	P50
2 画面の向きを変える	×	0	P52
3D マップにする	×	0	P54
ドライビングマップにする	×	0	P55
行程ガイド	×	0	P56
高速ガイド	0	0	P56
高速道路の施設の情報を見る	0	0	P57
ランドマークを表示する	0	0	P59
ランドマーク表示の設定を詳細に変	×	0	P61
える			
ユーザーランドマークを登録、編集する	×	0	P202
施設の情報を見る	0	0	P63

機能の有無(○:有り ×:無し)

機能内容	簡単 簡単操作モード	標準標準操作モード	ページ
マーク			
自宅などよく行く地点を登録する	○(自宅のみ)	0	P70
好きな場所にマークをつける	×	0	P81
マークを編集する	×	0	P82
目的地検索			
地図を見ながら場所を探す	0	0	P93
近くにある施設を探す(周辺検索)	0	0	P94
ルート上周辺の施設を探す (周辺検索)	×	0	P95
施設の提携駐車場を探す (周辺検索)	0	0	P94
施設のジャンルから場所を探す	0	0	P97
施設の名前で場所を探す	0	0	P101
住所で場所を探す	0	0	P104
電話番号で場所を探す	0	0	P105
郵便番号で場所を探す	×	0	P106
マップコードで場所を探す	×	0	P107
自宅に帰る	0	0	P108
よく行く地点から場所を探す	×	0	P108
地図に付けたマークで場所を探す	×	0	P109
目的地履歴リストから場所を探す	×	0	P109
インターナビドライブ情報で目的地 を探す	×	0	P115
おすすめドライブナビゲーターで目 的地を探す	×	0	P486
ルート設定	•	•	
学習ルートを考慮する	0	0	P122
回避エリアの設定をする	×	0	P213
ルートを確認する	×	0	P123
ルートを複数から選ぶ	0	0	P123
経由地を設定する	×	0	P124
高速道路の乗り降り口を変える	×	0	P125

機能の有無(○:有り ×:無し)

機能内容	簡単 簡単操作モード	(標準) 標準操作モード	ページ
ルート案内			
誘導音声案内	0	0	P135
オートリルート	0	0	P136
ルート情報	×	0	P137
ルートスクロール	×	0	P138
区間表示	×	0	P138
迂回ルート	×	0	P139
目的地 (経由地)までのルート条件を変える	×	0	P141
経由地の順番を変える	×	0	P142
目的地周辺の駐車場に行く	×	0	P146
ルート案内を中止する	0	0	P148
再度ルート案内をはじめる	0	0	P148
VICS			
VICS	○ 簡単操作モードでは 表示方法の設定など ができない	0	P150
インターナビからの VICS 情報	○ 設定は標準操作モー ドのみ対応 (簡単操作 モードでは、その設 定に従う)	0	P166
ナビゲーション設定			
画面表示の設定を変える(表示設定)	○ 簡単操作モードでは [時計表示][サマータ イム表示]のみ設定が 可能	0	P182
誘導案内の設定を変える (誘導設定)	×	0	P185
到着予想時刻の表示	0	0	P185
到着予想時刻の車速設定	×	0	P186
警告案内の設定を変える(その他設定)	×	0	P193
メニューをカスタマイズする	×	0	P195

×:無し)

機能の有無(○:有り

画面表示

機能内容	簡単 簡単操作モード	標準 標準操作モード	ページ
通信機能			
通信機能を利用したマーク情報	×	0	P89
インターナビ情報	0	0	P243
メール	0	0	P251
	簡単操作モードでは メールの受信のみ対応		
カーカルテ	0	0	P267
インターナビ・ウェザー	0	0	P278
ETC			
料金所通過時の案内	0	0	P325
履歴を確認する	0	0	P325
便利な機能			
PC カード	×	0	P288
ハンズフリー電話	0	0	P300
アドレス帳	0	0	P328
警告灯サポート	0	0	P335
スケジュール	×	0	P339
音声メモ	0	0	P348
シークレットモードを設定する	0	0	P351
オーディオ・テレビ			
ラジオ	0	0	P377
CD	0	0	P383
MP3 ディスク	0	0	P386
WMA ディスク	0	0	P386
USB デバイス	0	0	P390
iPod	0	0	P394
テレビ	0	0	P400
DVD ビデオ	0	0	P410
サウンドコンテナ	0	0	P426

説明書について

Honda インターナビシステムの取扱説明書は、用途によって次の3冊から構成されています。

■ナビガイド

ナビゲーションシステムやオーディオ などのよく使う操作を説明しています。



■取扱説明書 本編

ナビゲーションシステムおよび VICS、通信機能、オーディオ、テレビ、ハンズフリー電話、その他便利な機能の取り扱いについて説明しています。



■取扱説明書 音声操作編

音声操作での取り扱い、主な音声コマンドについて説明しています。



もくじ

1 はじめに
主な機能について4
説明書について8 もくじ9
安全にお使いになるために12
本書の見かた14
各部の名前とはたらき16
ナビゲーションシステムについて 21
ハードディスクナビに関する注意点 23
2 基本操作
ボタンの使いかた26
ポイントメニュー、カスタマイズメニュー
(ワンプッシュメニュー) を表示する 30
画面を表示する / 消す31 操作モード (簡単 / 標準) の切り換えかた 33
ナビゲーション画面の見かた35
地図記号の見かた37
見たい地図を探す39
音量を調節する / 消す
文字入力のしかた42
3 画面表示
地図のスケールを切り換える 50
地図の向きを変える52
マップモードを切り換える53 高速ガイドの施設情報を見る
同述ガイトの旭設情報を見る 57 ランドマークを表示 / 非表示にする 59
施設情報を表示する
走行中の画面表示66
画面の明るさを調節する68

4	自宅およびマークを登録 / 編集	集する
自宅	などよく行く地点を登録 / 編集する	70
	-クを登録 / 編集する	
マー	-クの詳細情報を見る	89
5	目的地を探す	
	を探す	92
	が決まったら	
	ターナビドライブ情報で目的地を探す	
6	目的地に行く	
目的均		. 120
目的	地までのルートを案内させる	. 128
目的)地を消す	. 129
-7		
	ルート案内	
	いろな案内	
	- トを確認する	
	- 卜を変更する	
<i>/</i> //—	・卜案内を一時中止 / 再開する	. 148
8	VICS を使う	
VIC	S とは	. 150
VIC	S 情報を見る	. 155
VIC	S 放送局を選ぶ	. 161
	S を使ったルート計算について	
	/ターナビ VICS	
FΜ	文字多重放送を見る	. 177
9	ナビゲーションの設定をす	「る

機能設定......180 メニューをカスタマイズする 195 壁紙の設定をする......197 現在地を修正する......199

	4E /= 114-1664
10 データを登録 / 編集する	15 便利な機能
ユーザーランドマークを登録 / 編集する 202	アドレス帳を登録 / 編集する 328
ランドマークを非表示設定にする… 207	警告灯サポート 335
回避エリアを登録 / 編集する 213	画像を確認する 336
ルートの学習内容を消去する 219	スケジュールを使う339
地図データ更新時のデータ登録について 220	音声メモを使う 348
	シークレットモードを使う 351
11 通信機能を使う	
インターナビ・プレミアムクラブとは 224	16 オーディオ・テレビ
準備226	ディスクの取り扱いについて 356
インターナビ情報を見る243	再生できる音楽ファイルについて 361
メールを使う251	USB アダプターについて368
カーカルテ 267	オーディオ・テレビの基本操作 370
インターナビ・ウェザーを見る 278	ラジオを聞く 377
読み上げ機能について285	音楽 CD を再生する
	MP3/WMA ディスクを再生する 386
12 カードを使う	USB デバイスの曲を再生する 390
 カードを接続する288	iPod の曲を再生する394
カードの操作290	テレビを見る 400
PC カードから道路データを取得する 295	DVD ビデオを再生する 410
PC カードを初期化する298	
	17 サウンドコンテナ
13 ハンズフリー電話を使う	サウンドコンテナとは426
準備300	サウンドコンテナの聞きかた 428
ハンズフリー電話の設定301	聞きたい曲を探す433
ハンズフリー電話を使う306	サウンドコンテナに録音する 438
	よく聴いた曲を設定する442
14 ETC を使う	グループを編集する444
ETC [::::::::::::::::::::::::::::::::::::	プレイリストを作成する448
ETC を利用する前に321	プレイリストを編集する452
ETC の使いかた322	グループ、プレイリスト、
	トラックを消去する 458
	タイトル情報を取得する459
	サウンドコンテナの曲をすべて消去する 465

18 その他	
GPS の測位について	. 468
現在地や軌跡の誤差について	. 470
おすすめルートについて	. 474
VICS について	
地図 / その他情報について	. 480
地図データを更新する	. 482
ハードディスク容量を確認する	. 484
保存データを消去する	. 485
おすすめドライブナビゲーターで目的地を探す	. 486
用語解説	. 490
19 困ったときの手引き	
困ったときの手引き	. 494
20 機能設定一覧	
機能設定一覧	. 512
21 索引	
メニュー索引	. 518
用語索引	. 526
VICS 情報有料放送サービス	
契約約款	
Gracenote サービスについて	
お問い合わせ、ご相談窓口	. 536

安全にお使いになるために

この本は、Honda インターナビシステムの取り扱いを説明しています。車両本体の取扱説明書と合わせてお読みください。

■安全に関する表示

「運転者や他の人が傷害を受ける可能性のあること」を回避方法と共に、下記の表示で記載しています。これらは重要ですので、しっかりお読みください。

▲ 危険	指示に従わないと、死亡または重大な傷害に 至るもの
▲ 警告	指示に従わないと、死亡または重大な傷害に 至る可能性があるもの
▲ 注意	指示に従わないと、傷害を受ける可能性があ るもの

■安全に関する記号

◇ 禁止(してはいけないこと)を示します。

■その他の表示

- (1))) お知らせ
- 知っておくと便利な操作や情報です。
- お願い
- お車のために守っていただきたいことです。

アドバイス

• 使いこなすために便利な操作や情報です。

表

▲ 警告

テレビや DVD ビデオなどを見たり、ナビゲーションの操作をするときに、車庫や屋内などの換気の悪いところでエンジンをかけたままにしないでください。

車内や屋内などに排気ガスが充満し、 一酸化炭素中毒のおそれがあります。



A 注意

安全のため運転者は、走行中に操作 しないでください。

また、走行中に画面を見るときは、必要最小限にしてください。

前方不注意などにより、思わぬ事故につながるおそれがあります。




● お願い

• 目的地(自宅)への案内は、道路の状況 やナビゲーションシステムの精度により、不適切な案内をすることがあります。 必ず、実際の交通規制に従って走行して ください。



• 安全のため、走行中に操作できない機能があります。画面に「走行中は安全のため操作できません」などのメッセージが出ますので、安全な場所に停車して操作してください。



• 停車して操作するときは、停車禁止区域 外の安全な場所で行ってください。



エンジンが停止している状態で使用していると、バッテリーの充電状態によってはエンジンの始動ができなくなることがあります。



本書の見かた

■本書の構成と分類

本書では、Honda インターナビシステムのさまざまな機能を、機能内容ごとに以下のように分 類して説明しています。また、分類された章と色はもくじ(→P9)や章扉と本文ページの右端 にあるインデックスと対応しています。

画面表示 市街地図を表示させる... 2Dマップでの市街地図 ビル立体表示) (国) .49 地図の向きを変える。 3 マップモードを切り換える (正) マップモードを切り換える (正) 表示方法の種類 1 画図地図 .51 1 画面地図 2 画面地図 3D マップ (国 3D/2D マップ (国 行程ガイド (国 高速ガイド ドライビングマップ (国 高速ガイドの施設情報を見る 差行中の高速道路の施設を見る ジャンクションの分岐先の情報を見るには サービスエリアやパーキングエリアの情報を見る サービスエリアやバーキングエリアの情報を見 ランドマークを表示了非表示にする。 ランドマークを表示する。 ランドマークを表示する。 分類でとにランドマークを表示する。 分類では、アンドマークを表示する。 ランドマークの非規表示説を含む。 ランドマークを非表示にする。 タイでの雑数のランドマークを非表示にする。 分類でとにランドマークを非表示にする。 が成ととにプンドマーンを弁政がにする 施設情報を表示する。 種物の能に合わせたとき。 ランドマークに合わせたとき。 コーサーランドマークに合わせたとき。 目宅やよく行く地点、マークに合わせたとき。 61 走行中の画面表示 64 面面の明るさを開催する 66 章扉



※このページは説明のためのページです。実際の操作説明とは異なります。

章	色	説明内容の分類
1~10	緑	主にナビゲーション機能に関する情報と操作説明
11~15	青	主にインターネットを利用したサービスやハンズフリー電話など、便利な機能に関する情報と操作説明
16~17	茶	映像や音楽をお楽しみいただける AV(オーディオ・ビジュアル) 機能に 関する情報と操作説明
18~21	黄	ナビゲーション機能に関するその他の情報や困ったときの対処方法など

■見たいところの探しかた

特徴から探す $\rightarrow P4 \sim P7$ 目次で探す*1 → P9 ~ P11

索引で探す※2 → P518 ~ P531

*1:各章の扉には、更に詳細な目次がついています。

*2:索引には「メニュー索引」(→P518)と「用語索引」(→P526)があります。

基

本

操


地

を

のナ設ヒ

■本書の表記のしかた

本書で使用している表記と意味は以下のようになっています。



※このページは説明のためのページです。実際の操作説明とは異なります。


表記	意味
① 側お願い	お車のために守っていただきたいこと
② 🕕 お知らせ	知っておくと便利な操作や情報
③ ① アドバイス	使いこなすために便利な操作や情報
④ 簡単 **	簡単操作モードでできる機能と操作
⑤ 標準 **	標準操作モードでできる機能と操作
6 []	操作パネルのボタンや、画面上で選べるメニュー項目や機能 例:[目的地]ボタンを押す
⑦斜体	参照するページ、本文タイトルや他の説明書がある場合 例: → 「文字入力のしかた」 (P42)
⑧ フづく →	操作手順に続きがある場合

[※]選択しているモードによって操作や画面表示が違うため、本書では上記マークを使ってそれ ぞれを説明しています。


各部の名前とはたらき

ナビゲーション機能を操作するとき


■ディスプレイ



■操作パネル



■ナビゲーションシステム本体



① 液晶表示画面

いろいろな表示ができます。

お願い

- 液晶表示画面の表面は、キズが付きやす いので、手で強く押さえたり、かたい布 などでこすらないでください。
- 画面がよごれたときは、メガネふきなど の柔らかく乾いた布で軽くふきとってく ださい。

② [戻る] ボタン

操作をやめて前の画面に戻るときに使い ます。

③ [画面] ボタン

画面を設定、調節するときに使います。

④ [AUDIO] ボタン

ナビゲーション画面とオーディオ画面を 切り換えるときに使います。

- ⑤ プログレッシブコマンダー
 - ③コマンドホイール 左右に回して項目を選ぶときに使います。
 - (b) ジョイスティック 地図画面では8方向に倒して地図をス クロールさせます。メニュー画面では、 上下左右に倒して項目を選んだり、押 して選んだ項目を決定(実行)すると

⑥ [目的地]ボタン

目的地を選ぶときに使います。

きなどに使います。

⑦ [メニュー] ボタン

メニュー画面にするときに使います。

⑧ 「現在地] ボタン

現在地の地図画面にするときに使います。

⑨ ディスク挿入口

地図更新ディスクを挿入します。

⑩ PC カード挿入口

PC カードは、マークやスケジュール設定 などのデータを保存したり、読み込むと きに使います。

お願い


- PC カードを使うときには、必ず指定され たカードをお使いください。指定以外の カードを使うと、故障の原因になります。 (→P288)
- ① 「▲ 」ボタン (PC カード取り出しボタン) PC カードを取り出すときに使います。




- 画面に PC カード書き込み中のテロップが 表示されている状態で PC カードを取り出 さないでください。
- (12) Rst=
- ③ ディスク取り出しボタン ディスクを取り出すときに使います。
- (14) ディスクインジケーター ディスクを入れると点灯します。

オーディオ機能を操作するとき


■ディスプレイ



■操作パネル



■ナビゲーションシステム本体



本

① 液晶表示画面

いろいろな表示ができます。

お願い

- 液晶表示画面の表面は、キズが付きやす いので、手で強く押さえたり、かたい布 などでこすらないでください。
- 画面がよごれたときは、メガネふきなど の柔らかく乾いた布で軽くふきとってく ださい。

② サブディスプレイ

選択されているメディア名や状態を表示 します。

③ [・1]]] ボタン

交通情報を聞くときに使います。

④ プリセットボタン [1] ~ [6]

ラジオやテレビの放送局をプリセットス イッチに登録したり、プリセット No. を選 ぶときに使います。

⑤ [FOLDER] ボタン

テレビやラジオの記憶した放送局(チャン ネル: CH) を選んだり、MP3/WMA ディ スクまたはサウンドコンテナ、USB デバ イスでフォルダやプレイリストを選ぶと きに使います。

⑥ [TUNE] ボタン

テレビやラジオの放送局を選ぶときに使 います。

⑦ [戻る] ボタン

操作をやめて前の画面に戻るときに使い ます。

⑧ [画面]ボタン

DVDの画面を調節するときに使います。

⑨ [AUDIO] ボタン

ナビゲーション画面とオーディオ画面を 切り換えるときに使います。

(1)プログレッシブコマンダー

- ③コマンドホイール 左右に回して項目を選ぶときに使います。
- (b) ジョイスティック 上下左右に倒して項目を選んだり、押 して選んだ項目を決定(実行)すると きなどに使います。

① [SCAN] ボタン

CD や MP3/WMA ディスク、USB デバ イス、サウンドコンテナでスキャン再生 を行うときに使います。

① [A. SEL] ボタン

テレビやラジオの一時的に受信状態の良 い放送局を記録する「オートセレクト」 を行うときに使います。

(3) [SKIP] ボタン

CD や MP3/WMA ディスク、USB デバ イス、iPod、サウンドコンテナで曲を選 ぶときに使ったり、DVD のチャプターを 選ぶときに使います。

(14) [AUX] ボタン

USB デバイスや iPod に切り換えるとき に使います。

(15) [DISC] ボタン

CD や MP3/WMA ディスク、DVD に切 り換えるときに使います。

(16) [HDD] ボタン

サウンドコンテナに切り換えるときに使い ます。

① [VOL] ダイヤル

スピーカーの音量を調節します。

[PWR] ボタン

テレビ・オーディオの電源を ON/OFF し ます。

(18) [FM/AM] ボタン

FM ラジオまたは AM ラジオに切り換え るときに使います。

(19) [TV] ボタン

テレビに切り換えるときに使います。

② ディスク挿入口

DVD ビデオや CD、CD-R/RW を挿入します。

② PC カード挿入口

PC カードは、あらかじめ保存しておいた MP3 ファイルや WMA ファイルをサウ ンドコンテナで再生するときに使います。

●お願い

- PCカードを使うときには、必ず指定されたカードをお使いください。指定以外のカードを使うと、故障の原因になります。
 (→ P288)
- ② [**△**] ボタン (PC カード取り出しボタン) PC カードを取り出すときに使います。

●お願い

画面に PC カード書き込み中のテロップが表示されている状態で PC カードを取り出さないでください。

② ふた


- ② ディスク取り出しボタンディスクを取り出すときに使います。
- ③ ディスクインジケーター ディスクを入れると点灯します。

表

本

ナビゲーションシステムについて

ナビゲーションシステムは、自車のセンサーや人工衛星を利用して集めた情報を基に、 自車の位置や方向を地図上に表示するシステムです。



GPS(ジーピーエス) について

GPS とは、Global Positioning System(グローバル・ポジショニング・システム / 全地球測位システム)の略称です。GPS は、米国が開発運用しているシステムで、高度約21,000kmの宇宙空間で周回している3つ以上のGPS衛星から地上に放射される電波を同時に受信し、現在位置を知ることができるシステムです。



GPS で現在地を測位しているときは、画面の左下に「GPS」の文字が表示されます。

(1))) お知らせ

- ナビゲーションシステムが作動してしばらくの間は、電波を受信しやすい場所にいても測位ができません。また、ナビゲーションシステムが作動したあとすぐに走行すると、GPSが測位するまでの時間が長くなります。
- 一度電源が切れた場合 (バッテリーを外したとき、ヒューズが切れたとき) は、GPS が測位するまでの時間が長くなります。

作

ハードディスクナビに関する注意点

市販のナビゲーションソフトのご利用 について

市販されている CD-ROM や DVD のナビ ゲーションソフトを読み込んで利用すること はできません。

低温時のハードディスクへの書き込み について

低温時は、ハードディスクへの書き込み動作を伴う地点の登録(マークやよく行く地点など)、サウンドコンテナへの録音などができない場合があります。車内温度が上昇するまで、しばらくお待ちください。

著作権

本製品に収録されたデータ及びプログラムの 著作権は、弊社及び弊社に対し著作権に基づ く権利を許諾した第三者に帰属しておりま す。お客様は、いかなる形式においてもこれ らのデータ及びプログラムの全部または一部 を複製、改変、解析等することはできません。

バージョンアップについて

本ナビゲーションシステムは、ハードディスクを利用したシステムですが、本機をバージョンアップするには内蔵ハードディスクの全てのデータをDVD-ROMにて書き換えます。バージョンアップを行うときは、Honda販売店にご連絡ください。

お客様の登録されたデータについて

- 本機の修理において、お客様の登録された データおよびサウンドコンテナに録音され た音楽データの保証についてはご容赦願い ます。
- 本機が故障した場合、お客様の登録された データおよびサウンドコンテナに録音され た音楽データの保証についてはご容赦願い ます。
- お車を譲られるときなど、お客様が録音されたサウンドコンテナ内の曲を別のハードディスクなどに複製することは、著作権法上できません。
- お車を譲られるときは、お客様が録音され たサウンドコンテナ内の曲は、著作権法上 消去してください。
- PC カードを利用すると、マークデータや画像ファイルなどを保管することができます。

その他

- 弊社は、本機に収録されている地図データ などが完全・正確であることを保証するも のではありません。
- 弊社は、Honda インターナビシステムが お客様の特定目的を満足させることを保証 するものではありません。
- 本製品の周辺に磁気を近づけないでください。故障の原因になります。
- 本製品のハードディスクを取り外さないでください。故障の原因になります。
- お客様が録音したものは、個人として楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- 著作権保護のため、法人登録車ではサウンドコンテナの機能が利用できない場合があります。

 M E M O



基本操作

ボタンの使いかた	26
操作パネルのボタン	
プログレッシブコマンダーの損	操作26
ボタンやプログレッシブコマン	/ダーの
操作と本書の表記	28
ポイントメニュー、カスタマイ	′ズ
メニュー (ワンプッシュメニュ	<u>.</u> —)
を表示する	30
ポイントメニューを表示する	
現在地の地図画面にカスタマイ	イズ
メニュー (ワンプッシュメニュ	<u> </u>
を表示させる	30
画面を表示する / 消す	31
初めて画面を表示するとき	
例めに四国で衣小りること	31
ナビゲーション画面 /	31
ナビゲーション画面 /	32
ナビゲーション画面 / オーディオ画面を消す	32 寶 單 32
ナビゲーション画面 / オーディオ画面を消す 簡単操作モードで画面を消す(32 簡単32 標準32
ナビゲーション画面 / オーディオ画面を消す 簡単操作モードで画面を消す 標準操作モードで画面を消す	32 簡単32 標準32
ナビゲーション画面 / オーディオ画面を消す 簡単操作モードで画面を消す 標準操作モードで画面を消す 壁紙を表示する (長準)	32 簡単32 漂準32
ナビゲーション画面 / オーディオ画面を消す	32 質単32 漂準32 32
ナビゲーション画面 / オーディオ画面を消す	32 簡単32 標準32 32 33
ナビゲーション画面 / オーディオ画面を消す	32 第章32 32 32 33 33

ナビゲーション画面の見かた	
地図記号の見かた	37
地図表示	37
施設	
見たい地図を探す	39
近くの場所を探す	39
遠くの場所を早く探す	40
音量を調節する / 消す	41
文字入力のしかた	42
入力エリアと入力キーボード、	
機能メニューへのカーソルの	
切り換えかた	42
1. 文字種を切り換える	43
2. 全角 / 半角または大文字 /	
小文字を切り換える	43
3. 文字を入力する	
4. 無変換、変換を行う	44
5. 文字入力を終了する	44
漢字表から入力する	45
文字を削除する	45
スペースを空ける	46
文字を挿入する	46
改行する	46
定型文を入力する	47
入力する	47
ユーザー定型文を登録する 標準	47
ユーザー定型文を編集する 標準	48
ユーザー定型文を消去する	48

ボタンの使いかた 🕮 🐯





■操作パネルのボタン



① [戻る] ボタン

操作をやめて前の画面に戻ります。

- ② [画面] ボタン 画面表示に関するメニューを表示します。
- ③ [AUDIO] ボタン ナビゲーション画面とオーディオ画面を 切り換えます。







- 4 [目的地]ボタン 目的地の設定メニューを表示します。
- ⑤ [メニュー] ボタン 各種の設定メニューを表示します。
- ⑥ 「現在地] ボタン 現在地の地図画面を表示します。ナビゲー ション以外の画面から、ナビゲーション 画面に戻ることもできます。

■プログレッシブコマンダーの操作

プログレッシブコマンダーは、ジョイス ティックとコマンドホイールに分かれ、ジョ イスティックを倒す (8 方向) 操作と押す操 作、コマンドホイールを回す操作があります。

コマンドホイールを回す

メニュー画面やリスト画面の項目や機能の選 択(カーソル移動)に使えます。

また地図スケールの切り換えや音量や色合い など、調節画面でも使います。





ジョイスティックを押す(実行)

メニュー画面などで選んだ項目や機能の実行 に使います。



「施設ジャンル」が選ばれています。





施設ジャンルの画面に切り換わります。

ジョイスティックを倒す

地図のスクロール (8 方向一上下・左右・右上・ 右下・左上・左下)に使います。





メニュー画面の切り換え(下に倒す)、一部 項目の選択(二者択一など左右に倒す)に使 います。



三角の方向にジョイスティックを倒 します。





■ボタンやプログレッシブコマン ダーの操作と本書の表記

操作パネルやナビゲーションシステム本体、ハンドル操作ボタンのボタンやメニュー項目、機能を、本書では以下のように表記しています。

操作パネルやナビゲーションシステム本体、 ハンドル操作ボタンは、[〇〇]ボタン と表 記しています。

例:[目的地]ボタン

メニュー項目や機能は、[〇〇] と表記して います。

例:[マーク情報]

ボタンとプログレッシブコマンダーの操作を、本書では、以下のように表記しています。

メニュー画面を操作するとき

ボタンを押して表示されるメニューから、プログレッシブコマンダーで項目を選んで[実行]を押し、表示を切り換えていきます。

例:

[目的地]ボタン→ [探し方 1]の [施設ジャンル]→ [一覧から探す]を選んで[実行]を押す









画面

機能や項目を操作するとき

画面を切り換えながら項目を選んで実行します。 例:

ジョイスティックを下に倒して[地域で絞る]を選び、[実行]を押す







リスト画面を操作するとき

コマンドホイールを回して項目を選びます。 例:

[回避エリア]を選んで[実行]を押す





住所やマークなどのリスト画面では、50 音や地域でリスト項目を移動できます。 ジョイスティックを左右に倒すと、50 音

ジョイスティックを左右に倒すと、50 音(あ、い、う、・・・)や地域の順番でリスト表示を素早く切り換えることができます。 例:

ジョイスティックを左右に倒してリストを切り換える





ポイントメニュー、カスタマイズメニュー (ワンプッシュメニュー) を表示する

簡単 標準

現在地やスクロールした場所のカーソ ル位置に対し、メニューを表示させる ことができます。

■ポイントメニューを表示する

スクロールや [目的地] ボタンより探した場 所のカーソル位置に対して、メニューを表示 させることができます。

場所を探す

→ 「場所を探す | (P92)

「実行]を押す



ポイントメニューが表示されます。

(1))) お知らせ

検索のしかたや場所により表示さ れるメニュー項目は異なります。 → 「場所が決まったら | (P113)

■現在地の地図画面にカスタマ イズメニュー(ワンプッシュメ ニュー)を表示させる

現在地では、標準操作モードのカスタマイズ メニュー、簡単操作モードのワンプッシュメ ニューが表示されます。

「現在地] ボタンを押す



[実行]を押す



ワンプッシュメニューが表示されます。

標準



カスタマイズメニューが表示されます。



カスタマイズメニューはお好みの メニューに変更することができま す。*→「メニューをカスタマイズ* する / (P195)

表

画面を表示する / 消す 🧰 🚌





- 停車して操作するときは、停車禁止区域 外の安全な場所で行ってください。
- 安全のために、走行中に操作できない機 能があります。画面に「走行中は安全の ため操作できません! などのメッセージ が出ますので、安全な場所に停車して操 作してください。
- エンジンが停止している状態で使用して いると、バッテリーの充電状態によって はエンジンの始動ができなくなることが あります。エンジンを始動してからお使 いください。

(1))) お知らせ

- 表示部に液晶を採用しているため、画面 が明るくなるまで時間がかかることがあ ります。また、極低温のときや急激な温 度上昇で装置が結露したときなどは、画 面の表示に特に時間がかかることがあり ます。
- ナビゲーションシステム本体の温度が高 温または低温になると、画面に動作不可 能の旨のメッセージが出たり、画面が部 分的に黒ずんだり、ハードディスクが読 めなくなったりすることがありますが、 温度が常温になれば元通りに操作できる ようになります。
- 画面の中には小さな黒点・輝点がありま すが、液晶特有の現象で故障ではありま せん。

初めて画面を表示するとき



エンジンスイッチを "I" または "II" にする

初期画面が表示されたあと、ナビ ゲーション画面またはオーディオ画 面が表示されます。



オーディオ画面からナビゲー ション画面に切り換えるときは、 [AUDIO] ボタンまたは [現在地] ボタンを押してください。





(1)) お知らせ

- 初期画面が表示された後に大切な メッセージが表示されます。必ず お読みください。
- 操作モードは、簡単操作モードと 標準操作モードがあります。 $(\rightarrow P33)$

ナビゲーション画面 / オー ディオ画面を消す

ナビゲーション / オーディオ画面を 壁紙表示にしたり、消すことができ ます。



再度画面を表示させるときは、[現在地] ボタン、[メニュー]ボタン、[目的地] ボタン、[画面]ボタン、[AUDIO]ボタンのいずれかを押します。

■簡単操作モードで画面を消す 簡単

簡単操作モードでは以下の操作で画面を消す ことができます。

1

[画面]ボタン→[画面を消す]を選んで[実行]を押す



画面が消えます。

■標準操作モードで画面を消す 標準

壁紙の表示も消し、画面表示をすべて消すことができます。

1

壁紙表示中に[実行]を押す

→「壁紙を表示する」(本ページ)

2

ジョイスティックを下に倒して [表示 OFF] を選び、[実行]を 押す



画面が消えます。

■壁紙を表示する 標準

ナビゲーション画面やオーディオ画面を消し、壁紙を画面に表示することができます。

アドバイス

 壁紙にはあらかじめ「Hondaナビゲーション」と「星空」が用意されていて、 選ぶことができます。また、お好みの画像を壁紙として登録することもできます。 詳しくは「壁紙の設定をする」(→P197)を参照してください。

【画面]ボタン→[画面消]を選んで[実行]を押す



壁紙が表示されます。

(1)) お知らせ

- 時計表示の設定が [する]の場合は、壁紙にも時計が表示されます。
 - → 「機能設定」(P184)
- 壁紙表示中に走行すると画面が暗くなります。停車すると元の明る さに戻ります。

● アドバイス

• ジョイスティックを下に倒して [壁紙設定]を選ぶことにより、 壁紙を設定することができます。

表

操作モード(簡単/標準)の切り換えかた




本機のナビゲーション機能を操作する には、よく使う機能をわかりやすく表 示した「簡単操作モード」と、全機能 を操作できる「標準操作モード」の2 つから選ぶことができます。

(1)) お知らせ

すでに目的地を設定しているときは、操 作干ードを切り換えると目的地が解除さ れます。

■標準操作モードに切り換える 簡単





ジョイスティックを右に倒して [標準モードにする]を選び、[実 行]を押す



標準操作モードに切り換わります。

■簡単操作モードに切り換える 標準

「メニュー] ボタン → 「簡単モー ド]を選んで[実行]を押す



ジョイスティックを右に倒して 「簡単モードにする]を選び、「実 行]を押す



簡単操作モードに切り換わります。

33

■簡単操作モードと標準操作モードのメニュー画面

[メニュー] ボタンを押したときに表示されるメニュー

簡単操作モード







[画面]ボタンを押したときに表示される画面/地図メニュー

簡単操作モード







[目的地]ボタンを押したときに表示される目的地設定メニュー

簡単操作モード

標準操作モード





表

ナビゲーション画面の見かた 🕮 🐯





ナビゲーション画面では、通常自車位置が画面の中央に表示され、地図は走行に応じ て自動的に動きます。

ナビゲーション画面



① 方角マーク(📉 、 🚳 、 🚳)

地図の方角を示します。 進行方向を上にした場合、赤い三角が北 を示します。

② スケール表示

下の ____ がスケールの距離を示します。 (2Dマップのみ)

③ 自車位置マーク

○は、現在の位置を示します。

▲ は、車の方向を示します。

④ 走行軌跡

今までに通った約 100km 分の走行軌跡 が表示できます。

走行軌跡は地図のスケールが 50km 以下 のときに表示されます。

アドバイス

- 走行軌跡の表示は、[する]/[しない]を 選べます。→ 「機能設定 | (P182)
- いままでの走行軌跡を消去することがで きます。→ 「機能設定 | (P182)
- 自宅を目的地に設定して自宅に到着した 時に、自動的に軌跡を消去させることが できます。

地図をスクロールして自宅を目的地に設 定した場合や、自宅から約 100m 以上 離れている場所でエンジンを止めたとき には、軌跡は自動消去されません。 軌跡自動消去は、「自宅到着時(消去す る)]/[しない]を選べます。

→ 「機能設定 | (P182)

現在の時刻は、GPS 衛星から受信した電 波に基づいて表示します。時刻を合わせ る必要はありません。

□ アドバイス

- 時計表示は、[する]/[しない]を選べます。→ 「機能設定」(P184)
- 24 時間表示と 12 時間表示を切り換えることができます。→「機能設定」(P184)

⑥ 現在地の地名

都道府県名と市区町村名が表示されます。

アドバイス

- 現在地情報表示は、[地名]/[路線名]/[しない]を選べます。[地名]を選ぶと市区町村名などが表示され、[路線名]を選ぶと走行中の道路名などが表示されます。
 → 「機能設定」(P183)
- 地名は地図スケールが 10m ~ 50m で 市街地図が表示されている場合、市区町 村名、住所名などが表示されます。(市街 地図が表示されていない場合は市区町村 名などが表示されます。)
- 地名は地図のスケールが 1km~5kmの場合、都道府県名と市区町村名が表示されます。
 スケールが 10km以上の場合、都道府県
- 名を表示します。
 場所によっては、地名や路線名が表示されないところもあります。

⑦ 交差点名

案内交差点に名称がある場合は交差点名 称が表示されます。

⑧ レーン情報

交差点の手前 500m 以内に近づくと、場所により表示します。

□ アドバイス

レーン情報は、[表示する]/[表示しない]
 を選べます。→「機能設定」(P185)

9 方面看板表示

交差点の手前 500m 以内に近づくと、一般道方面看板を表示します。(東京、名古屋、大阪周辺の主要な交差点のみ)

(1))) お知らせ

- 方面看板表示は、実際の標識と異なる場合があります。
- 方面看板表示は、[すべての交差点]/[案 内交差点]/[しない]を選べます。
 - → 「機能設定」(P185)

アドバイス

- スケールが 200m 以下の詳細表示のとき 3D アイコン、3D ポリゴン (3D マップ時)を表示させることができます。
 3D アイコン表示、3D ポリゴン表示は、[する]/[しない]を選べます。
 - → 「機能設定」(P182)

3D アイコン



3D ポリゴン



 道幅 5m 未満の道路 (細街路) 以外を走 行しているときは、細街路は表示されません。

画面

表

地図記号の見かた 🕮 🕮



地図表示





-方通行表示

画面は標準操作モードです

- お願い
- 画面に表示される一方通行表示は、実際の道路と異なった表示をすることがあります。必ず 実際の交通規制に従って走行してください。
- アドバイス
- 道路のふち取り表示は、「する]/「しない」を選べます。(画面はふち取り表示なし)
 - → 「機能設定」(P183)

施設

- 交差点
- **31** サービスエリア
- **IC** インターチェンジ・ランプ
- 100 ジャンクション
- ¥ 料金所
- 出口ランプ
- 配車場
- 路上パーキング
- ❤️ 冬期閉鎖
- ★ 空港
- 造港・フェリー埠頭
- ◎ 都道府県庁
- o 町、村役場、区役所 (東京都以外)
- お 官公庁
- **目** 自衛隊
- ※警察署·派出所·駐在所
- **Y** 消防署
- 田 病院
- 文 学校

- 大学・短期大学
- 20 図書館
- **〒** 郵便局
- 3 銀行
- ホテル
- **ウ** ショッピング
- **主** 美術館
- **前** 博物館
- * 競技場・スタジアム
- ◆ 指示点
- 史跡
- **▲** 山
- ★ タワー
- **た**動物園
- # 植物園
- ◆ 水族館
- よ ゴルフ場
- が、温泉
- こ スキー場
- **上** 海水浴場

- 遊園地
- ★ キャンプ場
- ❤ 公園
- ▶ マリーナ・ヨットハーバー
- S JRA 競技場 (WINS)
- **开** 神社
- **元** 寺
- + 教会
- ▲ 墓地
- 小 城·城跡
- ガソリンスタンド
- カー用品
- ₩ ホンダ店
- ☆ 交通教育センター
- ★ートテラス
- 事故多発地点

())) お知らせ

- 冬期閉鎖マークは、閉鎖区間の中央地点付近に表示されます。
- 冬期通行止めの情報は、過去の実績を考慮しています。実際の情報を確認してください。

表

見たい地図を探す 🕮 👺


地図をスクロールさせて、見たい場所 の地図を探すことができます。

■近くの場所を探す



ジョイスティックを上下、左右、 斜めに動かす(倒す)





ジョイスティックを倒している間、 地図は動き続け、画面の上下左右に スクロール方面名称が表示されます。



ジョイスティックから手を離すと、 現在地からの直線距離などが表示されるスクロール画面になります。

(1))) お知らせ

- 同じ方向に約2秒以上倒し続けると、地図が速く動きます。
- 3D マップ時にスクロールすると 2D マップになります。
- ドライビングマップ時にスクロー ルすると1画面地図になります
- 走行中にジョイスティックを1度 倒すと倒した方向にある程度スク ロールし、止まります。
- 走行中は、同じ方向に約2秒以上 倒してもスクロールできません。
- 走行中に市街地図を表示している ときは、スクロールできません。
- [現在地]ボタンを押すと、現在 地画面に戻ります。

□ アドバイス

- 地図の向きや表示を切り換えることができます。(→ P52)
- カーソル周辺にある施設を探すことができます。(→P93)
- 探した場所にマークをつけること ができます。(→ P81)
- 探した場所を目的地にすることができます。(→P113)
- 市街地図表示のときは、建物 の情報を見ることができます。 (→P64)
- スクロールの方面名称の表示は [する]/[しない]が設定できます。→「機能設定」(P184)
- 2 画面のとき、左画面に連動して 右画面のスクロールを[する]/[し ない| を設定できます。
 - → 「機能設定」(P184)

■遠くの場所を早く探す



コマンドホイールを回して広域 の地図にする



ジョイスティックで場所を探す





コマンドホイールを回して詳細 の地図にする



ジョイスティックで地図をスク ロールし正確な場所を探す





画面

表示

音量を調節する / 消す 🕮 👺

音声による案内の音量を調節できます。 また、音声を消すこともできます。



簡単

「メニュー] ボタン → 「音声音 量を変える]を選んで[実行] を押す



標準

[メニュー] ボタン →[音声音量 設定]を選んで[実行]を押す



コマンドホイールを左右に回し て音量を設定する





- コマンドホイールで設定すると、 設定した案内音が流れ、音量を確 認できます。
- コマンドホイールを左いっぱいに 回して、バーの点灯がなくなると、 案内音を消すことができます。



[実行]を押す

案内音の音量が設定されます。

文字入力のしかた 🕮 🕮





場所の名称や電話番号などを登録する ときは、文字や数字を入力する必要が あります。

ここでは、メニュー操作中に表示され る、文字または数字の入力画面の操作 のしかたについて説明します。

(1)) お知らせ

• ひらがな、カタカナ、英数、記号、漢字 が利用できます。

ただし、文字の入力を必要とする項目に よっては、使用できる文字の種類が制限 されることがあります。例えば、「施設名 称] やマークの [読み] の場合、ひらがな 入力以外は選べません。

文字の入力操作の流れ

一般的な文字の入力操作の流れは、次のよう になります。

- 1.文字種を切り換える
- 2.全角/半角または大文字/小文字を 切り換える
- 3.文字を入力する
- 4.無変換、変換を行う
- 5.文字入力を終了する

■入力エリアと入力キーボード、 機能メニューへのカーソルの切 り換えかた

入力エリア



カーソルを入力キーボードの一番ト に移してジョイスティックを上に倒 すと入力エリアに切り換わります。 入力エリアでジョイスティックを下 に倒すと入力キーボードに戻ります。



入力キーボード



カーソルを入力キーボードの一番下 に移して、ジョイスティックを下に 倒すと機能メニューに切り換わりま す。機能メニューで、ジョイスティッ クを上に倒すと入力キーボードに戻 ります。

機能メニュー



面

1. 文字種を切り換える

機能メニューを表示する

 $\rightarrow [\lambda \uparrow \bot \downarrow \uparrow]$ 機能メニューへのカーソルの切り換 えかた | (P42)



[入力切換]を選んで[実行]を 押す



[入力切換]を選んで[実行]を押す ごとに、文字種は以下のように切り 換わります。

ひらがな ― カタカナ ― 英数 漢字表 ← 記号



切り換わった文字種が表示されます。



• ジョイスティックを左右に倒して も、文字種を切り換えることがで きます。

2.全角/半角または大文字 / 小文字を切り換える

全角/半角(カタカナ、英字、数字、 記号)または大/小文字(ひらがな、 カタカナ、英字)を選びます。

全角/半角を切り換えるとき

入力キーボード中の [全角]ま たは「半角]を選んで「実行] を押す



切り換わった内容が表示されます。

大文字 / 小文字を切り換えるとき



入力キーボード中の[大文字] または[小文字]を選んで[実行] を押す



切り換わった内容が表示されます。

3. 文字を入力する

1 入力キーボードからジョイス ティックの上下左右、またはコ マンドホイールの回転で入力し たい文字を選んで[実行]を押す



選んだ文字が入力されます。

4. 無変換、変換を行う

ひらがなをそのまま入力したり、ひらがなを漢字に変換します。



一度に変換、無変換できる文字は、全角で12文字までです。

変換を行わないとき

7 入力キーボード中の [無変換] を選んで [実行]を押す



入力した文字がひらがなで確定され ます。

変換を行うとき

イ 入力キーボード中の[変換]を 選んで[実行]を押す



2 候補から入力したい漢字を選んで[実行]を押す



選んだ漢字が入力されます。

5. 文字入力を終了する

イ 入力キーボード中の[完了]を 選んで[実行]を押す



文字入力が終了します。



機能によっては[完了]は表示されず[検索]などが表示される場合があります。

漢字表から入力する

JIS 第二水準の漢字の一覧表から漢 字入力します。



機能メニューを表示する

 $\rightarrow [\lambda \uparrow \bot \downarrow \uparrow]$ 機能メニューへのカーソルの切り換 えかた I (P42)



「入力切換」を選んで漢字表に切 り換わるまで「実行]を押す

→ 「1. 文字種を切り換える」(P43)



ジョイスティックを上に倒して 漢字表画面を表示し、入力した い漢字を選び、[実行]を押す



選んだ漢字が入力されます。

(1))) お知らせ

• [前ページ]または[次ページ]を選 んで[実行]を押すと、前のページ または次のページが表示されます。

文字を削除する



入力エリアを表示する

 $\rightarrow [\lambda \uparrow \bot \downarrow \uparrow]$ 機能メニューへのカーソルの切り換 えかた | (P42)

(1)) お知らせ

入力キーボード中の「修正」を選 んでも入力エリアを表示できます。



ジョイスティックを左右に倒し て、削除したい文字の右にカー ソルを移動させる



(1)) お知らせ

- カーソルは、同じ色で表示されて いる文字の範囲内で動かすことが できます。
- カーソルを移動させなくても、カー ソルの左の文字は削除できます。
- パスワードの入力画面などでは、 カーソルを移動することはできま せん。



「実行]を押す



カーソルの左の文字が削除されます。



(1)) お知らせ

「実行」ボタンを約2秒以上押し続 けると、同じ色で表示されている カーソルの左側の文字を一度に削除 することができます。

スペースを空ける

入力キーボード中の [空白]を 選んで [実行]を押す



スペースが空きます。

文字を挿入する

入力エリアを表示する

→ 「入力エリアと入力キーボード、 機能メニューへのカーソルの切り換 えかた I (P42)

(1)) お知らせ

入力キーボード中の[修正]を選 んでも入力エリアを表示できます。



ジョイスティックを左右に倒し て、挿入したい場所にカーソル を移動させる



お知らせ

- カーソルは、同じ色で表示されてい る文字の範囲内で動かすことができ
- パスワードの入力画面などでは、 カーソルを移動することはできま せん。



ジョイスティックを下に倒して 文字を選び、[実行]を押す

→ [3. 文字を入力する | (P44)

改行する



入力キーボード中の「改行」を 選んで [実行]を押す



改行され、次の行が入力できるよう になります。



(1))) お知らせ

「改行」は、メールや署名を編集す るときに使用できます。

画面

表

定型文を入力する

メールのタイトルや宛先、本文の入力 では、定型文を使うことができます。

■入力する

機能メニューを表示する

→「入力エリアと入力キーボード、 機能メニューへのカーソルの切り換 えかた I (P42)

「定型文]を選んで「実行]を押す



定型文のカテゴリを選んで「実 行]を押す



定型文を選んで「実行]を押す



定型文が入力されます。



•[ユーザー定型文]では登録した 定型文を使用できます。

■ユーザー定型文を登録する 標準

(1)) お知らせ

- 簡単操作モードではユーザー定型文を登 録することはできません。
- ユーザー定型文は20件まで登録できます。
- [メニュー] ボタン→[付加機能] を選んで「実行]を押す



[ユーザー定型文編集]を選んで [実行]を押す



ユーザー定型文編集画面が表示され ます。

「新規作成]を選んで「実行]を 押す



定型文を入力する

→ 「3. 文字を入力する | (P44)



・ 定型文は全角で 32 文字 (半角で 64 文字) まで入力できます。

[完了]を選んで[実行]を押す 定型文が登録されます。

■ユーザー定型文を編集する 標準

(1))) お知らせ

• 簡単操作モードではユーザー定型文を編 集することはできません。

1 ユーザー定型文編集画面で、編集するユーザー定型文を選んで [実行]を押す

→「ユーザー定型文を登録する」(P47)

[編集]を選んで[実行]を押す



以降の操作手順は、 $\int 2-t^2-t^2 = t^2$ を登録する $\int (\rightarrow P47)$ の手順4以降と同じです。

■ユーザー定型文を消去する

ユーザー定型文編集画面で、消 去するユーザー定型文を選んで [実行]を押す

→「ユーザー定型文を登録する | (P47)

(1))) お知らせ

• すべてのユーザー定型文を消去する場合は、ジョイスティックを下に倒して[全消去]を選び、[実行]を押します。

2 [消去]を選んで[実行]を押す



▶ ジョイスティックを右に倒して [消去する]を選び、[実行]を→ 押す



ユーザー定型文が消去されます。

画面表示

地図のスケールを切り換える	50
地図を詳しく / 広く見る	50
2 画面で表示している場合 標準	.50
市街地図を表示させる	51
2D マップでの市街地図	
3D マップでの市街地図 標準 (ビル立体表示)	.51
地図の向きを変える	52
マップモードを切り換える	53
マップモードを切り換える 標準	53
表示方法の種類	53
1 画面地図	
2 画面地図 標準	.54
3D マップ 標準	.54
3D/2D マップ 標準	.55
ドライビングマップ 標準	.55
行程ガイド 標準	.56
高速ガイド	
高速ガイドの施設情報を見る	57
走行中の高速道路の施設を見る	
ジャンクションの分岐先の情報を見るには	.57
サービスエリアやパーキングエリアの情報を見る	
	59
ランドマークを表示する	
すべての種類のランドマークを表示する	
分類ごとにランドマークを表示する	
ランドマークの詳細表示設定をする 標準	61
ランドマークを非表示にする	
すべての種類のランドマークを非表示にする	
分類ごとにランドマークを非表示にする	
施設情報を表示する	63
建物の絵に合わせたとき	
ランドマークに合わせたとき	.64
ユーザーランドマークに合わせたとき	.65
自宅やよく行く地点、マークに合わせたとき	
走行中の画面表示	66
画面の明るさを調節する	68

地図のスケールを切り換える 🕮 😅





10m~300kmまでの範囲で地図の スケールを変えることができます。

地図を詳しく / 広く見る



(1))) お知らせ

• 200m スケールより広域の地図のとき は、細街路は表示しません。



コマンドホイールを左右に回す スケールバーが表示され、スケール レベルを確認できます。

左 地図が広域表示され、広い 範囲を見ることができます。

地図が詳細表示され、詳しく 右 見ることができます。



(1))) お知らせ

スケールバーで赤色に表示されて いるスケールでは、VICS 情報を 表示することができます。→「地 図上で VICS 情報を見る J(P152)

■2 画面で表示している場合 標準

コマンドホイールを回すと、左画面のスケー ルのみ変わります。

右画面のスケールを変えるには



「画面]ボタン→[右画面縮尺] を選んで「実行]を押す



コマンドホイールを回してス ケールを変更する





(1)) お知らせ

スケールバーが表示されている間 のみ右画面のスケールを変えるこ とができます。

基 本

操

市街地図を表示させる

10m~50mの地図のスケールで、 道幅や建物の形などがわかる詳細な 市街地図を表示することができます。

(1))) お知らせ

- 都市部では詳細な市街地図、都市部以外 では簡易的な市街地図を表示させること ができます。(簡易市街地図)
- 10m、25m スケールの市街地図を表示 しているときに、およそ 90km/h 以上 で走行すると、50mスケールの市街地 図になります。(およそ80km/h以下 の走行になると、再度元の 10m または 25mスケールの市街地図を表示します。)

■ 2D マップでの市街地図

各施設の名称や細街路、一方通行などの詳し い情報が表示されます。



(1))) お知らせ

• 詳細な市街地図と簡易的な市街地図の境 日では、道路幅が異なる場合があります。

■ 3D マップでの市街地図 標準 (ビルウ体表示)

代表的なビルなどの建物が立体表示されま す。(ある程度手前に来ると、表示されなく なります。)また、各施設の名称や細街路、 一方通行などの詳しい情報が表示されます。



(1))) お知らせ

- すべての建物が立体表示されるわけでは ありません。
- 建物の外見は、実際と異なる場合があり ます。
- 簡易市街地図では、建物は立体表示され ません。
- 地図をスクロールすると、2D マップ表 示となります。また、走行中は地図をス クロールできません。

アドバイス

- ビル立体表示は、[する]/[しない] を選 ぶことができます。
 - → 「機能設定」(P182)

地図の向きを変える 🕮 👺





さまざまな状況に応じて、地図の向き を変えることができます。



「画面] ボタン → 「地図向きを変 える]を選んで[実行]を押す



標準

[画面]ボタン→[地図方位切換] を選んで「実行]を押す



表示したい地図の向きを選んで [実行]を押す

簡単



標進



地図画面に戻ります。



• 地図画面から[実行]を押して[地 図方位1から切り換えることもで きます。*→ 「ポイントメニュー、* カスタマイズメニュー (ワンプッ シュメニュー) を表示する ((P30)



- 3D マップでは地図の向きを変 えることはできません。3D/2D マップで地図の向きを設定すると 2 画面地図 (2D/2D) になります。
- スケールが 300km のときは「進 行方向を上に表示 | はできません。
- 地図の向きは次のように設定する ことができます。

1 画面地図:

北を上に表示 進行方向を上に表示

2 画面地図:

北を上/北を上 北を上/進行方向を上 進行方向を上/北を上 進行方向を上/進行方向を上

本

操

マップモードを切り換える

標準操作モードでは、さまざまな状況 に応じてマップモードを切り換えるこ とができます。

簡単操作モードでは、1 画面地図が表 示され高速道路を走行すると高速ガイ ドが表示されます。

マップモードを切り換える 標準



「画面]ボタン→「マップモード 切換] を選んで [実行]を押す



表示方法を選んで「実行」を押す



地図画面に戻ります。

(1)) お知らせ

- 高速ガイドは、高速道路走行中の み選ぶことができます。
- 行程ガイドは、ルート案内中のみ 選ぶことができます。

表示方法の種類

■ 1 画面地図 簡単 標準

通常の地図(平面の地図)で表示されます。



都市部では、10m~50mスケールのとき に詳細な市街地図が表示されます。



(1)) お知らせ

• 10m、25m スケールの市街地図を表示 しているときに、およそ 90km/h 以上 で走行すると、50m スケールの市街地 図になります。(およそ80km/h以下 の走行になると、再度元の 10m または 25mスケールの市街地図を表示します。)

つづく →

都市高速道路を走行すると、高速道路、有料 道路、主要な道路、インターチェンジのみ表 示されます。(都市高速マップ) (標準操作モードのみ)



アドバイス

- 50m~5kmスケールで表示できます。 (市街地図は除きます。)
- 都市高速マップの表示は、[する]/[しない]を選ぶことができます。
 - → 「機能設定」(P184)

■2 画面地図 標準

画面が左右に2分割されて表示されます。 詳細地図と広域地図を同時に見たいときに 便利です。



アドバイス

- 2 画面のとき、左画面に連動して、右画面をスクロールさせることができます。 (2 画面同時スクロール)
 - → 「機能設定」(P184)
- 右画面のスケールの変更は、「地図のスケールを切り換える」(→P50)で変更できます。

■3D マップ 標準

上空から見ているような地図が表示されます。



都市部では、10m~50mスケールのとき に立体的な市街地図が表示されます。(ビル 立体表示)



(1))) お知らせ

- 10m、25m スケールの市街地図を表示しているときに、およそ90km/h 以上で走行すると、50m スケールの市街地図になります。(およそ80km/h 以下の走行になると、再度元の10m または25m スケールの市街地図を表示します。)
- 地図をスクロールすると、3Dマップは 2Dマップに切り換わります。
- スケールが300kmのときは[3Dマップ] を選んでも「北を上に表示」で表示され、 3Dマップは表示されません。

- 地図を見る角度は変更できます。
 - → 「機能設定」(P182)
- ビル立体表示は、[する]/[しない]を選ぶことができます。
 - → 「機能設定」(P182)

表示

■ 3D/2D マップ 標準

画面が左右に2分割され、左画面には3D マップ、右画面には 2D マップで地図が表 示されます。3D マップと 2D マップを同時 に見たいときに便利です。



(1))) お知らせ

- 地図をスクロールすると、3D マップは 2D マップに切り換わります。
- スケールが 300km のときは [3D/2D] マップ1を選んでも左画面が「北を上に 表示 | で表示され、2 画面地図で表示さ れます。

アドバイス

- 左画面の地図は、スクロール、角度の変 更などができます。
- 2 画面のとき、左画面に連動して、右画 面をスクロールさせることができます。 (2画面同時スクロール)
 - → 「機能設定 | (P184)

■ドライビングマップ標準

ドライバーの視線から見たような地図が表示 されます。

信号やお店などの目印となる建物が立体的に 表示されます。(一部の地域では表示されな いことがあります。) 左側には地図が表示さ れます。



(1))) お知らせ

- ドライビングマップ時にスクロールする と1画面地図になります。
- 走行速度がおよそ 90km/h を超えると表 示できなくなり、およそ80km/h以下に なると再表示します。

■行程ガイド 標準

ルート案内中、右側に現在地より前方の案内 地点と現在地からの距離が表示されます。左 側には地図が表示されます。

VICS 情報表示



先の交差点の誘導方向 レーン情報

(1))) お知らせ

- ルート案内中に設定することができます。
- ジョイスティックを上に倒すと先の案内 地点の情報を見ることができ、下に倒す と戻ります。
- 案内地点を選んで[実行]を押すと、案 内地点周辺の地図を確認することができ ます。
- 一般道路を走行しているときは、次の交差点のレーン情報や、先の交差点の誘導方向が表示されます。
- 高速道路を走行中は、料金所に近づくと 料金が表示されます。
- 「高速ガイドの施設情報を見る」(→P57)
 と同様の操作で高速道路のサービスエリア/パーキングエリアは情報を見ることができます。
- VICS 情報表示を設定している場合は、 VICS 情報センターから受信した道路交 通情報が表示されます。
 - → 「地図上で VICS 情報を見る」(P152)


アドバイス

通過すると IC(インターチェンジ)の表示を入口 IC と出口 IC のみにし、その間の IC を省略 [する]/[しない]を選ぶことができます。→「機能設定」(P183)

■高速ガイド簡単標準

高速道路走行時に表示される専用画面で自動 的に高速ガイドに切り換ります。高速ガイド では前方の高速道路施設の情報が表示され、 左側には地図が表示されます。

VICS 情報表示



(1))) お知らせ

- 高速ガイド表示中に手動で別のマップ モードに切り換えることもできます。(標 準操作モードのとき)
- 一般道路に入ると通常の地図表示に切り 換わります。
- 高速道路の施設情報を見ることができます。
 - →「高速ガイドの施設情報を見る」(P57)
- 高速ガイドに表示される内容は、実際と 異なる場合があります。
- 高速道路によっては、高速ガイドを表示できないことがあります。
- VICS 情報表示を設定している場合は、 VICS 情報センターから受信した道路交 通情報が表示されます。
 - → 「地図上で VICS 情報を見る」(P152)

アドバイス

高速ガイド自動表示は、[する]/[しない]
 を選ぶことができます。(標準操作モードのとき)→「機能設定」(P183)

本

高速ガイドの施設情報を見る 🕮 🐯

高速道路走行中に高速ガイドに切り換わると、前方のインターチェンジやサービスエリアまでの距離、および施設情報などを確認できます。

高速ガイドでは、車の走行に合わせて、 自動的に次の施設情報に切り換わりま す。また、本線上や分岐先の施設情報 をあらかじめ見ることも可能です。

■走行中の高速道路の施設を見る

高速道路を走行すると自動的に高速ガイドに 切り換わります。

出口施設(ルート案内中のみ表示)



・ 人の高速道路 たの高速道路施設

(1))) お知らせ

- 高速ガイドの自動表示は、[する]/[しない]を選ぶことができます。→「機能設定」 (P183)(標準操作モードのみ)
- 複雑なジャンクションにおいては、同じ 名称の施設や路線が表示される場合があ ります。
- 通過した施設は見ることができません。
- ジャンクションやインターチェンジなど の高速道路に併設されている施設を通過 して高速道路を降りる場合は、高速道路 を降りるまで高速ガイドで表示されます。 一般道に入ると、通常の地図表示に戻り ます。

■ ジャンクションの分岐先の情報を 見るには

(1))) お知らせ

- ルート案内中は分岐先を選ぶことはできません。
- ジョイスティックを上または下に倒してジャンクションを選び、[実行]を押す



2 情報が見たい分岐先を選んで [実行]を押す





分岐先の情報が表示されます。

(1))) お知らせ

- [全画面地図]を選ぶと選んだジャンクション周辺の地図が表示されます。
- [拡大図表示]を選ぶと選んだジャンクションの画像が表示されます。

■サービスエリアやパーキングエ リアの情報を見る

画面にサービスエリアやパーキングエリアの 施設情報が表示されているときは、施設の詳 細情報を見ることができます。



ジョイスティックを上または下 に倒して施設を選び、「実行]を 押す

ジョイスティックを上に倒すと先の 施設にカーソルが移動し、下に倒す と戻ります。



カーソル



「詳細情報」を選んで「実行」を 押す





施設の詳細情報が表示されます。

(1)) お知らせ

- [全画面地図]を選ぶと選んだ施 設周辺の地図が表示されます。
- 走行中は情報を表示することはで きません。

サービスエリアやパーキングエリアで 表示される情報

施設情報が表示されます (最大8つまで表示できます。)



ガソリンスタンド(各ガソリンスタ 👺 ンドのロゴマークが表示されます。 例:出光興産)

FAX	₩ レストラン
▲ インフォメーション	★ 休憩所
♨ お風呂	₫ 軽食
② コインシャワー	♣ 身障者施設
コインランドリー	❷ ベビーベッド
■ コイン洗車	宝くじ
<u></u>	🔒 名産
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	キャッシュコーナー
ハイウェイ情報	₩ トイレ
ターミナル	■ 自動販売機
ふ ベッド	(公衆電話
〒 ポスト	

料金表示について

(1)) お知らせ

- 高速道路上でルートを指定した場合は、 料金が表示されない場合があります。
- 早朝夜間割引などの特別な料金は考慮さ れません。
- 料金表示が可能なのは、都市高速・都市 間高速・一部の有料道路です。表示され る料金は、地図データ作成時点によるも ので、表示されない場合があります。
- 実際の料金と異なる場合があります。

ランドマークを表示 / 非表示にする

表示させるランドマークをジャンルご とに細かく設定することができます。

- □ アドバイス
- 新たにランドマークを登録することができます。(ユーザーランドマーク)
 →「ユーザーランドマークを登録/編集する」(P202)

ランドマークを表示する 簡単 標準

さまざまな施設のランドマークを地図上に表示させることができます。

■すべての種類のランドマークを 表示する

すべての種類のランドマークを地図上に表示 させることができます。



[画面] ボタン →[ランドマーク 表示] を選んで [実行] を押す

簡単



標準



2

ジョイスティックを下に倒して [すべて表示する] を選び、[実 行] を押す

簡単



標準



すべての種類のランドマークが表示 されます。



・標準操作モードで、[詳細設定の み表示]を選ぶと詳細設定で設定 されたランドマークをすべて表示 します。→「ランドマークの詳細 表示設定をする」(P61)

■分類ごとにランドマークを表示する

さまざまな施設のランドマークを地図上に表 示させることができます。



[画面] ボタン →[ランドマーク 表示]を選んで[実行]を押す

ランドマーク表示設定画面が表示さ れます。

表示させたいランドマークの分 類を選んで「実行]を押す





お知らせ

•簡単操作モードでは、[表示する] と [表示しない]の切り換えのみ になり、以降の操作は必要ありま せん。



[全表示する]または[(ランド マーク)] を選んで[実行]を押す



「全表示する]

すべての関連施設の ランドマークが表示

されます。

[(ランドマーク)] 詳細設定で設定され

た施設のランドマー クが表示されます。

[表示しない] ランドマークを表示

しません。(→P62)

表示するランドマー [詳細設定]

クを設定します。

(→*P61*)



表示する設定がされると、リストの 項目の色が変わります。 引き続き施設を選ぶことができます。

本

操

ランドマークの詳細表示設 定をする 標準

詳細設定では、ランドマークを表示するとき、各施設を最大3つまでに限定して表示することができます。


1 [画面] ボタン→[ランドマーク表示] を選んで[実行]を押すランドマーク表示設定画面が表示されます。

> メニューが表示されます。 **▶ [詳細設定]を選んで[実行]を**

押寸



4 ランドマークを表示させたい施設を選んで[実行]を押す



表示設定の内容



表示する設定がされるとリストの項目の色が変わります。また、選んだ施設のマークが右上に表示されます。引き続き選ぶことができます。

(1))) お知らせ

• 再度 [実行]を押すと、項目の色が戻り、選択が解除されます。

5 ジョイスティックを下に倒して [設定終了]を選び、[実行]を 押す



ランドマーク表示設定画面に戻り、 選んだ施設マークが表示設定に表示 されます。

ランドマークを非表示にする

簡単 標準

表示させているランドマーク (→ P59) を表示させないようにする (非表示) ことができます。

■すべての種類のランドマークを 非表示にする

1 [画面] ボタン → [ランドマーク表示] を選んで [実行] を押す

ランドマーク表示設定画面が表示されます。

2 ジョイスティックを下に倒して [すべて表示しない]を選び、[実 行]を押す

簡単



標準



すべての種類のランドマークが非表示にされます。

■分類ごとにランドマークを非表示にする

1 [画面]ボタン→[ランドマーク表示]を選んで[実行]を押すランドマーク表示設定画面が表示されます。

2 非表示にしたいランドマークの 分類を選んで[実行]を押す ランドマークの表示方法を選択する

メニューが表示されます。

お知らせ

•簡単操作モードでは、[表示する] と[表示しない](何も表示されま せん。)の切り換えのみになり、 以降の操作は必要ありません。

3 [表示しない]を選んで[実行] を押す



地図上に選んだ施設のランドマーク が表示されなくなります。 引き続き施設を選ぶことができます。

本

操

施設情報を表示する 🥮 👺

検索した施設の詳細情報を見ることが できます。



施設を探して「実行]を押す → 「場所を探す | (P92)



「詳細情報]を選んで「実行]を 押す





施設情報が表示されます。

(1))) お知らせ

- 施設に出入口の情報がある場合、 「出入口]を選んで「実行]を押す と、出入口付近を目的地に設定す ることができます。
- 選んだ場所に複数の施設がある場 合、施設のリストが表示されます。 施設を選んで[実行]を押してく ださい。
- 建物内に複数の会社、店などがあ る場合、建物内にある店舗リスト が表示されます。店舗を選んで[実 行1を押してください。
- [全画面地図] を選んで [実行] を 押すと、詳細情報を表示している 地点周辺の地図が表示されます。
- [次のページ] が表示されている ときは、施設情報に続きがあるこ とを示しています。続きを見ると きは、「次のページ] を選んで [実 行1を押してください。
- 携帯電話が接続されているとき は、その施設に電話をかけること ができます。電話をかけるには、 [発信]を選んで[実行]を押して ください。→「地図に登録された 電話番号にかける | (P311)
- [画像表示]を選んで[実行]を押 すと、その場所に設定された画像 が表示されます。

■建物の絵に合わせたとき

市街地図 (→ P51) では、建物の情報を見る ことができます。


■が表示される建物の絵にカー ソルを合わせて「実行]を押す



(1)) お知らせ

カーソルを合わせた建物に名称の 情報がある場合、画面の下に名称 が表示されます。

「詳細情報]を選んで「実行]を 押す





建物の詳細情報が表示されます。

(1)) お知らせ

・建物内に複数の会社、店などがあ る場合、建物内にある店舗リスト が表示されます。店舗を選んで[実 行1を押してください。



■ランドマークに合わせたとき

ランドマークの詳細情報を確認することがで きます。

ランドマークにカーソルを合わ せて [実行]を押す



(1))) お知らせ

カーソルを合わせたランドマーク にアイコンと名称の情報がある場 合、画面の下にアイコンと名称が 表示されます。

「詳細情報]を選んで「実行]を 押す





ランドマークの詳細情報が表示され ます。

() お知らせ

選ばれているランドマークを表示 させないようにすることができま す。表示させないようにするには、 [非表示] を選んで[実行] を押し ます。非表示にしたランドマーク は[非表示設定データ]で確認す ることができます。→ 「 ランドマー クを非表示設定にする J(P207)

圕

■ユーザーランドマークに合わせ たとき

ユーザーランドマークの詳細情報を確認する ことができます。



ユーザーランドマークにカーソ ルを合わせて [実行]を押す



お知らせ

カーソルを合わせたユーザーラン ドマークにアイコンと名称の情報 がある場合、画面の下にアイコン と名称が表示されます。



「詳細情報]を選んで「実行]を 押す



ユーザーランドマークの詳細情報が 表示されます。ユーザーランドマー クの情報画面から名称、読み、マー ク、電話番号、位置を*「自宅やよく* 行く地点を編集する / (→P72)と 同様に編集することができます。

■自宅やよく行く地点、マークに 合わせたとき

自宅やよく行く地点、マークの詳細情報を確 認することができます。



自宅やよく行く地点またはマー クにカーソルを合わせて[実行] を押す



「詳細情報]を選んで「実行]を 押す



自宅や、よく行く地点またはマーク の詳細情報が表示されます。情報画 面から各情報を編集することができ ます。→ 「自宅やよく行く地点を編 集する / (P72)、→「マークを編集 する」(P82)

走行中の画面表示 🕮 🐯





ここでは走行中に行われるさまざまな 案内について説明します。

(1)) お知らせ

ルート走行中にのみ表示される案内につ いては、「いろいろな案内 | (→P132) を参照してください。

ふらつき検知警報

車のふらつきを検知すると、音声とテロップ 表示で警報します。



アドバイス

- ふらつき検知警報は、「する 1/「しない 1 を選ぶことができます。
 - → 「機能設定 | (P193)

速い速度でカーブに近づくと

速い速度でカーブを走行しようとすると音声 とマーク表示で警告します。



アドバイス

- カーブ警告の設定は、「舗装路]/「圧雪路]/「し ない]を選ぶことができます。
 - → 「機能設定 | (P193)

シートベルト警告

運転席のシートベルトが装着されていないと きは音声で警告します。



アドバイス

- シートベルト警告は「する]/[しない]を 選ぶことができます。
 - → 「機能設定 | (P193)

パーキングブレーキ警告

パーキングブレーキがかかった状態で走行す ると、音声で警告します。



- パーキングブレーキ警告は [する]/[しな い1を選ぶことができます。
 - → 「機能設定」(P193)

県境に近づくと

県境に近づくと、音声とテロップ表示で案内 します。



アドバイス

- 県境案内の表示は、[する]/[しない] を 選ぶことができます。
 - → 「機能設定 | (P193)

基

本

表示

都市高速マップ

都市高速道路を走行しているときは、高速道 路、有料道路、主要な道路のみを表示します。 (標準操作モードのみ)

都市高速マップ表示中



诵常] 画面地図



アドバイス

- 50m~5kmスケールで表示できます。 (市街地図は除きます。)
- 2 画面地図のときは、左画面のみ都市高 速マップを表示します。
- 都市高速マップの表示は「する]/「しない」 を選ぶことができます。
 - → 「機能設定 | (P184)

Honda からのお知らせがあると

重要なお知らせや地図更新時期などをお知ら せします。また、豪雨や地震の際の警告も文 字で表示します。

→ [Honda からのお知らせがあったとき] (P244)



新しい道路の情報があると

ルート計算時にルート周辺に新しい道路が見 つかったとき、新しい道路のデータを取得す ることができます。(新規道路データ配信) →「新規開涌した道路の情報があるとき」 (P127)



() お知らせ

- Honda からのお知らせやインターナビ情 報ヤンターからの情報を取得するには、 インターナビ・プレミアムクラブにご入 会いただく必要があります。インターナ ビ・プレミアムクラブについては、「通信 機能を使う | の「インターナビ・プレミ アムクラブとは / を参照してください。 $(\rightarrow P224)$
- インターナビ・プレミアムクラブの会員 登録および通信機能の設定、携帯電話ま たは通信カードの接続、インターナビ情 報センターの認証 (ログイン)を行わな いと Honda からのお知らせやインター ナビ情報センターからの情報を取得でき ません。詳しくは「通信機能を使う」の 「準備 / を参照してください。(→ P226)

67

画面の明るさを調節する 🕮 🐯





画面の明るさ、コントラスト、黒レベ ルを調節することができます。



画面の色の設定は、「機能設定」(→P182) で設定します。ここで行う明るさの設定 と合わせて、お好みの画面でご利用くだ さい。



「画面]ボタン→「画面明るさ調 整]を選んで[実行]を押す



標準

[画面]ボタン→[画面調整]を 選んで「実行]を押す



ジョイスティックを左右に倒し て設定する項目を選択する



コマンドホイールを左右に回し て調節する



[実行]を押す

画面設定メニューに戻ります。

(1))) お知らせ

- 画面の調節は地図色が昼の場合と 夜の場合で、別々に設定すること ができます。
- テレビ、DVD、ナビゲーション 画面(その他オーディオ画面含む) ごとに設定することができます。
- メーターのイルミネーションコン トロールで車幅灯点灯時の減光を 解除すると、画面の明るさが昼間 の設定に戻ります。

自宅およびマークを登録 / 編集する

自宅などよく行く地点を登録/編集する	7C
自宅を登録する	
自宅を変更する 簡単	
自宅を消去する 簡単	71
よく行く地点を登録する 標準	
自宅やよく行く地点を編集する標準	72
よく行く地点の編集画面を表示する	
名称を変更するとき	73
読みを設定 / 変更するとき	73
接近音声を設定 / 変更するとき	74
接近する方向を設定 / 変更するとき	74
距離を設定 / 変更するとき	75
地図上に表示する / しないとき	75
自宅やよく行く地点の位置を変更するとき	76
電話番号を設定 / 変更するとき	76
メモを設定 / 変更するとき	77
画像を設定 / 変更するとき	77
メールを設定 / 変更するとき	79
自宅やよく行く地点を確認する 標準	80
自宅やよく行く地点を消去する 標準	80
マークを登録 / 編集する 標準	81
マークを新規登録する	
マークを編集する	82
マークを変更するとき	82
マークを確認する	83
マークを消去する	83
マークリストを同期する	84
PC カードへのマークの保存 / 読み込み	
PC カードにマークを保存する	
PC カードからマークを読み込む	
PC カードのマークを消去する	
マークの詳細情報を見る (標準	
パーソナル・ホームページの位置情報を追加する	90

自宅などよく行く地点を登録 / 編集する

(1))) お知らせ

- 標準操作モードで自宅の位置を変更する場合は、「よく行く地点」から行えます。
 →「自宅やよく行く地点を編集する」(P72)
- 標準操作モードで自宅を消去する場合は、 「よく行く地点」から行えます。→「自宅 やよく行く地点を消去する」(P80)

自宅を登録する 簡単 標準

自宅を登録しておくと、ルート設定 などの操作が簡単になります。

(1))) お知らせ

登録すると自宅のマーク () が地図上に表示されます。

1

簡単

[目的地] ボタン →[自宅を登録 する]を選んで[実行]を押す



現在地周辺の地図が表示されます。 以降の操作は手順3に進みます。

● アドバイス

• [メニュー] ボタンを押し、ジョイスティックを下に倒して表示される項目からも[自宅登録]を選べます。

標準

[目的地]ボタン → [探し方 1] の[自宅登録]を選んで[実行] を押す



2

場所を探す

→ 「場所を探す | (P92)



3 自宅にカーソルを合わせて[実行]を押す



[自宅セット]を選んで[実行] を押す





探した地点が自宅として登録されます。

(1))) お知らせ

• 自宅の登録後に [自宅へ誘導] (簡単操作モード [自宅に帰る]) を選んで [実行] を押すと、自宅までのルート計算が始まります。

面

表

基

(1))) お知らせ

- 自宅を登録すると、[自宅]という名前と[じたく]という読みが 自動的に入力されます。
- 自宅を登録した地点には、自宅 マーク(が)が自動的に設定されます。

自宅を変更する

簡

登録した自宅の位置を変更することができます。

¶ [メニュー] ボタン → ジョイス
ティックを下に倒す

2 [自宅変更]を選んで[実行]を _{押す}



自宅周辺の地図が表示されます。

3 変更したい位置にカーソルを合わせて[実行]を押す

4 [自宅セット]を選んで[実行] を押す



自宅の位置が変更されます。

自宅を消去する

登録した自宅を消去することができ ます。

¶ [メニュー] ボタン → ジョイス
ティックを下に倒す

2 [自宅変更]を選んで[実行]を 押す

自宅周辺の地図が表示されます。

再度[実行]を押す



4 [自宅消去]を選んで[実行]を 押す



自宅が消去されます。

よく行く地点を登録する 標準

あらかじめ気に入った場所を探して、「よく行く地点」に登録することができます。

(1))) お知らせ

- よく行く地点は「自宅」を除き5ヶ所まで登録できます。
- 登録すると登録番号のマークが地図上に表示されます。
- 【目的地]ボタン→[探し方 1]の[よく行く地点]を選んで[実行]を押す



2 未登録の番号を選んで[実行] _{を押す}



3 場所を探して [実行]を押す → 「場所を探す」(P92)

4 [地点○セット]を選んで[実行] を押す



探した場所が、よく行く地点のリストに登録されます。

アドバイス

よく行く地点の名称などは変更することができます。→「自宅やよく行く地点を編集する」(本ページ)

自宅やよく行く地点を編集する 標準

よく行く地点に関する情報(名称、 読み、接近音声、方向設定、距離、 地図上に表示、位置修正、電話番号、 メモ、画像、E-mail)の設定、変更 をすることができます。

(1))) お知らせ

- マークは変更することができません。
- 自宅は名称、読み、マークを編集することはできません。

■よく行く地点の編集画面を表示 する

よく行く地点の情報を編集するには次の手順 で画面を表示させます。

1 [目的地] ボタン → [探し方 1] の [よく行く地点] を選んで [実 行] を押す

よく行く地点のリストが表示されます。

2 変更したい地点を選んで [実行] を押す



面

表

[編集]を選んで[実行]を押す



よく行く地点の編集画面が表示されます。

■名称を変更するとき

登録時に付けられた名称を変更することができます。



編集画面から [名称]を選んで [実行]を押す

→ 「よく行く地点の編集画面を表示 する」(P72)



2

名称を入力する

→ 「文字入力のしかた」(P42)



名称は、全角で24文字(半角で48文字)まで入力することができます。



[完了]を選んで[実行]を押すよく行く地点の名称が変更されます。

■読みを設定/変更するとき

音声操作でよく行く地点を呼び出すには、よく行く地点に設定されている「読み」が使われます。

よく行く地点の読みを覚えやすいものに変更 して、音声操作を使いやすくすることができ ます。

接近音声 (→ P74) を [マーク名称読み上げ] に設定すると、ここで設定した「読み」が読 み上げられます。



編集画面から [読み] を選んで [実行] を押す

→ 「よく行く地点の編集画面を表示 する」(P72)



2

読みを入力する

→ 「文字入力のしかた」(P42)



- 全角で 30 文字まで登録すること ができます。
- 音声操作を使用しないときは、読みの設定は不要です。
- 「ん〇〇」「つ〇〇」など日本語として発声できない読みは付けないでください。
- 「げんざいち」など、音声コマン ドと同じ読みは付けないでくださ い。誤動作の原因となります。



[完了]を選んで[実行]を押すよく行く地点の読みが設定/変更されます。

■接近音声を設定/変更するとき

接近音声を設定すると、よく行く地点に自車 が近づいたときに接近音声が鳴ります。



編集画面から「接近音声」を選 んで「実行]を押す

→「よく行く地点の編集画面を表示 する I (P72)



接近音声を選んで「実行]を押す



「セット]を選んで[実行]を押す



よく行く地点の接近音声が設定/変 更されます。



●[音声を確認]を選んで[実行]を 押すと、選んだ音声が鳴ります。

• 自車が [距離] で設定された範囲 (100m、300m、500m) に 近 づくと接近音声が鳴ります。

■接近する方向を設定/変更する とき

よく行く地点に自車が近づくときの方向を指 定できます。指定した方向から近づくと接近 音声を鳴らすことができます。



(1)) お知らせ

• 接近音声が [接近音声 OFF] に設定して いる場合は、指定した方向から近づいて も接近音声は鳴りません。



編集画面から [方向設定]を選 んで「実行]を押す

→「よく行く地点の編集画面を表示 する I (P72)



(1)) お知らせ

•接近音声が [接近音声 OFF] の場 合は、[方向設定]を選ぶことは できません。

[方向指定]を選んで[実行]を 押す



(1)) お知らせ

「全方向」を選んだときは、手順 4に進んでください。よく行く地 点に、どの方向から接近しても音 声が鳴ります。

本

操

コマンドホイールを左右に回し て方向を指定する



60°の幅を約6°単位で回転させ ることができます。

「実行]を押す

よく行く地点の接近する方向が設定 /変更されます。

■距離を設定/変更するとき

よく行く地点に何メートルまで自車が近づく と接近音声を鳴らすか、距離を設定できます。



(1)) お知らせ

• 接近音声が [接近音声 OFF] に設定して いる場合は、指定した距離まで近づいて も接近音声は鳴りません。



編集画面から「距離]を選んで [実行]を押す

→「よく行く地点の編集画面を表示 する I (P72)





距離を選んで「実行]を押す



よく行く地点の接近する距離が設定 /変更されます。

■地図上に表示する / しないとき

よく行く地点のマークを地図上に表示させた くないときや、再度表示させたいときに以下 の設定を行います。



編集画面から [地図上に表示] を選んで「実行」を押す

→「よく行く地点の編集画面を表示 する I (P72)





「する]または「しない]を選ん で [実行]を押す



よく行く地点のマークを地図上に表 示する / しないの設定が完了します。

■自宅やよく行く地点の位置を変 更するとき

看 編集画面から [位置修正]を選んで [実行]を押す

→ 「よく行く地点の編集画面を表示 する | (P72)



2 新たに登録したい位置にカーソルを合わせて[実行]を押す



3 [地点○セット]を選んで[実行] を押す



よく行く地点の位置が変更されます。

■電話番号を設定/変更するとき

電話番号を設定しておくと、電話番号からその場所を検索できるようになります。また、 携帯電話を接続していれば、その場所に電話 をかけられます。

1

編集画面から[電話番号]を選 んで[実行]を押す

→ 「よく行く地点の編集画面を表示 する | (P72)



2

電話番号を入力する

→ 「文字入力のしかた」(P42)

3

| [完了]を選んで[実行]を押す | よく行く地点の電話番号が設定/変 |- 更されます。

(1))) お知らせ

- 施設ジャンル検索などで呼び出した施設 などを登録する場合、その施設に電話番 号のデータがあれば、自動的にその番号 が登録されます。
- 携帯電話の番号も設定することができます。
- 電話番号が設定されている場合は、編集画面でジョイスティックを下に倒して [発信]を選び、[実行]を押すと、電話をかけることができます。→「施設情報の画面から電話をかける」(P311)

本

操

■メモを設定/変更するとき

よく行く地点にメモをつけることができます。



編集画面から「メモーを選んで [実行]を押す

→「よく行く地点の編集画面を表示 する I (P72)



メモを入力する

→ 「文字入力のしかた | (P42)

お知らせ

- メモは、全角で 256 文字 (半角 で512文字)まで入力すること ができます。
- すでにメモが入力済みの場合は、 ジョイスティックを下に倒して 「メモ編集]を選び、[実行]を押 すことで、メモを編集することが できます。

[完了]を選んで[実行]を押す

よく行く地点のメモが設定/変更さ れます。

■画像を設定/変更するとき

デジタルカメラなどで撮影した画像やイン ターナビ情報センターから取得した画像をよ く行く地点情報や壁紙に設定することができ ます。



() お知らせ

• 設定できる画像ファイルについては 「画 *像を確認する | (→P336)を*参照してく ださい。



編集画面から「画像]を選んで [実行]を押す

→「よく行く地点の編集画面を表示 する I (P72)





画像を選んで「実行]を押す



※ 画像はサンプルのため、実車とは 異なります。



「画像登録]を選んで「実行]を 押す



よく行く地点の画像が設定/変更さ れます。

つづく →

お願い

画像の設定(または変更)操作を した直後は、エンジンスイッチを "O" にしたり、PC カードを抜 かないでください。登録にエラー が発生したり、PC カードのデー 夕が壊れることがあります。

(1)) お知らせ

- PC カードをセットしている場合 は、PC カード内の画像もリスト に表示されます。
- すでに画像が設定されている場合 は、古い画像を解除しないと新し い画像は設定できません。

画像を解除する

よく行く地点に設定した画像を解除すること ができます。



編集画面から[画像]を選んで 「実行]を押す

→「よく行く地点の編集画面を表示 する I (P72)



設定した画像が表示されます。



ジョイスティックを下に倒して 「消去]を選び、「実行]を押す



ジョイスティックを右に倒して 「消去する]を選び、「実行]を 押す



設定されていた画像が解除されます。



設定した画像を解除しても、画像 はハードディスクから消去されま せん。マークリスト(→P81)の 場合は消去されることがあります。

面

表

壁紙に設定する

よく行く地点に設定した画像を壁紙に設定することができます。



編集画面から [画像] を選んで [実行]を押す

→ 「よく行く地点の編集画面を表示 する」(P72)



設定した画像が表示されます。



ジョイスティックを下に倒して [壁紙設定]を選び、[実行]を 押す





設定されていた画像が壁紙に設定されます。

■メールを設定/変更するとき

よく行く地点にメールアドレスを設定することができます。

メールアドレスを設定すると、よく行く地点の編集画面からメールを作成することができます。



編集画面から [E-mail] を選んで [実行] を押す

→ 「よく行く地点の編集画面を表示 する」(P72)





メールアドレスを入力する

→ 「文字入力のしかた」(P42)



メールアドレスは、半角で64文字まで入力することができます。



[完了]を選んで[実行]を押す よく行く地点のメールアドレスが設 定/変更されます。



・メールアドレスが設定されている場合は、編集画面でジョイスティックを下に倒して[アドレス帳登録]を選び、[実行]を押すと、アドレス帳にメールアドレスを登録することができます。また、[メール作成]を選んで[実行]を押すと、メールを作成することができます。→「メールを作成する (P255)

自宅やよく行く地点を確認 する 標準

登録した地点の位置を地図画面で確認することができます。

【目的地]ボタン→[探し方1]の[よく行く地点]を選んで[実行]を押す

よく行く地点のリストが表示されます。

2 確認したい地点を選んで [実行] を押す

3 [全画面地図]を選んで[実行] を押す



登録した地点の位置が全画面地図で 表示されます。

自宅やよく行く地点を消去 する 標準

自宅やよく行く地点を消去すること ができます。

【目的地]ボタン→[探し方1]の[よく行く地点]を選んで[実行]を押す

よく行く地点のリストが表示されます。

2 消去したい地点を選んで [実行] を押す

🦱 [消去]を選んで[実行]を押す



ジョイスティックを右に倒して [消去する]を選び、[実行]を 押す



よく行く地点が消去されます。

本

操

マークを登録 / 編集する 🕮

友人宅やお気に入りの場所にマークを 付けて登録 / 編集することができます。

加 お知らせ

- マークの登録は、最大 200 件までできます。それを超えて登録しようとしたときは、メッセージが表示され、登録はできません。不要なマークを消去してから再度登録してください。
 - → 「マークを消去する」(P83)
- シークレットモードを [ON] にしていると、マーク情報は表示されません。→「シークレットモードを使う」(P351)

■ アドバイス

- 登録したマークの名称やマーク、電話番号などの情報は、変更することができます。→「マークを編集する」(P82)
- 登録したマークはお客様がパソコンなど で登録したパーソナル・ホームページの 情報と同期させて、最新情報に更新する ことができます。
 - → 「マークリストを同期する」(P84)
- [メニュー] ボタン→[付加機能]→[データ編集]→[マークリスト]でも同様にマークの登録/編集を行うことができます。

マークを新規登録する

お好みの場所をマークに登録するときは、以下のような操作で行います。

1

場所を探して[実行]を押す

→ 「場所を探す」(P92)

2

[マークセット]を選んで[実行] を押す




マークが登録されます。

•スクロール画面で [実行]を押してメニューを表示し、[マークセット]を選んで登録することもできます。(→P114)また、カスタマイズメニューに [マークセット]が登録されている場合 (→P195)も、同様の手順で現在地を登録することができます。

マークを編集する

マークに関する情報(名称、読み、マーク、接近音声、方向設定、距離、地図上に表示、位置修正、電話番号、メモ、画像、E-mail)の設定/変更をすることができます。





マークのリスト画面が表示されます。


2 編集したいマークを選んで[実 行]を押す



アドバイス

- ジョイスティックを下に倒すと、 [登録順に表示]、[マーク順に表示]でリストの表示を切り換える ことができます。
- マーク順の場合、ジョイスティックを左右に倒してマークを切り換えることができます。

7 [マーク情報]を選んで[実行] を押す



マーク情報の画面が表示されます。 各データの以降の操作手順は、「自 宅やよく行く地点を編集する」(→ P72)と同じです。

■マークを変更するとき

地図画面に表示させるマークを変更することができます。

マーク情報の画面から[マーク] を選んで[実行]を押す



2 変更したいマークを選んで[実行]を押す



マークが変更されます。

基 本

操

作

マークを確認する

登録したマークの位置を地図画面で 確認することができます。



[目的地]ボタン→[探し方2] の [マークリスト]を選んで [実 行]を押す





確認したいマークを選んで「実 行]を押す



- ジョイスティックを下に倒すと、 「登録順に表示」、「マーク順に表 示1でリストの表示を切り換える ことができます。
- マーク順の場合、ジョイスティッ クを左右に倒してマークを切り換 えることができます。



[全画面地図]を選んで[実行] を押す



マークが登録された地点の地図が表 示されます。

マークを消去する

登録したマークを消去することがで きます。



[目的地]ボタン→[探し方2] の [マークリスト]を選んで [実 行]を押す



消去したいマークを選んで [実 行]を押す





すべてのマークを消去する場合 は、ジョイスティックを下に倒し て、[全消去]を選びます。

アドバイス

- ジョイスティックを下に倒すと、 「登録順に表示」、[マーク順に表 示1でリストの表示を切り換える ことができます。
- マーク順の場合、ジョイスティッ クを左右に倒してマークを切り換 えることができます。

つづく →

3

「消去]を選んで[実行]を押す



ジョイスティックを右に倒して
 [消去する]を選び、[実行]を
 ##す



選んだマークが消去されます。

マークリストを同期する

登録していたマークリストと、お客様がパソコンなどで登録したパーソナル・ホームページの情報を同期させて、最新情報に更新します。

(1))) お知らせ

- パーソナル・ホームページとは、インターナビ・プレミアムクラブが提供するパソコン・携帯電話向けのサービスです。インターナビ・プレミアムクラブについては、「通信機能を使う」の「インターナビ・プレミアムクラブとは」を参照してください。(→ P224)
- インターナビ・プレミアムクラブの会員 登録および通信機能の設定、携帯電話または通信カードの接続、インターナビ情報センターの認証(ログイン)を行わないと、サーバーと同期することができません。詳しくは、「通信機能を使う」の「準備」を参照してください。(→P226)
- サービス内容は変更する場合があります ので、あらかじめご了承ください。



[目的地] ボタン → [探し方2] の[マークリスト] を選んで[実 行] を押す



2

ジョイスティックを下に倒して [設定]を選び、[実行]を押す



表

本

[パーソナル HP と同期] を選んで[実行]を押す



(1))) お知らせ

• [同期設定] を選ぶと画像の同期 を設定することができます。画像 の同期は[する]/[しない]を選 ぶことができます。(初期状態で は[しない]に設定されています。)





サーバーとの同期が始まります。

お願い

• 同期中のメッセージが表示されている間は、エンジンスイッチを"O"にしたり、携帯電話や通信カードを取り外さないでください。

(1))) お知らせ

パーソナル・ホームページと同期 した日付が画面の上部に表示されます。

マークリストを編集すると最終同期日の色が変わります。パーソナル・ホームページと同期すると通常の表示に戻ります。



- マークリストの同期は、ナビゲーションシステム本体とパーソナル・ホームページで日付の新しい情報に更新されます。
- 現在時刻が GPS から受信されて いない状態では、正しく同期でき ない場合があります。

PC カードへのマークの保 存/読み込み

マークを PC カードに保存したり読 み込んだりすることができます。

お知らせ

- PC カードの接続方法や利用方法について 詳しくは、「カードを接続する | (→ P288) を参照してください。
- 読み込み可能数以上のマークを PC カー ドに保存した場合は、PC カードを初期 化することでデータを消去することがで きます。
 - → 「PC カードを初期化する | (P298)
- マークのリスト画面で、ジョイ スティックを下に倒して [設定] を選び、「実行]を押す
 - → 「マークを編集する」(P82)
- [PC カード] を選んで [実行] を押す





PC カードのメニュー画面が表示さ れます。

■PC カードにマークを保存する

登録したマークを PC カードに保存すること ができます。



PC カードのメニュー画面で、 「データ保存]を選んで「実行] を押す



登録したマークのリストが表示され

保存したいマークを選んで「実 行]を押す

ます。



(1))) お知らせ

- PC カード内にすべてのマークを 保存する場合は、ジョイスティッ クを下に倒して「すべて保存」を 選び、「実行]を押します。
- ジョイスティックを下に倒すと、 [登録順に表示]、[マーク順に表 示1でリストの表示を切り換える ことができます。

PC カードへの保存が完了します。

面表

■PC カードからマークを読み込む

PC カードに保存されたマークを読み込むことができます。



PC カードのメニュー画面で、 [データ読込み] を選んで[実行] を押す

→ 「PC カードへのマークの保存/読 み込み | (P86)



PC カード内のマークのリスト画面 が表示されます。



読み込みたいマークを選んで [実行]を押す



(1))) お知らせ

- PCカード内のすべてのマークを 読み込む場合は、ジョイスティックを下に倒して[すべて読込み] を選び、[実行]を押します。
- ジョイスティックを下に倒すと [登録順に表示]、[マーク順に表示]でリストの表示を切り換える ことができます。



PC カードからの読み込みが完了します。

■PC カードのマークを消去する

PC カード内のマークを消去することができます。



PC カードのメニュー画面で、 [データ消去]を選んで[実行] を押す

→ 「PC カードへのマークの保存 / 読 み込み」(P86)



PC カード内のマークのリスト画面 が表示されます。

2

消去したいマークを選んで [実 行] を押す



(1))) お知らせ

- PC カード内のすべてのマークを 消去する場合は、ジョイスティックを下に倒して[全消去]を選び、 [実行]を押します。
- ・ジョイスティックを下に倒すと [登録順に表示]、[マーク順に表示]でリストの表示を切り換える ことができます。

つづく →



[消去する]を選んで[実行]を 押す



PC カード内の選んだマークの消去が完了し、マークのリスト画面に戻ります。

面

表

マークの詳細情報を見る 📟

通信機能を利用して登録したマークや、 施設ジャンルから登録したマークなど では、情報や写真を確認することがで きます。

(1))) お知らせ

- 通信機能に関しては、「インターナビ情報 を見る」(→P243)を参照してください。
- 通信機能を利用して取得した同じマーク (位置、名称)の場合は、その情報の作成 日の古いものから順に自動的に上書きさ れます。

アドバイス

PC カードを接続していると、PC カード内のマークのデータをハードディスクに保存したり、ハードディスクの情報をPC カードに読み込んだりすることができます。詳しくは「PC カードへのマークの保存/読み込み」(→ P86)を参照してください。

[目的地]ボタン→[探し方2]の[マークリスト]を選んで[実行]を押す



2 情報を見たいマークを選んで [実行]を押す



3 [マーク情報]を選んで[実行] を押す




つづく →



ジョイスティックを下に倒して [詳細情報]を選び、[実行]を 押す





詳細情報が表示されます。

🕕 お知らせ

- 通信機能を利用せずに取得したマークは、詳細情報の文章がないため[詳細情報]を選ぶことはできません。
- 電話番号が登録されている場合は、[発信]を選んで[実行]を押すと、電話をかけることができます。→「施設情報の画面から電話をかける」(P311)
- 電話番号やメールアドレスが登録されている場合は[アドレス帳登録]を選んで[実行]を押すと、アドレス帳にメールアドレスおよび名称、読み、電話番号を登録することができます。また、[メール作成]を選んで[実行]を押すと、メールを作成することができます。→「メールを作成する」(P255)
- インターナビ情報センターから取得した写真を確認するには、マーク情報の[画像]を選んで[実行]を押します。

■パーソナル・ホームページの位 置情報を追加する

ご自宅のパソコンからパーソナル・ホームページよりダウンロードした位置情報をPCカードに保存し、そのPCカードを使って位置情報をマークリストに追加することができます。

()))) お知らせ

 パーソナル・ホームページとは、インター ナビ・プレミアムクラブが提供するパソコン・携帯電話向けのサービスです。インター ナビ・プレミアムクラブについては、「通 信機能を使う」の「インターナビ・プレ ミアムクラブとは」を参照してください。 (→ P224)

1

PC カードのメニュー画面で、 [位置情報追加] を選んで[実行] を押す

→ 「PC カードへのマークの保存 / 読 み込み」(P86)



PC カード内の位置情報がマークリストに追加されます。

目的地を探す

場所を探す	92
検索方法の種類	92
地図を見ながら場所を探す	
近くにある施設を探す	
探した場所周辺の施設を探す	94
現在地やルート周辺の施設を探す 標準	95
ビル内の施設情報を見る	96
ジャンルから施設を探す	97
駐車場情報を見る	98
VICS 情報から駐車場の利用状況を確認する	100
施設の名前で場所を探す	101
地名で場所を探す	103
住所で場所を探す	104
電話番号で場所を探す	
郵便番号で場所を探す 標準	106
マップコードで場所を探す 標準	107
自宅に帰る	108
よく行く地点から場所を探す 標準	108
地図につけたマークから場所を探す 標準	109
目的地の履歴リストから場所を探す 標準	109
履歴を消去する	110
前回探した場所を使う	110
インターナビ VICS から近くの駐車場を探す	111
自動で駐車場を指定する	112
手動で駐車場を指定する	
場所が決まったら	113
[目的地セット][経由地セット]を選んだとき	
その他のメニュー項目を選んだとき	
インターナビドライブ情報で目的地を探す 標準	115
メニューを見る	
特集スポットから選ぶ	۱ 1 2 1 1
スポットの画像を見る	
/ ハー/ / - / 一 図/ こ/ ロ ひ	/

場所を探す

ナビゲーションの操作は場所を探すこ とから始まります。

目的地の地図を表示させることができ れば、そこまでのルートを設定したり、 施設情報を見たりすることができます。

検索方法の種類 簡単 標準

さまざまな状況に応じて場所を探せ るように、以下のような検索方法が 用意されています。

- ●地図を見ながら場所を探す (→ P93) 地図上で直接探す場合
- ●近くにある施設を探す (→ P94, P114)

現在地およびカーソル周辺の施設を探す場合

- ●ジャンルから施設を探す (→ P97) 各種施設をジャンルで探す場合
- ●施設の名前で場所を探す (→ P101) 施設の名称がわかっている場合
- ●地名で場所を探す (→ P103) 地名がわかっている場合
- ●住所で場所を探す (→ P104) 住所や地名などがわかっている場合
- ●電話番号で場所を探す (→ P105) 目的地の電話番号がわかっている場合
- ●自宅に帰る (→P108) 自宅が登録されている場合
- ●前回探した場所を使う (→ P110) 前回、最後に検索した場所を利用する場合

●インターナビ VICS から 近くの駐車場を探す (→ P111)

インターナビ VICS の情報から、現在地周辺 やルート沿いの駐車場を探す場合



標準操作モードでは、「探し方 11と「探し方 21があります。[目的地]ボタン→ジョイス ティックを左右に倒すと [探し方 1]、 [探し 方 21 を選ぶことができます。







- ●地図を見ながら場所を探す (→ P93) 地図上で直接探す場合
- ●近くにある施設を探す $(\rightarrow P94, \rightarrow P114)$

現在地およびカーソル周辺の施設、ルート周 辺や目的地、経由地周辺の施設を探す場合

- ●ジャンルから施設を探す (→ P97) 各種施設をジャンルで探す場合
- 施設の名前で場所を探す (→ P101) 施設の名称がわかっている場合
- ●地名で場所を探す (→ P103) 地名がわかっている場合

面

表

●住所で場所を探す (→ P104)

住所や地名などがわかっている場合

●雷話番号で場所を探す (→ P105) 目的地の電話番号がわかっている場合

- ●郵便番号で場所を探す (→ P106) 目的地の郵便番号がわかっている場合
- ■マップコードで場所を探す (→P107) 目的地のマップコードがわかっている場合
- ●自宅に帰る (→P108) 自宅が登録されている場合
- ●よく行く地点から場所を探す $(\rightarrow P108)$

よく行く地点が登録されている場合

●地図につけたマークから場所を探す $(\rightarrow P109)$

地図にマークが登録されている場合

●目的地の履歴リストから場所を探す $(\rightarrow P109)$

過去に目的地とした場所から探す場合

- ●前回探した場所を使う(→P110) 前回、最後に検索した場所を利用する場合
- ●インターナビ VICS から 近くの駐車場を探す (→ P111) インターナビ VICS の情報から、現在地周辺
- ●インターナビドライブ情報で探す $(\rightarrow P115)$

やルート沿いの駐車場を探す場合

インターナビドライブ情報センターに接続し てお勧めの場所やコースから探す場合

●おすすめドライブナビゲーターで探す (→ P486)

日本の観光コースから探す場合

地図を見ながら場所を探す

簡単 標準

地図上で場所を探します。

ジョイスティックで地図をスク ロールし、目的地にカーソルを 合わせる



[実行]を押す

メニューが表示されます。以降の操 作手順は「場所が決まったら/ (→P113)を参照してください。

アドバイス

•標準操作モードでは「目的地」ボ タンを押して、「探し方 11の「地 図から1を選んでも、同様に操作 することができます。

近くにある施設を探す

ガソリンスタンドやレストランなど、 現在地やカーソル周辺の施設、また はルート案内中はルート周辺や目的 地、経由地周辺の施設を探すことが できます。

■ 探した場所周辺の施設を探す



簡単標準

ポイントメニュー (→ P30) から周辺の施設 を探すことができます。



■ 場所を探して「実行]を押す

→ 「場所を探す | (P92)



2 [周辺検索]を選んで[実行]を 押す



探している施設のジャンルを選 んで「実行]を押す



(1)) お知らせ

ジャンルから[ビル]を選ぶと、 選んだビル内の各階ごとの施設を 検索できます。また、選んだ施設 の施設情報を確認することができ ます。→「ビル内の施設情報を見 る (P96)

(1))) お知らせ

- ジャンルから [駐車場] を選んだ 場合は駐車場リストを表示した り、駐車場の空車状況などの情報 を表示することができます。
 - → 「駐車場情報を見る | (P98)
- 選ぶジャンルによっては、施設の ジャンルをさらに詳細にしたメ ニューが表示されます。

探している施設を選んで [実行] を押す



施設付近の地図とメニューが表示さ れます。以降の操作手順は*「場所が* 決まったら / (→P113) を参照して ください。

表

基

本

■ 現在地やルート周辺の施設を探す 標準



[目的地]ボタン→[探し方] の「周辺検索]を選んで「実行] を押す



「現在地周辺」または「経由地周 辺」、「目的地周辺」、「ルート 周辺]を選んで[実行]を押す



ののお知らせ

- [経由地周辺]、[目的地周辺]、 [ルート周辺]は、それぞれルー トや経由地が設定されている場合 に選ぶことができます。
- 経由地が複数設定されている場合 は、「経由地周辺」を選ぶと、経 由地を選ぶ画面が表示されます。 その中から経由地を選んでその周 辺の検索をすることができます。



探している施設のジャンルを選 んで「実行]を押す

(1)) お知らせ

ジャンルから「ビル」を選ぶと、 選んだビル内の各階ごとの施設を 検索できます。また、選んだ施設 の施設情報を確認することができ ます。→「ビル内の施設情報を見 31 (P96)

(1)) お知らせ

- ジャンルから [駐車場] を選んだ 場合は駐車場リストを表示した り、駐車場の空車状況などの情報 を表示することができます。
 - → 「駐車場情報を見る | (P98)
- 選ぶジャンルによっては、施設の ジャンルをさらに詳細にしたメ ニューが表示されます。



探している施設を選んで [実行] を押す



施設付近の地図とメニューが表示さ れます。以降の操作手順は「場所が *決まったら* / (→ P113) を参照して ください。

■ビル内の施設情報を見る 簡単 標準

選んだビル内の各階でとの施設を検索できます。また、選んだ施設の施設情報を確認する ことができます。

施設のジャンルリスト画面で [ビル]を選んで[実行]を押す



→ 「近くにある施設を探す」(P94)

2 探しているビルを選んで [実行] を押す



ア 探している施設を選んで [実行] を押す



ジョイスティックを左右に倒すと ビルの階数を切り換えてリストを 表示することができます。



施設の詳細情報が表示されます。

(1))) お知らせ

- [全画面地図]を選んで[実行]を 押すと、ビル周辺の地図が表示されます。
- [次のページ] が表示されている ときは、施設情報に続きがあるこ とを示しています。続きを見ると きは、[次のページ] を選んで[実 行] を押してください。
- 携帯電話が接続されているときは、その施設に電話をかけることができます。電話をかけるには、 [発信]を選んで[実行]を押してください。→「地図に登録された電話番号にかける」(P311)

本

操

作

ジャンルから施設を探す

簡単 標準

宿泊施設やレジャー施設など、各種施 設をジャンルで探すことができます。

[目的地] ボタン → [施設のジャ ンルで探す]を選んで[実行] を押す



標準

[目的地]ボタン→[探し方]] の [施設ジャンル]を選んで[実 行]を押す



探している施設のジャンルを選 んで [実行]を押す



(1)) お知らせ

- 学習機能により、過去に目的地や 経由地として設定した回数が多い ジャンルが表示されます。
- 「一覧から探す〕を選んで「実行」 を押すと、その他のジャンルを選 ぶことができます。

() お知らせ

ジャンルによっては、さらに分類 を選ぶメニューが表示されます。

施設の所在地域(都道府県名) を選んで「実行]を押す



アドバイス

- ジョイスティックを左右に倒すと 地方を切り換えてリストを表示す ることができます。
- 施設によって所在地域の選択画面 は表示されない場合があります。



探している施設を選んで [実行] を押す



アドバイス

ジョイスティックを左右に倒す と、「あいう・・・」と施設名を 50 音で切り換えてリストを表示 することができます。



施設付近の地図とメニューが表示さ れます。以降の操作手順は「場所が *決まったら | (→P113)* を参照して ください。

ジャンル一覧について

[一覧から探す]を選ぶと最初に表示されているジャンルとは別のジャンルを選ぶことができます。



□ アドバイス

ジョイスティックを左右に倒すと、ジャンルの種類を切り換えてリストを表示することができます。

(1))) お知らせ

- ジャンルで [観光]の [祭事]を選んだ場合、ジョイスティックを下に倒すとリストの並びを切り換えることができます。
 - [月順に表示]を選んで[実行]を押すと、 月順で並べられたリストが表示されます。
 - [名前順に表示]選んで[実行]を押すと、 名前順で並べられたリストが表示されます。



選ぶジャンルによっては、施設のジャンルをさらに詳細にしたメニューが表示されます。

■駐車場情報を見る

指定する地域の駐車場を探すことができます。



簡単

[目的地] ボタン →[施設のジャンルで探す] を選んで [実行] を押す

施設ジャンルの画面が表示されます。

標準

[目的地] ボタン → [探し方 1] の[施設ジャンル] を選んで[実 行]を押す

施設ジャンルの画面が表示されます。

2

[一覧から探す] を選んで[実行] を押す



3

「駐車場 | を選んで [実行] を押す





駐車場のメニュー画面が表示されます。



アドバイス

ジョイスティックを左右に倒し、 [車]を選ぶと[駐車場]を早く選べます。

面

表

[駐車場データ]を選んで[実行] を押す



駐車場の所在地域(都道府県) を選んで「実行]を押す



アドバイス

ジョイスティックを左右に倒すと 地方を切り換えてリストを表示す ることができます。

駐車場リスト画面が表示されます。

6

駐車場を選んで「実行]を押す



アドバイス

• ジョイスティックを左右に倒す と、「あいう・・・」と施設名を 50 音で切り換えてリストを表示 することができます。



駐車場付近の地図とメニューが表示 されます。以降の操作手順は「場所 が決まったら / (→P113) を参照し てください。

車両の大きさを考慮して駐車場を探す

駐車場リストを、車両の大きさを考慮して絞 り込んで検索することができます。

駐車場リスト画面でジョイス ティックを下に倒す

→ 「駐車場情報を見る | (P98)

[車体制限で絞る]を選び[実行] を押す





車両の大きさを考慮して絞り込んだ 駐車場リストが表示されます。



車両の大きさでの絞り込みは、キャ リア、ルーフボックスなどの大き さは考慮されません。



駐車場を選んで「実行]を押す

駐車場付近の地図とメニューが表示 されます。以降の操作手順は「場所 が決まったら / (→P113) を参照し てください。

■ VICS 情報から駐車場の利用状 況を確認する

VICS 情報やインターナビ VICS から駐車場 の利用状況や詳細情報を確認することができ ます。



- インターナビ VICS から駐車場の利用状 況を確認するには、インターナビ・プレ ミアムクラブにご入会いただく必要があ ります。インターナビ・プレミアムクラ ブについては、「通信機能を使う」の「イ ンターナビ・プレミアムクラブとは / を 参照してください。(→ P224)
- インターナビ・プレミアムクラブの会員 登録および通信機能の設定、携帯電話ま たは通信カードの接続、インターナビ情 報ヤンターの認証(ログイン)を行わな いとインターナビ VICS はご利用できま せん。詳しくは *「通信機能を使う | の「準* 備 / を参照してください。(→P226)
- VICS およびインターナビ VICS につい ては、「VICS とは I (→ P150) を参照し てください。



駐車場のメニュー画面で 「VICS 駐車場] を選んで [実行] を押す

→ 「駐車場情報を見る | (P98)



(1))) お知らせ

- [メニュー] ボタン→ [VICS] → [駐車場情報] でも同様に駐車場 の情報を確認することができま す。→「駐車場情報を見る I(P156)
- 駐車場の情報が1つもない場合、 「VICS 駐車場] を選ぶことができ ません。

情報を見たい駐車場を選んで [実行]を押す





(1)) お知らせ

- ・現在地から近い順に一般道路の駐 車場、続けて SA/PA(サービス エリア / パーキングエリア) がリ ストで表示されます。
- リストの駐車場名の左には駐車場の 利用状況を示すアイコンが表示され ます。アイコンについては、「VICS 情報マークの種類 | (→P153)を 参照してください。
- 走行中は安全のため 2 件分のリス トが表示されます。
- ジョイスティックを下に倒して、 [SA/PA] を選んで [実行] を押 すとサービスエリア / パーキング エリアの駐車場リストの先頭へス キップします。元に戻すときは、 [一般駐車場]を選びます。

面 表

「詳細情報]を選んで「実行]を 押す





選んだ駐車場の情報が表示されます。

施設の名前で場所を探す

標準 簡単

宿泊施設やレジャー施設など、各種施 設の名前で探すことができます。

[目的地]ボタン→[名称で探す] を選んで[実行]を押す



標準

[目的地] ボタン→[探し方2] の[名称で探す]を選び、[実行] を押す



「施設名]を選んで[実行]を押す



(1)) お知らせ

• [地名]を選んで[実行]を押すと、 地名を入力して検索することがで きます。→「地名で場所を探す」 (P103)

つづく →

名称を入力する

→ 「文字入力のしかた」(P42)

(1)) お知らせ

- ひらがな以外の文字種に切り換え ることはできません。
- 名称はわかっている部分だけ入力 して、検索することができます。 (キーワード検索)
- 濁音(*)や半濁音(*)の入力 は不要です。
- 名前による絞り込みの結果、検索 対象が 1 万件以下になると、ジャ ンルや地域(都道府県など)での 絞り込みが可能になります。
- 部分一致検索(入力した文字が含 まれる場所をすべて検索)では、 検索対象が多すぎて絞り込みがで きるまでの間は、自動的に先頭一 致検索(先頭部分が入力した文字 と完全に一致する場所を検索)を 行います。
- 部分一致、先頭一致の区別および 絞り込まれている件数は、画面上 部に表示されます。

「検索]を選んで「実行]を押す



探している施設を選んで [実行] を押す



アドバイス

- ジョイスティックを下に倒すと絞 り込みができます。
- [地域で絞る]を選んで[実行]を 押すと、エリア選択のリストが表 示され、地域(都道府県名、市区 町村名)による絞り込みができま す。選んだ項目の都道府県内のす べての市区町村を選びたい場合 は、ジョイスティックを下に倒し ます。(例: [青森県すべて])
- [ジャンルで絞る] を選んで [実 行1を押すと、ジャンルによる絞 り込みができます。選んだ項目す べてを選びたい場合は、ジョイス ティックを下に倒します。(例:「食 事すべて])また、このとき、[名 前順に表示]と[カテゴリ別に表 示1でリストの順序を切り換える ことができます。



施設付近の地図とメニューが表示さ れます。以降の操作手順は「場所が 決まったら / (→P113) を参照して ください。

面

表

地名で場所を探す 簡単 標準

地名を入力して探すことができます。

簡単

[目的地]ボタン→[名称で探す] を選んで [実行]を押す



標準

[目的地]ボタン→[探し方2] の [名称で探す]を選び、[実行] を押す



「地名]を選んで「実行]を押す



(1)) お知らせ

• [施設名]を選んで[実行]を押す と、施設名を入力して検索するこ とができます。→「施設の名前で 場所を探す / (P101)



地名を入力する

→ 「文字入力のしかた | (P42)

() お知らせ

- ひらがな以外の文字種に切り換え ることはできません。
- 名称はわかっている部分だけ入力 して、検索することができます。 (キーワード検索)
- 濁音(*)や半濁音(*)の入力 は不要です。
- 部分一致検索(入力した文字が含 まれる場所をすべて検索)では、 検索対象が多すぎて絞り込みがで きるまでの間は、自動的に先頭一 致検索(先頭部分が入力した文字 と完全に一致する場所を検索)を 行います。
- 部分一致、先頭一致の区別および 絞り込まれている件数は、画面上 部に表示されます。



「検索]を選んで「実行]を押す



探している場所を選んで [実行] を押す



選んだ場所付近の地図とメニューが 表示されます。以降の操作手順は 「場所が決まったら」(→P113)を 参照してください。

住所で場所を探す 簡単 標準

住所で探すことができます。

1

簡単

[目的地] ボタン → [住所で探す] を選んで [実行] を押す



標準

[目的地] ボタン → [探し方 1] の [住所] を選んで[実行] を押す



2

都道府県名を選んで [実行]を押す



● アドバイス

ジョイスティックを左右に倒す と、地方を切り換えてリストを表 示することができます。

3

市区町村名を選んで[実行]を 押す



アドバイス

ジョイスティックを左右に倒す と、「あいう・・・」と市区町村 名を50音で切り換えてリストを 表示することができます。



│ 地名(丁目)を選んで[実行] を押す



5

番地を選んで[実行]を押す



面

表

号を選んで [実行]を押す

6



選んだ住所を中心とする地図とメ ニューが表示されます。以降の操 作手順は「場所が決まったら」(→ P113) を参照してください。

お知らせ

• 丁目および番地は、ジョイス ティックを下に倒し、「数字入力] を選んで[実行]を押すと、数字 入力することができます。入力後、 [完了]を選んで[実行]を押すと 入力した住所を中心とする地図が 表示されます。



- •丁目や番地、号を入力しないで ジョイスティックを下に倒して [地図表示]を選ぶと、入力した ところまでの住所の代表地点の地 図が表示されます。
- 入力した丁目や番地、号がデータ にない場合は、主要部の代表地点 が表示されます。

電話番号で場所を探す 簡単 標準

目的地の電話番号を入力して探する とができます。

アドバイス

• マークリストやよく行く地点も電話番号 を登録していた場合は、検索することが できます。



[目的地]ボタン→[電話番号で 探す]を選んで[実行]を押す



標準

[目的地]ボタン→[探し方] の「電話番号]を選んで「実行] を押す



電話番号を入力する

→ 「文字入力のしかた | (P42)



[完了]を選んで[実行]を押す



該当する地図とメニューが表示されま す。以降の操作手順は「場所が決まっ たら I(→P113) を参照してください。

(1))) お知らせ

- 市外、市内局番は、必ず入力してください。その他の番号は、すべて入力しなくても検索できます。 [完了]を選んで[実行]を押すと、その時点で入力された番号で検索が始まります。
- 該当する電話番号がない、または 番号をすべて入力しなかった場合 は、入力した電話番号に近い地点 の地図が表示されます。
- 個人宅の電話番号は検索できません。

郵便番号で場所を探す標準

目的地の郵便番号を入力して探すこ とができます。

1 [目的地]ボタン → [探し方 2] の [郵便番号]を選んで[実行] を押す



📻 郵便番号を入力する

→「文字入力のしかた」(P42)

(1))) お知らせ

• 番号は 7 桁まで入力してください。

[完了]を選んで[実行]を押す



4

場所を選ぶ



(1))) お知らせ

場所を選んで[実行]を押すと詳細な住所を検索できます。(大口事務所などの場合は[実行]で地図を表示する場合があります。)

5 ジョイスティックを下に倒して [地図表示]を選び、[実行]を 押す



該当する地図とメニューが表示されます。以降の操作手順は「場所が決まったら」($\rightarrow P113$)を参照してください。

基

本

マップコードで場所を探す 標準

目的地のマップコードを入力して探 すことができます。

マップコードとは

- マップコードは、特定の場所の位置デー タをコード化し、1~12桁の番号と「*| (アスタリスク)でその場所を特定するこ とができるものです。従来、住所などを 使って、特定の場所を表現していました が、住所では特定できないところも特定 することができるようになります。
- マップコードに関することは、下記へお問 い合わせください。

株式会社デンソー

マップコードプロジェクト 電話番号 0566-61-4210 受付時間 10:00~12:00 $13:00 \sim 16:00$

(十・日、会社休日を除く)

ホームページ

http://guide2.e-mapcode.com/ ※マップコードは、株式会社デンソーの登録商標です。

MAPCODE

「目的地]ボタン→[探し方2] の [マップコード]を選んで [実 行]を押す



マップコードを入力する

→ 「文字入力のしかた」(P42)



「完了」を選んで「実行」を押した 時点で、入力されているコードを 基に検索が始まります。

[完了]を選んで[実行]を押す





マップコードに該当する地図とメ ニューが表示されます。

以降の操作手順は「場所が決まった ら/(→P113)を参照してください。

自宅に帰る 簡単 標準

自宅が登録されている場合は、自宅 ヘルート案内することができます。



「目的地] ボタン → 「自宅に帰る] を選んで「実行]を押す



標準

[目的地] ボタン → [探し方 1] の[自宅へ誘導]を選んで[実行] を押す



自動的にルート計算が開始されま す。以降は「目的地に行くまでのルー トを計算させる | (→P120) を参照 してください。



(1)) お知らせ

- 自宅が登録されていない場合は、 [自宅登録]が表示されます。
 - → 「自宅を登録する | (P70)

よく行く地点から場所を探す 標準

[よく行く地点]として登録された場 所がある場合は、そのリストから場 所を探すことができます。

(1)) お知らせ

- よく行く地点には、5 件までの地点を登 録することができます。詳しくは「自宅 などよく行く地点を登録/編集する| (→P70)を参照してください。
- 「目的地] ボタン → 「探し方 1] の[よく行く地点]を選んで[実 行]を押す



地点を選んで [実行]を押す



(1))) お知らせ

• 走行中は、選んだ地点が目的地と してセットされます。



よく行く地点周辺の地図とメニュー が表示されます。以降の操作手順は 「場所が決まったら」(→P113)を 参照してください。

面

表

基

地図につけたマークから場

所を探す

煙淮

地図につけたマークやインターナビ情 報センターに接続して取得したデータ から場所を探すことができます。



[目的地] ボタン→[探し方2] の [マークリスト]を選んで [実 行]を押す





地点を選んで [実行]を押す



(1)) お知らせ

• 走行中は、選んだ地点が目的地と してセットされます。

アドバイス

- ジョイスティックを下に倒すと、 「登録順に表示」、「マーク順に表 示1でリストの表示を切り換える ことができます。
- マーク順の場合、ジョイスティッ クを左右に倒してマークを切り換 えることができます。



マーク周辺の地図とメニューが表示 されます。以降の操作手順は「場所 が決まったら / (→P113) を参照し てください。

目的地の履歴リストから場 所を探す 煙進

目的地や経由地を設定した場合、そ の場所が履歴として最大 100 件保 存されます。その履歴から場所を探 すことができます。



(1)) お知らせ

• 履歴は 100 件を超すと古いものから上 書きされます。



[目的地]ボタン→[探し方2] の[目的地履歴]を選んで[実行] を押す



探している施設を選んで [実行] を押す



施設周辺の地図とメニューが表示さ れます。以降の操作手順は*「場所が* 決まったら」(→P113)を参照して ください。



• 走行中は、選んだ履歴が目的地と してセットされます。

■履歴を消去する

【目的地]ボタン→[探し方2]の[目的地履歴]を選んで[実行]を押す

目的地の履歴リストが表示されます。

2 消去する履歴を選んで[実行] を押す



(1))) お知らせ

すべての履歴を消去する場合は、 ジョイスティックを下に倒し、[全 消去]を選んで[実行]を押します。

🦱 [消去]を選んで[実行]を押す



ジョイスティックを右に倒して
 [消去する]を選び、[実行]を
 押す



選んだ履歴が消去されます。

前回探した場所を使う

簡単 標準

カスタマイズメニュー (→ P30)の 初期の設定では[前回の検索地点] 機能があります。この機能では、前 回探した場所を簡単に目的地や経由 地に設定することができます。

イ ナビゲーションの現在地画面で [実行]を押す

ワンプッシュメニュー(簡単操作モード)、カスタマイズメニュー(標準操作モード)が表示されます。

2 [前回の検索地点]を選んで[実行]を押す

簡単



標準



前回検索した場所周辺の地図が表示されます。

以降の操作手順は「場所が決まったら」($\rightarrow P113$)を参照してください。

面 表

基

インターナビ VICS から

近くの駐車場を探す 簡単

インターナビダイレクト(→P246) の初期の設定では [駐車場セレクト] 機能があります。この機能では、イ ンターナビ VICS の情報から現在地 周辺やルート沿いの駐車場を探すこ とができます。

アドバイス

- 「駐車場セレクト」とは、インターナビ VICS の駐車場情報をあらかじめ設定し た条件で表示する優先順位を決めたり表 示件数を絞り込むことができる機能のこ とです。
- 「駐車場情報の条件設定」(→P175)で あらかじめ条件を設定しておくと、表示 する優先順位を決めたり表示件数を絞り 込むことができます。
- 条件を設定していないときは、車両の大 きさ、現在地から駐車場までの距離、駐 車場から目的地までの距離などを考慮し た駐車場を推奨します。

ナビゲーションの現在地画面で [実行]を押す

ワンプッシュメニュー(簡単操作モー ド)、カスタマイズメニュー(標準操 作モード)が表示されます。



[internavi ダイレクト] を選ん で [実行]を押す

簡単



標準



[駐車場セレクト]を選んで[実 行]を押す






推奨する駐車場周辺の地図が表示さ れます。

アドバイス

- 「前の候補]または「次の候補]を 選ぶことで駐車場を選ぶことがで きます。
- [リスト表示] を選んで[実行]を 押すと候補となる駐車場のリスト が表示され、選ぶことができま す。「手動で駐車場を指定する ((→ P112)と同様の操作となります。

■自動で駐車場を指定する

自動的に推奨の駐車場までのルートを案内させることができます。(駐車場オートガイド)





推奨の駐車場までのルート案内が開始されます。

最初の駐車場候補に到着するとメッセージが表示されます。

2

案内された駐車場に車を止める とき

ジョイスティックを左に倒して [しない]を選び、[実行]を押す



駐車場オートガイドが終了します。

(1))) お知らせ

• 別の駐車場を選ぶ場合は、[誘導する]を選びます。以降の操作は 手順]以降と同じです。

■手動で駐車場を指定する

リストを表示して、利用したい駐車場を指定 することができます。

1 [リスト表示]を選んで[実行] を押す



2 利用したい駐車場を選んで[実 行]を押す



指定した駐車場周辺の地図が表示されます。

以降の操作手順は*「場所が決まったら」*(→*P113*) を参照してください。

面

表

場所が決まったら 🕮 🐯

目的地など探していた場所が決まった ら、画面にメニューが表示されます。 各メニュー項目を操作すると、以下の ようになります。

(1)) お知らせ

場所を選んで「実行」を押したとき、地 点が高速道路付近の場合、以下の選択画 面が表示され、選んだ地点を高速道路上 に設定するかしないかを選ぶことができ ます。



■ [目的地セット] [経由地セット] を選んだとき (→P120)

選んだ場所を目的地または経由地として設定 して、ルートを計算することができます。











計算されたルートの画面が表示され ます。

■その他のメニュー項目を選んだとき

その他のメニューには主に次のような項目が あります。場所の探しかたによって表示され る項目は異なります。

マークセット (→ P81)

選んだ場所にマークをつけて登録します。場所を探すときに使用したり、地図上にマークを表示したりできます。登録した場所はリストで管理できます。また登録情報に電話番号やメールアドレスがあれば、電話やメールをすることもできます。

周辺検索 (→ P94)

現在地またはスクロール地点(地図上のカーソルの位置)などの周辺から、施設を検索することができます。

詳細情報 (→ P63)

選んだ施設や地点に詳細情報があれば、情報や地図を表示したり、電話をかけたりできます。自宅やよく行く地点、ランドマークの場合は、編集画面が表示され編集することができます。施設の詳細画面では、酒(配)、タバコ(色)、ATM(面)、24時間営業(色)、ドライブスルー(色)の取り扱いがわかるようにアイコンが表示されます。

全画面地図

選んだ場所を中心とした地図を、全画面で表示します。場所をさらに細かく探すことができます。

マーク情報 (→ P82)

マークの編集画面が表示されます。マークを編集することができます。

編集 (→P72)

よく行く地点の編集画面が表示されます。よ く行く地点の編集をすることができます。

消去 (→ P80、P83、P110)

マークやよく行く地点、目的地履歴を消去することができます。

提携駐車場

選んだ施設に提携駐車場がある場合は、リストと地図を表示することができます。

出入口

駅や空港を検索したとき、選んだ駅や空港に 出入り口がある場合は、リストと地図を表示 することができます。

出入口 / 提携駐車場

選んだ施設に提携駐車場と出入り口がある場合は、リストと地図を表示することができます。

面

表

インターナビドライブ情報で目的地を探す

インターナビ情報センターに接続して、 お勧めの場所やイベントなどを調べた り、お好みの場所をジャンルから探し たりできます。

(1)) お知らせ

- インターナビドライブ情報を使うには、 インターナビ・プレミアムクラブにご入 会いただく必要があります。インターナ ビ・プレミアムクラブについては、「通 信機能を使うしの「インターナビ・プレ ミアムクラブとは / を参照してください。 $(\rightarrow P224)$
- インターナビ・プレミアムクラブの会員 登録および通信機能の設定、携帯電話ま たは通信カードの接続、インターナビ情 報センターの認証(ログイン)を行わな いとメールはご利用できません。詳しく は「通信機能を使う」の「準備」を参照 してください。(→P226)
- サービスの内容は変更する場合がありま すので、あらかじめご了承ください。 ここでは、特集スポットから目的地を探 す方法を代表例として説明します。

メニューを見る

[目的地]ボタン→[探し方2] の [internavi ドライブ情報]を 選んで [実行]を押す





internavi ドライブ情報画面が表示 されます。

特集スポットから選ぶ



internavi ドライブ情報画面を 表示する

→ 「メニューを見る | (P115)

「特集]を選んで「実行]を押す



お好みの項目を選んで [実行] を押す



特集の内容を読むことができます。

「スポット検索]を選んで[実行] を押す

特集のテーマに沿ったスポットのリ ストが表示されます。



お好みのスポットを選んで[実 行]を押す



6 [地点]を選んで[実行]を押す



アドバイス

- サーバーとの接続を切断する場合 は、「回線切断]を選び、「実行] を押します。
- 音声で読み上げる場合は、「読み 上げ]を選んで[実行]を押します。
- ほかの情報を見る場合は、「前の 情報]、「次の情報]を選んで「実 行1を押します。
- スポットに画像が登録されている。 場合は、「画像表示] を選んで [実 行1を押すと、スポットの画像を 見ることができます。*→「スポッ* トの画像を見る | (P117)
- 情報画面でジョイスティックを左 に倒すと本文が操作対象になり、 コマンドホイールを回転すると本 文をスクロールすることができま す。また、電話番号にカーソルを 合わせて [実行]を押すと、スポッ トに電話をかけることができます。 →「ハンズフリー電話を使う | (P306)



選んだスポットの地図画面が表示さ れます。以降の操作手順は*「場所が* 決まったら / (→P113) を参照して ください。

基

本

操 作

■スポットの画像を見る



特集の情報画面を表示する

→ 「特集スポットから選ぶ」(P116)



「画像表示]を選んで「実行]を 押す





画像が表示されます。

(1)) お知らせ

- ほかの画像を見る場合は、ジョイ スティックを下に倒して 「次の画 像] を選び、「実行] を押します。 画像が 1 枚のみの場合は 「次の画 像1を選ぶことはできません。
- 画像をハードディスクに保存する 場合は、ジョイスティックを下に 倒して「画像保存]を選び、「実行] を押します。また、保存した画像 を確認することもできます。
 - → 「画像を確認する | (P336)

M	E	M	O
			_



目的地に行く

目的地に行くまでのルートを計算させる	120
ルートを確認する 標準	123
他のルートを選ぶ	123
ルートを詳細に設定する 標準	124
経由地を設定する	124
入口、出口 IC(インターチェンジ) を指定する	125
新規開通した道路の情報があるとき	127
目的地までのルートを案内させる	128
ルート案内を開始する	128
目的地を消す	129

目的地に行くまでのルートを計算させる



検索した場所を目的地として設定する と、現在地から目的地までのルートが 計算され、ルート案内開始画面が表示 されます。



■ 目的地を探して「実行]を押す → 「場所を探す | (P92)



[目的地セット]を選んで[実行] を押す



目的地までのルート計算が始まり、 ルート案内開始画面が表示されます。

簡単



標準



[ルート計算条件](→P186)に従い、 始めに1本のルートが計算されます。

(1))) お知らせ

- 現在地、目的地、経由地 (→P124) 付近では、道幅 5m 未満の細街路 を含めてルート計算し、誘導経路 を表示します。
- 目的地が高速道路付近にあるとき は、高速道路を指定するか確認す る画面が表示されることがありま す。ジョイスティックで[しない] または[指定する]を選んで[実 行1を押してください。
- 有料道路によっては、料金が実際 と異なったり、料金が表示されな いことがあります。
- サービスエリアなど高速道路施設 を目的地とした場合、料金が表示 されないことがあります。

アドバイス

- 「5ルート」を選ぶと、5本のルー トから選ぶことができます。 (→P123) ただし、以下の場合は 複数のルートは計算できません。 (「ルート計算条件](→P186) に従 い、ルートが 1 本だけ計算されます。)
 - 経由地を設定したとき $(\rightarrow P124)$
 - 乗り降り IC(インターチェンジ) を設定したとき (→ P125)
 - 音声操作でルート計算したとき (→音声操作編)
 - おすすめドライブナビゲーター でルートを設定したとき (→P486)

表

基

ルート案内開始画面の見かた

計算条件

現在選ばれているルートの 計算条件が表示されます。

メニュー表示

経由地や乗り降りインターチェンジを設 定した場合は、「5ルート」は選べません。 → 「他のルートを選ぶ」(P123) (簡単操作モードでは「ルート情報]、[経 由地設定1、「IC設定1は表示されません。)



(インターチェンジ)

推奨ルート -

利用する高速道路の 最初のICと最後のIC が表示されます。

画面は標準操作モードのものです。

情報表示

現在選ばれているルート の総距離、所要時間、料 金が表示されます。

- ルート表示

現在選ばれている ルートが概略表示 されます。

ルート案内開始画面のメニュー

- 案内開始 (→ P128) 簡単 標準
- ルート情報 (→P123) 標準
- 経由地設定 (→P124) 標準
- IC 指定 (→ P125) 標準
- 5ルート(→P123) 簡単 標準
- 新規道取得 (→P127) 簡単 標準

(1))) お知らせ

- ●簡単操作モードでは「案内開始」と「5 ルート1のみメニュー表示されます。
- [ルート情報]、[経由地設定]、[IC 指定] の表示に時間がかかることがあります。
- [新規道取得] はルート周辺に新しい道路 がある場合のみメニュー表示されます。

計算条件

最初にルート計算させる条件は、「機能設定/ (→P186)の[ルート計算条件]で設定さ れた条件となります。

[5 ルート] の場合は、「推奨]、「一般道]、「距 離」、「道幅」の各ルートと「別ルート」が計 算条件となります。→「他のルートを選ぶ」 (P123)

学習ルート計算

いつも通る道をルート計算に考慮させることができます。



• 学習した道が必ず使われるとは限りません。

アドバイス

- 学習ルート計算は、[する]/[しない]を 選べます。→「機能設定」(P186)
- ルートの学習内容をいったん消去し、学習し直すことができます。→「ルートの学習内容を消去する」(P219)

VICS 情報を考慮したルート計算

VICS 情報をもとに渋滞や交通規制を考慮したルート計算ができます。 → 「VICS を使ったルート計算について」(P164)

また、インターナビ情報センターから VICS 情報を取得してルート計算を行えば、直前までの交通状況変化と過去の統計に基づいた渋滞予測情報を活用することができます。

→ 「インターナビ VICS」(P166)

(1))) お知らせ

 VICS 情報が取得できないときは、VICS 情報を考慮した計算ができないことがあ ります。

□ アドバイス

VICS ルート計算は、[する]/[しない]
 を選べます。→「機能設定」(P187)

回避エリアを考慮したルート計算

回避エリアを登録すると、その場所をなるべく通らないようにルート計算します。

→ 「回避エリアを登録 / 編集する | (P213)

● アドバイス

- 回避エリアを考慮したルート計算は [する]/[しない]を選べます。
 - → 「機能設定 | (P185)

時間曜日規制を考慮したルート計算

地図データに含まれる時間曜日規制を考慮し たルート計算ができます。

アドバイス

• 時間曜日規制考慮計算は、[する]/[しない]を選べます。→ 「機能設定」(P188)

冬期閉鎖道路を考慮したルート計算

冬期期間中(11月1日〜翌年3月31日まで)に閉鎖している道路をなるべく通らないようにルート計算ができます。

アドバイス

- 冬期閉鎖道路を考慮したルート計算は、 [する]/[しない]を選べます。
 - → 「機能設定 | (P187)

基

本 操

作

ルートを確認する 標準

設定されたルートの情報をリスト形 式で表示させて、現在地から目的地 までの間に通る道路名や区間距離、 高速道路の料金(高速道路を使用す る場合)などの情報を確認できます。

目的地を設定してルート案内開始画面が表示 された後、以下の手順を行います。



「ルート情報]を選んで[実行] を押す







ルート情報画面が表示されます。

他のルートを選ぶ 簡単

通常のルート計算では、異なる条件 によって5本のルートが計算されま す。この中から、お好みのルートを 選ぶことができます。

(1)) お知らせ

- 以下の場合、[5 ルート] は選ぶことがで きません。
 - 経由地を設定したとき (→P124)
 - 乗り降り IC(インターチェンジ)を設 定したとき (→ P125)
 - 音声操作でルート計算したとき (→音 声操作編)
 - おすすめドライブナビゲーターでルー トを設定したとき (→ *P486*)

目的地を設定してルート案内開始画面が表示 された後、以下の手順を行います。



[5 ルート] を選んで[実行]を 押す









つづく →



設定したいルートの条件を選んで[実行]を押す



ルートが変更され、ルート案内開始 画面に戻ります。

(1))) お知らせ

- [推奨]では、目的地まで高速道路や幹線道路を優先して使うルートを案内します。
- [一般道] では、目的地まで一般 道を優先して使うルートを案内し ます。(高速道路を優先して使う こともあります)
- [距離] では、目的地まで、できる だけ最短なルートを案内します。
- [道幅] では、目的地まで道幅の 広い道路を優先したルートを案内 します。
- [別ルート] では、目的地まで推 奨ルートとは別のルートを案内し ます。
- 道路の状況によっては [距離] が 最短とならない場合があります。
- 計算条件が異なっても、同じルートを案内することがあります。
- [推奨]または[一般道]では、 VICS情報(リンク旅行時間情報、 規制情報)を考慮したルートを案 内します。[距離]、[道幅]、[別ルート]では、VICS情報(規制情報) を考慮したルートを案内します。

ルートを詳細に設定する標準

目的地までのルートの途中に、立ち寄りたい場所 (経由地)や乗り降りしたい IC(インターチェンジ)を設定することができます。

(1))) お知らせ

• ルートを詳細に設定すると、ルートは 1 本のみ計算され、[5 ルート] は選べません。

■経由地を設定する

目的地までのルートの途中に立ち寄りたい場所(経由地)を設定します。

目的地を設定してルート案内開始画面が表示 された後、以下の手順を行います。

1

[経由地設定]を選んで[実行] を押す



 \blacksquare

経由地リスト画面が表示されます。

2

[未設定]を選んで[実行]を押す





経由地はお好みの場所([1 未設定] ~ [5 未設定])に設定できます。

3

経由地を探して「実行]を押す

→ 「場所を探す」(P92)

面

表

基

[経由地セット]を選んで[実行] を押す



さらに経由地を追加したいときは、 手順2~4を繰り返します。

(1)) お知らせ

経由地を設定するとインターチェン ジの指定は自動的に解除されます。

ジョイスティックを下に倒して [ルート再計算]を選び、[実行] を押す

経由地を通るルート計算が始まり、 ルート案内開始画面に戻ります。

(1))) お知らせ

- 複数の経由地を指定した場合は、 リストの並び順に経由地を诵るよ うに、ルート計算されます。
- 複数の経由地を現在地から近い順 に並び換える場合は、ジョイス ティックを下に倒して[自動入換 え]を選び、「実行]を押します。

アドバイス

• 経由地を選んで [実行]を押すと、 経由地を編集できます。→「経由 地を追加/変更する | (P142)

■入口、出口 IC(インターチェン ジ)を指定する

高速道路を使うルートを設定した場合は、入 口と出口のインターチェンジを指定すること ができます。

目的地を設定してルート案内開始画面が表示 された後、以下の手順を行います。

(1))) お知らせ

• 指定できるインターチェンジは、ルート の全行程における最初と最後の入口また は出口のみです。途中で乗り降りするイ ンターチェンジは変更できません。

[IC 指定]を選んで[実行]を押す



入口 IC または出口 IC を選んで 「実行]を押す



つづく →

入口または出口にしたいイン ターチェンジを選んで [実行]を 押す



乗り降り IC 変更画面に戻ります。

(1))) お知らせ

- 入口 IC、出口 IC は、現在指定さ れているインターチェンジを除い て前後2つの中から指定できま す。ただし、ジャンクション (JCT) は含まれません。
- ジャンクション (JCT) を選ぶと、 分岐先の高速道路の路線リストが 表示されます。
- 複雑なジャンクション付近では、 候補として表示されないインター チェンジ、ジャンクションがある 場合があります。



ジョイスティックを下に倒して 「ルート再計算]を選び、「実行] を押す



指定したインターチェンジを通る ルート計算が始まり、ルート案内が 開始されます。

入口、出口 IC(インターチェンジ)を 解除する

ルート案内開始画面から次の操作を行います。



■ [IC 指定]を選んで[実行]を押す IC 指定画面が表示されます。



解除したい入口 IC または出口 IC を選んで [実行]を押す







ジョイスティックを下に倒して [IC 指定解除]を選び、[実行] を押す





入口または出口のインターチェンジが 解除され、ルートが再計算されます。

本 操

新規開诵した道路の情報が

あるとき

ルート計算時にインターナビ情報 センターからの情報で、ルート周辺 に新規道路があった場合、通信でデー 夕を取得し、短時間で地図を更新す ることができます。(新規道路デー 夕配信)

(1))) お知らせ

- データ配信する「新規道路」とは、道路ネッ トワーク上で重要な高速道路および一部 の国道を示しています。
 - すべての新しく開通した道路データを配 信するものではありません。
- インターナビ情報ヤンターからの情報を 取得するには、インターナビ・プレミア ムクラブにご入会いただく必要がありま す。インターナビ・プレミアムクラブに ついては、「通信機能を使う」の「インター ナビ・プレミアムクラブとは / を参照し てください。(→*P224*)
- インターナビ・プレミアムクラブの会員 登録および通信機能の設定、携帯電話ま たは诵信カードの接続、インターナビ情 報センターの認証 (ログイン)を行わな いとインターナビ情報センターからの情 報を取得できません。詳しくは「通信機 能を使う / の「準備 / を参照してください。 $(\rightarrow P226)$

ルート計算時に新規開通した主要道路 の情報があるとき



「新規道取得]を選んで「実行] を押す



ルート周辺の新規道路が強調表示さ れます。



[実行]を押す(「確認」する)



認証が行われます。認証後、新規道路 データのダウンロードが行われます。



ダウンロード完了後、システムの再起 動が必要となります。



ジョイスティックを右に倒して [再 起動する]を選び、[実行]を押す



新しい道路のデータの取得が完了し ます。



• インターナビ情報からも新しく開通した 道路データを取得することができます。 →「新規開诵した道路データを取得する | (P245)

目的地までのルートを案内させる



目的地までのルート設定 (→P120) が 終了したら、ルート案内に従って出発 します。

■ルート案内を開始する



ルート案内開始画面のメニュー から [案内開始]を選んで [実行] を押す







ルート情報が音声で案内され、ルー ト案内ができる状態になります。



設定されたルート上を走行する

到着予想時刻、到着距離



走行を始めると自動的にルート案内 が始まり、目的地に近づくとルート 案内は終了します。

(1))) お知らせ

- 通信機器が接続されているときは自動的 にインターナビ情報センターに接続し、 目的地までの交通情報や気象情報を受信 します。
 - 受信した情報を元にルートの再計算が行 われ到着予想時刻にも反映されます。
- VICS 情報 (→ P150) を受信していると きは、VICS 情報の内容が到着予想時刻 に反映されます。
- 場所によっては、方面案内とレーンの情 報が表示されないことがあります。
- 場所によっては、目的地付近や経由地 付近まで、ルートに誘導経路が表示され ないことがあります。ルート計算につ いては、「おすすめルートについて」(→ P474) を参照してください。
- 場所によっては、交差点案内図が表示さ れないことがあります。
- 画面をスクロールしている間は、交差点 に近づいても交差点案内図は表示されま せん。
- 標準操作モードでは、経由地を設定してい るときに表示されている到着予想時刻は、 経由地に到着する推定時刻です。設定に より目的地の到着予想時刻を表示させる こともできます。→ 「機能設定 | (P185)
- 到着距離とは、目的地または次の経由地 までのルート残距離です。
- 到着距離の表示は、到着予想時刻の設定 に連動して目的地と経由地が切り換わり ます。(標準操作モードのみ)

本操

目的地を消す 🕮 🕮

ルート案内を中止 (→P148) しても経 由地や目的地の情報は残っています。 設定した経由地や目的地の情報を消去 したい場合は以下の手順を行います。



[目的地]ボタンを押してジョイ スティックを下に倒す



[目的地消去]を選んで[実行] を押す






標準



目的地が消去されます。

M	E	M	0



ルート案内

いろいろな案内	132
表示による誘導・案内	132
音声による誘導・案内	135
ルートから外れた場合	136
ルートを確認する 標準	137
ルートスクロールする	
区間表示する	
ルートを変更する	
迂回ルートにする	
別のルート候補から選ぶ	140
ルートを再計算する	
ルートの条件を変える 標準	141
経由地を追加/変更する 標準	
経由地を追加する	142
経由地を変更する	142
経由地を消去する	143
経由地を通らないようにする	
走行中に経由地を通らないようにする	144
経由地を移動(並び換え)する	
経由地を確認する	145
入口、出口 IC(インターチェンジ) を	
指定する標準	145
駐車場を指定する 標準	
駐車場オートガイドで指定する	
手動で駐車場を指定する	
ルート案内を一時中止 / 再開する	1/15
ルート案内を一時中止する	
ルート案内を再開する	148

いろいろな案内 🕮 🐯





ここではルート案内中に行われるさま ざまな案内について説明します。

■表示による誘導・案内

直線誘導線表示 案内地点表示



案内地点

アドバイス

直線誘導線表示は、「する]/「しない]を 選べます。→ 「機能設定」(P185)

案内地点に近づくと

案内地点の手前 300m(高速道路では手前 1km) に近づくと、拡大図となり、交差点の 曲がる方向や目印となる施設、交差点までの 距離が表示されます。

拡大図



(1))) お知らせ

- 拡大図の場合、通過したルートの誘導経 路は消去されます。
- 「現在地] ボタンを押すと拡大図を解除し ます。再度 [現在地] ボタンを押すと拡 大図を再表示します。

リアル拡大図

案内地点の手前 300m に近づくとリアル拡 大図の情報がある交差点で表示され、曲がる 方向や目印となる施設、交差点までの距離が 表示されます。(データがある交差点のみ)



アドバイス

リアル拡大図表示は、「する]/「しない] を選べます。→ 「機能設定 | (P185)

基 本 操

方面看板表示

交差点の手前 500m 以内に近づくと、一般 道方面看板を表示します。(東京、名古屋、 大阪周辺の主要な交差点のみ)



方面看板表示

アドバイス

- 方面看板内の案内方面を示す方向は、色 が変わって表示されます。
- 方面看板表示は、「すべての交差点]/[案 内交差点のみ 1/[しない] を選べます。
 - → 「機能設定 | (P185)

レーン情報

ルート案内中に複数のレーンが存在する場 合、レーン情報が表示されます。



レーン情報

アドバイス

- レーン情報の表示は、[表示する]/[表示 しない] を選べます。
 - → 「機能設定」(P185)

繁華街に近づくと

目的地が繁華街にある場合、繁華街に近づく と、周辺の駐車場を検索して表示します。



アドバイス

- 繁華街駐車場の設定は、「通知する]/「通 知しない1が選べます。
 - → 「機能設定 | (P187)
- ルート案内中に、最寄りの駐車場に目的 地を変更することができます。
 - → 「駐車場を指定する | (P146)

合流地点に近づくと

高速道路および都市高速を走行中、700m 前方に合流地点が存在する場合、音声とマー ク表示で案内します。

JCT 渡り路を走行中、300m 前方に合流地 点が存在する場合、音声とマーク(**◆**)、◆) 表示で案内します。



アドバイス

合流案内の表示は、「する]/「しない]を 選べます。→ 「機能設定」(P188)

踏み切りに近づくと

ルート案内中、300m 前方に踏み切りが存 在する場合、音声とマーク表示(会)で案 内します。



アドバイス

• 踏み切り案内の表示は、[する]/[しない] を選べます。→ 「機能設定」(P188)

事故多発地点に近づくと

ルート案内中、600m 前方に事故多発地点 が存在する場合、音声とマーク表示(◆) で案内します。



アドバイス

• 事故多発地点案内の表示は、「する]/「し ない]を選べます。→「機能設定/(P188)

都市高速入口に近づくと

ルートトの都市高速入口の手前 300m に近 づくと、イラストが表示されます。(データ がある都市高速入口のみ)



高速道路の分岐に近づくと

ルートトの高速道路分岐(ジャンクション) の手前 1km に近づくと、ルートの進行方向 の方面名称を表示します。都市高速・都市間 高速ではイラストが表示されます。(データ があるジャンクションのみ)



料金所に近づくと

高速道路や有料道路の料金所手前 1km に近 づくと、料金所案内を表示します。 また、ETC が使用可能な状態であれば、 ETC レーンの方向を矢印で示します。

→ 「料金所通過のしかた | (P325)



行程ガイド

ルート案内中に「マップモード切換]で「行 程ガイド1を選ぶと、以下のような画面が表 示されます。

→「マップモードを切り換える | (P53)



目的地(経由地)に近づくと

目的地 (経由地)の約100m手前に近づく と、「まもなく目的地(経中地)周辺です。」 と案内します。

本

操 作

■音声による誘導・案内

ルート走行中は、運転の状況や車の速度に応じて、音声で道案内を行います。

進行方向案内

進行方向(8方向)は、音声で図のように案 内されます。



種類	案内例
右左折方向案内	およそ○○m先、右折です (左折です)
方面案内	およそ○○m先、左方向、○○方面です。
高速 (有料)道路入口/出口案内	およそ○○m先、○○インターチェンジ、左方向、出口です。
高速 (有料) 道路料金所案内	およそ○○ km 先、料金所です。
交差点目印案内	まもなく左方向です。○○が目印です。
直前案内	左折です。

(1)) お知らせ


- 誘導される右左折の方向は実際の道路の形状とは合わない場合があります。
- 料金案内では、高速道路に入る前にルート設定した、入口から出口までの料金が案内されま す。高速道路に入ってからルートを設定した場合は、料金案内が実際と異なったり、料金が 案内されないことがあります。
- 都市高速・都市間高速・一部高速道路の料金案内は、データの作成時点のものです。正しく は料金窓口で確認してください。
- 交差点目印や交差点名称などの音声案内は、[する]/[しない]を選べます。
 - → 「機能設定 | (P189)
- 音声案内中にオーディオへ切り換えると音声が途切れることがあります。

音声での案内を聞き逃したとき

[現在地]ボタンを押すと、再度音声による案内を聞くことができます。


一般道路走行時の案内例

車の速度に合わせ、交差点の手前で音声の案内が流れます。また、そのタイミングに合わせて 交差点案内が表示されます。



■ルートから外れた場合

案内中のルートから外れた場合、状況に合わせて自動的にルートを計算し直すことができます。 (オートリルート)



(1)) お知らせ

- ルート再計算の判断は、オートリルートを繰り返した回数およびルートから外れた場所の進入角度、走行している道路の有効性などをもとに行われます。(センシングリルート)
- センシングリルートは、[する]/[しない]を選ぶことができます。→「機能設定」(P186)
- 自車位置がルートから外れた場合は、しばらく走行しているとオートリルートが働きます。

アドバイス

• 手動で行うことができます。 → 「ルートを再計算する」(P141)

面

表

ルートを確認する 📟

案内ルートの道路や距離などの情報を リスト形式で表示 (ルート情報) するこ とができます。また、目的地までのルー トをスクロール表示(ルートスクロー ル) させることや現在地から経由地 / 経 由地から目的地までの区間地図を表示 (区間表示)することができます。



[メニュー] ボタン → [ルート] を選んで「実行]を押す



[全ルート表示]を選んで[実行] を押す



全ルート画面が表示されます。

「ルート情報]を選んで「実行] を押す





ルート情報画面が表示されます。



• ルート全体を全画面に表示する場 合は、「全画面地図]を選んで「実 行1を押します。

ルートスクロールする

出発地から目的地までのルートをな ぞるように地図を動かして、設定されたルートを確認できます。



全ルート画面で[ルートスクロール]を選んで[実行]を押す

→ 「ルートを確認する」(P137)





ルートが自動スクロールされます。

□ アドバイス

- 自動スクロールする方向を、"目的地から現在地"、"現在地から目的地"に変えることができます。自動スクロール中に[実行]を押し、[目的地方向]または[現在地方向]を選んで[実行]を押してください。
- 自動スクロール中に区間を"目的地から経由地"、"経由地から現在地"に変えることができます。自動スクロール中に[実行]を押し、[前の区間]または[次の区間]を選んで[実行]を押すとその区間にスキップします。



区間表示する

現在地から経由地、経由地から目的地などの区間地図を表示します。

1

全ルート画面で [区間表示]を 選んで [実行]を押す

→ 「ルートを確認する | (P137)



最初の区間が表示されます。

2

[前の区間]または[次の区間] を選んで[実行]を押す



▼

前の区間または次の区間が表示されます。

本

操

ルートを変更する

迂回ルートにする 標進

ルート案内中に、現在地から2km、 5km、10km 先までを迂回して、 元のルートに戻ることができます。 高速道路を走行中は、高速道路を使 用しないルートに設定したり、高速 道路を一時回避するルートを選ぶて とができます。

[メニュー] ボタン → [ルート] を選んで[実行]を押す

ルートのメニューが表示されます。

[迂回計算]を選んで[実行]を 押す



—般道路走行時

迂回距離を選んで「実行]を押す



高速道路走行時

迂回方法を選んで [実行]を押す



ルートが再計算され、迂回したルー トが表示されます。

(1)) お知らせ

- 高速道路走行時に「高速を一時回 避]を選んで[実行]を押した場 合は、約10kmを迂回距離とし て再計算されます。
- 高速道路走行時に [高速を利用し ない]を選んで[実行]を押した 場合は、一般道路優先で再計算さ れます。

別のルート候補から選ぶ

簡単 標準

計算条件の違う別のルート候補(最 大5本)から、お好みのルートを選 んでルート案内することができます。



(1)) お知らせ

- 以下の場合は、「5ルート計算」は選ぶこ とができません。
 - 経由地を設定したとき (→ P124)
 - 乗り降り IC(インターチェンジ)を設定 したとき (→ P125)
 - 音声操作でルート計算を行ったとき
 - おすすめドライブナビゲーターでルート を設定したとき (→ P486)



[メニュー] ボタン → [ルート を変える]→[ルート表示]→[5 ルート]を選んで[実行]を押す



標準

「メニュー」ボタン→「ルート」 →「5 ルート計算]を選んで「実 行]を押す



お好みの計算条件を選んで「実 行]を押す





ルート案内開始画面が表示されます。



(加) お知らせ

- [推奨]では、目的地まで高速道 路や幹線道路を使ったルートを案 内します。
- •[一般道]では、目的地まで一般 道を使うルートを案内します。(高 速道路を使うこともあります)
- [距離]では、目的地までの最短 ルートを案内します。
- [道幅]では、目的地まで道幅の 広い道路を優先したルートを案内 します。
- [別ルート]では、目的地まで推 奨ルートとは別のルートを案内し ます。
- 道路の状況によっては [距離]が 最短とならない場合があります。
- 計算条件が異なっても、同じルー トを案内することがあります。
- 「推奨]または[一般道]では、 VICS 情報 (リンク旅行時間情報、 規制情報)を考慮したルートを案 内します。「距離」、「道幅」、「別ルー ト]では、VICS情報(規制情報) を考慮したルートを案内します。

基 本

操

作

ルートを再計算する 簡単 標準

設定されているルートを、もう一度 同じ計算条件で計算し直すことがで きます。



簡単

「メニュー] ボタン → 「ルートを 変える]→[ルート再計算] を選 んで「実行」を押す



標準


「メニュー」ボタン→「ルート」 →「ルート再計算]を選んで「実 行]を押す




ルートの再計算が始まります。

ルートの条件を変える標準

設定されているルートを、計算条件を 変えて再計算させることができます。



ルートのメニューが表示されます。





お好みの計算条件を選んで「実 行]を押す



新しい条件でルート計算が開始され ます。



- ルートを走行中でも、再計算でき ます。ただし、走行中のルートと 同じルートが設定されることがあ ります。
- すでに通過した経由地は、ルート を再設定しても考慮されません。

経中地を追加/変更する 標準

経由地を追加または削除したいとき は、経由地を編集してルートを設定 し直すことができます。

(1)) お知らせ

• 経由地を設定するとインターチェンジの 指定は自動的に解除されます。

以下の手順で経由地追加/変更画面を表示し て、設定した経由地の一覧を確認することが できます。



7 [メニュー] ボタン **→**[ルート] を選んで「実行]を押す

ルートのメニューが表示されます。



「経由地リスト]を選んで「実行] を押す






経由地リスト画面が表示されます。

■経由地を追加する

ルート設定後に経由地を設定することができ ます。



経由地リスト画面から [未設定] を選んで「実行]を押す




経由地の探しかたを選ぶ画面が表示 されます。以降の操作手順は「経由 地を設定する / (→ P124) の手順3 以降と同じです。

■経由地を変更する

ルート設定後に経由地を変更することができ ます。



経由地リスト画面から変更した い経由地を選んで [実行]を押す



「変更」を選んで「実行」を押す



経由地の探しかたを選ぶ画面が表示 されます。以降の操作手順は「経由 地を設定する」(→P124)の手順3 以降と同じです。

面 表

■経由地を消去する

ルート設定後に経由地を消去することができ ます。



経由地リスト画面から消去した い経由地を選んで [実行]を押す →「経由地を追加/変更する I(P142)





「消去]を選んで[実行]を押す



経由地が消去されます。



ジョイスティックを下に倒して [ルート再計算]を選び、[実行] を押す



経由地を消去してルートを再計算し ます。

■経由地を通らないようにする

設定した経由地に立ち寄る必要がなくなった ときなどに、ルートを再計算することができ ます。



経由地リスト画面から通らない 経由地を選んで [実行]を押す

→「経由地を追加/変更する I(P142)



[通らない]を選んで[実行]を 押す



ジョイスティックを下に倒して [ルート再計算]を選び、[実行] を押す



「通らない」に設定した経由地をスキッ プして、ルートが再計算されます。



- [通らない] はルート案内中にの み選ぶことができます。
- 再び通過するように設定する場合 は、「通らない」に設定した経由 地を選んで[実行]を押し、[再誘 導]を選んで[実行]を押します。

■走行中に経由地を通らないよう にする

走行中に現在地から最寄りの経由地を通らな いルートを探し、案内することができます。

[メニュー]ボタン→[ルート] を選んで「実行]を押す

ルートのメニューが表示されます。

「経由地○スキップ]を選んで「実 行]を押す



現在地から最寄りの経由地を通らな いルートが再計算され、ルート案内 が再開されます。

■経由地を移動(並び換え)する

ルート設定後に経由地に立ち寄る順番を、現 在地から近い順に並び換え(自動入換え)た り、任意の順番に移動することができます。



経由地リスト画面から移動した い経由地を選んで [実行]を押す

→「経由地を追加/変更する I(P142)



のかお知らせ

• ジョイスティックを下に倒して [自動入換え]を選ぶと、複数の 経由地を現在地から近い順に並び 換えることができます。自動入れ 換え後、手順4に進んでください。



2 [移動]を選んで[実行]を押す





移動先を選んで [実行]を押す



表

基

本

ジョイスティックを下に倒して [ルート再計算]を選び、[実行] を押す



経由地を並び換えてルートを再計算し ます。

■経由地を確認する

ルート設定後に経由地を確認することができ ます。

経由地リスト画面から確認した い経由地を選んで [実行]を押す →「経由地を追加/変更する I(P142)

「地図表示]を選んで[実行]を 押す



経由地を地図画面で確認できます。

入口、出口IC(インターチェ ンジ)を指定する **堙**潍

ルートトで高速道路を使用するとき は、入口と出口のインターチェンジ を指定し直すことができます。

(1)) お知らせ

• 指定できるインターチェンジは、ルート の全行程における最初と最後の入口また は出口のみです。途中で乗り降りするイ ンターチェンジは変更できません。

[メニュー] ボタン →[ルート] を選んで「実行」を押す

ルートのメニューが表示されます。

[IC 指定] を選んで[実行]を押す



インターチェンジを選ぶ画面が表示 されます。以降の操作手順は「入口、 出口 IC(インターチェンジ) を指定す る / (→ P125) の手順 2 以降と同 じです。

(1)) お知らせ

• 入口、出口IC を指定済みで走行 中の場合は、[IC 指定]は[入口 IC指定解除]や[出口IC指定解除] と表示されます。

駐車場を指定する 標準

繁華街に目的地を設定した場合、目 的地に近づくと最寄りの駐車場に目 的地を変更することができます。

() お知らせ

- 駐車場 (繁華街駐車場)の案内は、「通知す る]/[通知しない] を選ぶことができます。
 - → 「機能設定」(P187)

ルート走行中、目的地付近になったとき、駐車 場の表示をうながすテロップが表示されます。



「表示する]を選んで[実行]を 押す





駐車場候補周辺の地図と駐車場を選 ぶメニュー画面が表示されます。

■駐車場オートガイドで指定する

自動的に最寄りの駐車場候補までのルートを 案内させることができます。



駐車場を選ぶメニュー画面を表 示する



[オートガイド]を選んで[実行] を押す



最寄りの駐車場までのルート案内が 開始されます。

最初の駐車場候補に到着するとメッ ヤージが表示されます。



案内された駐車場に車を停める ときは、「しない]を選んで[実行] を押す



(1)) お知らせ

• 別の駐車場を選ぶ場合は、「誘導 する]を選んで[実行]を押します。 以降の操作は手順2以降と同じです。

駐車場オートガイドが終了します。

面

表

基

■手動で駐車場を指定する

手動で最寄りの駐車場候補を選び、選んだ駐車 場までのルートを案内させることができます。



駐車場を選ぶメニュー画面を表 示する

→ 「駐車場を指定する | (P146)



「リスト表示]を選んで[実行] を押す



アドバイス

「前の候補]または「次の候補]を 選んで[実行]を押すことでも駐 車場を選ぶことができます。

お好みの駐車場を選んで [実行] を押す



(1)) お知らせ

ジョイスティックを下に倒して 「車体制限で絞る]を選び、「実行] を押すと駐車場の条件を絞りこん で検索することができます。以降 の操作手順は「車両の大きさを考 慮して駐車場を探す」(→P99) の手順2以降と同じです。

[目的地セット]を選んで[実行] を押す



ルート案内開始画面が表示されます。

ルート案内を一時中止/再開する 🕮 👺





ルート案内が不要になった場合は、案 内を一時中止することができます。ま た、再度ルート案内を開始することも できます。

ルート案内を一時中止する

目的地を設定したままルート案内を中 止することができます。



「メニュー」ボタン → 「ルートを 変える]→[誘導中止]を選んで [実行]を押す



[メニュー] ボタン → [ルート] → [誘導中止]を選んで[実行] を押す



ルート案内が一時中止されます。



(1))) お知らせ

• ルート案内を中止しても、設定し た目的地や経由地は消えません。



() お知らせ

目的地を消去する場合は、「目的」 *地を消す | (→P129)*を参照し てください。

ルート案内を再開する

「ルート案内を一時中止する」(本ペー ジ)の手順でルート案内を一時中止 した場合は、中止前に設定した目的 地や経由地のままで、再度ルート案 内を開始することができます。



「メニュー」ボタン → 「ルートを 変える]→[誘導開始]を選んで 「実行]を押す



「メニュー」ボタン→「ルート」 →「誘導開始]を選んで「実行] を押す





ルートの再計算が行われ、ルート案 内が再開されます。

VICS を使う

VICS とは150
VICS 情報の提供方法 150
VICS 情報の表示形態151
地図上で VICS 情報を見る 152
ビーコン情報の自動表示154
緊急情報の自動表示154
VICS 情報を見る 155
VICS FM 多重の文字情報を見る 155
VICS FM 多重の図形情報を見る 156
駐車場情報を見る 標準 156
VICS 情報マークの詳細を見るには 157
VICS ビーコン情報を見る158
ルート上の交通情報を見るには 159
VICS 情報を表示 / 非表示にする <u>簡単</u> 159
VICS の表示設定を変更する 標準 160
VICS 放送局を選ぶ161
都道府県リストから選局する 161
マニュアルで選局する162
自動選局に戻す162
VICS を使ったルート計算について164
代替ルート計算164
インターナビ VICS を使った
ルート計算について164
VICS の音声による案内について 165

インターナビ VICS	166
インターナビ VICS を使った	
ルート計算について	166
現在地またはスクロール地点の	
VICS 情報を取得する	167
選んだ地点の VICS 情報を取得する	
場所を探して VICS 情報を取得する	
登録した地点の VICS 情報を取得する	. 169
ルート周辺の VICS 情報を取得する	
受信地点を登録する	
地点登録のしかた	
交通情報を音声で案内する	
インターナビ・フローティング	1,0
カーシステムについて	174
駐車場情報の条件設定 標準	
表示する優先順位を決める	
詳細に条件を設定する	
FM 文字多重放送を見る	
リストから選局する	177
マニュアルで選局する	177
FM 文字多重放送を見る	

VICS とは 🕮 🐯






VICS(Vehicle Information and Communication System: 道路交通情報通信シ ステム)とは、1996年春、首都圏からサービスが開始された、最新の交通情報を 運転者に伝えるための通信システムです。VICS 情報を受信すると、渋滞や事故、交 通規制などの最新情報をナビゲーションの地図上に表示できます。また、簡単な地図 イラストや文字で見ることもできます。

VICS 情報の提供方法

道路·交通に関するさまざまな情報は、一度 VICS センターに集められます。その後、 次の4つの方法で、最新の道路交通情報(VICS情報)が提供されます。



電波を使ったビーコンで 情報が提供されます。

赤外線を使ったビーコン で情報が提供されます。

FM多重放送の電波で 情報が提供されます。

携帯電話を使ってインタ ーナビ情報センターより 情報が提供されます。

ビーコンとは、道路脇に一定間隔で設置され た、VICS情報を送信する装置です。

設置された場所周辺の交通情報がここから送 信されます。

電波ビーコンと光ビーコンは、別売のビーコ ンアンテナキットを装着することにより受信 できます。ビーコンアンテナキットの装置や ご利用についてはHonda販売店にご相談く ださい。

ナビゲーションシス テム本体に内蔵の VICS/FM多重チュ ーナーで、FM多重 放送によるVICS情 報を受信できます。

インターナビ情報センタ ーでは、VICSセンター からリアルタイムで受信 する全国のVICS情報に 加え、会員の走行情報に よるインターナビフロー ティングカー情報や渋滞 予測、気象情報などの独 自の情報を付加したより 詳細な情報を配信します。

アドバイス

• VICS センターからの情報は、VICS サービスエリア内でのみ情報の提供を受けることが できます。また、サービスエリアの詳しい情報は VICS センターにお問い合わせください。 (→P478)

面 表

(1))) お知らせ

- VICS 情報は月々の情報料をお支払いいただくことなく、ご利用いただけます。情報料は、 お買い 上げいただいたシステムの価格に含まれており、その一部が FM 多重放送の有料放送 視聴料となっていますので、巻末の「VICS 情報有料放送サービス契約約款」をご一読くだ さい。(ただし、インターナビ情報センターから情報を受信する場合は、通信料が発生します。)
- 提供される VICS 情報はあくまで参考情報としてご利用ください。
- 提供される VICS 情報は最新のものではない場合もあります。
- インターナビ・プレミアムクラブについては、「通信機能を使う」の「インターナビ・プレミ アムクラブとは I (→ P224) を参照してください。

※ VICS は、(財)道路交通情報通信システムセンターの登録商標です。 🔊 vics

VICS 情報の表示形態

VICS 情報には、レベル 1 からレベル 3 までの 3 種類の表示形態があります。運 転者は VICS センターから提供される、次のような道路交通情報を活用できます。

- ●渋滞情報(順調情報も含む) ●旅行時間情報
- ●交诵障害情報

- ●交诵規制情報
- ●駐車場情報

レベル 1: 文字

文字で道路交通情報が表示されます。

レベル 2: 簡易図形

簡単な地図イラストなどで道路交通情報が 表示されます。

レベル 3: 地図

ナビゲーションの地図上に道路交通情報が 直接表示されます。





(1))) お知らせ

- 情報提供側の問題により、文字化けやネットワーク障害などのエラーメッセージが表示され ることがあります。
- VICS の地図表示は、10m スケール表示から 1km スケール表示のときに表示されます。(通 行止めなど一部の規制マークは、1km以上のスケールでも表示されます。)

地図上で VICS 情報を見る

レベル 3(地図) の表示形態では、VICS センターから受信した道路交通情報を渋 滞の矢印や VICS 情報マークで地図上に表示します。

インターナビ情報センターで作成した交通情報(インターナビ・フローティングカー情報)の渋 滞情報(渋滞、混雑、順調)については、点線で表示されます。

一般道路への表示

渋滞	赤色
湿雑	橙色
順調	 青色

有料道路への表示

渋滞	赤色に黒い縁取り
湿維	橙色に黒い縁取り
順調	青色に黒い縁取り



VICS 情報提供時刻表示



(1)) お知らせ

- エンジンスイッチを"I" または"II" にしてから受信した VICS 情報が表示されるまで、時 間がかかる場合があります。
- 希望するエリアの放送が受信できないときは、放送局を切り換えてください。
 - → [VICS 放送局を選ぶ] (P161)
- 表示される VICS 情報提供時刻は 12 時間表示と 24 時間表示の選択ができます。(時間表示) → 「機能設定」(P184)
- VICS情報は、保持する時間を[30分]/[60分]と選ぶことができます。(標準操作モードのみ)
- → 「機能設定」(P191) 情報受信後、VICS 設定で情報保持時間に設定した時間が経過しても、 データが更新されない場合は VICS 情報は消去されます。
- 工場出荷時の設定では「順調」は表示されません。
- 表示される VICS 情報の渋滞表示が見えにくいときは、VICS 情報を強調することができます。 (標準操作モードのみ) VICS 情報を強調すると、VICS 対象路線が目立たない色になるため、 渋滞矢印などの VICS 情報が強調されてわかりやすい表示になります。→「機能設定 I(P191)
- 表示される VICS 情報の渋滞表示を点滅させないようにすることができます。(標準操作モー ドのみ)→「機能設定 | (P190)

面 表

(1))) お知らせ

- 行程ガイドや高速ガイドを表示してい るときは、行程ガイドや高速ガイドにも VICS 情報が表示されます。赤色は渋滞、 **橙色は混雑、青色は順調を示しています。**
- 行程ガイドや高速ガイドでの VICS 情報 は各案内区間や施設間を4区間または3 区間に区切って表示されます。



VICS 情報表示

VICS 情報マークの種類

VICS 情報により、次のようなマークも地図 上に表示されます。地図上に表示されている VICS 情報マークの詳細情報を見ることも可 能です。→「VICS 情報マークの詳細を見る ICIX 1(P157)

() 大型通行止め

▼ 故障車

😷 作業

B上障害(豪雨·地震*)

🧱 チェーン規制

🥭 凍結

🛑 進入禁止

| 入口制限

◎ 通行止め・閉鎖

💢 入口閉鎖

| 工事中

💥 オフランプ規制

🤼 片側交互通行

[車線規制

1 対面通行

▽ 徐行 (40) 速度規制(数字は制限速度) 本 タイムズ 24(空き:青)*

駐車場閉鎖

■ タイムズ 24(混雑: 樽)*

▶ 駐車場(混雑:橙) ■ タイムズ24(硼:無)*

駐車場(満車:赤)

P 駐車場(不明:黒)

※インターナビ情報センターから取得する情 報です。

VICS 情報提供時刻について

受信した VICS 情報の提供時刻を表示します。

ーVICS 情報の提供時刻

VICS 情報の提供時刻は、受信した情報に 入っている時刻であり、情報を受信した時刻 ではありません。(おもに情報の収集や編集 時の時刻のため、受信した時の時刻より数分 前の時刻になります。) 提供時刻は、ナビゲー ションシステムが受信しているレベル3表 示用の VICS 情報で画面内に表示されている 情報の最新の提供時刻を表示しています。そ のため、受信している情報の内容、場所によっ ては、表示している時刻より提供時刻が古い 場合があります。また、地図のスケール変更 時や、自車位置の移動にともなって提供時刻 が変化する場合もあります。

2 つの放送エリアが重なる地域を走行してい るときは

ナビゲーションシステムは、現在地周辺の VICS 情報(渋滞表示など)と別のエリア(隣 接する都道府県など)の VICS 情報を同時に 表示することができます。したがって、県境 などの放送エリアが重なる地域を走行して も、必要な情報を見ることができます。

■ビーコン情報の自動表示

別売のビーコンアンテナキットが装着されて いるときは、ビーコンから送られてくる図形 または文字の情報を受信すると、自動的にそ の内容が表示されます。

表示された情報は、しばらくすると自動的に 消えます。また [戻る] ボタンを押して消す こともできます。

お知らせ

• 交差点案内表示中は、ビーコン文字図形 情報は表示されません。

■ アドバイス

- 自動割込した情報を再表示したい場合は、 「VICS ビーコン情報を見る | (→ P158) を参照してください。
- 自動的に表示させないようにすることが できます。→「機能設定」(P190)

■緊急情報の自動表示

緊急情報を受信した場合、自動的にその内容 が表示されます。

「確認]を選んで[実行]を押すと、地図画 面に戻ります。

本

操

VICS 情報を見る

VICS による文字情報と図形情報を見 ることができます。

VICS FM 多重の文字情報 を見る

VICS FM 多重から受信した文字情 報を表示することができます。

「メニュー] ボタン →[VICS 交 通情報を見る 1→[VICS 文字情 報]を選んで[実行]を押す



標準

[メニュー] ボタン → [VICS]→ [VICS 文字情報] を選んで[実 行]を押す



見たい情報を選んで「実行]を 押す





渋滞や交通規制などに関する文字情 報が表示されます。

(1)) お知らせ

- 停車中は3件分の文字情報が1 画面に表示されます。
- 走行中は安全のため、1 件分の文 字情報のみ表示されます。
- 情報画面が複数のページにおよぶ ときは、「次のページ]、「前のペー ジ]を選んで[実行]を押し、ペー ジを送ります。また、ジョイス ティックを左右に倒しても、同様 に操作できます。

VICS FM 多重の図形情報

を見る

簡単 煙线

VICS FM 多重から受信した簡易図 形情報を表示することができます。

1

簡単

[メニュー] ボタン →[VICS 交通情報を見る]→[VICS 図形情報] を選んで [実行] を押す



標準


[メニュー] ボタン → [VICS]→ [VICS 図形情報] を選んで [実行] を押す



2

見たい情報を選んで[実行]を 押す





渋滞や交通規制などに関する簡易図 形情報が表示されます。



(1))) お知らせ

• 情報画面が複数のページにおよぶときは、[次のページ]、[前のページ]を選んで[実行]を押し、ページを送ります。また、ジョイスティックを左右に倒しても、同様に操作できます。

駐車場情報を見る

標準

VICS やインターナビ情報センターから受信した駐車場情報を見ることができます。



[メニュー] ボタン →[VICS]→ [駐車場情報] を選んで [実行] を押す



駐車場のリストが表示されます。

面 表

情報を見たい駐車場を選んで [実行]を押す



制制の対象を

- 走行中は、安全のため駐車場のリ ストは2件のみ表示されます。
- ジョイスティックを下に倒して、 [SA/PA] を選んで [実行] を押 すとサービスエリア / パーキング エリアの駐車場リストの先頭へス キップします。元に戻すときは、 [一般駐車場]を選びます。

「詳細情報]を選んで「実行]を 押す





選んだ駐車場の情報が表示されます。

VICS 情報マークの詳細を 見るには 簡単 標準

地図上に表示されている VICS 情報 (規制情報など)マークの詳細な情報 を見ることができます。

ジョイスティックで VICS 情 報マークにカーソルを合わせて 「実行]を押す



「詳細情報]を選んで「実行]を 押す





VICS 情報マークの詳細情報が表示 されます。

(1)) お知らせ

選んだ場所に複数の情報がある場 合、情報のリストが表示されます。 情報を選んで「実行」を押してく ださい。

VICS ビーコン情報を見る

簡単 標準

別売りのビーコンキット装着車は、 ビーコンから受信した簡易図形情報や 文字情報を表示することができます。



簡単

[メニュー] ボタン →[VICS 交 通情報を見る]→[割込情報] を 選んで [実行] を押す



標準

[メニュー] ボタン →[VICS]→ [割込情報] を選んで [実行] を 押す





一番最近割り込んだビーコン図形が 表示されます。

(1))) お知らせ

- 受信済みの割込情報が複数ある場合は、[次のページ]、[前のページ] が表示され、選ぶと表示を切り換えることができます。また、ジョイスティックを左右に倒しても切り換わります。
- VICS 設定の[図形情報割込み] や[文字情報割込み]を[する] に設定していないと割り込み表示できません。また簡単操作モードでは文字情報の割り込み表示はしません。
- 緊急情報、注意警戒情報、ことわり情報など、文字情報を受信しているときは、[メッセージ]を選ぶことができ、選ぶと再表示することができます。
- 緊急情報と注意警戒情報を同時に 受信したときは、緊急情報が先に 表示され、[次のページ]を選ん で[実行]を押すと注意警戒情報 が表示されます。
- 緊急情報などの文字情報を表示中に図形情報が受信された場合、「ビーコンを受信しました」とメッセージのみが表示されます。
- 文字情報表示中に [図形] を選ぶ と、図形情報画面に戻ります。
- •簡単操作モードでは、情報を受信後30分経過すると消去されます。標準操作モードでは、情報を保持する時間を設定することができます。情報を保持する時間は、[30分]/[60分]を選ぶことができます。→「機能設定」(P191)

面

表

基

ルートトの交通情報を見る

には

ルート案内中に、渋滞情報や規制情 報がある場合、これから向かうルー トトの渋滞や規制を画面に表示する ことができます。



簡単

「メニュー] ボタン →「VICS 交 通情報を見る]→[この先の交通 情報]を選んで[実行]を押す



標準

[メニュー] ボタン → [VICS]→ 「この先の交通情報]を選んで [実行]を押す





渋滞ポイントまたは規制ポイント周 辺の地図が表示されます。

(1))) お知らせ

●[音声案内]を選んで[実行]を押 すと、表示中の情報の音声案内を 確認することができます。

りりお知らせ

- 情報が複数ある場合は、「次の情報」、 「前の情報」が表示され、選ぶと表 示を切り換えることができます。
- [音量調整]を選んで[実行]を押 すと、音量調節の画面が表示され ます。

VICS 情報を表示 / 非表示

にする

VICS 情報を地図上に表示するかし ないかを選ぶことができます。

りりお知らせ

簡単操作モードでは渋滞表示、混雑表示、 順調表示、規制表示、駐車場表示の5種類 の情報をこの操作で一括して表示 / 非表示 にすることができます。

[メニュー] ボタン →[VICS 交 通情報を見る]を選んで[実行] を押す



VICS メニューが表示されます。



ジョイスティックを下に倒して [VICS情報表示]を選び、「実行] を押す



地図上から VICS 情報が表示 / 非表 示されます。

VICS の表示設定を変更する

標準

高速道路や一般道路の渋滞や規制情報の表示/非表示など、VICSに関する設定を行うことができます。

1 [メニュー] ボタン → [VICS] を 選んで [実行] を押す VICS メニューが表示されます。

2 ジョイスティックを下に倒して [VICS 設定] を選び、[実行] を押す



設定を変更するメニュー画面が表示されます。

変更したい設定項目を選んで [実行]を押す



VICS 設定の設定内容については「機能 設定」(→P190)を参照してください。

表

VICS 放送局を選ぶ 🕮 👺



VICS 情報を受信する場合、自車位置 でもっとも受信感度のよい放送局を選 ぶ(自動選局)ことや、地域を固定し て受信する(リスト選択)ことができ ます。また、周波数を指定して受信す る(マニュアル選局)こともできます。 エンジンスイッチを "I" または "II" にすると、自動選局になります。

都道府県リストから選局する

これから向かおうとする地域やその 他の地域の VICS 情報を受信したい ときに、放送局を都道府県のリスト から選ぶことができます。



「メニュー] ボタン → 「VICS 交 通情報を見る]を選んで[実行] を押す



[メニュー] ボタン →[VICS] を 選んで「実行]を押す

VICS メニューが表示されます。



「VICS 地域選択] を選んで [実 行]を押す



VICS FM 多重放送を行っている都 道府県のリストが表示されます。

都道府県を選んで [実行]を押す



アドバイス

ジョイスティックを左右に倒す と、地方を切り換えてリストを表 示することができます。



選んだ地域に VICS 局が固定されます。

りりお知らせ

• 固定された都道府県に色が付き 「固定」と表示されます。





マニュアルで選局する

VICS FM 多重放送を行っている放送局の周波数を指定して、放送局を選ぶことができます。

1

簡単

[メニュー] ボタン → [VICS 交通情報を見る] → [VICS 地域選択] を選んで [実行] を押す

標準

[メニュー] ボタン →[VICS]→ [VICS 地域選択] を選んで [実 行] を押す

VICS FM 多重放送を行っている都 道府県のリストが表示されます。

2 ジョイスティックを下に倒して [マニュアル選局]を選び、[実 行]を押す



周波数を指定する表示画面が表示されます。

3

コマンドホイールを左右に回す



コマンドホイールを左右に回すと周 波数が変化します。希望の放送局に 合わせます。



ジョイスティックを下に倒して [リスト選局]を選び、[実行]を 押すと、都道府県のリストに戻り ます。

4

📕 [実行]を押す

周波数が設定されます。

自動選局に戻す

地域または周波数を固定していた場合、自動選局に戻すことができます。

1

簡単

[メニュー] ボタン → [VICS 交 通情報を見る] → [VICS 地域選 択] を選んで [実行] を押す

標準

[メニュー] ボタン →[VICS]→ [VICS 地域選択] を選んで [実 行] を押す

VICS FM 多重放送を行っている都 道府県のリストが表示されます。

2

ジョイスティックを下に倒して [自動選局]を選び、[実行]を 押す



自動選局になります。

画



• 自動選局された都道府県に色が付 きます。

自動選局の表示



VICS を使ったルート計算について

VICS 情報を考慮してルート計算を行 うことができます。

VICS ルート計算を設定する場合は、 「機能設定 I(→P187) をご覧ください。

(1)) お知らせ

- VICS ルート計算は、リンク旅行時間情 報、規制情報(通行止め、ランプ閉鎖など) を使用して行います。リンク旅行時間情 報は、高速道路では電波ビーコン、FM 多重、インターナビ VICS から提供され、 一般道路では、光ビーコン、インターナ ビ VICS から提供されます。また、規制 情報は、電波ビーコン、光ビーコン、FM 多重、インターナビ VICS から提供され ます。
- 5 ルートからルートを選ぶ場合、「推奨] または「一般道]では、VICS情報(リン ク旅行時間情報、規制情報)を考慮した ルートを案内します。 [距離]、「道幅]、「別 ルート1では、VICS 情報 (規制情報) を 考慮したルートを案内します。
- VICS ルート計算によるルート案内は、 あくまで参考情報としてご利用ください。
- 提供される VICS 情報は、最新の情報が そろっていない場合があるため、実際の 交通状況とは異なる場合があります。ま た、適切な迂回ルートがない場合や遠方 の通行止め・ランプ閉鎖については、通 行止め・ランプ閉鎖の箇所を通るルート を案内する場合があります。必ず、実際 の交通規制に従って走行してください。

ルート計算について

誘導設定 (→ P187) で [VICS ルート計算] を[する]に設定している場合は、ルート計 算やルート再計算を行ったときに受信済みの VICS 情報が考慮されます。

一般道路で渋滞情報を考慮して VICS ルート 計算を行うには光ビーコンまたはインターナ ビ VICS からの VICS 情報が必要です。ま た、高速道路では、電波ビーコン、FM 多重、 インターナビ VICS のいずれかからの VICS 情報が必要です。

■代替ルート計算

ルート走行中に渋滞や規制などの VICS 情報 を受信した場合、渋滞や規制の情報を考慮し て自動でルート再計算が行われ、渋滞区間の 回避や迂回ルートを案内します。

(1))) お知らせ

- 代替ルート計算は、著しく進行を妨げる と判断された場合のみ行われます。また、 再計算されたルートにも渋滞が発生して いる場合があります。
- 代替ルート計算が [する] に設定されて いる必要があります。
 - → 「機能設定 | (P185)

■インターナビ VICS を使った ルート計算について

ルート計算に使用する VICS 情報は、イン ターナビ情報センターから取得することもで きます。情報の取得は場所や周期などを任意 に設定することができます。詳しくは「イン ターナビ VICS / (→ P166) を参照してくだ さい。

基

本

操

() お知らせ

自動ルート再計算が「する」に設定され ている場合は、ルート計算後に自動的に インターナビ情報センターに接続して VICS 情報を取得します。取得した VICS 情報を考慮し、新たなルートが見つかっ た場合、ルートを更新します。

→ 「機能設定」(P192)

VICS の音声による案内に ついて

ルート案内中は、通常のナビゲー ションシステムの音声による案内に 加え、VICS情報による交通規制、 災害、事故、渋滞の発生や故障車の 存在なども音声により案内します。 VICS の音声による案内は、VICS 情 報の更新のたびにルート上の VICS 情報を案内します。

(1)) お知らせ

ルート案内中に「現在地」ボタンを押す と、ナビゲーションシステムの音声によ る案内と共に、VICS の音声による案内 もします。

インターナビ VICS 🕮 👺





「インターナビ VICS」では、VICS 情 報に加え、インターナビ情報センターが 独自に収集、加工、処理を施し、「VICS」 と同じデータ形式で提供する「インター ナビ VICS 情報 | を诵信で取得すること ができます。

目的地までのルート計算に必要な情報を 取得することもできます。また、会員の 走行情報(フローティング・カー情報) によるインターナビ・フローティング カー情報、リアルタイムに予測処理を行 う渋滞予測情報、独自の簡易図形情報、 駐車場情報の提供も行います。

(1)) お知らせ

- インターナビ VICS を使うには、インター ナビ・プレミアムクラブにご入会いただ く必要があります。インターナビ・プレ ミアムクラブについては、「通信機能を使 う | の「インターナビ・プレミアムクラブ とは! を参照してください。(→P224)
- インターナビ・プレミアムクラブの会員 登録および通信機能の設定、携帯電話ま たは通信カードの接続、インターナビ情 報ヤンターの認証(ログイン)を行わな いとインターナビ VICS はご利用できま せん。詳しくは *「 通信機能を使う | の 「 準* 備/を参照してください。(→P226)
- 目的地が遠方(約200km以上)の場合 は、案内ルートの途中までしか VICS 情 報を受信しません。また、途中の区間は 高速道路の情報のみ受信します。
- 管理者システムで情報収集されていない 道路については、VICS 情報は提供され ません。
- VICS センターのメンテナンスなどにより VICS情報が提供されない場合があります。

インターナビ VICS を使っ たルート計算について

インターナビ情報センターに接続し て、VICS 情報を取得します。

ルート計算について

VICS 設定 (→P192) で [自動ルート再計算] を[する]に設定している場合は、通常のルー ト計算後に、自動的にインターナビ VICS の 情報を受信しルート再計算が行われます。 また、ルート案内中にインターナビ情報セン ターに接続し、VICS 情報を取得したときは、 渋滞情報などを考慮したルートの再計算が行 われます。その結果、新しいルートが見つかっ た場合、自動でルートの更新が行われます。

(1)))) お知らせ

- 5 ルートからルートを選ぶ場合、「推奨」 または[一般道]では、VICS情報(リン ク旅行時間情報、規制情報)を考慮した ルートを案内します。 [距離]、「道幅]、「別 ルート1では、VICS 情報 (規制情報)を 考慮したルートを案内します。
- 情報受信中でも、「回線切断] を選んで [実 行1を押すと、接続を中止することがで きます。



インターナビ情報センターに接続し ている経過時間が表示されます。

- 電話の通話状態が悪いと接続されないこ とがあります。
- 通話などで携帯電話を使用しているとき は、VICS 情報を受信できません。

本 操

渋滞予測情報について

インターナビ VICS では、過去の VICS 情 報から、統計・予測処理を行って作成した渋 滞予測情報(予測リンク旅行時間情報)が提 供されます。渋滞予測情報は、VICS を使っ たルート計算や、到着予想時刻に使用します。

(1)) お知らせ

• 予測リンク旅行時間情報が提供されてい る箇所においても、地図上に表示してい る渋滞、混雑、順調矢印は予測情報では ありません。

よって、地図上が順調矢印でも予測リン ク旅行時間情報が長いとその箇所を避け るルートを案内したり、渋滞矢印でも予 測リンク旅行時間情報が短いとその箇所 を通るルートを案内する場合があります。

受信ポイントでは

ルートを走行しているときに自動更新ポイン トに近づくと、自動的にインターナビ情報セ ンターに接続し、目的地方面の VICS 情報 を受信します。自動でインターナビ情報ヤン ターに接続する地点にはマーク(🚾) が表 示されます。

また、インターチェンジ手前では目的地方面 の高速道路情報などを、インターナビ VICS から取得し、簡易図形として表示します。 一部、表示されない場所もあります。

アドバイス

- 自動更新ポイント設定では、自動的に受 信を [する]/[しない]を選べます。
 - → 「機能設定」(P192)
- 受信ポイントを登録することができます。 → 「受信地点を登録する」(P171)
- 簡易図形の割り込み表示は、「する]/[し ない]を選べます。→「機能設定 | (P192)

() お知らせ

- [状況変化時]を選んだときは、自動更新 ポイントでの受信はしません。
- →「時間を決めて自動受信するには」 (本ページ)

時間を決めて自動受信するには

自動受信する周期(時間)を決めて、自動的に インターナビ情報ヤンターに接続し、目的地 方面の VICS 情報を受信することができます。 設定できる周期は[状況変化時]/[5分]/[15 分 1/[30分 1/[60分 1/[しない] から設定で きます。詳しくは、「*機能設定* / (→ P191) を参照してください。

現在地またはスクロール地 点の VICS 情報を取得する

現在地やスクロールしたカーソル周 辺の VICS 情報を取得することがで きます。またルート案内中であれば 渋滞情報を考慮したルートの再計算 が行われます。

現在地画面またはスクロール画 面で「実行]を押す

カスタマイズメニュー(簡単操作 モードの場合はワンプッシュメ ニュー) またはポイントメニューが 表示されます。

「internavi ダイレクト] を選ん で [実行]を押す

簡単



標準



3

[internavi VICS 接続] を選んで[実行]を押す

簡単



標準



インターナビ情報センターに接続し、現在地または、カーソル周辺のVICS情報を受信します。

選んだ地点の VICS 情報を 取得する

情報を取得したい地点を目的地や経 由地、検索した地点など、お好みの 場所にすることができます。

■場所を探して VICS 情報を取得 する



簡単

[メニュー] ボタン→[VICS 交通情報を見る]→[internavi VICS] を選んで[実行]を押す



標準

[メニュー] ボタン →[VICS]→ [internavi VICS] を選んで [実 行] を押す



2

[検索して選択]を選んで[実行] を押す



面

表

場所を探して「実行」を押す

→ 「場所を探す | (P92)



情報を取得したい場所にカーソ ルを合せて [実行]を押す







インターナビ情報センターに接続 し、選んだ地点周辺の VICS 情報が 受信されます。

(1)) お知らせ

•[戻る]ボタンを押すとインター ナビ VICS のメニューに戻ります ので、引き続き地点を探すことが できます。

■登録した地点の VICS 情報を取 得する

あらかじめ受信地点を登録しておくと(→ *P171*)、その地点の VICS 情報を取得する ことができます。



簡単

[メニュー] ボタン **→**[VICS 交通情報を見る]→[internavi VICS] を選んで [実行] を押す インターナビ VICS のメニューが表 示されます。



[メニュー] ボタン →[VICS]→ [internavi VICS] を選んで [実 行]を押す

インターナビ VICS のメニューが表 示されます。



[登録リスト]を選んで[実行] を押す





あらかじめ登録した地点を選ん で[実行]を押す



編集メニューが表示されます。



[VICS 情報受信] を選んで [実 行] を押す



(1))) お知らせ

- 地図を画面全体に表示する場合 は、[地図表示]を選んで[実行] を押します。
- ・登録した地点の情報(名称、読み、接近音声、方向設定、位置修正、距離)を編集する場合は、[詳細設定]を選んで[実行]を押します。編集の操作手順は、「自宅やよく行く地点を編集する」(→P72)と同じです。



インターナビ情報センターに接続し、選んだ地点周辺の VICS 情報が受信されます。

■ルート周辺の VICS 情報を取得 する

現在地、目的地、経由地周辺の VICS 情報を取得することができます。

1

簡単

[メニュー]ボタン→[VICS 交通情報を見る]→[internavi VICS]を選んで[実行]を押す インターナビ VICS のメニューが表示されます。

標準

[メニュー] ボタン →[VICS]→ [internavi VICS] を選んで [実 行] を押す

インターナビ VICS のメニューが表示されます。

[現在地周辺]または[目的地周辺]、[経由地○周辺]を選んで[実行]を押す



3 情報を取得したい地点にカーソルを合わせて、「実行」を押す





本

操

インターナビ情報センターに接続 し、選んだ地点周辺の VICS 情報が 受信されます。

受信地点を登録する

よく通る地点などを登録しておくと 走行中、登録された地点に近づいた とき、自動でインターナビ情報セン ターに接続し、VICS 情報を受信し ます。

■地点登録のしかた



簡単

[メニュー] ボタン **→**[VICS 交通情報を見る]→[internavi VICS] を選んで [実行] を押す インターナビ VICS のメニューが表 示されます。



[メニュー] ボタン → [VICS]→ [internavi VICS] を選んで [実 行]を押す

インターナビ VICS のメニューが表 示されます。

[登録リスト]を選んで[実行] を押す



「新規登録]を選んで「実行]を 押す



場所を探して [実行]を押す

→ 「場所を探す | (P92)



登録したい場所にカーソルを合 わせて「実行]を押す



選んだ地点が登録され、登録リスト に戻ります。

登録された地点には VICS のマーク (🧱) が表示されます。

アドバイス

登録した地点は、編集メニュー (→P172)より[詳細設定]を選 び、名称、読み、接近音声、方向 設定などを編集することができま す。編集のしかたは、「自宅やよ く行く地点を編集する」(→P72) と同じです。

■地点リストを消去する

[メニュー] ボタン **→**[VICS 交通情報を見る]→[internavi VICS] を選んで [実行] を押す インターナビ VICS のメニューが表 示されます。

標準

[メニュー] ボタン →[VICS]→ 「internavi VICS] を選んで「実 行]を押す

インターナビ VICS のメニューが表 示されます。

🦱 [登録リスト]を選んで[実行] を押す

登録リストが表示されます。

消去したい地点を選んで [実行] を押す



編集メニューが表示されます。

「消去]を選んで[実行]を押す



ジョイスティックを右に倒して 「消去する]を選び、「実行]を 押す



選んだ地点が消去され、登録リスト に戻ります。

面 表

交通情報を音声で案内する

すでに受信済みの渋滞情報や規制情 報がある場合、それらの交通情報を 音声で確認することができます。

(加) お知らせ

• 情報を受信していないときや、情報を受 信してからある一定の時間が経過したと きは、再度交通情報を受信します。



簡単

「メニュー] ボタン→[VICS 交通情報を見る]→[internavi VICS] を選んで [実行] を押す インターナビ VICS のメニューが表 示されます。

標準

[メニュー] ボタン →[VICS]→ [internavi VICS] を選んで [実 行]を押す

インターナビ VICS のメニューが表 示されます。



[交通情報読み上げ]を選んで [実行]を押す



確認したい交通情報を選んで [実行]を押す



選んだ交通情報の本文表示画面が表 示されます。

アドバイス

すべての交诵情報を音声で読み上 げる場合は、ジョイスティックを 下に倒して[全件読み上げ]を選 び、「実行]を押します。

「読み上げ]を選んで「実行]を 押す







自動的に読み上げが開始されます。

(1))) お知らせ

- ●「停止」を選んで「実行」を押すと、 読み上げが停止します。
- [次の情報]、[前の情報]を選ぶ と読み上げる内容を切り換えるこ とができます。
- 「戻る」ボタンを押すか、「本文表 示]を選んで[実行]を押すと、 元の本文表示画面に戻ります。
- [音量調整]を選んで[実行]を押 すと、音量調節の画面が表示され ます。

インターナビ・フローティ ングカーシステムについて

お客様が走行した路線/時間の情 報をナビゲーションシステムで記 憶して、インターナビ情報センター に提供していただき、提供いただ いた情報(フローティングカー情 報)を蓄積、編集処理を行い、該 当路線の交通情報(インターナビ・ フローティングカー情報)を作成 します。フローティングカー情報 は、インターナビ VICS 情報受信 時にインターナビ情報センターに通 知します。また、インターナビ情 報センターで作成されたインター ナビ・フローティングカー情報も、 インターナビ VICS 情報受信時に VICS情報と合わせて提供します。 都市高速などのジャンクションの手 前では、フローティングカー情報を もとにして、車線別の走行所要時間 を考慮したルートを提供します。



(1))) お知らせ

- インターナビ・フローティングカー情報 での渋滞 / 混雑 / 順調の情報は点線で表示されます。
- フローティングカー情報のインターナビ 情報センターへの提供およびインターナ ビ・フローティングカー情報の受信は、[フローティングカーシステム]が[する]に 設定されている場合です。→「機能設定」 (P192)
- インターナビ・フローティングカー情報 は、統計処理した情報ですので、あくま でも参考情報としてご利用ください。
- フローティングカー情報の対象となる道路は事前に設定された特定の道路です。 お客様が走行した全ての区間が記憶されるわけではありません。
- 提供いただいたフローティングカー情報 は、提供いただいたお客様が特定できな い形式で処理 / 保存します。
- 提供いただいたフローティングカー情報 は、交通情報作成のための処理を行う以 外の目的では一切使用しません。

表

基

本

駐車場情報の条件設定 標準

インターナビ VICS の駐車場情報で は、取得する駐車場の条件を設定す ることができます。設定した条件で 取得した駐車場情報は、「インターナ ビVICS から近くの駐車場を探す ((→ P111) で確認することができます。

() お知らせ

- 設定した駐車場情報の検索条件に合わせ て駐車場情報を取得するときは、ナビゲー ションシステムの「駐車場セレクト設定1 をあらかじめ行う必要があります。→「機 能設定 | (P192)
- 駐車場情報を表示するには、あらかじめ [VICS 駐車場マーク表示]を[する]に 設定しておく必要があります。→「*機能* 設定 I(P191)

■表示する優先順位を決める

リスト表示などの優先順位を決めるための条 件を設定できます。

「メニュー] ボタン → ジョイス ティックを下に倒して「VICS 設 定]を選び、「実行]を押す

[駐車場セレクト設定]を選んで 「実行]を押す



(1))) お知らせ

[駐車場セレクト設定]を設定し て駐車場情報を受信すると、イン ターナビ情報センターから受信し た駐車場以外は表示されなくなり ます。

「並び替え条件○] を選んで [実 行]を押す



優先したい項目を選んで [実行] を押す



ジョイスティックを下に倒して [設定完了]を選び、[実行]を 押す



駐車場情報の表示する優先順位が設 定されます。次回、「インターナビ VICS から近くの駐車場を探す / (→ P111)で駐車場情報を取得すると、 設定した優先順位で表示されます。

(1001) お知らせ

• [初期値にする]を選ぶとすべて の条件を[なし]にすることがで きます。

■詳細に条件を設定する

詳細に条件を設定すると、インターナビ VICSで取得する駐車場情報を、設定した条件で絞り込むことができます。

【メニュー] ボタン → ジョイス ティックを下に倒して [VICS 設定] を選び、「実行] を押す

2 [駐車場セレクト設定]を選んで [実行]を押す



(1))) お知らせ

- [駐車場セレクト設定]を設定して駐車場情報を受信すると、インターナビ情報センターから受信した駐車場以外は表示されなくなります。
- 3 ジョイスティックを下に倒して [詳細条件設定]を選び、[実行] を押す



祖 設定したい条件を選んで [実行] を押す



条件の内容を選んで[実行]を 押す



条件が変更されます。

引き続き条件を選んで変更することができます。

ち ジョイスティックを下に倒して [設定完了]を選び、[実行]を 押す



詳細な駐車場情報の条件が設定され

(1))) お知らせ

ます。

- [初期値にする] を選ぶとすべて の条件を[制限なし]にすること ができます。
- 検索条件にあてはまる駐車場が1 件もない場合は、駐車場セレクト (→P111)を行っても表示されません。

面

表

FM 文字多重放送を見る 🕮 🐯

FM 放送局の文字放送(見えるラジオな ど)を受信して、交通情報やニュース などの情報を見ることができます。

リストから選局する

自車の位置で受信可能な放送局をリ ストから選ぶことができます。



[メニュー] ボタン → [VICS 交 通情報を見る]→[FM 文字多重] を選んで「実行]を押す



標準

[メニュー] ボタン → [VICS]→ [FM 文字多重] を選んで[実行] を押す



放送局を選んで[実行]を押す



FM 文字多重放送を受信します。

マニュアルで選局する

受信可能な放送局の周波数を指定し て、放送局を選ぶことができます。



「メニュー] ボタン →[VICS 交 通情報を見る]→[FM 文字多重] を選んで「実行]を押す

リスト選局画面が表示されます。



[メニュー] ボタン → [VICS]→ [FM 文字多重] を選んで [実行] を押す

リスト選局画面が表示されます。

ジョイスティックを下に倒して [マニュアル選局]を選び、[実 行]を押す



コマンドホイールを左右に回す



コマンドホイールを左に回すと低い 周波数、右に回すと高い周波数に変化 します。希望の放送局に合わせます。




「実行]を押す

FM 文字多重放送を受信します。

リスト選局に戻す



マニュアル選局画面でジョイス ティックを下に倒して[リスト 選局]を選び、[実行]を押す



リスト選局の画面に戻ります。

FM 文字多重放送を見る



見たい番組の番号を選んで[実行]を押す





番組が表示されます。

(1))) お知らせ

- 情報画面が複数のページにおよぶときは、[次のページ]、[前のページ]を選んで[実行]を押し、ページを送ります。また、ジョイスティックを左右に倒しても、同様に操作できます。
- 停車中は、1 画面に最大3件分の 文字情報が表示されます。
- 走行中は安全のため、緊急情報、 交通情報、気象情報など一部の情報しか表示できません。
- 図形情報の目次を受信したとき、 [図形]が表示されます。[図形] を選んで[実行]を押すと、図形 情報の目次を表示することができます。
- 文字情報の目次を受信したとき、 [メッセージ]が表示されます。 [メッセージ]を選んで[実行]を 押すと、文字情報の目次を表示することができます。

ナビゲーションの設定をする

機能設定	180
設定を変更する	180
設定内容の詳細	182
表示設定	182
誘導設定標準	185
VICS 設定 (VICS 情報表示)	190
その他設定 標準	193
メニューをカスタマイズする 標準	195
壁紙の設定をする 標準	197
現在地を修正する 標準	199

機能設定 🕮 🐯





用途やお好みに応じて設定を変更する ことにより、ナビゲーションを使いや すくすることができます。

ナビゲーションの設定項目は、簡単操作 モード、標準操作モードごとに機能がそ れぞれ次のように分類されています。

- ●表示設定 (→ P182)
- VICS 情報表示 (→ P190)
- 通信機能設定 (→ P234)
- ●電話設定 (→ P301)

標準

- 表示設定 (→ P182)
- ●誘導設定 (→ P185)
- VICS 設定 (→ P190)
- 通信機能設定 (→ P234)
- 電話設定 (→ P301)
- ●その他設定 (→P193)
- ●現在地修正 (→ P199)

設定を変更する

ナビゲーションの機能設定を変更す ることができます。

(1))) お知らせ

- 通信機能設定は「通信機能の設定をする」 (→P234)をご覧ください。
- 電話設定は「電話の設定をする」(→P301) をご覧ください。
- 現在地修正は「現在地を修正する | (→P199) をご覧ください。

「メニュー] ボタン → ジョイス ティックを下に倒して設定変更し たい機能を選び、「実行]を押す



標準



変更したい設定項目を選んで 「実行]を押す

機能 設定項目 設定



アドバイス

すべての設定項目を初期状態に戻 す場合は、ジョイスティックを下 に倒して [初期値にする]を選び、 [実行]を押します。

基 本 操

設定を選んで [実行]を押す



設定が変更され、直前の画面に戻り ます。引き続き設定項目を選んで変 更することができます。

アドバイス

- [表示設定]や[VICS設定](簡単 操作モードは [VICS 情報表示])、 [通信機能設定]、[電話設定]は 各機能のメニューから表示させる ことができます。
- [表示設定]は[画面]ボタンを 押し、ジョイスティックを下に 倒すと選ぶことができます。
- [VICS 設定]([VICS 情報表 示]) は[メニュー] ボタンを押 し[VICS](簡単操作モードは [VICS 交通情報を見る]) を選び、 ジョイスティックを下に倒すと 選ぶことができます。
- [通信機能設定]と[電話設定]は [メニュー]ボタンを押し、「電 話](簡単操作モードは「電話をか ける]) を選び、ジョイスティック を下に倒すと選ぶことができます。

設定内容の詳細

■表示設定 簡単 標準

設定値の太字は、購入直後に選ばれている設定(初期状態)です。

※簡単操作モードでは[時計表示]、[サマータイム表示]のみ設定を行うことができます。

設定項目	設定内容	設定	
		標準操作モード	簡単操作モード
ビル立体表示	市街地図表示(10、25、50mスケール)で3D(立体)マップのとき、付近のビルを立体的に表示させることができます。	[する]: ビルを立体表示します。 [しない]: ビルを立体表示 しません。	[しない] 固定
3D アイコン 表示	地図に目印になる建物を立体 的なマーク (3Dアイコン) で表示するかしないかを選ぶ ことができます。	[する]: 3D アイコンを表示 します。 [しない]: 3D アイコンを表 示しません。	
3D ポリゴン 表示	3D マップを表示したとき、目 印になる建物を立体図形 (3D ポリゴン) で表示するかしな いかを選ぶことができます。	[する]: 3D ポリゴンを表示 します。 [しない]: 3D ポリゴンを表 示しません。	
走行軌跡表示	画面に走行軌跡を表示するかし ないかを選ぶことができます。	[する]: 走行軌跡を表示します。 [しない]: 走行軌跡を表示 しません。	
走行軌跡表示 消去	それまでの走行軌跡をナビゲ ます。	ーションシステムから消去し	消去できません。
軌跡自動消去	自宅を目的地設定し自宅到着 時に軌跡を自動消去させるこ とができます。(→ <i>P35</i>)	[自宅到着時]: 自宅に到着すると自動的に消去します。 [しない]: 自動で消去しません。	[しない] 固定
施設文字	地図に施設の名前を表示する かしないかを選ぶことができ ます。また、文字の表示サイ ズを選ぶことができます。	[標準]:標準サイズで表示 します。 [小文字]:小さいサイズで 表示します。 [表示しない]:施設の名前 を表示しません。	[標準]固定
3D 角度調整	地図を 3D マップにしたとき の視野角度を調節できます。	[5]: ジョイスティックを上下に 倒して 10 段階で選択できます。	設定はありません。
地図色 昼	昼間 (車幅灯を消しているとき) の地図色を 4 色の中から 選ぶことができます。	[ホワイト]: 地図色をホワイトに設定します。 [ブルー]: 地図色をブルーに設定します。 [グリーン]: 地図色をグリーンに設定します。 [ベージュ]: 地図色をベージュに設定します。	[ホワイト] 固定

設定項目	設定内容	設定	
		標準操作モード	簡単操作モード
地図色 夜	夜間 (車幅灯をつけていると	[ホワイト]:地図色をホワ	[ブルー] 固定
	き)の地図色を4色の中から		
	選ぶことができます。	[ブルー]:地図色をブルー	
		に設定します。	
		[グリーン]:地図色をグリー	
		ンに設定します。	
		[ベージュ]:地図色をベー ジュに設定します。	
 操作パネル色	 画面 (操作パネル) の色を 4 色	プェに歌たし あす。 [ホワイト] :表示色をホワ	「ホワイト1周定
MIEN CHOUL	の中から選ぶことができます。	イトに設定します。	
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	[アンバー]:表示色をアン	
		バーに設定します。	
		[ブルー]:表示色をブルー	
		に設定します。	
		[グリーン] : 表示色をグリー	
		ンに設定します。	
道路ふち取り	道路のふち取りを表示するかし	[する]:道路のふち取りを	[しない] 固定
表示	ないかを選ぶことができます。	表示します。	
		[しない]:道路のふち取り	
現在地情報の	 現在地画面に地名または路線	を表示しません。 [地名]:市区町村名などを	「州夕1田宁
表示	名を表示するかしないかを選		
200	ぶことができます。	Sign	
		ます。	
		[しない] : 何も表示しません。	
路線番号表示	走行中の道路の路線番号を表	[する]:路線番号を表示し	[しない] 固定
	示するかしないかを選ぶこと	ます。	
	ができます。	[しない]:路線番号を表示	
		しません。	
高速ガイド表示	高速道路に入った場合、自動的	-	[する]固定
	に高速ガイドを表示するかし ないかを選ぶことができます。		
	ゆいがで医がしてがてさずり。	[しない]:高速ガイドにしません。現状の地図表示モー	
		よどん。現状の地図表示モー ドを維持します。	
 行程ガイドIC	<u>│</u> 行程ガイド中で通過する	[する]: 通過する IC の表示	[しない 1 固定
省略	IC(インターチェンジ)の表	を省略します。	
	示を入口 IC と出口 IC のみに	[しない]: 通過する IC を全	
	し、その間の IC を省略する	て表示します。	
	かしないかを選ぶことができ		
	ます。		

沙中语口	30中山穴	=n.⇔	
設定項目	設定内容	設定	**************************************
		標準操作モード	簡単操作モード
都市高速マップ		[する]:都市高速を走行中に	[しない] 固定
表示	ときは、高速道路、有料道	2	
	路、主要な道路のみ表示する	[しない]:都市高速マップ	
	かしないかを選ぶことができ	を表示しません。現状の地図	
	ます。	表示モードを維持します。	
スクロール方	地図をスクロールさせている	[する]:スクロール中、方	[する]固定
面表示	間、画面の上下左右に方面案	面案内を表示します。	
	内を表示するかしないかを選	[しない] : 方面案内を表示	
	ぶことができます。	しません。	
時計表示	画面上に時計を表示するかし	[する] : 時計を表示します。	
	ないかを選ぶことができます。	[しない] : 時計を表示しません	ん。
サマータイム	時計の表示を夏季に 1 時間	[する]:サマータイム表示し	ます。時計の文
表示	進める(サマータイム表示)	字が黄色になります。	
	かどうかを設定します。	[しない]: サマータイム表示	しません。
時間表示	時計の表示を 12 時間表示	[12時間表示]: 12時間表	[12時間表示]
	/24 時間表示から選ぶこと	示します。	固定
	ができます。	[24 時間表示]: 24 時間表	
		示します。	
地図色時刻連動	日没/日出時刻連動で画面の	[する]:日没/日出時刻連	[しない] 固定
	配色を切り換えるか切り換え	動で切り換えます。	
	ないかを選ぶことができます。	[しない]: 車幅灯の ON/	
		OFF で画面の配色が切り換	
		わります。	
行政界色分け	市街地図において、行政界	[する]: 色分けします。	[しない] 固定
表示	(市区町村、大字など)ごと	[しない]: 色分けしません。	
	に各境界の背景色を色分けす		
	るかしないかを選ぶことがで		
	きます。		
2 画面同時	2 画面表示中、スクロールす	[する]: 左右連動でスクロー	[しない] 固定
スクロール	るときに左右の地図が連動し	ルします。	
	てスクロールするかしないか	[しない]: 左画面のみスク	
	を選ぶことができます。	ロールします。	

基本操作

■誘導設定 標準

設定値の太字は、購入直後に選ばれている設定(初期状態)です。

設定項目	設定内容	設定	
		標準操作モード	簡単操作モード
リアル拡大図	主要な交差点でリアルな拡大	[する]: リアル拡大図を表	[する]固定
表示	図 (3D イラスト表示) を表		
	示するかしないかを選ぶこと	[しない]: 平面拡大図表示	
	ができます。	します。	
到着予想時刻	到着予想時刻と残距離の対象	[目的地]:目的地まで到着予	[目的地]固定
表示	となるポイントの選択および	想時刻と距離を表示します。	
	表示をするかしないかを選ぶ ことができます。	[経由地]:次の経由地まで	
	CCD CCA9.	の到着予想時刻と距離を表示します。	
		しなり。 [しない]: 到着予想時刻と	
		距離を表示します。	
直線誘導線表示	 ルート案内中に目的地 (経由		 [しない]固定
	地)までの方向を示す直線誘	します。	2 3
	導線を表示するかしないかを	[しない]:直線誘導線を表	
	選ぶことができます。	示しません。	
方面看板表示	東京、名古屋、大阪周辺の主	[すべての交差点]:ルート上	[すべての交差点]
		にある交差点で方面看板を表示	固定
	するかしないかを選ぶことが		
	できます。 	[案内交差点のみ]:曲がる	
		必要がある交差点のみ方面看	
		板が表示されます。 [しない] : 方面看板を表示	
		しません。	
 レーン情報	 レーン情報を表示するかしな		 「表示する] 固定
2 113114	いかを選ぶことができます。	表示します。	
		[表示しない]: レーン情報	
		を表示しません。	
代替ルート計算	ルート走行中、渋滞や規制な	[する]:自動的にルートを	[する]固定
	どの情報から別ルートが見つ	再計算し案内を開始します。	
	かった場合、自動的にルート	[しない]:ルートの更新を	
	を再計算し案内を開始するか	行いません。 	
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	しないかを選べます。 ルート計算時、回避エリアを	[する]:回避エリアを通らな	 設定できません。
ロ処エファ与思	通らないルートを計算するか	しいルートが計算され、回避エリ	DXXEC C 6 C/Vo
	しないか、回避エリアを地図	アが地図画面に表示されます。	
	画面に表示するかしないかを	[しない]:回避エリアは考慮	
	選ぶことができます。	されません。また、回避エリア	
		は地図画面に表示されません。	

設定項目	設定内容	設定	
		標準操作モード	簡単操作モード
センシングリ ルート	ルート案内中、意図的にルートから外れた場合、ドライバーの意図を考慮してルートを再計算するかしないかを選ぶことができます。	[する]:ドライバーの意図 を考慮したルートに再計算し ます。 [しない]:案内中だったルー トに戻るルートを計算します。	[する]固定
一般道路の車速	一般道路走行時、到着予想時 刻を計算するときの基準とな る速度を選ぶことができます。	[25km/h]:コマンドホイールを回して、5km/h~80km/hの間を5km/h刻みで選択できます。	[25km/h] 固定
高速道路の車速	高速道路走行時、到着予想時 刻を計算するときの基準とな る速度を選ぶことができます。	[70km/h]:コマンドホイールを回して、5km/h~ 120km/hの間を5km/h刻 みで選択できます。	[70km/h] 固定
有料道路の車速	有料道路走行時、到着予想時 刻を計算するときの基準とな る速度を選ぶことができます。	[50km/h]:コマンドホイールを回して、5km/h~ 100km/hの間を5km/h刻 みで選択できます。	[50km/h] 固定
ルート計算条件	ルートを計算させるとき、最初に計算させる基準を設定します。(設定後のルート計算から反映されます。)	[推奨]:おすすめの基準でルートが計算されます。 [一般道]:有料道路を使わないルートが計算されます。 [距離]:距離を優先してルートが計算されます。 [道幅]:道幅の広い道路を優先してルートが計算されます。	の設定と同じに
ルート学習	ルート計算時に学習機能を使うか使わないかを選ぶことができます。ルート学習とは元のルートから外れて同じルートを数回走行するとそのルートを学習する機能です。次回走行時よりそのルートを計算しやすくなります。走行ルートによっては学習しないこともあります。	[する]:学習したルートを 考慮します。 [しない]:学習したルートを 考慮しません。 [リセット]:ルート学習の 記録を消去します。	[する]固定

設定項目	設定内容	設定	
		標準操作モード	簡単操作モード
冬期閉鎖考慮	11月から3月までの冬の間、通行止めになる道路を避けてルートを計算するかしないかを選ぶことができます。 冬期通行止め情報は過去の実績を考慮しています。実際の情報を確認してください。	閉鎖道路を避けてルートを計	[しない] 固定
繁華街駐車場	繁華街などの入りくんだ場所に目的地を設定した場合、近隣の駐車場まで案内するかしないかを選ぶことができます。※設定時も案内しない場合があります。	[通知する]: 繁華街などでは、近隣の駐車場まで案内します。 [通知しない]: 通常の案内で、目的地を設定した地点までの案内となります。	
フェリー使用	フェリーを利用できる場合 に、フェリーを利用するルートを計算するかしないかを選 ぶことができます。	[する]:フェリーを優先的に利用します。フェリーをそ利用するルートを計算できない場合もあります。一般道路を優先したルート計算では、してもなるべくフェリーを利用しないルートを案内します。 [しない]:フェリーをなるべく利用しないようにルート制算します。フェリーを利用しないようにルート計算します。フェリーを利用しないと目的地に行くこと使用をさない場合、フェリーを利用できない場合、フェリーを利用するルートを計算します。	[しない] 固定
横付けルート計算	中央分離帯がある道路などで、目的地が反対車線に位置する場合、目的地が進行方向となるように考慮したルートを計算することができます。	[する]: 考慮したルートを 計算します。 [しない]: 考慮せずにルートを計算します。	[する]固定
VICS ルート 計算	目的地までのルートを計算するときに VICS 情報やインターナビ VICS 情報を考慮するかしないかを選ぶことができます。	[する]: VICS 情報を考慮したルートを探します。 [しない]: VICS 情報を考慮しません。	

設定項目	設定内容	設定	
		標準操作モード	簡単操作モード
時間曜日規制考慮	曜日や時間帯で規制の入る道路を避けて計算するかしない		[する]固定
	かを選ぶことができます。 時間曜日規制は現在地周辺の 情報を考慮します。	[しない] : 考慮しません。	
合流案内	ルート案内中、合流地点に近	· . · .	
	づいたときに案内するかしな	と 🔷 🚯 のマークを表示	
	いかを選ぶことができます。	して音声で案内します。	
		[しない]:案内しません。	
踏み切り案内	ルート案内中、踏み切りに近		
	づいたときに案内するかしな	◆ のマークを表示して音声	
	いかを選ぶことができます。	で案内します。	
		[しない] : 案内しません。	
右左折専用	直進レーンが右折または左折	[する] : 案内します。	
レーン案内	専用レーンに変化する地点を	[しない] : 案内しません。	
	案内するかしないかを選ぶこ とができます。		
事故多発地点	事故多発地点を案内するかし	[する]:事故多発地点に近	
案内	ないかを選ぶことができま	づくと 아 のマークを表示	
	す。※ルート走行中に 50m	して音声で案内します。	
	~ 200m スケールの地図で	[しない] : 案内しません。	
	表示させることができます。		
音声案内設定	詳細に音声案内を行う状況を記		

音声案内設定

設定項目	設定内容	設定	
		標準操作モード	簡単操作モード
VICS 案内	VICS 情報を音声で案内する	[する]:VICS 情報を音声で	標準操作モード
	かしないかを選ぶことができ	案内します。	の設定と同じに
	ます。	[しない]:音声案内を行いま	なります。
		せん。	
到着予想時刻	到着予想時刻を音声で案内す	[する]:到着予想時刻を音声	
案内	るかしないかを選ぶことがで	で案内します	
	きます。	[しない]:音声案内を行いま	
		せん。	
交差点目印案内	交差点に近づいたとき交差点	[する]:交差点目印を音声で	
	目印を音声で案内するかしな	案内します	
	いかを選ぶことができます。	[しない] : 音声案内を行いま	
		せん。	

画面表示

設定項目	設定内容	設定	
		標準操作モード	簡単操作モード
料金案内	料金所に近づいたとき料金を 音声で案内するかしないかを 選ぶことができます。	[する]:料金を音声で案内します。 [しない]:音声案内を行いません。	標準操作モード の設定と同じに なります。
交差点名称案内	交差点に近づいたとき交差点 名称を音声で案内するかしな いかを選ぶことができます。	[する]: 交差点名称を音声で 案内します。 [しない]: 音声案内を行いま せん。	
JCT 名称案内	高速道路のジャンクションに 近づいたときジャンクション 名称を音声で案内するかしな いかを選ぶことができます。	[する]: ジャンクション名称を音声で案内します。 [しない]: 音声案内を行いません。	
一般道方面名称 案内	一般道路走行中に方面名称を 音声で案内するかしないかを 選ぶことができます。		
高速道方面名称 案内	高速道路走行中に方面名称を 音声で案内するかしないかを 選ぶことができます。	[する]:方面名称を音声で案内します。 [しない]:音声案内を行いません。	
交通状況変化時 案内	[する]に設定すると、インターナビ VICS などの受信情報に、ルート上の状況変化(重要な規制の有無や渋滞発生など)の音声情報が含まれる場合、これを音声で案内することができます。	[する]:交通状況の変化があれば案内します。 [しない]:交通状況の変化を案内しません。	

[※]ジョイスティックを下に倒して [シンプル設定に変更]を選ぶと、音声案内設定の [VICS 案 内]のみが[する]になります。

[※]ジョイスティックを下に倒して[詳しい設定に変更]を選ぶと、音声案内設定のすべての項 目が[する]になります。

■ VICS 設定 (VICS 情報表示) 簡単 標準

設定値の太字は、購入直後に選ばれている設定(初期状態)です。

※簡単操作モードの VICS 情報表示には設定画面がありません。[VICS 情報表示]を選び、 [実行]を押すごとに、VICS情報の表示/非表示が切り換えられます。

設定項目	設定内容	設定	
		標準操作モード	簡単操作モード
図形情報割込み	地図上に受信した VICS 図形情報を割込み表示するかどうかを選ぶことができます。	[する]:割込み表示をします。 [しない]:割込み表示をし	[する]固定
文字情報割込み	地図上に受信した VICS 文字 情報を割込み表示するかどう かを選ぶことができます。	ません。 [する]:割込み表示をします。 [しない]:割込み表示をし ません。	[しない]固定
一般道情報表示	受信した VICS 情報を一般道路に表示するかしないかを選ぶことができます。	[する]: 一般道路に VICS 情報を表示します。 [しない]: 一般道路に VICS 情報を表示しません。	[する]固定
高速道情報表示	受信した VICS 情報を高速道路に表示するかしないかを選ぶことができます。	-	
渋滞表示	地図上に渋滞矢印を表示する かしないかを選ぶことができ ます。	[する]: 渋滞矢印を表示します。 [点滅表示]: 渋滞矢印を点滅表示します。 [しない]: 渋滞矢印を表示しません。	VICS情報表示がONの場合は、すべて[点滅表示]になります。 OFFの場合は、すべて[しない]となります。初
混雑表示	地図上に混雑矢印を表示する かしないかを選ぶことができ ます。	[する]: 混雑矢印を表示します。 [点滅表示]: 混雑矢印を点滅表示します。 [しない]: 混雑矢印を表示しません。	期値は ON とな ります。
順調表示	地図上に順調矢印を表示する かしないかを選ぶことができ ます。	[する]:順調矢印を表示します。 [点滅表示]:順調矢印を点滅表示します。 [しない]:順調矢印を表示しません。	

設定項目	設定内容	設定		
		標準操作モード	簡単操作モード	
規制表示	交通規制に関する VICS 情報 マークと規制区間を表示する かしないかを選ぶことができ ます。	[する]:規制情報を表示します。 [しない]:規制情報を表示しません。	VICS 情報表示 が ON の場合 は、すべて [す る] になります。 OFF の場合は、	
VICS 駐 車 場 マーク表示	地図上に VICS 駐車場マーク を表示するかしないかを選ぶ ことができます。	[する]: 駐車場マークを表示します。 [しない]: 駐車場マークを表示しません。	すべて [しない] となります。初 期値は ON とな ります。	
VICS 強調地図 表示	VICS 対象路線を緑色に塗り VICS 情報の矢印表示を強調 して表示するかしないかを選	[する]:強調表示します。 [しない]:強調表示しません。	[しない] 固定	
情報保持時間	ぶことができます。 受信した VICS 情報を保持す る時間を選ぶことができます。	[30分]: 受信した VICS 情報を30分間保持します。 [60分]: 受信した VICS 情報を60分間保持します。	[30分]固定	
インターナビ VICS 設定				

インターナビ V	ICS 設定		
情報受信接続	インターナビ情報センターに	[状況変化時]:ルート案内	標準操作モード
設定	自動で接続する周期を選ぶこ	中に 10 分おきに自動接続	の設定と同じに
	とができます。	し、ルート上に状況変化(重	なります。
		要な規制の有無や渋滞発生や	
		渋滞解消など)があるときの	
		み、交通情報を取得します。	
		他の項目とは異なり接続時間	
		を短くすることができます。	
		また、[ルート案内開始時連	
		動取得]を[する]に設定し	
		ていると接続時に天気情報も	
		同時に取得します。(状況変	
		化時)→「取得情報の設定を	
		する」(P283)	
		[5分]:5分おきに自動接続	
		し、情報を取得します。	
		[15分]: 15分おきに自動	
		接続し、情報を取得します。	
		[30分]:30分おきに自動	
		接続し、情報を取得します。	
		[60分1:60分おきに自動	
		接続し、情報を取得します。	

[しない]: 自動接続しません。

設定項目	設定内容	設定	
		標準操作モード	簡単操作モード
自動ルート再計算	ルート計算後やルート案内中 に、インターナビ VICS の情		標準操作モード の設定と同じに
	報を取得してから、自動的に ルート再計算をするかしない かを選ぶことができます。	[しない] : ルートを再計算し ません。	なります。
自動更新	自動更新ポイントに近づくと、	[する]:自動的に受信します。	
ポイント設定	自動的にインターナビ VICS の情報を取得するかしないか を選ぶことができます。	[しない]:自動受信しません。	
フローティング	インターナビ・フローティン	[する]: 車両から走行データ	
カーシステム	グカー情報を取得するかしな	をインターナビ情報センター	
	いかを設定します。	へ送信すると共に、他のメン	
	<i>→「インターナビ・フローティン</i>	バーが収集した交通情報を取	
	グカーシステムについて J(P174)	得します。	
		[しない] : 走行データを送信	
		しないと共に、他のメンバー	
		が収集した交通情報を取得し	
		ません。	
簡易図形割込み	受信した VICS 情報の簡易図	[する]:簡易図形を割込み	
	形を割込み表示するかしない	表示します。	
	かを選ぶことができます。	[しない]:簡易図形を割込	
		み表示しません。	
駐車場セレクト設定	インターナビ VICS から取得	設定方法については <i>「駐車場</i>	情報の条件設定
	する駐車場情報(駐車場セレ	<i>(→P175)」</i> を参照してください。	
	クト)の表示する優先順位や	設定した内容は、「インターナビ VICS から近	
	表示件数を絞り込むための条	くの駐車場を探す」(→P111)	で確認できます。
	件を設定することができます。		

基本操作

■その他設定標準 設定値の太字は、購入直後に選ばれている設定(初期状態)です。

設定項目	設定内容	設定	
		標準操作モード	簡単操作モード
メニュー音声読み上げ	メニューの表示内容を音声で 読上げるか読上げないかを選 ぶことができます。	-	[走行中のみ]固定
ふらつき検知 警報	ルートの案内中に関係なく、車 両のふらつきを感知した場合、 音声と画面表示で警告するかし ないかを選ぶことができます。	[する]: ふらつきを感知した場合、メッセージを表示し	[する]固定
カーブ警告	ルートの案内中に関係なく、速い速度でカーブを走行しようとしたとき、音声と画面表示で警告するかしないかを選ぶことができます。	します。	[舗装路]固定
シートベルト 警告	ルートの案内中に関係なく、 運転席のシートベルトを着用 していない状態で走行しよう としたとき、音声で警告する かしないかを選ぶことができ ます。		[する] 固定
パーキングブ レーキ警告	ルートの案内中に関係なく、 パーキングブレーキをかけた 状態で走行しようとしたと き、音声で警告するかしない かを選ぶことができます。	[する]: 音声で警告します。 [しない]: 警告しません。	
県境案内	ルートの案内中に関係なく、 県境に近づいたとき、音声と 画面表示で案内するかしない かを選ぶことができます。	して音声で案内します。	

設定項目	設定内容	設定	
		標準操作モード	簡単操作モード
ETC 案内※	ETC 情報を案内するかしないかを選ぶことができます。	[する]: ETC 情報を案内します。	[する]固定
	いがで送ぶことがことなり。	[しない]: ETC 情報を案内 しません。	
回転操作音	コマンドホイールを回転させ たときやジョイスティックを 倒すときの操作音の音量を選 ぶことができます。	[2]: コマンドホイールを回 して[1]、[2]、[3] の3段 階で選択できます。	
PUSH 実行操 作音	[実行]を押したときや[目的地]ボタン、[メニュー]ボタンなどを押したときの操作音の音量を選ぶことができます。	して[1]、[2]、[3]の3段	
警告灯情報センター送信	点灯した車両メーターの警告 灯の内容をインターナビ情報 センターへ送信するかしない かを選ぶことができます。		[する] 固定
警告灯 メッセージ表示	車両メーターの警告灯が点灯 した場合、割り込み表示する かしないかを選ぶことができ ます。	[する]:警告灯の内容を 割り込み表示します。 [しない]:警告灯の内容を 割り込み表示しません。	

[※] ETC 車載器をセットアップしていなくても [する] に設定しているときは、ルート案内中に都市高速道路 (首都高速道路など)を走行すると、料金所の案内図が表示されます。(データがある地点のみ)

[※] ETC の案内図は、実際のレーンの位置と異なる場合があります。

本

操

メニューをカスタマイズする 🕮

カスタマイズメニューおよびインター ナビダイレクトは、よく使う項目など を登録して、メニューをカスタマイズ することができます。

(1))) お知らせ

• 簡単操作モードのワンプッシュメニュ・ はカスタマイズできません。



[メニュー] ボタン→[付加機能] を選んで「実行]を押す



[カスタマイズ]を選んで[実行] を押す



[カスタマイズメニュー]を選ん で [実行]を探す



() お知らせ

- [internavi ダイレクト] を選ぶと 「internavi ダイレクト1内に表示 されるメニューを同様の操作で力 スタマイズすることができます。 → 「internavi ダイレクトを設定
- する I (P249)

変更したい項目を選んで [実行] を押す



現状のカスタマイズメニューの項目 が表示されます。

(1))) お知らせ

• カスタマイズメニューの [internavi ダイレクト1を入れ換えることは できません。

新たにメニューに入れたい項目 を選んで「実行]を押す



カスタマイズメニューが変更されます。

つづく →

• メニュー項目を初期状態に戻す場合は、ジョイスティックを下に倒して[初期値にする]を選んで[実行]を押します。

(1))) お知らせ

- カスタマイズメニューで入れ換え 可能な項目は以下の通りです。
 - 表示設定の項目 (→P182)
 - 誘導設定の項目 (→P185)
 - VICS 設定の項目 (→ P190) ※駐車場セレクト条件設定を除く
 - 電話設定の項目 (→ P301)
 - その他設定の項目 (→ P193)
 - 現在地修正 (→P199)
 - PC カード編集 (→ P291)
 - 音声メモ (→ P348)
 - ハードディスク容量 (→ P484)
 - マークセット (→ P81)
 - 地図方位 (→ P52)
 - 右画面縮尺 (→ P50)
 - 周辺検索 (→ P94)

表

本

壁紙の設定をする 📟

画面を消したときの画面表示(壁紙) をメールなどで取り込んだお好みの画 像に設定することができます。

壁紙は、ハードディスクにあらかじめ 登録されている [Honda ナビゲーショ ン]、[星空]のほか、PC カード内の 画像データも設定することができます。



壁紙として設定できる画像ファイルにつ いては、「画像を確認する」(→P336) を参照してください。



[画面] ボタン → [画面消] を選 んで [実行]を押す



ジョイスティックを下に倒して 「壁紙設定]を選び、「実行]を 押す




壁紙にしたい画像を選んで「実 行]を押す



※ 壁紙の画像はサンプルのため、実 車とは異なります。

(1)) お知らせ

● PC カードをセットしている場合 は、PC カード内の画像もリスト に表示されます。





壁紙が設定されます。



画像の設定(または変更)操作を した直後は、エンジンスイッチを "O"にしたり、PC カードを抜か ないでください。登録にエラーが 発生したり、PC カードのデータ が壊れることがあります。

つづく →

(1))) お知らせ

- PC カード内の画像データを選んでいた場合、[壁紙セット]と同時にハードディスク内にその画像が保存されます。
- 壁紙表示中に走行すると画面が暗 くなります。停車すると元の明る さに戻ります。

- [メニュー] ボタン→[付加機能]→[壁紙設定] からも同様に壁紙を設定することができます。
 - → 「画像を確認する」 (P336)
- 画像を確認したいとき、[画像確認]を選んで[実行]を押します。
- 画像を消去したいとき、[消去]を選んで[実行]を押します。

本

現在地を修正する 📟

GPS の測位の状態によっては、現在地 のずれを自動的に修正できないことが あります。現在地がずれたときは、以 下の方法で修正してください。

「メニュー] ボタン → ジョイス ティックを下に倒して「現在地 修正]を選び、[実行]を押す



ジョイスティックで自車がいる 地点にカーソルを合わせて「実 行]を押す




コマンドホイールを左右に回し て自車マークの向きを合わせ、 「実行]を押す



自車位置が修正されます。


りりお知らせ

-般道路と高速道路が併設する道 路にカーソルを合わせた場合、自 車の位置を一般道路と高速道路の どちらに修正するかを選ぶ画面が 表示されます。



[一般道にセット]または[高速 道にセット]を選んで[実行]を 押します。

 M E M O



データを登録 / 編集する

ユーザーランドマークを登録 / 編集する2	202
ユーザーランドマークを登録する2	202
登録したユーザーランドマークの情報を見る / 編集する…2	
登録したユーザーランドマークを消去する	
PC カードへのユーザーランドマークの保存 / 読み込み 2	
PC カードにユーザーランドマークを保存する	
PC カードからユーザーランドマークを読み込む	
PC カードのユーザーランドマークを消去する	
ランドマークを非表示設定にする 2	
非表示設定データに登録する2	
非表示設定データを解除する2	
PC カードへの非表示設定データの保存 / 読み込み 2	
PC カードに非表示設定データを保存する	209
PC カードから非表示設定データを読み込む2	210
PC カードの非表示設定データを消去する2	211
回避エリアを登録 / 編集する2	213
回避エリアを登録する2	
回避エリアの情報を見る / 編集する2	
回避エリアを消去する2	
PC カードへの回避エリア情報の保存 / 読み込み 2	
PC カードに回避エリア情報を保存する	
PC カードから回避エリア情報を読み込む	
PC カードの回避エリア情報を消去する	218
ルートの学習内容を消去する	219
地図データ更新時のデータ登録について	

ユーザーランドマークを登録 / 編集する

標準

ユーザーランドマークを登 録する

ナビゲーションシステムが用意しているランドマークとは別に、ランドマークを登録することができます。 (非表示設定データとあわせて最大100件)

新たに開業した施設のランドマークを表示させたいときなどに、この操作をします。登録したランドマークは、「ユーザーランドマーク」として登録されます。

ユーザーランドマークについて次の操作ができます。

- 新しく登録する
- 登録したユーザーランドマークの情報を見る/編集する(→P203)
- 登録したユーザーランドマークを消去する (→ P204)

【メニュー] ボタン→[付加機能]を選んで [実行] を押す



2 [データ編集]を選んで[実行] を押す



3 [ランドマークデータ]を選んで [実行]を押す



(1))) お知らせ

・地図データ更新したあとに、この操作を行うと、ランドマークの更新画面が表示されます。→「地図データ更新時のデータ登録について」(P220)

4 [ユーザーランドマーク]を選んで[実行]を押す



ユーザーランドマークのリストが表 示されます。

5 [新規登録]を選んで[実行]を 押す



場所を探して [実行]を押す → 「場所を探す」(P92)

面

表

分類を選んで [実行]を押す



選んだ分類によっては、さらに詳細な ランドマークを選ぶことができます。



ユーザーランドマークが登録されます。

登録したユーザーランド マークの情報を見る / 編集 する

登録したユーザーランドマークの情 報(名称、読み、マーク、電話番号、 位置修正)を確認したり、編集した りすることができます。

ユーザーランドマークのリスト 画面で、情報を見たい / 編集し たいユーザーランドマークを選 んで「実行]を押す

→「ユーザーランドマークを登録す る I (P202)



[マーク情報]を選んで[実行] を押す



() お知らせ

- 地図を画面全体に表示する場合 は、「全画面地図]を選んで[実行] を押します。
- ユーザーランドマークのリスト を並び変える場合は、ジョイス ティックを下に倒して[マーク順] または[登録順]を選び[実行] を押します。



ユーザーランドマーク情報が表示さ れます。以降の操作手順は、「自宅や よく行く地点を編集する | (→ P72) と同様に行います。

登録したユーザーランド マークを消去する

登録したユーザーランドマークは消 去することができます。

1

ユーザーランドマークのリスト 画面で、消去したいユーザーラ ンドマークを選んで[実行]を 押す

→ 「ユーザーランドマークを登録する」 (P202)



- すべてのユーザーランドマークを 消去する場合は、ジョイスティッ クを下に倒して[全消去]を選び、 [実行]を押します。
- 2

[消去]を選んで[実行]を押す



3 ジョイスティックを右に倒して [消去する]を選び、[実行]を 押す



選んだユーザーランドマークが消去 されます。

PC カードへのユーザーラン ドマークの保存 / 読み込み

ユーザーランドマークを PC カード に保存したり、読み込んだりするこ とができます。

())) お知らせ

- PC カードの接続方法や利用方法について詳しくは、「カードを接続する」(→P288)を参照してください。
- 読み込み可能数以上のユーザーランド マークを PC カードに保存した場合は、 PC カードを初期化することでデータを 消去することができます。
 - → 「PC カードを初期化する」(P298)
- **1** ユーザーランドマークのリスト 画面で、ジョイスティックを下 に倒す
 - → 「ユーザーランドマークを登録する | (P202)
- **2** [PC カード] を選んで [実行] _{を押す}





PC カードのメニュー画面が表示されます。

面

表

■ PC カードにユーザーランドマー クを保存する

登録したユーザーランドマークを PC カード に保存することができます。



PC カードのメニュー画面で [データ保存]を選んで[実行] を押す

→ 「PC カードへのユーザーランド マークの保存/読み込み | (P204)





保存したいユーザーランドマー クを選んで [実行]を押す



() お知らせ

- PC カードにすべてのユーザー ランドマークを保存する場合は、 ジョイスティックを下に倒して 「すべて保存]を選び、「実行]を 押します。
- 登録したユーザーランドマークの リストを並び換える場合は、ジョ イスティックを下に倒して「マー ク順に表示]または[登録順に表 示] を選び、[実行]を押します。

PC カードにユーザーランドマーク を保存します。

■ PC カードからユーザーランド マークを読み込む

PC カードに保存されたユーザーランドマー クを読み込むことができます。



🕡 PC カードのメニュー画面で [データ読込み]を選んで[実行] を押す

→ 「PC カードへのユーザーランド マークの保存/読み込み | (P204)



PC カード内のユーザーランドマー クのリスト画面が表示されます。



読み込みたいランドマークを選 んで「実行]を押す



(1))) お知らせ

- PC カード内のすべてのユーザー ランドマークを読み込む場合は、 ジョイスティックを下に倒して 「すべて読込み]を選び、[実行] を押します。
- PC カード内のユーザーランド マークのリストを並び換える場合 は、ジョイスティックを下に倒し て[マーク順に表示]または[登 録順に表示]を選び、[実行]を 押します。

PC カードからユーザーランドマー クを読み込みます。

■ PC カードのユーザーランドマー クを消去する

PC カード内のユーザーランドマークを消去 することができます。



PC カードのメニュー画面で 「データ消去]を選んで「実行] を押す

→ 「PC カードへのユーザーランド マークの保存/読み込み | (P204)



PC カード内のユーザーランドマー クのリスト画面が表示されます。



消去したいユーザーランドマー クを選んで [実行]を押す



お知らせ

- PC カード内のすべてのユーザー ランドマークを消去する場合は、 ジョイスティックを下に倒して 「全消去]を選び、[実行]を押し ます。
- PC カード内のユーザーランド マークのリストを並び換える場合 は、ジョイスティックを下に倒し て[マーク順に表示]または[登 録順に表示]を選び、[実行]を 押します。

ジョイスティックを右に倒して 「消去する]を選び、「実行]を 押す



PC カード内の選んだユーザーラン ドマークが消去されます。

本

ランドマークを非表示設定にする 📟

非表示設定データに登録する

ナビゲーションシステムが用意して いるランドマークは個別に表示させ ないようにすることができます。 (ユーザーランドマークとあわせて 最大 100 件)

なくなった施設のランドマークを表示させないときなどに、この操作を します。非表示にしたランドマーク は「非表示設定データ」として登録 されます。



ユーザーランドマークは非表示設定データに登録することはできません。

7 ランドマークにカーソルを合わせて [実行]を押す



(1))) お知らせ

カーソルを合わせたランドマーク にアイコンと名称の情報がある場合、画面下にアイコンと名称が表示されます。

2 [詳細情報]を選んで[実行]を _{押す}



(1))) お知らせ

• カーソルを合わせた位置に複数の 施設があった場合、施設のリスト が表示されます。いずれかを選ん で[実行]を押します。

ランドマークの詳細情報が表示され ます。

[非表示]を選んで[実行]を押す



選んだランドマークが地図上から消え、非表示設定データとして登録されます。

(1))) お知らせ

・地図データを更新したあとは、[非表示]を選ぶことはできません。
 ランドマークの更新を行ってください。→「地図データ更新時のデータ登録について」(P220)

非表示設定データを解除する

非表示設定データの登録を解除し、 再び元の位置にランドマークを表示 させることができます。

【メニュー] ボタン→[付加機能]→[データ編集] を選んで[実行]を押す



2 [ランドマークデータ]を選んで [実行]を押す



3 [非表示設定データ]を選んで [実行]を押す



非表示設定データのリストが表示されます。

再び表示させたいランドマーク を選んで [実行]を押す



(1))) お知らせ

- ジョイスティックを左右に倒すと、 マークの種類でとにリストを切り 換えることができます。
- すべての非表示設定データを再び表示させる場合は、ジョイスティックを下に倒して[全解除]を選び、 [実行]を押します。
- 非表示設定データのリストを並び 換える場合は、ジョイスティック を下に倒して[マーク順]または [登録順]を選び、[実行]を押し ます。

5 [非表示設定解除]を選んで[実 行]を押す



(1)) お知らせ

• 地図を画面全体に表示する場合は、 [全画面地図]選んで[実行]を押 します。



非表示設定データの登録が解除され、選んだ非表示設定データが再び 地図上の元の位置に表示されます。


面表

PC カードへの非表示設定 データの保存 / 読み込み

非表示設定データを PC カードに保存したり、読み込んだりすることができます。

(1))) お知らせ

- PC カードの接続方法や利用方法について詳しくは、「カードを接続する」(→ P288)を参照してください。
- 読み込み可能数以上の非表示設定データを PC カードに保存した場合は、PC カードを初期化することでデータを消去することができます。
 - → 「PC カードを初期化する」(P298)



(P208)

| [PC カード] を選んで [実行] | _{を押す}





PC カードのメニュー画面が表示されます。

■ PC カードに非表示設定データ を保存する

登録した非表示設定データを PC カードに保存することができます。

1 PC カードのメニュー画面で [データ保存]を選んで[実行] を押す



2 保存したい非表示設定データを 選んで[実行]を押す



(1))) お知らせ

- PCカード内にすべての非表示設定データを保存する場合は、ジョイスティックを下に倒して[すべて保存]を選び、[実行]を押します。
- 登録した非表示設定データのリストを並び換える場合は、ジョイスティックを下に倒して[マーク順に表示]または[登録順に表示]を選び、[実行]を押します。

PC カードに非表示設定データを保存します。

■ PC カードから非表示設定デー タを読み込む

PC カードに保存された非表示設定データを 読み込むことができます。



PC カードのメニュー画面で [データ読込み]を選んで[実行] を押す

→ 「PC カードへの非表示設定デー 夕の保存/読み込み | (P209)



PC カード内の非表示設定データの リスト画面が表示されます。



読み込みたい非表示設定データ を選んで「実行]を押す



(1))) お知らせ

- PC カード内のすべての非表示設定 データを読み込む場合は、ジョイ スティックを下に倒して「すべて読 込み]を選び、[実行]を押します。
- PC カード内の非表示設定データの リストを並び換える場合は、ジョ イスティックを下に倒して [マー ク順に表示]または「登録順に表 示]を選び、[実行]を押します。



PC カードから非表示設定データを 読み込みます。

地図データのバージョンが異なったとき

PCカード内とナビゲーションシステムの地 図データベースのバージョンが異なったと き、PC カード内の非表示設定データの情報 を保持して読み込むか保持しないで読み込む かを選ぶことができます。



- 地図データを更新したあと、非表示にし た施設が表示されている場合に PC カー ドの非表示設定データを使って、再び非 表示にするか、表示したままとするかを 選ぶことができます。
- PC カードのメニュー画面で [データ読込み]を選んで[実行] を押す
- 読み込みたい非表示設定データ を選んで[実行]を押す



設定したい非表示設定データを 選んで「実行]を押す



(1)) お知らせ

「すべて読込み」を選んでいた場合 は、PC カード内のすべての非表示 設定データが表示されます。

表

本

りりお知らせ

- すでにナビゲーションシステムの 地図データが以下のように更新さ れており、読み込む必要がなくなっ たデータは、施設名称のあとに「読 み込まない]と表示され、選ぶこと はできません。
 - 施設がなくなっている。
 - 施設の位置が変更されている。
 - 別の施設になっている。

[保持する]または[保持しない] を選んで「実行]を押す



「保持する] PC カード内の非表示 設定データを読み込 み、選んだ施設を非表 示に設定します。

「保持しない] PC カード内の非表示設 定データを読み込まず に、選んだ施設は、表 示させたままにします。

(1)) お知らせ

選んだ非表示設定データ周辺の地 図を確認するときは、「全画面地図] を選んで[実行]を押します。

ランドマーク更新画面に戻ります。 すべての非表示設定データを読み込 んでいた場合は、手順3~4を繰り 返し、読み込む非表示設定データを すべて設定します。

ジョイスティックを下に倒して [設定終了]を選び、[実行]を 押す



PC カードから選んだ非表示設定 データだけを読み込みます。

■ PC カードの非表示設定データ を消去する

PC カード内の非表示設定データを消去する ことができます。



■ PC カードのメニュー画面で 「データ消去]を選んで「実行] を押す

→ 「PC カードへの非表示設定デー タの保存/読み込み | (P209)



PC カード内の非表示設定データの リスト画面が表示されます。



消去したいランドマークを選ん で「実行]を押す



つづく →

(1))) お知らせ

- PC カード内のすべての非表示設定 データを消去する場合は、ジョイ スティックを下に倒して[全消去] を選び、[実行]を押します。
- PC カード内の非表示設定データ のリストを並び換える場合は、ジョ イスティックを下に倒して[マー ク順に表示]または[登録順に表 示]を選び、[実行]を押します。

ジョイスティックを右に倒して 「消去する]を選び、「実行]を 押す



PC カード内の選んだ非表示設定 データが消去されます。

表

回避エリアを登録/編集する

回避エリアを登録する

丁事中の道路や渋滞しがちな道路な ど通りたくない場所(回避エリア)を、 5 か所まで登録しておくことができ ます。

回避エリアを登録しておくと、これ らの場所を通らないようにルートを 計算させることができます。

[メニュー] ボタン→[付加機能] を選んで「実行]を押す



「データ編集]を選んで「実行] を押す



「回避エリア]を選んで「実行] を押す



回避エリアのリストが表示されます。

「新規登録]を選んで「実行]を 押す



場所を探して「実行]を押す → 「場所を探す | (P92)

ジョイスティックで場所を合わ せて「実行]を押す



コマンドホイールを回して範囲 を指定し、[実行]を押す



(1)) お知らせ

• 指定範囲の中央付近の地名など が、回避エリアの名称として登録 されます。

つづく →

ジョイスティックを右に倒して 「登録する]を選び、「実行]を 押す



回避エリアが登録されます。



(1))) お知らせ

- 回避エリアは桃色で表示されます。
- 100m ~ 800m 四方を回避エリ アとして登録できます。
- ルート計算時に他に適切な道路の 候補がない場合、回避エリアを通 るルートが計算されることがあり ます。

アドバイス

- 名称は自動的に登録されますが、 あとで変更することができます。 →「回避エリアの情報を見る/編 集する / (本ページ)
- •回避エリア考慮の設定は「す る 1/[しない] を選ぶことができ ます。→ 「機能設定」(P185)

回避エリアの情報を見る / 編集する

回避エリアの名称、読み、範囲、曜 日指定、時間指定、位置修正を変更 することができます。



回避エリアのリスト画面で、情 報を確認 / 編集したい回避エリ アを選んで [実行]を押す

→ 「同避エリアを登録する | (P213)



「回避エリア情報] を選んで [実 行]を押す





(1))) お知らせ

• 地図を画面全体で表示する場合は 「全画面地図]を選んで[実行]を 押します。





回避エリアの情報画面が表示されま す。以降の操作手順は、「自宅やよく 行く地点を編集する / (→P72)と 同様に行います。

基

本 操

節囲を編集するとき

回避エリアの情報画面で「範囲] を選んで「実行」を押す

→ 「回避エリアの情報を見る/編集 する (P214)

コマンドホイールを回して範囲 を指定し、「実行]を押す



範囲が変更されます。

曜日指定を編集するとき



回避エリアの情報画面で「曜日 指定]を選んで[実行]を押す

→ 「回避エリアの情報を見る/編集 する | (P214)

「曜日指定]を選んで「実行]を 押す



(1))) お知らせ

•曜日指定を解除する場合は[毎日] を選んで[実行]を押します。

回避する曜日を選んで [実行] を押す



りりお知らせ

- 回避する曜日は色付きで表示され
- 解除するときは色付きの曜日を選 んで「実行」を押します。

ジョイスティックを下に倒して [設定完了]を選び、[実行]を 押す

回避する曜日が変更されます。

時間指定を編集するとき



回避エリアの情報画面で「時間 指定]を選んで[実行]を押す

→「回避エリアの情報を見る/編集 する (P214)

「時間指定]を選んで[実行]を 押す



(1)) お知らせ

• 時間指定を解除するときは、「終 日]を選んで[実行]を押します。

回避する時間を入力する

→ 「文字入力のしかた」(P42)





[完了]を選んで[実行]を押す



回避する時間が変更されます。

回避エリアを消去する

回避エリアを消去することができます。

回避エリアのリスト画面で、消去したい回避エリアを選んで
 「実行]を押す

→ 「回避エリアを登録する | (P213)



すべての回避エリアを消去する場合は、ジョイスティックを下に倒して[全消去]を選び、[実行]を押します。

│ [消去]を選んで[実行]を押す



3 ジョイスティックを右に倒して [消去する]を選び、[実行]を 押す



選んだ回避エリアが消去されます。

PC カードへの回避エリア 情報の保存/読み込み

回避エリア情報を PC カードに保存したり、読み込んだりすることができます。

(1))) お知らせ

- PC カードの接続方法や利用方法について詳しくは、「カードを接続する」(→P288)を参照してください。
- 読み込み可能数以上の回避エリア情報を PC カードに保存した場合は、PC カード を初期化することでデータを消去することができます。
- → 「PC カードを初期化する」(P298)

回避エリアのリスト画面で、ジョイスティックを下に倒す

→ 「回避エリアを登録する」(P213)

2 [PC カード] を選んで [実行] を押す





PC カードのメニュー画面が表示されます。

表

本

■ PC カードに回避エリア情報を 保存する

登録した回避エリアの情報を PC カードに保 存することができます。



PC カードのメニュー画面で [データ保存]を選んで[実行] を押す

→ 「PC カードへの回避エリア情報の 保存/読み込み | (P216)





保存したい回避エリアを選んで [実行]を押す



(1)) お知らせ

• PC カード内のすべての回避エリ ア情報を保存する場合は、ジョイ スティックを下に倒して「すべて 保存〕を選び、「実行〕を押します。



PC カードに回避エリアの情報を保 存します。

■ PC カードから回避エリア情報 を読み込む

PC カードに保存された回避エリア情報を読 み込むことができます。



PC カードのメニュー画面で [データ読み込み]を選んで[実 行]を押す

→ 「PC カードへの回避エリア情報の 保存/読み込み | (P216)



PC カード内の回避エリアのリスト 画面が表示されます。



読み込みたい回避エリアを選ん で [実行]を押す





() お知らせ

• PC カード内のすべての回避エリア 情報を読み込む場合は、ジョイス ティックを下に倒して[すべて読み 込み]を選び、[実行]を押します。

PC カードから回避エリアの情報を 読み込みます。

■ PC カードの回避エリア情報を 消去する

PC カード内の回避エリアの情報を消去する ことができます。



アPC カードのメニュー画面で 「データ消去]を選んで「実行] を押す

→ 「PC カードへの回避エリア情報の 保存/読み込み | (P216)



PC カード内の回避エリアのリスト 画面が表示されます。



消去したい回避エリアを選んで [実行]を押す



お知らせ

• PC カード内のすべての回避エリア の情報を消去する場合は、ジョイ スティックを下に倒して[全消去] を選び、[実行]を押します。



ジョイスティックを右に倒して 「消去する]を選び、「実行]を 押す



PC カード内の選んだ回避エリアの 情報が消去されます。

面

表

ルートの学習内容を消去する 📟

本機はふだん使用する道を学習してお り、ルート設定では学習した道を優先 的に計算します。(「ルート学習]が「す る1のとき→P186) したがって、他 に効率のよい道が見つかっても、ルー ト設定に反映されないことがあります。 このようなときは、ルートの学習内容 をいったん消去し、学習し直すことを おすすめします。

[メニュー] ボタン → ジョイス ティックを下に倒す



「誘導設定]を選んで[実行]を 押す



「ルート学習]を選んで「実行] を押す



[リセット]を選んで[実行]を 抽す





- [する]を選んで[実行]を押すと ルートを学習する設定になります。
- 「しない」を選んで「実行」を押す とルートを学習しない設定になり ます。



ジョイスティックを右に倒して [リセットする]を選び、[実行] を押す



学習したルートが消去されます。

地図データ更新時のデータ登録について

標準

地図データをバージョンアップすると、 ランドマークの更新を行うまで新た にユーザーランドマークや非表示設定 データを登録できません。



(1))) お知らせ

- ユーザーランドマーク(→ P202) および非表示設定データ(→ P207)が1件も登録されていない場合は、以下の操作は必要ありません。
- 1

[メニュー] ボタン→[付加機能] →[データ編集] を選んで[実行] を押す



2 [ランドマークデータ]を選んで [実行]を押す





情報の検索が開始されます。





検索が終了すると、ランドマーク更 新画面が表示されます。

3

更新したい施設を選んで[実行] を押す





施設のリストを並び換える場合は、ジョイスティックを下に倒して[登録順に表示]または[マーク順に表示]を選び、[実行]を押します。

基 本

表

「保持]または「登録]、「消去] を選んで「実行]を押す



選んだ施設によってメニューは以下 のように表示されます。

ユーザーランドマークのとき

_	
[登録]	更新後の地図にユー
	ザーランドマークを
	表示します。
[消去]	ユーザーランドマー
	クを削除します。

非表示設定データのとき

[क्रांच]	地図ケータ更新後の 施設も非表示設定に します。
[消去]	非表示設定データを 消去し、更新後の地 図に施設を表示させ ます。

地図データ再発後の

(1))) お知らせ

r /中+± 1

- ナビゲーションシステムの地図 データが、以下のように更新され ており、保持する必要がなくなっ た非表示設定データは「消去」の みになります。
 - 施設がなくなっている
 - 施設の位置が変更されている
 - 別の施設になっている
- 選んだ施設周辺の地図を確認する ときは、「全画面地図]を選んで「実 行1を押します。

ジョイスティックを下に倒して [設定終了]を選び、[実行]を 押す



ユーザーランドマークおよび非表 示設定データが更新されます。

インターナビ・プレミアムクラブとは.	224
準備	226
携帯電話を接続する	
携帯電話を接続する	
携帯電話を外す	227
Bluetooth 対応機を接続する	. 227
パスキーを設定する	228
携帯電話を登録する	229
携帯電話を選択する	230
登録した携帯電話名称を変更する.	231
登録した携帯電話を消去する	232
Honda インターナビシステムの	
名称、アドレスを確認する	232
接続方法の切り換え	. 233
通信機能の設定をする	
かんたん設定で通信の設定をする.	235
マニュアル設定で通信の設定をする 標準	
暗証番号を変更する	241
携帯電話の接続先(プロバイダ)?	を
変更する	. 242
通信機能設定を初期値に戻す	
インターナビ情報を見る	243
インターナビ情報センターに接続する	. 243
Honda からのお知らせがあったとき	. 244
履歴を確認する	244
新規開通した道路データを取得する	. 245
道路の有無を確認する	245
道路のデータを取得する	
internavi ダイレクトを使う	. 246

通信機能を使う

接続を終了する	. 247
インターナビ情報画面から終了する場合.	
カスタマイズメニュー (ワンプッシュメニュー	-)
から終了する場合	
コンテンツを閲覧する	248
internavi ダイレクトを設定する 標準	249
登録した情報をパーソナル・	
ホームページと同期する	
メールを使う	.251
メール画面を表示する	
メール画面を表示する	251
受信メールのリストを表示する	251
送信メールのリストを表示する 標準.	253
メール設定 標準	254
署名を入力 / 編集する	254
署名の自動添付を設定する	254
メールを作成する 標準	255
宛先をアドレス帳から選ぶとき	
アドレスを入力するとき	
マークリストの登録地点を添付するとき.	259
地図から選んだ地点を添付するとき.	260
目的地を添付するとき	260
現在地を添付するとき	260
アドレス帳からメールを作成するとき 標準	
メールを送信する / 受信する	. 261
メールを読む	
送信したメールを編集する 標準	
メールを返信する 標準	
受信したメールを転送する 標準	264
メールを消去する	265
メールの送信者や宛先を	
アドレス帳に登録する	265

カーカルテ	267
カーカルテの登録情報を	
パーソナル・ホームページと	
同期する	. 267
メンテナンス記録を見る	
パーツを追加する	
パーツ交換当日に記録する	
パーツ交換の日付や距離を	/ .
指定して記録する	271
パーツの交換サイクルを変更する	
パーツを消去する	
お知らせの設定をする	
愛車プロフィールを設定する	
緊急連絡先を設定する	
マイカースケジュールを設定する	.2/6
インターナビ・ウェザーを見る	278
情報画面の種類	. 278
気象情報を取得する	
詳細な天気情報を見る	
取得情報の履歴を確認する	
取得情報の設定をする	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	. 200
コンテンツ画面の読み上げ	. 285
メールの読み上げ	. 285
再度読み上げるには	

インターナビ・プレミアムクラブとは

簡単 標準

インターナビ・プレミアムクラブとは、 Honda 車に乗るオーナーのための新し いサービス・ネットワークです。

もっと快適に、自由に、安心してドラ イブを楽しんでいただくためのさまざ まなサービスをご利用できます。

サービスのご利用にあたっては、イン ターナビ・プレミアムクラブにご入会 いただき、携帯電話を使ってインター ナビ情報センターに接続する必要があ ります。

● インターナビ・プレミアムクラブの ホームページ http://www.premium-club.ip/

■もっと快適に

「より新しく正確な情報を提供し、スト レスなく快適なドライブを実現しますし



- 全国どこからでも最新の交通情報を入手し て、目的地までの最短時間ルートを案内し ます。(→*P164*)
- お好みの条件にあわせた駐車場情報を取得 することができます。(→P175)
- 初回車検前に(1回のみ)無償にて最新の 地図データへの更新サービスがあります。 (スマート全地図更新)

■もっと自由に

「運転中でも使える、自由にコミュニ ケーションできる、情報環境を実現し



- メールやニュースなどの音声呼び出し/読 み上げができます。(→P285)
- 待ち合わせなどに便利な位置情報付きメー ルを送ることができます。 (→P259.260)
- パソコンや携帯電話にお客様専用のホーム ページ「パーソナル・ホームページ」を開設 し、メンテナンス情報などを記録できます。

■もっと安心を

「Honda ネットワークによる安心の カーライフサポートをお届けしますし



- 総走行距離に基づき、適切なメンテナンス 時期をお知らせします。
- Honda ネットワークによる安心のカスタ マーケア「QQ コール」をご利用いただけ ます。(有料サービス) 詳しくは Honda 販売店にご相談ください。

 QQ_{J-lL}

(1))) お知らせ

- 通信機能を使って、インターナビ・プレミアムクラブの各種サービスをご利用いただくためには、インターナビ・プレミアムクラブへのご入会があらかじめ必要となります。詳しくは Honda 販売店にご相談ください。
- 携帯電話の種類によっては、ご利用になれない場合やご利用いただける機能に制限がある場合があります。
- Bluetooth 方式以外の携帯電話を接続する場合は、別売の接続ケーブルが必要になります。 Honda 販売店にご相談ください。
- 携帯電話や通信カードの対応機種については、インターナビ・プレミアムクラブのホームページをご覧ください。
- Bluetooth 通信機能のない、ソフトバンクの「3G」には対応しておりません。
- au は、パケット通信のみ利用できます。
- サービスの内容は変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。最新のサービス内容は、インターナビ・プレミアムクラブのホームページをご覧ください。

準備

インターナビを使う前に通信機能の設 定や携帯電話の接続を行います。

携帯電話を接続する

簡単 標準


■携帯電話を接続する

(1)) お知らせ

- エンジンスイッチを "l" にする前に携 帯電話および接続ケーブルを接続コネク ターに接続してください。
- 携帯電話の「ダイヤルロック」、「オートロック」などの機能を解除してから接続してください。
- 接続コネクターの場所については、車両本体の取扱説明書をご覧ください。
- 携帯電話を有線で接続する場合は、別売の接続ケーブルが必要になります。 Honda 販売店にご相談ください。
- Bluetooth 対応機の接続方法については 「Bluetooth 対応機を接続する」(→P227) を参照してください。


1 接線を

接続コネクターに接続ケーブルを「カチッ」と音がするまで差 し込む



2

携帯電話の接続端子カバーを外し、接続ケーブルを「カチッ」と音がするまで押し込む



(1))) お知らせ

- 携帯電話の種類によって、接続 ケーブルの向きが変わります。お 使いの携帯電話に合わせて接続し てください。
- 携帯電話の接続コネクターからは、携帯電話の電源は供給されていません。
- Honda インターナビシステムに携帯電話を接続すると、携帯電話の電源が一度 OFF になり、その後自動的に ON になります。(呼び出し中の場合も一度電源が OFF になります。)
- Honda インターナビシステムに 携帯電話を接続すると、携帯電話 の電源ボタンは働かなくなりま す。(携帯電話の電源は、エンジ ンスイッチの位置に連動します。)

■携帯電話を外す



左右のロックボタンを押しなが ら接続ケーブルを取り外す



お願い

- 携帯電話の接続コネクターを頻 繁に抜き差ししないでください。 故障の原因となります。
- 接続コネクターは携帯電話を使用 していないときに抜き差ししてく ださい。

Bluetooth 対応機を接続する

簡単 標準

お手持ちの携帯電話が Bluetooth (ブルートゥース)対応機の場合、ケーブルを接続することなく無線通信接続をすることができます。

Bluetooth(ブルートゥース)とは

 Bluetooth とは、産業団体 Bluetooth SIG により提唱されている携帯情報 機器向けの短距離無線通信技術です。
 2.45GHz帯の電波を利用して Bluetooth 対応機器どうしで通信を行います。

Bluetooth®

- Honda インターナビシステムでは、 Bluetooth 対応の携帯電話をケーブルを 使わずに接続し、通信機能、ハンズフリー 電話、電話帳の転送を行うことができます。
- ※ Bluetooth ワードマークとロゴは、Bluetooth SIG.Inc.の 所有であり、本田技研工業株式会社のマーク使用は許可を 得ています。その他のトレードマーク及びトレードネーム は各所有者のものです。

(1))) お知らせ

- 携帯電話の収納場所、距離によっては、 通信速度が低下する場合があります。で きるだけ通信状態の良い場所 (ナビゲー ション本体の周辺など) に置くことをお 勧めします。
- Bluetooth 接続でデータ通信中は、 Honda インターナビシステムで電話を受けることができません。
- Bluetooth 対応の携帯電話の取り扱いについては携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

1

[メニュー] ボタン **→** ジョイス ティックを下に倒す

簡単



標準



つづく →



[通信機能設定]を選んで[実行] を押す





標準



3 [Bluetooth 設定] を選んで [実 行] を押す



•



Bluetooth 設定画面が表示されます。 この後、以下の設定を行ってください。

- パスキーの設定 (→本ページ)
- 携帯電話の登録 (→ P229)
- 携帯電話の選択 (→ P230)

■パスキーを設定する

お手持ちの携帯電話と、Honda インターナビシステムを無線接続するためのパスキー(暗証番号)を設定します。



■ Bluetooth 設定画面で [パス キー設定] を選んで [実行] を ー 押す

→ 「Bluetooth 対応機を接続する」 (P227)



2

[固定]を選んで[実行]を押す



(1))) お知らせ

• [ランダム] を選ぶと、新たに携帯電話を登録するたびに違うパスキーを自動的に生成します。

3

お好みの数字 4 桁を入力する

→「文字入力のしかた」(P42)

が知らせ

初期設定では「1212」となって います。

通常は変更する必要はありません。

他

[完了]を選んで[実行]を押す



パスキーの設定が完了します。 この操作の後、携帯電話の登録をし てください。(*→本ページ*)

■携帯雷話を登録する

Bluetooth 対応の携帯電話を Honda イン ターナビシステムに登録し、無線接続できる ように設定します。携帯電話は、最大5台 まで登録することができます。

- (1)) お知らせ
- Honda インターナビシステムに設定 したパスキーを携帯電話に設定すると、 Bluetooth 接続ができるようになります。
- 携帯電話を登録し、Bluetooth 接続が完 了すると、再度以下の操作を行う必要は ありません。
- 携帯電話のパスキーを変更したときは、 再度以下の操作を行う必要があります。



Bluetooth 設定画面で「電話機 登録]を選んで[実行]を押す

→ 「Bluetooth 対応機を接続する | (P227)





画面に表示されたパスキーをお 手持ちの携帯電話に設定する



お手持ちの携帯電話の取扱説明書を ご覧になり、携帯電話にパスキーを 設定してください。

携帯電話の登録および Bluetooth 接続が完了します。

つづく →

(1))) お知らせ

 Bluetooth 対応の携帯電話の登録 方法について、詳しくはインター ナビ・プレミアムクラブのホーム ページをご覧ください。 ホームページアドレス:

http://www.premium-club.jp/

- パスキーの初期値は「1212」です。お好みのパスキー(暗証番号)を設定する場合は、「パスキーを設定する」(→P228)を参照してください。
- 登録を中止する場合は、ジョイス ティックを下に倒して[中止]を 選び、[実行]を押します。
- Bluetooth 接続が完了すると、 画面の右上に マークが表示されます。また、地図画面の場合は 画面の左下に表示されます。





 マークは Honda インターナビシステムと Bluetooth 対応の 携帯電話との接続状況 (無線接続)を示すもので、電話回線の接続状況を示したものではありません。

■携帯電話を選択する

Honda インターナビシステムに Bluetooth 対応の携帯電話を複数登録している場合は、使用する携帯電話を選ぶ必要があります。

(1))) お知らせ

• 登録している Bluetooth 対応の携帯電話が 1 台のときは、以下の操作は必要ありません。

1

Bluetooth 設定画面で [電話機 選択] を選んで [実行] を押す

→「Bluetooth 対応機を接続する」(P227)



2 原则

使用する携帯電話を選んで [実行]を押す



りりお知らせ

接続中の携帯電話には の マーク が表示されます。

3

[決定]を選んで[実行]を押す





接続する携帯電話の選択が完了します。 Bluetooth 接続が完了するまで時間が かかることがありますので、しばらく お待ちください。

(1)) お知らせ

- 接続先のプロバイダが異なる携帯 電話を選択した場合は、接続先を 変更する必要があります。
 - → 「携帯電話の接続先(プロバイ ダ)を変更する | (P242)

■登録した携帯電話名称を変更する

携帯電話のリストに表示されている携帯電話 の名称を変更することができます。


Bluetooth 設定画面で「電話機 選択]を選んで[実行]を押す

→ 「Bluetooth 対応機を接続する | (P227)



携帯電話のリスト画面で変更し たい携帯電話を選んで [実行] を押す







「機器名称]を選んで「実行]を



お知らせ

• [機器アドレス]は編集できません。

携帯電話の名称を入力する

→ 「文字入力のしかた」(P42)



• 名称は、全角で最大6文字(半角 で最大 12 文字) まで入力するこ とができます。

[完了]を選んで[実行]を押す



ジョイスティックを下に倒して [設定完了]を選んで[実行]を 押す



携帯電話の名称が変更されます。

■登録した携帯電話を消去する

Honda インターナビシステムに登録した携 帯電話を消去します。



🥟 Bluetooth 設定画面で [電話機 選択]を選んで[実行]を押す

→ 「Bluetooth 対応機を接続する | (P227)



消去したい携帯電話を選んで [実行]を押す



(1)) お知らせ

携帯電話の接続方法に Bluetooth 接続が選択されている状態では、 使用中の携帯電話を消去すること はできません。接続方法をケーブ ル接続(有線接続)に変更してか ら以下の操作を行ってください。 → 「接続方法の切り換え | (P233)

「消去]を選んで「実行]を押す



選択した携帯電話が消去されます。

■ Honda インターナビシステムの 名称、アドレスを確認する

Bluetooth の携帯電話側から、接続先 (Honda インターナビシステム) を探すとき の機器名称、機器アドレスを確認することが できます。

Bluetooth 設定画面で「自機ア ドレス表示]を選んで[実行] を押す



→ 「Bluetooth 対応機を接続する | (P227)



Honda インターナビシステムの機 器名称および機器アドレスが表示さ れます。

能

機器名称を変更する

機器名称を変更することができます。

(1)) お知らせ

• [機器アドレス]を編集することはできま せん。



自機アドレスを表示する

→ 「Honda インターナビシステムの 名称、アドレスを確認する ((P232)



「機器名称]を選んで[実行]を 押す





機器名称を変更する

→ 「 文字入力のしかた I(P42)



• 名称は、全角で最大6文字(半角 で最大 12 文字) まで入力するこ とができます。



[完了]を選んで[実行]を押す

→ 「 文字入力のしかた |(P42)



機器名称が変更されます。

接続方法の切り換え

簡単 標準

携帯雷話の Honda インターナビシ ステムへの接続方法をケーブル接続 (有線接続)かBluetooth接続(無 線接続)に切り換えます。



(1)) お知らせ

- Bluetooth 対応携帯電話を「携帯電話を *登録する | (→ P229)* で Honda インター ナビシステムに登録したあとは、自動的に Bluetooth 接続に設定されますので以下の 操作は必要ありません。
- Bluetooth 対応携帯電話からケーブル接 続の携帯電話に切り換えるときに、以下 の操作を行ってください。



「メニュー] ボタン → ジョイス ティックを下に倒して「通信機 能設定]を選び、[実行]を押す

簡単



標準



通信機能設定画面が表示されます。

つづく →

索 引



[電話機の接続]を選んで[実行] を押す





「ケーブル] または [Bluetooth] を選んで「実行]を押す



接続方法の切り換えが完了します。



(1)))) お知らせ

接続先のプロバイダが異なる携帯 電話を選択した場合は、接続先を 変更する必要があります。→「携 帯電話の接続先(プロバイダ)を 変更する | (P242)

通信機能の設定をする

通信機能をご利用になるには、会員 登録手続き完了後にインターナビ情 報センターから発行される暗証番号 を登録するなどの通信機能の設定を 行う必要があります。

通信機能の設定方法には、あらかじ め用意されている接続先を選ぶだけ で簡単に诵信機能の設定を行うこと ができる「かんたん設定で通信の設 定をする | (→ P235) と新たな接続 先を追加したり、設定内容を変更す るのに便利な「マニュアル設定で通 *信の設定をする | (→P237)* があり ます。

設定の際、会員登録手続き完了後に インターナビ情報センターから発行 される暗証番号の入力が必要ですの でご用意ください。



(1)) お知らせ

- ここで必要になる暗証番号は会員登録後、 インターナビ情報センターから郵送され てくる登録完了のご案内に記載されてい ます。
- 登録されている暗証番号を Honda イン ターナビシステムで変更することができ ます。→ 「暗証番号を変更する | (P241)
- あらかじめ用意されている接続先(プロ バイダ)のアクセスポイントが変更され た場合は、インターナビ情報センターに 接続しコンテンツを閲覧することで自動 的に更新されます。

マニュアル設定で新規に追加した接続先 は更新されません。

■かんたん設定で通信の設定をする

簡単標準

【メニュー] ボタン → ジョイス ティックを下に倒して [通信機 能設定] を選び、[実行]を押す

簡単



標準



通信機能設定画面が表示されます。

2 [通信設定]を選んで[実行]を _{押す}



▶ [かんたん通信設定]を選んで [▶] 「実行]を押す

簡単



標準



(1)) お知らせ

(P242)

・設定を初期の状態に戻す場合は、 ジョイスティックを下に倒して [初期値に戻す]を選びます。→「通信機能設定を初期値に戻す」

4

[スタート]を選んで[実行]を 押す



(1))) お知らせ

・以前に通信設定が完了している場合は、この画面は表示されません。 手順6に進んで下さい。

つづく →

引

暗証番号を入力し [完了]を選 び、「実行]を押す

→ 「文字入力のしかた | (P42)



接続先のプロバイダのリスト画面が 表示されます。




お知らせ

• すでに暗証番号が設定されている 場合は、暗証番号が入力された状 態の画面が表示されます。



接続先を選んで「実行]を押す



ジョイスティックを左右に倒し て [接続する]または [しない] を選び、「実行]を押す



「接続する 1 インターナビ情報セン ターと诵信します。

> →「インターナビ情報 センターに接続する / (P243)

[しない]

インターナビ情報セン ターとの通信を中止し ます。

はじめて通信設定を行ったときは、 設定完了後にパーソナル・ホーム ページとの同期が行われます。同期 完了後「接続設定が完了しました」 と表示されます。



お願い

• [接続する]を選んで[実行]を押 す前に携帯電話または通信カード を接続してください。



(1))) お知らせ

携帯電話の「ダイヤルロック」、 「オートロック」などの機能を解 除してから接続してください。

使

■マニュアル設定で通信の設定を する標準

あらかじめ用意されている接続先を選んだ り、さらに接続先を新規に設定や変更するで とができます。また、追加した接続先を消去 することもできます。

接続先を設定する

あらかじめ用意されている接続先に設定した り、新規に接続先を設定することができます。

「メニュー] ボタン → ジョイス ティックを下に倒して「通信機 能設定]を選び、「実行]を押す



[通信設定]を選んで[実行]を 押す



「マニュアル通信設定]を選んで [実行]を押す



(1))) お知らせ

- 設定を初期の状態に戻す場合は、 ジョイスティックを下に倒して [初期値に戻す]を選びます。
- → 「通信機能設定を初期値に戻す | (P242)

「スタート]を選んで[実行]を



お知らせ

• 以前に通信設定が完了している場 合は、この画面は表示されず、以 下の画面が表示されます。



接続先を変更する場合は、「接続 先変更]を選んで[実行]を押し ます。この後、手順6に進みます。

暗証番号を入力し[完了]を選 んで、「実行」を押す

→「文字入力のしかた」(P42)



接続先のプロバイダのリスト画面が 表示されます。

(1))) お知らせ

• すでに暗証番号が設定されている 場合は、暗証番号が入力された状 態の画面が表示されます。

つづく →

準備 237

接続先を選ぶ

用意されている接続先を選ぶ場合

接続先を選んで「実行]を押し、「決 定]を選んで[実行]を押します。 接続先が設定された後、手順23に 進みます。また、以前に通信設定が 完了している場合は、この操作で接 続先の設定が完了します。

新規に接続先を登録する場合

[新規接続先]を選んで[実行]を押 し、手順フに進みます。



設定する項目を選んで [実行] を押す



設定できる項目と設定内容は次のと おりです。

<u></u>	
設定項目	設定内容
[接続先名称]	プロバイダの名称
[電話番号]	アクセスポイントの
	電話番号
[ユーザー ID]	プロバイダ入会時に
	発行された ID
[パスワード]	プロバイダ入会時に発
	行されたパスワード
[DNS設定]	自動か手動かを選び
	ます。
[DNS1]/	DNS(IPアドレス)
[DNS2]	
[通信手段]	「モデム」「モデム
	(packet)」「カードモ
	デム」から選びます。

設定項目	設定内容
[Proxy	プロキシを使用するか
設定]	しないかを選びます。
[Proxy	プロキシのIPアド
アドレス]	レスまたはホスト名
[Proxy	プロキシのポート
ポート]	



(1))) お知らせ

- 第三者に車を譲渡する場合は、新 規に登録した接続先を消去してお いてください。
 - → 「接続先を消去する | (P241)
- 接続先は20ヶ所まで追加できます。

接続先名称、電話番号、ユーザー ID、パスワードを設定するとき は、文字や数字を入力する

→ 「文字入力のしかた | (P42)

「完了]を選んで[実行]を押す

手順7~9を繰り返し、必要な 項目を設定する

DNS 設定を手動で行うときは、 [DNS 設定]→[手動]を選んで 「実行]を押す



DNS 設定を自動で行うときは

DNS 設定の [自動] を選んで [実行] を押し、手順14に進みます。

能

[DNS1] または [DNS2] を選 んで「実行]を押す

12



DNS を入力し [完了]を選んで 13 「実行]を押す

→ 「文字入力のしかた | (P42)



(1)) お知らせ

- DNS(IP アドレス)がわからない ときは、ご利用になっているプロ バイダにご確認ください。
- DNS(IP アドレス) は、プロバイ ダによって2か所まで設定でき ます。2か所設定する場合は手順 12~13を繰り返してください。

通信手段を設定するときは、「モ デム]、[モデム (packet)] ま たは [カードモデム] を選んで [実行]を押す

(1)) お知らせ

- パケット通信方式以外で接続する ときは [モデム]を選びます。
- パケット通信方式で接続するとき は[モデム(packet)]を選びます。
- 通信カードで接続する場合は、 [カードモデム]を選びます。

プロキシを設定するときは、 [Proxv 設定]→[使用する]を 選んで [実行]を押す



(1))) お知らせ

15

- プロキシを使用しない場合は手順 20 に進みます。
- [Proxy アドレス]を選んで[実 16 行]を押す
- プロキシアドレスを入力し「完 了]を選んで[実行]を押す



[Proxvポート]を選んで[実行] 18 を押す

プロキシポートを入力し [完了] 19 を選んで「実行]を押す



つづく →

20 ジョイスティックを下に倒して [設定完了]を選び、[実行]を 押す



接続先のプロバイダのリスト画面が 表示されます。

21 設定した接続先を選んで [実行] を押す

99 [決定] を選んで [実行] を押す

23 ジョイスティックを左右に倒して[接続する]または[しない] を選び、[実行]を押す



[接続する] インターナビ情報センターと通信します。 →「インターナビ情報センターに接続する」 (P243)

[**しない**] インターナビ情報セン ターとの通信を中止し ます

はじめて通信設定を行ったときは、 設定完了後にパーソナル・ホーム ページとの同期が行われます。同期 完了後「接続設定が完了しました」 と表示されます。

お願い

• [接続する]を選んで[実行]を押す前に携帯電話または通信カードを接続してください。

(1))) お知らせ

携帯電話の「ダイヤルロック」、 「オートロック」などの機能を解除してから接続してください。

設定内容を編集する

新規に設定した接続先を編集することができます。

(1)) お知らせ

あらかじめ用意されている接続先を編集 することはできません。

1 接続先のプロバイダのリスト画面で接続先を選んで[実行]を押す

→ 「接続先を設定する | (P237)

🦱 [編集]を選んで[実行]を押す



以降の操作手順は、「接続先を設定する」 (\rightarrow P238) の手順 7 以降と同じです。

利

接続先を消去する

お客さまが追加した接続先が不要になったと きは、接続先を消去できます。

(1)) お知らせ

• あらかじめ用意されている接続先を消去 することはできません。

接続先のプロバイダのリスト画 面で接続先を選んで「実行」を 押す

→ 「接続先を設定する | (P237)

「消去]を選んで「実行]を押す



ジョイスティックを右に倒して 「消去する]を選び、「実行]を 押す



登録されていた接続先が消去されます。

■暗証番号を変更する 簡単 標準

Honda インターナビシステムとパーソナル・ ホームページに登録した暗証番号を変更す ることができます。Honda インターナビシ ステムの暗証番号を変更するとパーソナル・ ホームページに登録された暗証番号も変更さ れます。

暗証番号を変更するときは、インターナビ情 報センターに接続する必要がありますので、 あらかじめ携帯電話または通信カードを接続 しておいてください。

() お知らせ

- パーソナル・ホームページの暗証番号を変 更した場合は、Honda インターナビシステ ムの暗証番号も変更してください。
- パーソナル・ホームページとは、インター ナビ・プレミアムクラブが提供するパソコ ン・携帯電話向けサービスです。インター ナビ・プレミアムクラブについては、「通 信機能を使う | の「インターナビ・プレミ アムクラブとは / を参照してください。 (→ P224)
- 「メニュー] ボタン → ジョイス ティックを下に倒して「通信機 能設定]を選び[実行]を押す
- 「通信設定]を選んで[実行]を 押す
- ジョイスティックを下に倒して [暗証番号変更]を選び、[実行] を押す

簡単



標準



つづく →

4

新しい暗証番号を入力し[完了] を選んで[実行]を押す

→「文字入力のしかた」(P42)



再度、暗証番号の入力画面が表示されます。



確認のため再度、暗証番号を入力し[完了]を選んで[実行]を押す

→ 「文字入力のしかた」(P42)



暗証番号が設定されます。 インターナビ情報センターに接続

インターナビ情報センターに接続 し、パーソナル・ホームページの暗 証番号も変更されます。

携帯電話の接続先(プロバイダ)を変更する 簡単 標準

接続するプロバイダを変更するときは、接続先を設定し直します。

プロバイダの異なる携帯電話や通信カードで通信機能を使用するときに行う必要があります。「かんたん設定で通信の設定をする」(→P235)または「マニュアル設定で通信の設定をする」(→P237)で接続先を変更してください。

通信機能設定を初期値に戻す 簡単 標準

お客様が登録された通信機能の登録 内容を消去する場合は、初期値に戻 します。



- お客様が新しく登録した接続先 (→ P238)
 については、この操作で消去することはできません。
- 【メニュー】ボタン→ジョイス ティックを下に倒して[通信機 能設定]を選び、[実行]を押す
- **2** [通信設定]を選んで、[実行] を押す
- **3** ジョイスティックを下に倒して [初期値に戻す]を選び[実行] を押す









ジョイスティックを右に倒して [初期値にする]を選び、[実行] を押す



▼

接続先の設定が初期の状態に戻ります。

インターナビ情報を見る

インターナビ情報センターに接続すると、最新のニュースや交通情報などを 取得することができます。

(1))) お知らせ

- インターナビ情報を見るには、インター ナビ・プレミアムクラブにご入会いただ く必要があります。インターナビ・プレ ミアムクラブについては、「通信機能を使 う」の「インターナビ・プレミアムクラブ とは」を参照してください。(→ P224)
- インターナビ・プレミアムクラブの会員 登録および通信機能の設定、携帯電話または通信カードの接続、インターナビ情報センターの認証(ログイン)を行わないとインターナビ情報はご利用できません。詳しくは「通信機能を使う」の「準備」を参照してください。(→ P226)
- インターナビ・プレミアムクラブが用意 するコンテンツは随時更新されますので、 コンテンツメニューなどは、本書に記載 のものとは変わることがあります。

インターナビ情報センター に接続する 簡単 標準

1

[メニュー] ボタン → [internavi 情報] を選んで [実行] を押す

簡単



標準



•



インターナビ情報画面が表示されます。



internavi ダイレクトを使ってインターナビ情報センターに接続することができます。→ 「internavi ダイレクトを使う」(P246)

Honda からのお知らせが あったとき

新しい地図データや Honda 販売店 の情報など、状況の変化があれば Honda からお知らせします。

Honda からの お知らせがあると・・・



ジョイスティックを右に倒して [詳 細情報]を選び、[実行]を押す



詳細な情報が表示されます。

(1)) お知らせ

- [後で確認する]を選ぶと、この ときは内容を表示せずに、「履歴 を確認する / (→本ページ)で後 から確認することができます。
- お知らせ内容が複数ある場合、「詳 細情報 1 を選んだあと、表示する 詳細情報を選ぶ画面が表示される ことがあります。
- [読み上げ]を選んで[実行]を押 すと、表示中の内容を読み上げます。
- お知らせ内容が複数ある場合、「前 の情報]または[次の情報]を選 んで[実行]を押すと、他の情報 に切り換えることができます。

■履歴を確認する

Honda からのお知らせはあとで確認するこ とができます。

最大で20件まで履歴として残っています。 履歴が20件以上になると既読の古いものか ら消えます。



「メニュー] ボタン →[internavi 情報]を選んで[実行]を押す

「Honda からのお知らせ]を選 んで「実行]を押す



確認したい情報を選んで「実行] を押す



アドバイス

未確認の情報には マークが表 示されています。



選んだ情報の詳細な内容が表示され ます。

() お知らせ

- 「読み上げ」を選んで「実行」を押 すと、表示中の内容を読み上げます。
- 「前の情報]または「次の情報]を 選んで[実行]を押すと、他の情 報に切り換えることができます。
- •情報の内容によっては、「画像表 示1や[地点]を選んで[実行] を押すと、画像や地点情報を表示 することができます。

新規開通した道路データを

取得する

簡単 標準

インターナビ情報センターに新規開 通した道路のデータがあれば取得す ることができます。(新規道路デー 夕配信)

■道路の有無を確認する

ルート計算中、ルート周辺に新しい道路があ れば $(\rightarrow P127)$ 取得することができますが、 ルート設定前でもあらかじめ道路データの有 無を確認することができます。



「メニュー」ボタン → [internavi 情報]を選んで[実行]を押す





internavi 情報画面のリストが表示 されます。

道路のデータがある場合、メニュー 内に[新規道路データ]が表示され るようになります。

■道路のデータを取得する

道路データがあったときの取得方法について 説明します。

また、この操作で道路データを取得した後、 最後に再起動が必要になります。

アドバイス

- PC カードを使ってパーソナル・ホーム ページから新しい道路のデータを取得す ることもできます。→ 「PC カードから道 路データを取得する | (P295)
- 「メニュー] ボタン → [internavi 情報]を選んで「実行]を押す
- 「新規道路データ]を選んで「実 行]を押す



更新したいデータを選んで[実 行]を押す



「データ取得]を選んで「実行] を押す



つづく →

(1))) お知らせ

• [詳細情報]を選んで[実行]を押すと、あらかじめ追加される道路 の情報を確認できます。



新しい道路のデータが複数ある場合、[前の情報]または[次の情報]を選んで[実行]を押すと、他の情報に切り換えることができます。

[実行]を押す(「確認」する)



データを更新するための認証が行われます。認証後、新規道路データのダウンロードが行われます。

ダウンロード完了後、システムの再起 動が必要となります。

5 ジョイスティックを右に倒して [再起動する]を選び、[実行] を押す



再起動後、新しい道路データの更新を行います。[しない]に選択した場合は次の起動時に新しい道路データの更新を行います。

internavi ダイレクトを使う

簡単 標準

カスタマイズメニュー (ワンプッシュメニュー) から、インターナビ 情報センターに接続し、よく使うインターナビ情報をすばやく呼び出す ことができます。

イ ナビゲーションの現在地画面で [実行]を押す

カスタマイズメニュー (標準操作 モード)、ワンプッシュメニュー (簡 単操作モード) が表示されます。

2 [internavi ダイレクト] を選んで [実行] を押す



標準



internavi ダイレクトのメニューが 画面右側に表示されます。

(1))) お知らせ

- インターナビ情報センターに接続すると、[internavi ダイレクト]の項目は[回線切断]に変わります。→「接続を終了する ((本ページ)
- internavi ダイレクトのメニューは、お好みの内容に設定することができます。(標準操作モードのみ)→「internavi ダイレクトを設定する」(P249)

接続を終了する 簡単 標準

インターナビ情報画面やカスタマイズメニュー (ワンプッシュメニュー) からインターナビ情報センターとの接続を終了します。

■インターナビ情報画面から終了 する場合

1

インターナビ情報画面でジョイ スティックを下に倒して[回線 切断]を選び、[実行]を押す → 「インターナビ情報センターに接



インターナビ情報センターとの接続が終了します。

■カスタマイズメニュー(ワンプッシュメニュー)から終了する場合

1

ナビゲーションの現在地画面で [実行]を押す

カスタマイズメニュー (標準操作 モード)、ワンプッシュメニュー (簡 単操作モード) が表示されます。

2

[回線切断]を選んで[実行]を 押す

簡単



標準




インターナビ情報センターとの接続が終了します。

コンテンツを閲覧する

簡単 標準

インターナビ情報画面のメニューにあるコンテンツは、表示された項目を選んで閲覧できます。ここでは、[最新の総合ニュース]を例にして操作を説明しています。



2 [最新のニュース]を選んで[実行]を押す



3 [最新の総合ニュース]を選んで [実行]を押す



4

お好みのニュースを選んで [実 行] を押す







選んだニュースが表示されます。



- [読み上げ]を選んで[実行]を押すと、表示中の内容を読み上げます。
- •[前の情報]または[次の情報]を 選んで[実行]を押すと、他の情 報に切り換えることができます。
- コンテンツ画面で[画像表示]や [地点]を選んで[実行]を押すと、 画像や地点情報を表示することが できます。
- コンテンツ画面でジョイスティックを左に倒すと本文が操作対象になり、コマンドホイールを回転すると本文をスクロールすることができます。また、電話番号にカーソルを合せて[実行]を押すと、表示されている番号に電話をかけることができます。→ 「ハンズフリー電話を使う」(P306)


刹な

internavi ダイレクトを設 定する 標準

internavi ダイレクトのメニューは、 お好みの内容に設定することができ ます。よく使う項目を登録しておく と便利です。

(1))) お知らせ

• 簡単操作モードの場合は、標準操作モ-ドで行った設定が反映されます。





[カスタマイズ]を選んで[実行] を押す



[internavi ダイレクト] を選ん で[実行]を押す



現在の internavi ダイレクトのメ ニューが表示されます。

変更したい項目を選んで [実行] を押す



アドバイス

• メニュー項目を初期状態に戻す場 合は、ジョイスティックを下に倒 して[初期値にする]を選び、[実 行1を押します。

新たに登録したい項目を選んで [実行]を押す





internavi ダイレクトのメニューが 変更されます。

(1)) お知らせ

入れ換え可能な項目は、インター ナビ情報センターからダウンロー ドした項目です。なお、「読み上 げ再開1は変更できません。

登録した情報をパーソナル・ ホームページと同期する

簡単 標準

カーカルテ (→ P267) やマークリ スト(→*P81*)の情報をお客さまが パソコンなどで登録したパーソナル・ ホームページの情報と同期させて、 最新情報に更新します。

(1))) お知らせ

• パーソナル・ホームページとは、インター ナビ・プレミアムクラブが提供するパソコ ン・携帯電話向けのサービスです。インター ナビ・プレミアムクラブについては、「通 信機能を使うしの「インターナビ・プレ ミアムクラブとはしを参照してください。 $(\rightarrow P224)$



「メニュー] ボタン → [internavi 情報]を選んで[実行]を押す

簡単



標準



「すべての情報をパーソナル HP と同期する]を選んで[実行] を押す



情報が同期されます。



(1))) お知らせ

- •情報の同期は、Honda インター ナビシステムとパーソナル・ホー ムページで日付の新しい情報に更 新されます。
- 現在時刻が GPS から受信されて いない状態では、正しく同期でき ない場合があります。

メールを使う

(1))) お知らせ

- メールを使うには、インターナビ・プレ ミアムクラブにご入会いただく必要があ ります。インターナビ・プレミアムクラ ブについては、「通信機能を使う」の「イ ンターナビ・プレミアムクラブとは / を 参照してください。(→P224)
- インターナビ・プレミアムクラブの会員 登録および通信機能の設定、携帯電話ま たは通信カードの接続、インターナビ情 報センターの認証(ログイン)を行わな いとメールはご利用できません。詳しく は「通信機能を使う」の「準備」を参照 してください。(→P226)
- シークレットモードを ON にしていると、 メールの操作はできません。*→「シーク* レットモードを使う | (→P351)

メール画面を表示する

メールを使うときはメール画面を表 示します。

■メール画面を表示する 簡単 標準

メール操作をするには次の手順で画面を表示 させます。



「メニュー」ボタン → 「internavi 情報] を選んで [実行] を押す

簡単



標準



[メール]を選んで[実行]を押す



メール画面が表示されます。

■受信メールのリストを表示する

簡単 標準

メール画面で [受信リスト]を 選んで「実行]を押す





受信リストが表示されます。

 未読メール

 画像付きメール

 位置情報付きメール

■像と位置情報付きメール

表示なし 既読メール

(1))) お知らせ

- 受信メールがない場合は選べません。
- 受信リストに保存できるメールは 最大 200 件です。200 件を超 えると、メールを消去しない限り、 新しいメールを受信できません。
 →「メールを消去する」(P265)
- 受信できるメールの文字数は、最大で全角 1000 文字です。
- 次のファイルをそれぞれ 1 点、添付ファイルとして受信できます。

種類	ファイル形式	ファイル容量
位置情報ファイル	POIX-H	10KB以下
画像ファイル	BMP	1 件あたり
	GIF	50KB以下
	JPEG	
	PNG	

受信リストを並び換える 簡単 標準

受信リストは選んだ項目の順番に並び換えることができます。



受信リスト画面でジョイス ティックを下に倒して[並び換え]を選び、[実行]を押す

→ 「受信メールのリストを表示する」 (P251)



• リスト画面でジョイスティックを 左右に倒すと、「送信者」、「タイトル」、「受信日」で並び換えの項 目を変更できます。



「項目]を選んで「実行]を押す



3

並び換える項目を選んで[実行] を押す



4

「順番]を選んで「実行]を押す

[昇順]または「降順]を選んで [実行]を押す



受信リストが並び換わります。

()))) お知らせ

- [送信者]、 [タイトル] を [降順] にすると五十音順や、アルファ ベット順になり[昇順]にすると、 「降順]の逆に並べます。
- [受信日]を [降順] にすると日 付の新しいものから順に並び、「昇 順1にすると日付の古いものから 順に並びます。

■送信メールのリストを表示する 標準

(1)) お知らせ

• 簡単操作モードでは、送信リスト画面を表 示することはできません。


メール画面で [送信リスト]を 選んで「実行]を押す

→ 「メール画面を表示する | (P251)





送信リストが表示されます。



>

表示なし

-送信予約したメール

送信済のメール

位置情報付きメール

(1)) お知らせ

- 送信リストに保存できる送信メー ルは最大 200 件です。200 件を 超えると、メールを消去しない限 り、新しいメールを作成できませ h,。→「メールを消去する I(P265)
- 送信できるメールの文字数は、署 名を含めて最大で全角 5.000 文 字です。(仮信、転送も同様)
- 次のファイルを 1 点のみ、添付 ファイルとして送信できます。

種類 ファイル形式 ファイル容量 位置情報ファイル POIX-H 10KB 以下

アドバイス

送信リストは送信日、宛先、タイ トルの順番に並び換えることがで きます。「受信リストを並び換え る / (→ P252) と同様の操作と なります。

メール設定

標準

メールの署名に関する設定ができます。



お知らせ

名前、メールアドレスは、編集できません。

■署名を入力 / 編集する



メール画面でジョイスティック を下に倒して [メール設定]を 選び、「実行]を押す

→ 「メール画面を表示する」(P251)



メール設定画面が表示されます。



「署名]を選んで[実行]を押す



お知らせ

- まだ、署名がなにも入力されてい ない場合は、手順4に進みます。
- ジョイスティックを下に倒して 「署名編集]を選び、「実行]を 押す



署名を入力/編集し[完了]を 選んで [実行]を押す

→ 「文字入力のしかた | (P42)



署名の内容を確認し「戻る」ボ タンを押す



ジョイスティックを下に倒して 「設定完了]を選び、「実行]を 押す



編集した署名が設定されます。

■署名の自動添付を設定する

入力した署名「署名を入力/編集する」(→ 本ページ) をメール作成時に自動的に添付す るかしないかを選ぶことができます。



署名(→本ページ)が一文字も入力され ていない場合、[署名添付]を選ぶことは できません。

機

能

メール設定画面で[署名添付] を選んで「実行]を押す

→ 「署名を入力 / 編集する | (P254)



「する]または「しない]を選ん で [実行]を押す



[する] 署名をメール作成時、 自動的に添付します。

署名を添付しません。 [しない]

ジョイスティックを下に倒して [設定完了]を選び、[実行]を 押す



署名添付の設定が完了します。

メールを作成する 標準

メール画面で[メール作成]を 選んで[実行]を押す

→ 「メール画面を表示する | (P251)



「タイトル]を選んで[実行]を



タイトルを入力する

→ 「文字入力のしかた」(P42)

[完了]を選んで[実行]を押す

「宛先]を選んで「実行]を押す



宛先一覧画面が表示されます。

宛先を入力する

- 宛先をアドレス帳から選択すると き→「宛先をアドレス帳から選ぶ とき I (P257)
- アドレス帳に宛先が登録されてい ないとき→ *「アドレスを入力する* とき I (P258)
- アドバイス
- 宛先は 32 件 (To/Cc/Bcc の合 計)まで入力できます。

つづく →

索 引

「本文]を選んで「実行]を押す



本文を入力する

→ 「文字入力のしかた | (P42)



[完了]を選んで[実行]を押す

- 位置情報を添付するときは、手順 10に進みます。
- 位置情報を添付しないときは、手 順 12 に進みます。

10

「位置情報」を選んで「実行」を 押す



() お知らせ

- インターナビ・プレミアムクラブ に会員登録されているナビゲー ションシステムに位置情報を送る ことができます。送受信した位置 情報を地図上で確認したり、目的 地などに設定することができます。
- メールに添付した位置情報をパソ コンで受信し確認することができ ます。詳しくはインターナビ・プ レミアムクラブのホームページを ご覧ください。

ホームページアドレス:

http://www.premium-club.jp/

● 位置情報は POIX 形式で添付され ます。

「添付する]を選んで「実行]を





位置情報添付画面が表示されます。

- マークリストの登録地点を添付す るとき (→ P259)
- 地図から選んだ地点を添付するとき (→P260)
- 目的地を添付するとき (→ P260)
- 現在地を添付するとき (→ P260)



(1))) お知らせ

• 位置情報の添付をしない、または 添付をやめる場合は、「添付しな い1を選んでください。

ジョイスティックを下に倒して 次の動作を選び、[実行]を押す



「送信予約して完了]

送信を予約して終了します。→「メー ルを送信する / 受信する」(P261)

「保存して完了]

作成中のメールが送信メールリスト に保存されます。後で編集して送信 することができます。*→ 「送信した* メールを編集する」(P262)

「すぐに送信]

作成したメールを送信します。

[中止]

メール作成を中止します。

便

ののお知らせ

- 送信するメールに署名を添付する ことができます。
 - → 「メール設定 | (P254)

■宛先をアドレス帳から選ぶとき



宛先一覧画面で[新規追加]を 選んで[実行]を押す

→ 「メールを作成する | (P255)



「アドレス帳 (名前)]または「ア ドレス帳(番号)]を選んで[実 行]を押す



(1)) お知らせ

- [アドレス帳 (名前)]を選ぶとア ドレスの名前が五十音順にリスト を表示します。
- [アドレス帳(番号)]を選ぶとア ドレスのメモリ番号順にリストを 表示します。



宛先を選んで[実行]を押す



[Toで送る]を選んで[実行] を押す



(1))) お知らせ

- 宛先はメール 1 件に 1 人以上設 定してください。
- Cc または Bcc で送りたいときは 「Cc で送る 1 または 「Bcc で送る 1 を選んで[実行]を押します。
 - Cc や Bcc はメールを同報すると きに使います。「参考までに」と いった意味があります。Cc はメー ルの受信者に他の誰宛に同報され ているかわかるのに対し、Bcc は わかりません。ただし、受信者の メールソフトによっては Bcc が 見えてしまう場合があります。

つづく →

手順1~4を繰り返して、送り たい相手を選ぶ



(1)) お知らせ

- すでに宛先に設定したアドレスを 選んで [実行]を押すと、「Toに 変更 1、「Cc に変更 1、「Bcc に変更 1 が行えます。
- すでに宛先に設定したアドレスを 編集して別のアドレスに変更する ことができます。すでに宛先に設 定したアドレスを選んで[実行] を押し、[アドレス編集]を選び、 [実行]を押します。文字入力画 面が表示されますのでアドレスを 編集してください。
 - → 「文字入力のしかた | (P42)
- すでに宛先に設定したアドレスを 消去することができます。消去し たいアドレスを選んで [実行]を 押し、「消去]を選び、「実行]を 押します。

▍ ジョイスティックを下に倒して [完了]を選び、[実行]を押す



宛先が設定されます。

■アドレスを入力するとき



宛先一覧画面で「新規追加]を 選んで [実行]を押す

→ 「メールを作成する | (P255)



2 [キーボード入力]を選んで[実 行]を押す



- アドレスを入力する
 - → 「文字入力のしかた」(P42)

「完了]を選んで「実行]を押す

[To で送る] を選んで[実行] を押す



(1))) お知らせ

- 宛先はメール 1 件に 1 人以上設 定してください。
- Cc または Bcc で送りたいときは 「Cc で送る] または [Bcc で送る] を選んで[実行]を押します。
- Cc や Bcc はメールを同報すると きに使います。「参考までに」と いった意味があります。Cc はメー ルの受信者に他の誰宛に同報され ているかわかるのに対し、Bcc は わかりません。ただし、受信者の メールソフトによっては Bcc が 見えてしまう場合があります。

手順 1~5を繰り返して、送り たい相手を選ぶ

(1)) お知らせ

- すでに宛先に設定したアドレスを 選んで[実行]を押すと、「Toに 変更]、[Cc に変更]、[Bcc に変更] が行えます。
- すでに宛先に設定したアドレスを 編集して別のアドレスに変更する ことができます。すでに宛先に設 定したアドレスを選んで[実行] を押し、「アドレス編集]を選び、 [実行]を押します。文字入力画 面が表示されますのでアドレスを 編集してください。→「文字入力 のしかた | (P42)
- すでに宛先に設定したアドレスを 消去することができます。消去し たいアドレスを選んで[実行]を 押し、「消去]を選び、「実行]を 押します。

ジョイスティックを下に倒して [完了]を選び、[実行]を押す



宛先が設定されます。

■マークリストの登録地点を添付 するとき

位置情報添付画面で「マークリ ストから添付]を選んで[実行] を押す

→ 「メールを作成する」(P255)





マークを選んで「実行]を押す





マークリストの登録地点が添付され ます。

■地図から選んだ地点を添付する とき

イ 位置情報添付画面で [地図から 添付]を選んで[実行]を押す

→ 「メールを作成する | (P255)



現在地画面が表示されます。

2 ジョイスティックで添付する地点にカーソルを合わせて[実行]を押す



選んだ地点が添付されます。

■目的地を添付するとき

→ 「メールを作成する | (P255)



目的地が添付されます。

■現在地を添付するとき

1 位置情報添付画面で [現在地を 添付] を選んで [実行] を押す → 「メールを作成する | (P255)



現在地が添付されます。

アドレス帳からメールを作成 するとき 標準

アドレス帳画面からアドレスを選んで、メールを作成することができます。

アドレス帳を表示する

→ 「アドレス帳を表示する」(P328)

2 メールを送りたい相手のアドレスを選んで [実行]を押す



3 宛先にするメールアドレスを選んで[実行]を押す



メール作成画面が表示されます。以 降の操作手順は、「メールを作成する」 (→P255)の手順2以降と同じです。

を 使う

入利な機

メールを送信する / 受信する

簡単 標準

送信予約したメールを送信したり、 メールを受信します。

(1))) お知らせ

簡単操作モードでは、メールの送信はできません。



メール画面で [メール送受信] を選んで [実行]を押す

→ 「メール画面を表示する」(P251)

簡単



標準



メールが送受信され、受信リストが表示されます。

お知らせ

- 電波状態が悪いと接続されないことがあります。
- インターナビ情報センターのメン テナンスなどにより、接続されないことがあります。
- 受信リストに 1 件もメールがない 場合は表示されません。

メールを読む

受信したメールや送信したメールの 内容を確認します。

加 お知らせ

- 簡単操作モードでは、送信したメールを 読むことはできません。
- **1** メール画面で [受信リスト] または [送信リスト] を選んで [実行] を押す

→ 「メール画面を表示する」(P251)

2 表示するメールを選んで[実行] を押す



3

[表示]を選んで[実行]を押す





メールの内容が表示されます。

つづく →

- メール本文をスクロールさせる ときは、メール表示中にジョイス ティックを左に倒し、コマンドホ イールを回してください。
- 受信メールでは、「読み上げ」を選 んで[実行]を押すと、表示中の メールの内容を読み上げます。
 - → 「メールの読み上げ」(P285)
- 「次のメール」、「前のメール」を 選んで[実行]を押すと、前後の メールに表示を切り換えることが できます。
- [返信]を選んで[実行]を押すと、 表示中のメールの送信者にメール を送ることができます。
 - → 「X-ルを返信する | (P263)
- 「転送]を選んで「実行]を押すと、 表示中のメールを転送することが できます。→ 「*受信したメールを* 転送する | (P264)
- 「消去」を選んで「実行」を押すと、 表示中のメールを消去することが できます。
 - → 「メールを消去する | (P265)
- 画像付きのメールであれば、「画像 表示]を選んで[実行]を押すと、 画像を表示することができます。 [画像保存]を選んで[実行]を押 すと、画像リストに追加されます。
- 位置情報付きのメールであれば、 「位置情報]を選んで[実行]を押 すと、位置情報の画面が表示され ます。

(1))) お知らせ

- 簡単操作モードでは、「返信」、「転 送1は表示されません。
- 送信メールは読み上げることは出 来ません。

送信したメールを編集する

標準

宛先を変えて送り直したり、作成途 中で保存したメールを編集すること ができます。



メール画面で [送信リスト]を 選んで「実行]を押す

→ 「メール画面を表示する | (P251)

編集するメールを選んで「実行] を押す

「表示]を選んで[実行]を押す



「再編集]を選んで「実行]を押す





メール作成画面が表示されます。以 降の操作手順は、「メールを作成する / (→P255)の手順2以降と同様に 行います。

標準

(1))) お知らせ

- [次のメール]、[前のメール]を 選んで[実行]を押すと、前後の メールに表示を切り換えることが できます。
- 位置情報付きのメールであれば、 [位置情報]を選んで[実行]を押すと、位置情報の画面が表示されます。
- [消去] を選んで [実行] を押すと、 表示中のメールを消去することが できます。
 - → 「メールを消去する」(P265)

メールを返信する

送信者にメールを送ることができます。

1 返信 → 「...

返信するメールを表示する

→ 「メールを読む」(P261)

2

[返信]を選んで[実行]を押す



3 設定する項目を選んで[実行] を押す



設定できる項目と設定は次のとおりです。

設定項目 設定

[**返信先**] [送信者のみ]、[全員]

[本文を引用] [する]、[しない]



• 宛先を追加する場合は、手順 6 以 降のメール作成画面で行います。

4 設定の内容を選んで[実行]を 押す

設定が変更されます。

つづく→

手順3~4を繰り返し、必要 な項目を設定する

ジョイスティックを下に倒して [返信メール作成]を選び、[実 行]を押す



メール作成画面が表示されます。以 降の操作手順は、「メールを作成する | (→P255)の手順2以降と同様に 行います。

(1)) お知らせ

- タイトルには、もとのメールのタ イトルの頭に "RE:" が付加され たものが入ります。
- 本文を引用する場合は、引用する 本文の行頭に ">" が自動的に付 きます。

受信したメールを転送する 標準

転送するメールを表示する

→ 「メールを読む」(P261)

🥌 [転送]を選んで[実行]を押す



メール作成画面が表示されます。以 降の操作手順は、「メールを作成する | (→P255)の手順2以降と同様に 行います。

(1)) お知らせ

• タイトルには、もとのメールのタ イトルの頭に "FW:" が付加され たものが入ります。

メールを消去する 簡単 標準

- (1)) お知らせ
- 簡単操作モードでは、送信メールの消去 はできません。

1 号

受信リスト画面または送信リスト画面を表示する

- → 「受信メールのリストを表示する」 (P251)
- → 「送信メールのリストを表示する」 (P253)



消去するメールを選んで [実行] を押す

- アドバイス
- リストのメールを一括で消去する 場合は、ジョイスティックを下に 倒して[全消去]を選び、[実行] を押します。



[消去]を選んで[実行]を押す



ジョイスティックを右に倒して
 [消去する]を選び、[実行]を
 押す



選んだメールが消去されます。

アドバイス

メール表示中に[消去]を選んで [実行]を押しても消去すること ができます。

メールの送信者や宛先をアド レス帳に登録する <mark>簡単 標準</mark>

お知らせ

- 簡単操作モードでは、宛先のアドレスを登録することはできません。
- 宛先は "To" に設定された最初の一人目 が登録の対象となります。
- 1

受信リスト画面または送信リスト 画面で登録したいメールを選ぶ

- → 「受信メールのリストを表示する」 (P251)
- → 「送信メールのリストを表示する」 (P253)
- 2

ジョイスティックを下に倒して [送信者登録]または[宛先登録] を選び、[実行]を押す



メールを使う 265

3 ジョイスティックを左右に倒して[新規追加登録]または[上書き追加登録]を選び、[実行]を押す



[新規追加登録]を選んだときは、アドレス帳登録画面が表示されます。 [上書き追加登録]を選んだときは、アドレス帳上書き追加画面が表示されます。



- アドレス帳に登録できるアドレス は最大 1000 件です。
- 登録したアドレスはアドレス帳で 編集することができます。
 - → 「アドレスを編集する | (P328)

新規追加登録

[新規追加登録]を選んだ場合は、アドレス帳に新たにアドレスを追加して登録します。



アドレス帳登録画面を表示する

→ 「メールの送信者や宛先をアドレ ス帳に登録する」(P265)





各項目の内容を入力する

→ 「アドレスを登録する」(P328)

3 ジョイスティックを下に倒して [入力完了]を選んで[実行]を 押す



送信者または宛先のメールアドレスがアドレス帳に登録されます。

上書き追加登録

[上書き追加登録]を選んだ場合は、アドレス 帳ですでにあるアドレスに送信者または宛先 のメールアドレスを上書きして登録します。


イ アドレス帳上書き追加画面を表示する

→ 「メールの送信者や宛先をアドレ ス帳に登録する | (P265)

2 上書きする登録者を選んで[実 行]を押す



3 上書き登録したいアドレスの番号を選んで[実行]を押す



送信者または宛先のメールアドレス がアドレス帳に上書きされて登録さ れます。

カーカルテ 🕮 🐯

インターナビ・プレミアムクラブが提 供するパーソナル・ホームページのカー カルテと登録情報を同期させて使用し ます。

メンテナンス記録で部品(パーツ)の 交換時期を管理したり、愛車メモに車 検や保険の期限など、お車に関する重 要な情報を登録して、更新時期を管理 したりできます。

お知らせ機能により、更新時期が近づ くと画面に表示したり、メールで通知 したりできるので、重要な更新を見逃 しません。



(1))) お知らせ

- パーソナル・ホームページとは、インター ナビ・プレミアハクラブが提供するパソ コン・携帯電話向けサービスです。イン ターナビ・プレミアムクラブについては、 「通信機能を使う」の「インターナビ・プ レミアムクラブとは / を参照してくださ U₀ (→ P224)
- インターナビ・プレミアトクラブの会員 登録および通信機能の設定、携帯電話ま たは通信カードの接続、インターナビ情 報センターの認証(ログイン)を行わな いとカーカルテはご利用できません。詳 しくは「通信機能を使う」の「準備」を 参照してください。(→ P226)
- サービス内容は変更する場合があります ので、あらかじめご了承ください。

カーカルテの登録情報をパーソ ナル・ホームページと同期する

カーカルテのメンテナンス情報や愛 車メ干情報をパーソナル・ホームペー ジと同期することにより、自宅から パソコンなどを使ってメンテナンス 情報や愛車メモ情報を確認できます。

() お知らせ

- メンテナンス記録や愛車メモを編集した ときには、パーソナル・ホームページと の同期を行ってください。
- パーソナル・ホームページとの同期が必 要なときは、画面上の最終同期日の日付 が以下のように表示されます。



「メニュー] ボタン → [internavi 情報]を選んで[実行]を押す



標準



「カーカルテ]を選んで[実行] を押す



カーカルテ画面が表示されます。



ジョイスティックを下に倒して 「パーソナルHPと同期]を選び、 [実行]を押す





同期が完了すると 、カーカルテ画面 に戻ります。



(1)))) お知らせ

• 現在時刻が GPS から受信されて いない状態では、正しく同期でき ない場合があります。

メンテナンス記録を見る



「メニュー] ボタン → [internavi 情報]→[カーカルテ]を選んで 「実行]を押す



カーカルテ画面が表示されます。

「メンテナンス記録]を選んで 「実行]を押す



メンテナンス記録画面が表示されます。

交換項目を選んで [実行]を押す



パーツには次の4種類のアイコンが 表示されます。

8 Honda 指定パーツ

Honda 指定パーツ (メンテナンス期限切れ)

お客様の登録したパーツ

お客様の登録したパーツ (メンテナンス期限切れ)

(1))) お知らせ

交換項目(パーツ)は、パーソナル・ホームページとの同期を行うと表示されます。詳しくは「カーカルテの登録情報をパーソナル・ホームページと同期する」を参照してください。(→P267)

4

[パーツ情報確認]を選び、[実 行]を押す



T



パーツ情報確認画面が表示されます。登録された各パーツの情報を見ることができます。

(1))) お知らせ

- Honda 指定のパーツ以外に自由 にパーツを追加することができま す。追加したパーツは編集や消去 も行えます。
 - →「パーツを追加する | (本ページ)
- → 「パーツの交換サイクルを変更 する | (P272)
- → 「パーツを消去する」(P273)

パーツを追加する

メンテナンス記録にパーツを追加できます。



メンテナンス記録画面を表示する →「メンテナンス記録を見る」(P268)

2

ジョイスティックを下に倒して [交換項目の追加]を選び、[実 行]を押す



3

[名称]を選んで[実行]を押す



4


登録したいパーツを選んで [実 行] を押す




リストにないパーツを登録する場合は、ジョイスティックを下に倒して [名称入力]を選び、[実行]を押す と作成することができます。

つづく →

「交換距離]を選んで「実行]を 押す





[指定なし]または[1000km ご と]~[10000km ごと](1000km 単位)、[20000km ごと]~ 「100000km ごと1(10000km 単 位)の範囲で選択できます。

「交換期間]を選んで「実行]を 押す

登録したい期間を選んで [実行] を押す



[指定なし]または[6ヶ月ごと]~ [10年ごと]の範囲で6ヶ月単位で 選択できます。

ジョイスティックを下に倒して [完了]を選び、[実行]を押す




パーツが登録されます。

(1))) お知らせ

- あらかじめ Honda が指定する パーツは除き、登録できるパーツ は20個までです。
- 「交換距離」および「交換期間」 で共に[指定なし]を設定した場 合は、[完了]を選ぶことができ ません。
- [名称]、[交換距離]、[交換期間] 以外の項目は設定できません。

パーツ交換当日に記録する

パーツを交換した当日に日付や走行 距離を記録することができます。



記録を付けたいパーツを選んで [実行]を押す



「交換記録を付ける(今日の日 付・走行距離)]を選んで[実行] を押す



() お知らせ

お客様の指定パーツを選んでいた 場合は、「記録をする]を選んで「実 行1を押します。

ジョイスティックを右に倒して [記録する]を選び、[実行]を 押す



日付と走行距離が記録されます。

パーツ交換の日付や距離を 指定して記録する

パーツ交換の日付や走行距離を指定 して記録することができます。

かか お知らせ

• Honda 指定のパーツで以下の操作が行え ます。

メンテナンス記録画面を表示する →「メンテナンス記録を見る I (P268)

記録を付けたいパーツを選んで [実行]を押す



「交換記録を付ける(日付・走行 距離を指定)]を選んで[実行] を押す



「交換時走行距離」を選んで「実 行]を押す



距離を入力し、「完了]を選んで [実行]を押す

→ 「文字入力のしかた」(P42)

走行距離が記録されます。

6

「交換実施日]を選んで[実行] を押す







プログレッシブコマンダーを次のよ うに操作して日付を選び、[実行]を 押します。

倒す	左/右	前 / 次の日へ
	上/下	前/後の週へ
回す	左	前の日へ
	右	次の日へ



日付が記録されます。

パーツの交換サイクルを変 更する

お客様が追加登録したパーツは、記録 されているメンテナンス情報の交換サ イクルを変更することができます。



(1)) お知らせ

- 変更できるのは、お客様が追加登録した パーツのみで、あらかじめ Honda が指 定するパーツは変更できません。
- メンテナンス記録画面を表示する →「メンテナンス記録を見る I (P268)
- 変更したいパーツを選んで「実 行]を押す
- 「交換サイクルの変更] を選んで 「実行]を押す



変更したい項目を選んで [実行] を押す

以降の操作手順は、「パーツを追加す る」(→P269)の手順5以降と同 じです。

パーツを消去する

お客様が追加登録したパーツは、リ ストから消去することができます。

(1)) お知らせ

- 消去できるのは、お客様が追加登録した パーツのみで、あらかじめ Honda が指 定するパーツは消去できません。
- メンテナンス記録画面を表示する →「メンテナンス記録を見る | (P268)
- 消去したいパーツを選んで「実 行]を押す
- 「交換項目の消去]を選び[実行] を押す



ジョイスティックを右に倒して 「消去する]を選び、「実行]を 押す



パーツが消去されます。

お知らせの設定をする

パーツ交換時期が近づいたことを知 らせる方法について設定します。

- メンテナンス記録画面を表示する →「メンテナンス記録を見る I (P268)
- ジョイスティックを下に倒して 「お知らせ設定]を選び、「実行] を押す



[メッセージ表示(起動時)]を 選んで [実行]を押す



「する]または「しない]を選ん で [実行]を押す



[する]に設定すると、交換時期のお よそ30日前にエンジンスイッチを "I" または"II" にすると、お知らせ メッセージを画面に表示します。「し ない1に設定すると、メッセージは 表示されません。

[お知らせメール]を選んで[実 行]を押す



6 [する]または[しない]を選ん で「実行]を押す



[する]に設定すると交換時期のお よそ30日前にメールで通知します。 [しない]に設定すると、メールによ る通知はありません。



お知らせが設定されます。

お知らせ設定を有効にするにはパー ソナル・ホームページの同期が必要 です。

→「カーカルテの登録情報をパーソナ ル·ホームページと同期する | (P267)

愛車プロフィールを設定する

適切なメンテナンス時期をお知らせ するために、普段の車の利用状態を 設定します。

() お知らせ

愛車プロフィールをご利用になるには、 パーソナル・ホームページとの同期が必 要です。詳しくは、「カーカルテの登録情 報をパーソナル・ホームページと同期す る / (→ P267) を参照してください。

カーカルテ画面を表示する

→「メンテナンス記録を見る I (P268)



🦱 [愛車メモ]を選んで[実行]を 押す



「愛車プロフィール]を選んで [実行]を押す



愛車プロフィール画面が表示されます。



• [車の利用]以外の項目は、本機 の操作で編集できません。パーソ ナル・ホームページで編集してく ださい。

他

車の利用状態を設定する

普段の車の利用状態について条件を設定します。

愛車プロフィール画面を表示する → 「愛車プロフィールを設定する | (P274)

ジョイスティックを下に倒して [車の利用]を選び、[実行]を 押す



該当する項目を選んで [実行] を押す



[実行]を押すたびに、[はい]と空 欄が入れ換わります。走行距離の 30%以上が当てはまる項目のみ [は い1にしてください。

ジョイスティックを下に倒して [設定完了]を選び、[実行]を 押す



車の利用状態が設定されます。

緊急連絡先を設定する

緊急時の連絡先として Honda 販売 店の担当者や保険会社、ロードサー ビスの電話番号などを登録します。

() お知らせ

緊急連絡先を設定するには、パーソナル・ ホームページとの同期が必要です。詳しく は、「カーカルテの登録情報をパーソナル・ ホームページと同期する | (→ P267) を 参照してください。

カーカルテ画面を表示する

→「メンテナンス記録を見る | (P268)

「愛車メモ」を選んで「実行」を 押す

[緊急連絡先]を選んで[実行] を押す



ジョイスティックを左右に倒し 4 て [My ディーラー] を選び、[担 当者]を選んで[実行]を押す



(1)) お知らせ

• My ディーラーの [担当者]以外の 項目は、本機の操作で編集できま せん。パーソナル・ホームページ で編集してください。

つづく →

- 名前を入力し、「完了]を選んで、 「実行]を押す
 - → 「文字入力のしかた | (P42)
- ジョイスティックを左右に倒し て [任意保険]を選び、項目を 選んで [実行]を押す



- 文字や数字を入力し、[完了]を 選んで「実行]を押す
 - → 「文字入力のしかた」(P42)
- ジョイスティックを左右に倒し て [ロードサービス]を選び、 項目を選んで「実行」を押す



- 文字や数字を入力し、[完了]を 選んで [実行]を押す
 - → 「文字入力のしかた」(P42)



緊急連絡先が登録されます。

(1))) お知らせ

- 緊急連絡先画面から電話をかける 場合は、ジョイスティックを下に 倒して「発信]を選び、「実行]を 押します。
- 電話のメニューから緊急連絡先 に電話をかけることもできます。
 - →「緊急連絡先に電話する | (P317)

マイカースケジュールを設 定する

マイカースケジュールに設定してお くと、車検時期が近づいたときなど に画面のメッセージやメールで教え てくれます。

- カーカルテ画面を表示する →「メンテナンス記録を見る I (P268)
- 「愛車メモ」を選んで「実行」を 押す
- 「マイカースケジュール]を選ん で [実行]を押す



項目を選んで [実行]を押す



予定を選んで [実行]を押す



「車検」、「任意保険」、「ロードサー ビス1は、「1年後1、「2年後1、「3 年後1から選べます。

[免許]は、[2年後]、[3年後]、[5 年後1から選べます。

必要な項目すべてに手順4~5を繰 り返してスケジュールを入力します。

直接日付を指定する場合

[カレンダー]を選んで[実行]を押 すと、カレンダー画面が表示されます。 プログレッシブコマンダーを次のよ うに操作して日付を選び、[実行]を 押します。

倒す	左/右	前/次の日へ
	上/下	前/後の週へ
回す	左	前の日へ
	右	次の日へ

ジョイスティックを下に倒して 「お知らせ設定]を選び、「実行] を押す



お知らせ設定をする

以降の操作手順は、「お知らせの設定 をする / (→ P273) の手順 3 以降 と同じです。

インターナビ・ウェザーを見る 🕮 👺





インターナビ情報センターの専用サー バーから地域の気象情報を取得して、 気象状況を画面に表示させることがで きます。

() お知らせ

- インターナビ・ウェザーを見るには、イ ンターナビ・プレミアムクラブにご入会 いただく必要があります。インターナビ・ プレミアムクラブについては、「通信機能 を使う | の「インターナビ・プレミアム クラブとは / を参照してください。 $(\rightarrow P224)$
- インターナビ・プレミアムクラブの会員 登録および通信機能の設定、携帯電話ま たは通信カードの接続、インターナビ情 報センターの認証 (ログイン)を行わな いとインターナビ・ウェザーのサービス はご利用できません。詳しくは「通信機 能を使う / の「準備 / を参照してください。 $(\rightarrow P226)$
- サービスの内容は変更する場合がありま すので、あらかじめご了承ください。

情報画面の種類

気象情報

気象情報は、目的地または任意の地点の気象 情報を見る操作を行ったときのほか、目的地 を設定して最初のルート計算を行うときなど に取得されます。

気象情報のデータの取得が終わったあとに現 在地画面で [現在地] ボタンを押すか、スク ロールすると、自重位置周辺または、カーソ ル地点周辺の天気が気象予報アイコンで画面 左上に表示されます。

受信時の天気





気象予報アイコンは、天気情報を受信した時 の天気および3時間後の天気予報を示して います。

現在地やカーソル地点周辺が気象情報の取得 エリア外のときは、画面の左上に「未受信」 と表示されます。

[詳細な天気情報表示]を[する]に設定し ていると、気象情報の取得後に天気予報や台 風情報、警報・注意報、雨雪の動きなどの詳 細な天気情報を表示させることができます。

- → 「取得情報の設定をする | (P283)
- →「詳細な天気情報を見る」(P282)

3D マップ、3D/2D マップ、ドライビング マップ表示時は、気象情報に応じて空の色が 変化します。

使う

気象警戒エリアの表示

地図のスケールが 20km 以下の場合に、表 示している地図内に降雨・降雪、津波の気象 情報がある気象警戒エリアを含んでいれば、 そのエリアに対して各マークを表示します。



隆雨・隆雪

降水量によって変わります。

Ī		地図スケール			
		1km以下		2km~	· 20km
	降水量	雨	雪	雨	雪
	1 ~ 4mm	1	•	200	• •
	$5\sim$ 29mm	1 1	* *		• • •
	30mm以上	11	* * *	1,11	***

津波

予報の規模によって表示が変わります。

津波注意報	津波警報	大津波警報
300	<u> </u>	%

() お知らせ

- 地図トに降雨・降雪、津波のマークは以下 のすべての状態がそろっているとき表示で きます。
 - -20km 以下のスケールのとき - 「気象警戒エリア表示」が「する」のとき
 - → 「取得情報の設定をする | (P283)
- 気象予報アイコンの天気マークは、表示さ れている時刻の予報天気を示しています。
- 津波の現況情報は取得後30分、降雨・ 降雪は最大 1 時間 30 分を期限として表 示されます。
- 気象情報は、要求に応じて専用サーバー から取得します。データが取得できてい ないときは、気象情報は表示されません。
- 専用サーバーによる天気予報サービスは、 予告なく中断、停止される場合があります。


天気予報表示

受信した気象情報に天気予報の情報が含まれ ているときは、「今日・明日の天気 | または 「週 間天気予報 | を見ることができます。

今日・明日の天気



週間天気予報



お天気のアイコンには次の種類があります。

今日・明日の天気アイコン

快晴		き
晴れ		*)
薄曇り	-	-
曇り		
弱い雨 (10mm/h 未満)		
強い雨 (10mm/h 以上)		i ja ja ja ja Liikannaan lii
みぞれ		*****
弱い湿雪 (5mm/h 未満)		
強い湿雪 (5mm/h 以上)		
弱い乾雪 (5mm/h 未満)		
強い乾雪 (5mm/h 以上)		

週間天気予報アイコン

晴れ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	 雨	111
晴れのち曇り	雨のち晴れ	
晴れのち雨	雨のち曇り	
晴れのち雪	雨のち雪	
晴れ時々曇り 🌊	雨時々晴れ	Villa.
晴れ時々雨	雨時々曇り	111
晴れ時々雪	雨時々雪	
曇り 👚		
曇りのち晴れ 🔐	雪のち晴れ	(*)
曇りのち雨 🔐	雪のち曇り	
曇りのち雪	雪のち雨	
曇り時々晴れ 📸	雪時々晴れ	760
曇り時々雨 🕋	雪時々曇り	27.7
曇り時々雪	雪時々雨	666

お知らせ

• [マーク説明]を選んで[実行]を押すと、 天気アイコンの説明を表示させることが できます。

台風情報

受信した気象情報に台風の情報が含まれているときは、進路や詳細情報を表示します。





警報・注意報

受信した気象情報に警報・注意報の情報が含まれているときは、発表時刻、該当地域、内容を表示します。



雨雪の動き

取得した気象情報に降雨・降雪情報が含まれているとき、現在から 1 時間おきに 3 時間後までの雨雪の動きの予報が確認できます。



気象情報を取得する

目的地や任意の地点の気象情報を見 ることができます。



[メニュー] ボタン → [internavi 情報]を選んで[実行]を押す

簡単



標進



[internavi ウェザー] を選んで [実行]を押す



「○○○○天気情報を取得]のい ずれかを選んで [実行]を押す



[目的地方面の天気情報を取得]ま たは [現在地周辺の天気情報を取得] を選んだ場合は、気象情報の画面(→ P278) が表示されます。

「地図から選択して天気情報を取得] を選んだ場合は、手順4へ進みます。

アドバイス

回線を切断する場合は、internavi ウェザー画面でジョイスティック を下に倒して「回線切断]を選び、 [実行]を押します。

気象情報が知りたい地点にカー ソルを合わせて「実行]を押す



気象情報が取得されます。

→ 「気象情報 | (P278)

制制の対象を

サーバー側からメンテナンスなど の事前予告情報があるときはメッ セージが表示され、気象情報の取 得処理は継続されます。

アドバイス

- 目的地を設定しているときに、カス タマイズメニューから [internavi ダイレクト]を選び[internavi ウェザー]を選ぶと、目的地周辺 の気象情報を表示させることがで きます。→ 「internavi ダイレク トを使う | (P246)
- [ルート案内開始時連動取得]を [する]に設定しておくと、目的地 設定後の最初のルート計算時に自 動的に気象情報が取得されます。
 - → 「取得情報の設定をする I (P283) この時、取得した情報の内、表示 されるのは台風情報のみです。 それ以外で取得した情報は「取 得情報の履歴を確認する / (→ P283) で確認できます。

詳細な天気情報を見る

気象情報を取得すると、さらに「今日・ 明日の天気」と「週間天気予報」を 見ることができます。台風情報や警 報・注意報、雨雪の動きがある場合は、 優先して表示されます。



(1)) お知らせ

- 詳細な天気情報を見るには、「詳細な天気 情報表示] を [する] に設定しておく必要 があります。
 - → 「 取得情報の設定をする | (P283)



気象情報を取得する

→ 「気象情報を取得する | (P281)



今日:明日の天気予報が表示されます。 → 「天気予報表示 | (P279)

台風情報があるとき

取得した気象情報に台風情報が含ま れていて、案内中のルートが台風の 予想進路にあたる場合には、台風情 報の画面が表示されます。



→ 「台風情報 | (P280)

警報・注意報があるとき

取得した気象情報に警報・注意報が 含まれていると、警報・注意報情報 の画面が表示されます。



→ 「警報·注意報 | (P280)

雨雪の動きがあるとき

取得した気象情報に降雨・降雪の情 報が含まれているとき、現在から1 時間おきに3時間後までの雨雪の動 きの予報が確認できます。



→ 「雨雪の動き | (P280)



「次のページ]または「前のペー ジ]を選んで[実行]を押し、 見たい情報を表示する



(1))) お知らせ

- 取得した気象情報に詳細な天気情 報が含まれていないときは、表示 されません。
- インターナビ情報センターからの お知らせ情報を受信した場合は、 最初にお知らせが表示されます。
- インターナビ VICS の簡易図形を 受信した場合は、気象情報の前に 表示されます。(「簡易図形割込み J(→P192)が「する」のとき)

利

りりお知らせ

- 取得した気象情報に台風情報や警 報・注意報、雨雪の動きなどが含 まれる場合は、天気予報画面の前 にこれらの情報が表示されます。
- ルート計算時、自動的に取得した 気象情報に、台風情報や警報・注 意報、雨雪の動きなどが含まれて いても、安全のため台風進路予測 図の表示と警報・注意報、目的地 の天気の読み上げのみ行います。 他の取得した情報は、「取得情報 の履歴を確認する | (→本ページ) で確認することができます。

取得情報の履歴を確認する

これまで取得した気象情報を20件 まで表示することができます。

「メニュー] ボタン → [internavi 情報]→[internavi ウェザー] を選んで「実行]を押す

> internavi ウェザー画面が表示され ます。

[取得した天気情報を表示]を 選んで [実行]を押す

履歴リストが表示されます。

確認したい履歴を選んで「実行] を押す



(1))) お知らせ

履歴を消去するときは、ジョイス ティックを下に倒して[全消去] を選び、「実行]を押します。

確認したい詳細情報を選んで [実行]を押す



[天気予報]、[警報注意報]、[台風 情報]、「雨雪の動き]から選択でき ます。なお、選んだ履歴に存在しな い詳細情報は表示されません。

詳細情報が表示されます。

取得情報の設定をする

「メニュー」ボタン → 「internavi 情報]→[internavi ウェザー] を選んで「実行」を押す

> internavi ウェザー画面が表示され ます。

ジョイスティックを下に倒して 「取得情報設定]を選び、「実行] を押す



項目を選んで[実行]を押す



つづく →

립

設定項目 設定内容

ア表示1

「気象警戒エリ降雨、降雪、津波の マークを地図に表示 するかしないかを選 びます。

コン表示]

「気象予報アイ 地図画面の左上に気 象予報アイコンを表 示するかしないかを 選びます。

「気象警戒エリア ルート上に注意すべ お知らせ1

き警戒エリアがあっ た場合に、案内をす るかしないかを選び ます。

「**ルート案内開** 「する] に設定する

始時連動取得1 と、目的地設定後の ルート計算時にイン ターナビ VICS の交 诵情報を受信したと き、同時に天気情報 を取得することがで きます。

また、VICS 設定の [情報受信接続設定] を 「状況変化時 1/→ P191) に設定して いたとき、サーバー に接続して天気情報 に変化があれば自動 的に情報を取得する ことができます。

報表示]

「詳細な天気情 天気情報取得後に詳 細な天気情報を表示 するかしないかを選 びます。

設定項目 設定内容

[天気音声案内] [する] に設定する

と、「ルート案内開 始時連動取得1が [する]のとき、ルー ト計算後、取得した 到着予想時刻の天気 予報および警報・注 意報の内容を読み上 げます。

また、ルート案内中 に「目的地周辺の天 気情報を取得1また は、カスタマイズメ == $-(\rightarrow P30)$ O 「internavi ダイレ クト1→ [internavi ウェザー1を選んだ ときも同様に読み上 げます。

アドバイス

• すべての設定を初期値に戻す場合 は、ジョイスティックを下に倒し て「初期値にする]を選び、「実行] を押します。

│ [する]または[しない]を選ん で「実行]を押す



手順3~4を繰り返し、各項目 を設定する



取得情報の設定が完了します。

読み上げ機能について 🕮 🚌

走行中は安全のため、コンテンツ画面 の文字情報やメールの内容は画面に表 示されません。

受信したメールや読み上げ機能に対応 したコンテンツ画面では、内容を読み 上げることができます。

(1)) お知らせ

• 読み上げる内容が表示されている内容と 若干異なる場合があります。

コンテンツ画面の読み上げ

コンテンツ表示画面で「読み上 げ]を選んで[実行]を押す





読み上げ画面が表示され、自動的に 読み上げが開始します。

(1)) お知らせ

- [停止]を選んで[実行]を押すと、 読み上げを終了します。再度読み 上げる場合は、「再生」を選んで「実 行1を押します。
- 「前の情報]または「次の情報]を 選んで[実行]を押すと、読み上 げる内容を選ぶことができます。

() お知らせ

- ・ 音量を調節する場合は、「音量調 整]を選んで[実行]を押し、コ マンドホイールを回して音量を選 んで「実行」を押します。
- 元の情報画面に戻る場合は、「本 文表示]を選んで[実行]を押し ます。

メールの読み上げ

メール画面で [メール読み上げ] を選んで「実行]を押す

→ 「メール画面を表示する | (P251)

簡単



標準





読み上げ画面が表示され、自動的に 読み上げが開始します。

つづく →

(1))) お知らせ

- 読み上げさせることができるのは、受信メールのみです。
- [次のメール] または [前のメール] を選んで [実行] を押すと、他のメールを読み上げることができます。

受信メール表示画面でも右側のメニューから [読み上げ]を選んで [実行]を押すと、メールを音声で読み上げることができます。



簡単操作モードでは送信メール画面を表示することはできません。

再度読み上げるには

直前に読み上げたメールや情報画面 の内容を再度読み上げることができ ます。



internavi ダイレクトメニュー を表示する

→ 「internavi ダイレクトを使う」 (P246)

2

[読み上げ再開] を選んで [実行] を押す



▼

読み上げ画面が表示され、直前の内容が読み上げられます。

(1))) お知らせ

- 読み上げた内容がない場合、[読み上げ再開]は表示されません。
- •読み上げた内容は、エンジンス イッチを"O"にするまで消えま せん。
- 読み上げを開始しないときもあります。

カードを使う

カードを接続する 標準	.288
MP3/WMA ファイルについて	
1 10 6 10 16 (
カードの操作 標準	.290
カードの詳細情報を確認する	.290
カードの保存情報を確認する	.291
カードの保存情報を編集する	.292
ナビ本体側の情報を編集する	.293
PC カードから道路データを取得する	.295
PC カードに認証用ナビ情報をコピーする	.295
パーソナル・ホームページから道路データを取得する	.296
PC カードから新しい道路データを読み込む	.296
PC カードを初期化する 標準	.298

カードを接続する

で自宅のパソコンでインターナビ・プレミアムクラブのホームページからスポット情報を PC カードにダウンロードすると、そのスポット情報をナビゲーションシステムのマークリストに追加することができます。

また、ナビゲーションシステムに登録された画像やマークリストを、保存したり読み込むことができます。さらに、PCカードに保存された画像を壁紙に設定することができます。

その他、MP3 ファイルや WMA ファイルの音楽ファイルを記録しておくと、 サウンドコンテナで再生することができます。

通信カードも同様に接続できます。

がからせ

- USB デバイス (→ P368) にスポット情報 をダウンロードしても Honda インターナ ビシステムで読み込むことはできません。
- USB デバイスに画像やマークリストを保存したり読み込むことはできません。

● お願い

- 読み込みや書き込みの最中にPCカードを抜くと保存されたデータが消えてしまう場合がありますので、カードを途中で抜かないでください。
- PC カードは精密機器です。製品の取扱説 明書をよく読んでから使用してください。
- 通信カードの動作確認はしておりますが、 動作保証はしておりません。ご使用に際 しましては、各カードの使用条件でのご 利用をお願いします。
- 車内に放置するなどの要因による破損が ありましても、保証いたしかねますので あらかじめご了承ください。
- 走行中など PC カードを使用しないときは、ナビゲーションシステム本体のふたを閉めてください。
- 画像の設定(または変更)操作をした直後は、エンジンスイッチを"O"にしたり、PCカードを抜かないでください。登録にエラーが発生したり、PCカードのデータが壊れることがあります。

(1))) お知らせ


- PC カードは、Honda インターナビシステム対応の PC カードを使用してください。
- PCカードの使いかたに関する情報は、インターナビ・プレミアムクラブのホームページで掲載しています。ホームページアドレス:
 http://www.premium-club.ip/
- Honda インターナビシステムでお使いの PC カードに Honda インターナビシステム以外のデータを保存するとデータが破損するおそれがあります。PC カードはHonda インターナビシステム専用でご使用になることをお勧めします。

PC カードの入れかた

ナビゲーションシステム本体に PC カードを 差し込みます。




🥟 ふたを手前に引き下げる



2

PC カード挿入口に PC カード を差し込む




(1)) お知らせ

- おもて面を上にして、カードに記載されている矢印の向きに差し込んでください。
- PC カードの [▲] ボタン (PC カード取り出しボタン) が手前に出るまでしっかりと差し込んでください。

PC カードの出しかた

1


PC カードの [▲] ボタン (PC カード取り出しボタン) を押す



PC カードが出てきます。 取り出した PC カードはケースに入れて保管してください。

2

ふたを閉める



■ MP3/WMA ファイルについて

ご自宅のパソコンなどで MP3 ファイルや WMA ファイルを PC カードに記録すると、 サウンドコンテナで再生することができます。

- → [MP3 ファイルについて] (P361)
- →「サウンドコンテナの間きかた」(P428)

カードの操作 🕮

PC カードは工夫しだいでさまざまな用 途に利用できます。例えば、大切なデー タのバックアップや友人とのデータ交 換などのように、Honda インターナビ システムをさらに活用するための補助 記憶媒体として役立ちます。

カードの詳細情報を確認する

PC カードの名称、種別、使用容量、 空き容量を確認することができます。

「メニュー]ボタン→[付加機能] を選んで「実行]を押す



「各種情報]を選んで「実行]を 押す



[PC カード情報]を選んで[実 行]を押す





PC カードの詳細情報が表示されます。



(1)) お知らせ

• [初期化する]を選んで[実行]を 押すと PC カードを初期化するこ とができます。→ 「PC カードを 初期化する」(P298)

便

カードの保存情報を確認する

PC カードに保存されている情報を 確認することができます。

りりお知らせ

• 本機で PC カードの保存情報を確認でき る件数は次のとおりです。

壁紙	200件		
アドレス帳	1000件		
スケジュール	全てのスケジュール		
マークリスト	200件		
ユーザーランドマーク	100件		
非表示設定データ			
回避エリア	100件		

- PC カードの容量によって、上記の件数 を保存できないことがあります。
- 1 つあたり 2MB 以上のファイルは認識 されません。
- 壁紙、アドレス帳では、PCカード内の フォルダ(ディレクトリ)は8階層(ルー トディレクトリを含む)まで認識できま す。(スケジュールはルートディレクトリ のみ)
- 壁紙で保存できる画像ファイルの形式は JPEG、BMPです。
- 画像が付いたマークも保存できます。
- アドレス帳は本機の操作で、PCカード に保存することはできません。アドレス 帳を本機に読み込むには、あらかじめご 自宅のパソコンなどで、vCard形式のデー 夕を PC カードに保存しておく必要があ ります。
- シークレットモードが設定されていると アドレス帳を確認することができません。 → 「シークレットモードを使う」(P351)

「メニュー] ボタン→[付加機能] を選んで「実行」を押す



「データ編集]を選んで「実行] を押す



[PC カード編集]を選んで[実 行]を押す



ジョイスティックを左に倒して 「PC カードデータ] を選ぶ



PC カードデータのリスト画面が表 示されます。

つづく →

(1))) お知らせ

 ジョイスティックを右に倒して [ナビ本体データ]を選ぶと、ナ ビ本体側の情報を編集することが できます。→「ナビ本体側の情報 を編集する」(P293)

● お願い

保存中のメッセージが表示されている間は、エンジンスイッチを "O"にしたり、PCカードを抜かないでください。

(1))) お知らせ

PC カードの容量が不足している と、メッセージが表示され、保存 することができません。

カードの保存情報を編集する

PC カード内に保存された各情報を編集することができます。



PC カードデータのリスト画面 で編集したい項目を選んで [実 行] を押す

→ 「カードの保存情報を確認する」 (P291)



2

[個別編集]を選んで[実行]を 押す



(1)) お知らせ

選んだ項目すべてのデータをハードディスク内に保存する場合は、 [一括コピー]を選んで[実行]を 押します。



各項目の編集画面が表示されます。 以降の操作は、次の参照項目と同様 に行います。

PC カードの編集項目

[壁紙]

「画像を確認する | (→ P336) と同様の操作で、壁紙の設 定、確認、消去が行えます。

「アドレス帳 1 「PC カードからアドレス帳 を読み込む | (→P333) と 同様の操作で、PC カード からのデータ読み込み、消 去が行えます。

「スケジュール 1 「PC カードへのスケジュー ルの保存/読み込み | (→ P345) と同様の操作で、PC カードへの保存、読み込み、 消去を行うことができます。

[マークリスト] 「PC カードへのマークの保 存/読み込み | (→ P86) と 同様の操作で、PC カード への保存、読み込み、消去 を行うことができます。

[ユーザーランドマーク] 「PC カードへのユーザーラ ンドマークの保存/読み込 み / (→ P204) と同様の操 作で、PC カードへの保存、 読み込み、消去を行うこと ができます。

[回避エリア] 「PC カードへの回避エリア 情報の保存/読み込み/(→ P216) と同様の操作で、PC カードへの保存、読み込み、 消去を行うことができます。

[**非表示設定データ**] 「PC カードへの非表示設定

データの保存/読み込み/ (→P209)と同様の操作で、 PC カードへの保存、読み 込み、消去を行うことがで きます。

ナビ本体側の情報を編集する

ハードディスク内に保存された各情 報を編集することができます。

PC カードデータのリスト画面 で、ジョイスティックを右に倒 して [ナビ本体データ]を表示 する

→「カードの保存情報を確認する」 (P291)

編集したい項目を選んで「実行] を押す



「個別編集]を選んで「実行]を 押す



(1)) お知らせ

- 選んだ項目すべてのデータを PC カード内に保存する場合は、「一 括コピー]を選んで[実行]を押 します。
- アドレス帳は「一括コピー」を選 ぶことはできません。(本機から PC カードにアドレス帳のデータ を保存することはできません。)

各項目の編集画面が表示されます。 以降の操作は、次の参照項目と同様 に行います。

つづく →

ナビ本体側の編集項目

[壁紙] 壁紙画面が表示され、「画像 を確認する / (→P336) と

> 同様の操作で、壁紙の設定、 確認、消去が行えます。

「アドレス帳 1 アドレス帳のリストが表示

され、「アドレス帳を登録 /編集する | (→P328) と 同様の操作で、新規登録、 詳細情報の編集、消去など が行えます。

「**スケジュール** 1 スケジュールリストが表示 され、「スケジュールリスト を見る / (→ P344) と同様 の操作で、実行、編集、消

去が行えます。

[マークリスト] マークのリスト画面が表示

され、「マークを登録/編集 *する | (→ P81)* と同様の操 作で、目的地セット、マー ク情報編集、消去、パーソ ナル・ホームページとの同

期などが行えます。

[**ユーザーランドマーク**] ユーザーランドマークのリ

ストが表示され、「ユーザー ランドマークを登録/編集 *する」(→P202)と*同様の 操作で、新規登録、マーク 情報編集、消去などが行え ます。

「回避エリア 1 回避エリアのリストが表示

/編集する| (→P213)と 同様の操作で、新規登録、 回避エリア情報編集、消去

され、「同避エリアを登録

などが行えます。

[非表示設定データ] 非表示設定データのリスト

が表示され、「非表示設定デー タを解除する | (→ P208) と 同様の操作で、非表示にし たランドマークを再び地図 上に表示させることができ ます。



保存中のメッセージが表示されて いる間は、エンジンスイッチを "O" にしたり、PC カードを抜か ないでください。

他

PC カードから道路データを取得する 🕮 🐯



PC カードを使って、パーソナル・ホーム ページから新しい道路のデータを取得す ることができます。(新規道路データ配信) PC カードを使って新しい道路のデータを取 得するには次の手順が必要です。

PC カードに認証用ナビ情報をコピーする (→本ページ)

パーソナル・ホームページから道路デー タを取得する (→ P296)

PC カードから新しい道路データを読み 込む (→ P296)

PC カードに認証用ナビ情 報をコピーする

パーソナル・ホームページから新し い道路データを取得するために必要 な認証用ナビ情報を PC カードにコ ピーします。

[メニュー] ボタン→[付加機能] → [各種情報]→ [地図バージョ ン]を選んで[実行]を押す



標準

[メニュー] ボタン→[付加機能] →「各種情報]→「バージョン情 報]を選んで「実行]を押す



ジョイスティックを下に倒して [新規道路更新準備]を選び、[実 行]を押す



3

ジョイスティックを右に倒して [コピーする]を選び、[実行] を押す



PC カードに認証用ナビ情報がコピーされます。

パーソナル・ホームページ から道路データを取得する

PC カードにコピーした認証用ナビ 情報を使って、パーソナル・ホーム ページから新しい道路データを取得 してください。

取得するとき、新しい道路データを PC カードに保存します。

PC カードから新しい道路 データを読み込む

パーソナル・ホームページから取得 した新しい道路データを Honda イ ンターナビシステムに読み込みます。

1

簡単

[メニュー] ボタン→[付加機能] →[各種情報]→[地図バージョン] を選んで[実行]を押す



標準

[メニュー] ボタン→[付加機能] →[各種情報]→[バージョン情報] を選んで[実行]を押す



2

ジョイスティックを下に倒して [新規道路更新実行]を選び、[実 行]を押す



▼

データを更新するための認証が行われます。認証後、新しい道路データの読み込みが行われます。



読み込み完了後、自動でシステムを 再起動します。PCカードは抜かず にしばらくお待ちください。



再起動後、新しい道路のデータの取 得が完了します。

PC カードを初期化する

PC カードを初期化すると、PC カード 内のデータをすべて消去することがで きます。



データを消去すると、復元することはできません。重要なデータでないことを確認してから消去してください。

【メニュー] ボタン→[付加機能]を選んで [実行] を押す



2 [各種情報]を選んで[実行]を _{押す}



3 [PC カード情報] を選んで [実 行] を押す



【初期化する] を選んで[実行] を押す



5 ジョイスティックを右に倒して [初期化する]を選び、[実行] を押す



PC カードが初期化されます。



初期化中のメッセージが表示されている間は、エンジンスイッチを "0"にしたり、PCカードを抜かないでください。

ハンズフリー電話を使う

準備	300
ハンズフリー電話について	300
携帯電話を接続する	300
	301
電話の設定をする	
通話音量 / 着信音量を調節する	
電話帳	
携帯電話の電話帳を読み込む	
電話帳を確認する	
電話帳を消去する	
ワンタッチダイヤル	
登録する	305
	306
電話をかける	
ワンタッチダイヤルでかける	
電話帳でかける	
履歴から電話をかける	
履歴をアドレス帳に登録する	
履歴を消去する	
地図に登録された電話番号にかける	
施設情報の画面から電話をかける	
マークリストから電話をかける 標準	
アドレス帳から電話をかける	
電話を受ける	
電話がかかってくると	314
かかってきた電話に出るには	
応答保留するには	
割込通話	
QQ コールを利用する	
緊急連絡先に電話する	
ロードサービスを利用する	

準備 簡単 標準

ハンズフリー電話を使う前に携帯電話 を接続します。

ハンズフリー電話について

話しかたによっては相手先に声が 伝わりにくい場合や、相手の声 が聞こえにくい場合があります。 ハンズフリー電話同士の通話、騒音 の大きい環境下での通話など、使用 条件によっては通話しづらい場合が あります。また相手の電話の種類や 電話回線の組み合わせにより不自然 な音となる場合があります。



お願い

• 交通量の多い市街地や狭い道での操作は 避けてください。

(1))) お知らせ

- 通話時は、大きめの声ではっきりとお話しください。
- 電話機のノイズキャンセラー機能、パワーセーブ機能はなるべく「OFF」に設定しておいてください。
- 通話中は窓を閉めてお話しください。
- Bluetooth 方式以外の携帯電話を接続する場合は、別売の接続ケーブルが必要になります。 Honda 販売店にご相談ください。
- 携帯電話の接続コネクターからは、携帯 電話用の電源は供給されていません。
- 携帯電話の種類によっては、ご利用になれない場合やご利用いただける機能に制限がある場合があります。

(1))) お知らせ

- Bluetooth 接続された携帯電話を直接操作して発信すると、携帯電話の機種によっては、ハンズフリー通話にならない場合があります。
- Bluetooth 通信機能のないソフトバンクの「3G」には対応しておりません。
- Bluetooth 接続でデータ通信中は、 Honda インターナビシステムで電話を受けることができません。
- 携帯電話や通信カードの対応機種については、インターナビ・プレミアムクラブのホームページをご覧ください。ホームページアドレス:
 http://www.premium-club.ip/

携帯電話を接続する

携帯電話の接続のしかたについては 「通信機能を使う」の「準備」(→ P226) を参照してください。

(1))) お知らせ

携帯電話の「ダイヤルロック」、「オートロック」などの機能を解除してから接続してください。

ハンズフリー電話の設定 🕮 🐯

(1))) お知らせ

- ワンタッチダイヤル、電話帳、発信着信 履歴にはシークレットモードが設定され ています。シークレットモードを設定す ると電話帳、発信着信履歴はメニュー画 面から選択できなくなります。また、ワ ンタッチダイヤルでは、登録されている 項目が「*」で表示されます。
 - → 「シークレットモードを使う | (P351)

電話の設定をする

通話中画面表示や自動着信の設定、通 話音量、着信音量の設定方法を説明し ます。

「メニュー] ボタン → ジョイス ティックを下に倒して「電話設 定]を選び、「実行]を押す

簡単




標進



(1))) お知らせ

• [メニュー] ボタン→[電話](簡単操作 モードは [電話をかける]) を選んで [実 行1を押し、ジョイスティックを下に倒 して表示される[電話設定]からも同様 に設定できます。

設定する項目を選んで [実行] を押す



設定できる項目と設定は次のとおり です。

設定

設定項目

「通話中画面	[する] . [しない	
	(P303)	
追加]	話帳を読み込む」	
[アドレス帳	→「携帯電話の電	
	(P303)	
読み込み]	話帳を読み込む」	
[アドレス帳	→「携帯電話の電	

表示] [自動着信] **[する]**、[しない]

[電話通話音量] 7段階(0含まず)[4]

「電話着信音量] 7段階(0含まず)[4]

※太字は初期状態を示します。

つづく →

301

(1))) お知らせ

- [自動着信]を[する]に設定しても、携帯電話のメッセージサービス、留守番サービス、転送サービスを5秒より短い設定にしていた場合や、呼出しなしにしておいた場合は、自動着信せず、携帯電話の設定が優先されます。
- **3** 設定を選んで[実行]を押す 設定が変更されます。

を押します。

- 手順2~3を繰り返し、項目を 設定する
 - アドバイス設定を初期状態に戻す場合は、 ジョイスティックを下に倒して [初期値にする]を選び、[実行]

通話音量 / 着信音量を調節する

スピーカーから聞こえてくる相手の 声の大きさ、または電話がかかって きたときにスピーカーから聞こえて くる着信音の大きさを調節すること ができます。

- 電話設定画面で[電話通話音量] または[電話着信音量]を選んで[実行]を押す
 - → 「電話の設定をする」(P301)



2 コマンドホイールを左右に回して、音量を設定する



🥱 [実行]を押す

音量が設定されます。

- アドバイス
 - 通話中に通話音量を調節するには [通話音量]を選んで[実行]を押 し、コマンドホイールを回して音 量を選び、[実行]を押します。

ぇ

便

雷話帳

電話帳は、アドレス帳 (→ P328) に 登録された名前と電話番号を抜粋し て表示したものです。アドレス帳に 登録した電話番号を確認したり電話 をかけることができます。

■携帯雷話の雷話帳を読み込む

携帯雷話に登録されている雷話番号のリスト をアドレス帳 (→ P328) に読み込むと、八 ンズフリー機能の電話帳として使用できま す。電話番号は、最大 1000 件の転送がで きます。

アドバイス

アドレス帳の登録 / 編集について詳しく は、「アドレス帳を登録/編集する」(→ P328) を参照してください。

りりお知らせ

- 読み込み中に[実行]を押すと、読み込 みを中止します。
- 一度読み込みを完了したアドレス帳は、 [アドレス帳読み込み]で新しく読み込む まで保持されます。
- [アドレス帳読み込み]で新しく読み込む と、すべてが上書きされ、古いアドレス 帳は消去されます。
- グループ番号が 20 番以降の電話帳を読 み込むとアドレス帳 (→P328) をグルー プ番号順に表示したとき、"*"で管理さ れます。
- 「読み | のない電話帳を読み込むとアド レス帳 (→ P328) を名前順に表示した とき、"*"で管理されます。
- 携帯電話の機種によっては、電話番号を 1000 件まで読み込めない場合があります。
- 携帯電話側にシークレットの設定がされ ているものは、読み込まれません。
- 携帯電話の種類によっては、読み込んだ 登録名称が正しく表示できないことがあ ります。

電話設定画面で「アドレス帳読 み込み]または「アドレス帳追 加]を選んで[実行]を押す

→ 「電話の設定をする」(P301)



「アドレス帳 読み込み1

現在のアドレス 帳のデータがす べて消去され、携 帯雷話からデータ を読み込みます。

「アドレス帳 追加1

携帯雷話からデー 夕を読み込み、現 在のアドレス帳の データに追加され ます。[アドレス帳 追加]を選んで[実 行1を押したら、手 順3に進みます。

(1))) お知らせ

名前のないデータは電話帳には表 示されません。

ジョイスティックを右に倒して 「読 み込む]を選び、[実行]を押す



FOMA をケーブルで接続していた場 合、この後は携帯電話側から暗証番 号を入力する操作を行ってください。 Bluetooth 接続の場合、この後は携 帯電話側から電話帳データを転送す る操作を行ってください。詳しくは携 帯電話の取扱説明書をご覧ください。

つづく →

(1))) お知らせ

 Bluetooth 対応の携帯電話から 電話帳を読み込む方法について、 詳しくはインターナビ・プレミア ムクラブのホームページをご覧く ださい。

ホームページアドレス: http://www.premium-club.jp/

3

携帯電話の暗証番号を入力する

→ 「文字入力のしかた」(P42)

4

[完了]を選んで[実行]を押す



データが転送されます。

(1)) お知らせ

- 暗証番号を入力すると、他人に読み 取られないように ** で表示され ます。
- 携帯電話の事業者によっては、暗 証番号を次の2種類用意している 場合があります。
 - 電話機本体の各種機能を操作するためのもの
 - 通信会社による各種サービスを 一般電話から利用するためのも の(携帯電話契約時に登録した 暗証番号)

ご利用の携帯電話によっては、どちらの暗証番号を入力するかが異なります。一方の暗証番号で転送できないときは、もう一方の暗証番号を入力してください。

■電話帳を確認する

電話帳を確認することができます。



簡単

[メニュー] ボタン →[電話をかける] を選んで[実行]を押す



標準

[メニュー] ボタン → [電話] を 選んで [実行] を押す



•

電話のメニューが表示されます。

2

「雷話帳]を選んで「実行]を押す







電話帳画面が表示されます。

引

■電話帳を消去する

電話帳画面から電話帳のデータを消去することはできません。電話帳のデータを消去する場合は、アドレス帳から行います。→「アドレスを消去する」(P330)

ワンタッチダイヤル

■登録する

携帯電話からアドレス帳に電話番号データを 読み込むと、メモリー番号の小さい順に5 件のデータが、自動的にワンタッチダイヤル に登録されます。

登録された電話番号データは次の手順で変更 できます。



電話帳画面を表示する

→ 「電話帳を確認する | (P304)



登録したい相手を選んで [実行] を押す



3

[詳細情報]を選んで[実行]を 押す



アドレス帳の詳細情報が表示されます。

())) お知らせ

 [発信]を選んで[実行]を押すと、 選んだ相手に電話をかけることが できます。→「電話帳でかける」 (P307)

4

登録するワンタッチ番号を選んで「実行」を押す



 \blacksquare

選んだワンタッチ番号に電話番号 データが登録されます。



- 再度、携帯電話からアドレス帳に電話番号を読み込むと、メモリー番号の小さい順に5件のデータでワンタッチダイヤルが上書きされます。
 - 別の電話番号をワンタッチダイヤル に登録、またはアドレス帳のデータ を消去(→P330)するまで、ワン タッチダイヤルは消去できません。
- 読み込んだデータに情報がない詳細項目は空白になります。また、 各項目の内容を編集する場合は、 アドレス帳から行います。
 - → 「アドレスを編集する」 (P329)

ハンズフリー電話を使う 🕮 👺





電話をかける

ハンドルの [<] オフフックス イッチを押す

電話のメニューが表示されます。



• [メニュー] ボタンを押して[電 話](簡単操作モードでは「電話を かける])を選び、[実行]を押し ても電話のメニューが表示されま す。→「電話帳を確認する」(P304)

「ダイレクト発信]を選んで「実 行]を押す




電話番号を入力する

→ 「文字入力のしかた | (P42)

「発信]を選んで[実行]を押す





通話が開始されます。

(1))) お知らせ

- ハンドルの[【] オフフックス イッチを押すことでも通話が開始 されます。
- 通話中画面表示を [しない] に設 定し、現在地を表示している場合、 通話中は画面左に < が表示され ます。
- 通話が終了したら、ハンドルの [会]オンフックスイッチを押 して、電話を切る

アドバイス

- 通話中画面表示を [する] に設定 している場合は、通話中に次の操 作ができます。
 - [通話録音] 通話内容を約30秒録音します。 → 「*通話録音するには* | (P315)
 - [通話音量] 相手の声の大きさを調節します。 → 「通話音量 / 着信音量を調節 する I (P302)
 - [終了] 電話を切ります。

刹な

ワンタッチダイヤルでかける

(1)) お知らせ

ワンタッチダイヤルは走行中も操作する。 ことができます。



ハンドルの [🚄] オフフックス イッチを押す

電話のメニューが表示されます。



「メニュー」ボタンを押して「電 話](簡単操作モードでは「電話を かける])を選び、「実行]を押し ても電話のメニューが表示されま す。→「電話帳を確認する | (P304)



電話をかける相手を選んで「実 行]を押す

ワンタッチダイヤル





通話が開始されます。

(1))) お知らせ

電話をかける相手を選んだ後、八 ンドルの[[] オフフックスイッ チを押しても通話を開始すること ができます。

通話が終了したら、ハンドルの [←] オンフックスイッチを押 して、電話を切る



• 通話中画面表示を [する] に設定 している場合は、「終了]を選ん で[実行]を押しても電話を切る ことができます。

電話帳でかける



ハンドルの[] オフフックス イッチを押す

電話のメニューが表示されます。



• [メニュー] ボタンを押して[電 話](簡単操作モードでは「電話を かける]) を選び、[実行]を押し ても電話のメニューが表示されま す。→「電話帳を確認する | (P304)



「電話帳]を選んで「実行]を押す



電話をかける相手を選んで「実 行]を押す



つづく →

- ジョイスティックを左右に倒すと「あ、い、う・・・(名前順)」、「0~49、50~99・・・(メモリ番号順)」または「Gr1、Gr2・・・(グループ番号順)」とリストを切り換えることができます。
- ジョイスティックを下に倒して [メモリ番号順]、[グループ順] を選び、[実行]を押すと、電話 帳の表示を並び換えることができ ます。

4 [発信]を選んで[実行]を押す





通話が開始されます。

(1)) お知らせ

- ハンドルの[【]オフフックス イッチを押すことでも通話が開始 されます。
- **5** 通話が終了したら、ハンドルの [☎] オンフックスイッチを押して、電話を切る
 - アドバイス
 - 通話中画面表示を[する]に設定している場合は、[終了]を選んで[実行]を押しても電話を切ることができます。

履歴から電話をかける

1 ハン

ハンドルの [**仁**] オフフックス イッチを押す

電話のメニューが表示されます。

(1)) お知らせ

- [メニュー] ボタンを押して[電話](簡単操作モードでは[電話をかける]) を選び、[実行]を押しても電話のメニューが表示されます。→「電話帳を確認する」(P304)
- **2** [発信着信履歴]を選んで[実行] を押す



3 ジョイスティックを左右に倒して[発信履歴]または[着信履歴]を選ぶ



電話をかける履歴を選んで [実 行]を押す



「発信]を選んで「実行]を押す





通話が開始されます。

(1))) お知らせ

 ハンドルの[▲]オフフックス イッチを押すことでも通話が開始 されます。

6 通話が終了したら、ハンドルの [会] オンフックスイッチを押して、電話を切る

■ アドバイス

• 通話中画面表示を[する]に設定している場合は、[終了]を選んで[実行]を押しても電話を切ることができます。

履歴をアドレス帳に登録する

履歴の電話番号をアドレス帳 (→ P328) に登録すると、電話帳 (→ P303) で 使用できるようになります。

1

簡単

[メニュー] ボタン →[電話をかける] を選んで [実行] を押す電話のメニューが表示されます。

標準

[メニュー] ボタン →[電話] を 選んで[実行] を押す

電話のメニューが表示されます。

2 [発信着信履歴] を選んで[実行] を押す

履歴のリストが表示されます。

3 ジョイスティックを左右に倒して[発信履歴]または[着信履歴]を選ぶ

 登録したい履歴を選んで[実行]

 を押す



5 [新規追加]または[上書き追加]を選んで[実行]を押す



つづく →

309

[新規追加]を選んだときは、アドレ ス帳登録画面が表示されます。 [上書き追加]を選んだときは、アドレ ス帳上書き追加画面が表示されます。

新規追加を選んだとき

[新規追加]を選んだ場合は、アドレス帳に 新たにアドレスを追加して登録します。



アドレス帳登録画面を表示する

→「履歴をアドレス帳に登録する| (P309)





各項目の内容を入力する

→ 「アドレスを登録する | (P328)



ジョイスティックを下に倒して [入力完了]を選んで[実行]を 押す



履歴がアドレス帳に新たに登録され ます。

上書き追加を選んだとき

[上書き追加]を選んだ場合は、アドレス帳 ですでにあるアドレスに履歴の電話番号を上 書きして登録します。



アドレス帳上書き追加画面を表 示する

→ 「履歴をアドレス帳に登録する | (P309)



上書きする登録者を選んで「実 行]を押す



上書き追加したい電話番号の番 号を選んで [実行]を押す





履歴がアドレス帳に上書きされて登 録されます。

一を使

機

履歴を消去する

「メニュー] ボタン → 「電話をか ける]を選んで[実行]を押す 電話のメニューが表示されます。

標準

「メニュー] ボタン → 「電話]を 選んで [実行]を押す

電話のメニューが表示されます。

[発信着信履歴]を選んで[実行] を押す

履歴のリストが表示されます。

ジョイスティックを左右に倒し て [発信履歴]または [着信履歴] を選ぶ

消去する履歴を選んで [実行] を押す



- アドバイス
- 発信履歴または着信履歴を一括で 消去する場合は、ジョイスティッ クを下に倒して「全消去」を選び、 [実行]を押します。

「消去]を選んで「実行]を押す



ジョイスティックを右に倒して 6 「消去する]を選び、「実行]を 押す



選んだ履歴が消去されます。

地図に登録された電話番号 にかける

地図上に登録された施設やマークに 電話番号の情報がある場合は、その 電話番号に電話をかけることができ ます。

■施設情報の画面から電話をかける

電話をかけたい施設を地図上で探して、電話 をかけます。

電話をかけたい施設にカーソル を合わせて [実行]を押す メニューが表示されます。

「詳細情報]を選んで「実行]を 押す



つづく →

(1))) お知らせ

• 選んだ施設に複数の会社、店などがある場合、施設内にある店舗リストが表示されます、店舗を選んで[実行]を押してください。

3

[発信]を選んで[実行]を押す





通話が開始されます。

(1))) お知らせ

ハンドルの[←]オフフックス イッチを押すことでも通話が開始 されます。



通話が終了したら、ハンドルの [☎]オンフックスイッチを押して、電話を切る

⋒アドバイス

• 通話中画面表示を[する]に設定している場合は、[終了]を選んで[実行]を押しても電話を切ることができます。

■マークリストから電話をかける 標準

標準操作モードでは、電話をかけたいマークの情報画面をマークリストから表示して、電話をかけます。



[目的地]ボタン→[探し方2]の[マークリスト]を選んで[実行]を押す



2 電話をかけたいマークを選んで [実行]を押す



3 [マーク情報]を選んで[実行] を押す



[メニュー] ボタン→[付加機能]
 →[データ編集]→[マークリスト]で電話をかけたいマークを選び、[マーク情報]を選んでもマーク情報画面が表示されます。

ードを

使

他

ジョイスティックを下に倒して 「発信]を選び、[実行]を押す





通話が開始されます。

お知らせ

•ハンドルの[] オフフックス イッチを押すことでも通話が開始 されます。

通話が終了したら、ハンドルの [会]オンフックスイッチを押 して、電話を切る

- アドバイス
- 通話中画面表示を [する] に設定 している場合は、[終了]を選ん で[実行]を押しても電話を切る ことができます。

アドレス帳から雷話をかける

アドレス帳画面からアドレスを選ん で、電話をかけることができます。

- アドレス帳を表示する
 - → 「アドレス帳を表示する | (P328)
- 電話をかけたい相手を選んで 「実行]を押す



電話をかける電話番号を選んで [実行]を押す



通話が開始されます。

通話が終了したら、ハンドルの [会]オンフックスイッチを押 して、電話を切る

- アドバイス
- 通話中画面表示を[する]に設定 している場合は、[終了]を選ん で[実行]を押しても電話を切る ことができます。

雷話を受ける

■電話がかかってくると

着信音が鳴り、通話中画面が表示されます。



通話中の画面表示を[する]に設定する場合 → 「電話の設定をする | (P301)



- 通話中画面表示を[しない]に設定して いる場合、電話の着信を案内するメッセー ジが表示されます。
- 電話帳に登録されている電話からかかっ てきたときは、登録されている名称が表 示されます。
- 発信者番号通知サービスの利用状況に よって、かけてきた相手の電話番号や名 前は表示されない場合があります。
- 自動着信を「する」に設定している場合 は、着信してから約5秒で自動的に通話 中になります。
 - → 「電話の設定をする | (P301)

■かかってきた電話に出るには

■ ハンドルの[**仁**]オフフックス イッチを押す





诵話が開始されます。

(1))) お知らせ

• 通話中画面表示を [しない] に設 定している場合、または地図画面 を表示している場合、 通話中は画 而左に **∠** が表示されます。

アドバイス

- 通話中画面表示を [する] に設定 している場合、電話がかかってく ると次の操作ができます。
 - [着信音量] 着信音の大きさを調節します。 → 「通話音量 / 着信音量を調節
 - する (P302) - [応答保留]
 - 応答を保留にします。 → 「応答保留するには | (P315)
 - [诵話]

電話に出ます。

また、通話中には次の操作ができ ます。

- [通話録音] 通話内容を約30秒録音します。 → 「通話録音するには | (P315)
- [诵話音量] 相手の声の大きさを調節します。 → 「通話音量 / 着信音量を調節 する I (P302)
- [終了] 電話を切ります。

を

利

通話が終了したら、ハンドルの [←] オンフックスイッチを押 して、電話を切る

- アドバイス
- 通話中画面表示を [する] に設定 している場合は、「終了]を選ん で[実行]を押しても電話を切る ことができます。

■応答保留するには

ハンドルの [←] オンフックス イッチを押す





応答保留になります。

アドバイス

• 通話中画面表示を [する] に設定 している場合は、「応答保留]を 選んで [実行]を押しても応答保 留にすることができます。



応答保留中の電話に出るには、 ハンドルの[] オフフックス イッチを押す

- アドバイス
- 通話中画面表示を[する]に設定 している場合は、「通話]を選ん で[実行]を押しても電話に出る ことができます。

■ 诵話録音するには

通話中画面表示に[通話録音]が表示され、 通話内容を音声メモに録音できます。

() お知らせ

- 通話中画面表示を [する] に設定してお く必要があります。
 - → 「電話の設定をする | (P301)
- 再生は音声メモより行います。
- → 「音声メモを再生する | (P349)



通話中画面表示から [通話録音] を選び、「実行」を押す





録音中は「録音中」と表示されます。 録音が終了すると、通常の通話中画 面表示に戻ります。

(1))) お知らせ

• 録音は約30秒経つと自動的に止 まります。また録音中に[録音停 止]を選んで[実行]を押すと録 音が停止します。

■割込诵話

通話中に別の人から電話がかかってくると、 「キャッチホンがかかっています」というメッ ヤージが画面に表示されます。



相手を切り換えて、話すことができます。

(1))) お知らせ

- 割込通話を利用するには、接続する携帯電 話が割込通話サービスに加入している必 要があります。
- Bluetooth 対応の携帯電話の場合は、割 込通話が使用できないことがあります。

 ̄ 「キャッチホンがかかっていま す」というメッセージが画面に 表示されているときに、ハンド ルの[< €] オフフックスイッチ を押す

> 通話中だった相手を保留にして、別
 の相手に切り換わります。

(1)) お知らせ

- もう一度[[[] オフフックスイッ チを押すと、もとの通話者に切り 換わります。
- 携帯電話または電話会社によっ て、[合]オンフックスイッチを 押したときの動作は、次の3つの 内のどれかになります。
 - ①両方の通話とも終了する
 - ②通話中の相手が終了し、新しく かかってきた方は保留になる。
 - ③ 通話中の相手が終了し、新しく かかってきた方が通話になる。 お使いの携帯電話の動作について は携帯電話の取扱説明書をご覧く ださい。

QQコールを利用する

ドライブ中に不意のトラブルにあっ たときなど、QQ コールに電話をか けて必要な処置を聞いたり手配を頼 んだりできます。

(1)) お知らせ

- QQ コール (有料サービス) を使うには、 Honda 販売店での申込みと Honda イン ターナビシステムの設定が必要です。
- QQ コールについて詳しくは Honda 販 売店にお問い合わせいただくか、インター ナビ・プレミアムクラブのホームページ をご覧ください。

ホームページアドレス・

http://www.premium-club.ip/

「メニュー] ボタン → 「電話をか ける]を選んで[実行]を押す 電話のメニューが表示されます。

「メニュー] ボタン → 「電話]を 選んで [実行]を押す

電話のメニューが表示されます。

2 [QQ コール] を選んで [実行] を押す





QQ コールに電話がかかります。オ ペレーターとお話しください。

力

ぇ

利

(1))) お知らせ

• 通話中画面の [マップコード読上] を選んで [実行] を押すと、自動的 にマップコードを読み上げて自車位 置を QQ コールセンターに伝える ことができます。

りアドバイス

携帯電話が接続されていない場合には、画面にQQコールの電話番号と現在地のマップコードが表示されます。お近くの電話からQQコールに電話をかけ、マップコードをお伝えください。

緊急連絡先に雷話する

緊急連絡先として登録されている Honda 販売店「My ディーラー」や 保険会社、ロードサービスに電話を かけることができます。

(1))) お知らせ

- [My ディーラー] の連絡先はパーソナル・ホームページと同期を行うと Honda インターナビシステムに送られます。パーソナル・ホームページで連絡先を変更した場合は、再度、同期を行ってください。
 →「カーカルテの登録情報をパーソナル・ホームページと同期する」(P267)
- パーソナル・ホームページとは、インターナビ・プレミアムクラブが提供するパソコン・携帯電話向けサービスです。インターナビ・プレミアムクラブについては、「通信機能を使う」の「インターナビ・プレミアムクラブとは」を参照してください。(→P224)
- [任意保険] と [ロードサービス] は、あらかじめ電話番号を登録しておく必要があります。
 - → 「緊急連絡先を設定する」(P275)

1

簡

[メニュー] ボタン →[電話をかける] を選んで [実行] を押す電話のメニューが表示されます。

標準

[メニュー] ボタン →[電話] を 選んで [実行] を押す

電話のメニューが表示されます。

つづく →

ジョイスティックを下に倒して [緊急連絡先]を選び、[実行] を押す



ジョイスティックを左右に倒し て [My ディーラー] または [任 意保険]、「ロードサービス]を 選ぶ



ジョイスティックを下に倒して 「発信]を選び、「実行]を押す



ジョイスティックを右に倒して 「電話する]を選び[実行]を押す



選んだ緊急連絡先に電話がかかります。

ロードサービスを利用する

ドライブ中に車が故障したり、トラ ブルなどにあったときは、最寄りの JAF やカーレスキュー 70 のロード サービスに電話をかけることができ ます。

() お知らせ

• 「カーレスキュー 70」は翼システム株式 会社が運営するロードサービスです。

「メニュー] ボタン → 「電話をか ける]を選んで[実行]を押す

> 標準 「メニュー] ボタン → [電話]を 選んで「実行]を押す

電話のメニューが表示されます。

電話のメニューが表示されます。

ジョイスティックを下に倒して 「近くのロードサービス]を選 び、「実行]を押す



利用したいロードサービスを選 んで「実行]を押す



選んだロードサービスに電話がかか ります。

ETC を使う

ETC について	320
自動料金収受システムのしくみ	320
ETC をご利用いただくには	320
ETC を利用する前に	321
乗車前の注意と確認	321
料金所を通過するときの注意	321
ETC の使いかた	322
ETC 車載器の各部の名称	322
ETC カードを入れる/取り出す	322
ETC カードを入れる	322
ETC カードを取り出す	323
スピーカーの音量を調節する	323
ETC カードの未挿入 / 抜き忘れ案内について	324
ETC カード未挿入 / 抜き忘れ案内を ON/OFF する	324
料金所通過のしかた	325
履歴を確認する	325
確認できる履歴内容について	
履歴を音声で確認する	325
履歴を画面で確認する 標準	326
車載器管理番号を確認する 標準	326

ETC について 簡単 標準





ETC(Electronic Toll Collection System の略)とは、自動料金収受システムのこ とです。

有料道路の料金所で行われている現金や回数券、カードの手渡しによる料金支払いに 代わる新しい料金支払いシステムです。

€TC®は財団法人道路システム高度化推進機構(ORSE)の登録商標です。

自動料金収受システムのしくみ

料金所に設置されている路側アンテナと車に装着されている ETC 車載器との間で 無線通信を行い、料金情報をやりとりします。支払いを自動的に行うため、料金 所では車を停めることなくスムーズに通過することができます。



ETC をご利用いただくには

ETC は、ETC 車載器のセットアップと事前にクレジット会社が発行する ETC カー ドをご用意いただく必要があります。ETC カードを所有している場合には、車種 を問わずにご利用いただけます。ご用意いただいた ETC カードをセットアップし た ETC 車載器に挿入することでご利用いただけます。



ETC カードの取り扱いについては、ETC カード発行会社の提示する注意事項に従っ てください。初めて ETC システムを使う ときは、セットアップする必要があります。 詳しくは Honda 販売店にご相談ください。

を使

ETC を利用する前に 🕮 🚌

ETC を正しく使用していただくために以下のことに注意してください。

⚠ 注意

安全のため、運転者は走行中に FTC カードの抜き差しおよび本機の操作を行わな いでください。

前方不注意などにより、思わぬ事故につながる恐れがあります。

お願い

- ETC 車載器のアンテナトに物を置かないでください。ETC のアンテナはインストルメント パネルの中央裏側にあります。
- ナンバープレートの変更や車検証の記載が変更になった場合は、ETC 車載器の変更手続きが 必要となりますので Honda 販売店にご相談ください。

■乗車前の注意と確認

お願い

- ETC カードを ETC 車載器に確実に挿入し、正常に動作することを確認してください。
- ETCカードの有効期限を確認してください。(有効期限が切れていてもエラー表示されません。)

■料金所を通過するときの注意

1 注意

- 本機は ETC レーンのある方向を案内しますが、必ず実際の状況に従って走行し てください。
- 十分な車間距離を取って、時速20km以下の安全な速度で通過してください。
- 開閉バーの動作や前車の急停車等に注意してください。


ETC の使いかた 🕮 👺





ETC 車載器は、ハンドル右下にあるポ ケットの中に設置されています。 詳しくは車両本体の取扱説明書をご覧 ください。

ETC 車載器の各部の名称



- ① スピーカー ETC に関する内容を音声で案内します。
- ② [▲] ボタン ETCカードを取り出すときに使用します。
- ③ カードスロット ETC カードを挿入します。
- ④ [d] ボタン スピーカーの音量を調節します。
- ⑤ [[] ボタン 押すたびに ETC の利用履歴を音声で確認 することができます。(→P325) 画面で確認したいときは、「履歴を画面で 確認する /(→ P326) を参照してください。
- ⑥ LED ランプ ETC 車載器の動作状態を確認できます。

「緑」(点滅表示): 未セットアップ 「榜|:何らかの異常(カード未挿入等)


ETC カードを入れる / 取り出す

ETC 車載器に ETC カードを挿入す る方法、取り出す方法を説明します。

■ETC カードを入れる



金属端子 (IC チップ) が上にな るように ETC カードを差し込む





ETC カードの読み込みが正常に完了 すれば、ETC 車載器の LED ランプが 緑になり、画面にメッセージが表示さ れます。エラーメッセージが表示され たときは「エラーメッセージと対処方 法/ (→ P509) を参照してください。

「緑|:正常

パネルを閉める

■ETC カードを取り出す



パネルを開ける



「▲] ボタンを押して ETC カー ドを取り出す



(1))) お知らせ

- ETC カードが残ったままエンジ ンスイッチを"O"にするとETC 車載器のスピーカーから「ETC カードが残っています」と案内し ます。
- ETC カードはクレジットの一種 ですので、車内に残したまま降車 しないでください。

パネルを閉める



車から離れるときは、ETCカード を重内に放置しないでください。 故障、変形、盗難のおそれがあり ます。

スピーカーの音量を調節する

音声案内の音量を 4 段階で調節する ことができます。



パネルを開ける



[4] ボタンを押す



「**d**] ボタンを押すたびに ETC 車載 器のスピーカー音量が変わります。 このとき、調節した音量は「1番」 「2番|・・・と音声で案内されます。

パネルを閉める

音量について

		立目
番号	音声案内	音量
0番	ピッ!	消音
1番	イチバン	小
2番	ニバン	中
3番	サンバン	大

りりお知らせ

丁場出荷時の番号は「2番」となります。

ETC カードの未挿入 / 抜き忘れ案内について

ETC 車載器がセットアップされていれば、ETC カードの状態によって以下の案内をします。

また、モードを切り換えることによって ETC 車載器からの音声案内を設定することができます。

ETC カードが未挿入のとき

エンジンスイッチを "I" または "II" にしたとき、ETC 車載器に ETC カードが挿入されていない場合、ETC 車載器のスピーカーから「ピッ!ETC カードを入れてください」と案内します。また、Honda インターナビシステム起動後、画面に「ETC カードが挿入されていません」と案内します。

(1))) お知らせ

画面に表示されるETC案内は[する]/[しない]を選ぶことができます。

ETC カードを抜き忘れていたとき

ETC 車載器に ETC カードが挿入されている 状態で、エンジンスイッチを"O"にすると、 ETC 車載器のスピーカーから「ピー! ETC カードが残っています」と案内します。

■ETC カード未挿入 / 抜き忘れ案 内を ON/OFF する


音声案内のモードを4段階で切り換えることができます。

1

パネルを開ける



ETC カードが挿入されていない状態で、[□] ボタンを押し続ける



「○番」と現在のモード番号を音声で 案内します。

3

音声案内後、2 秒以内に [田] ボタンを押す



モードが切り換わり、切り換わった モード番号を音声で案内します。 続けて[**[**]]ボタンを押すたびに [1番]「2番」・・・とモードが切り 換わっていきます。

4

パネルを閉める

モードについて

モード番号	カード 未挿入案内	カード 抜き忘れ案内	
1	ON	ON	
2	ON	OFF	
3	OFF	ON	
4	OFF	OFF	

(1))) お知らせ

工場出荷時のモード番号は「1番」となります。

料金所通過のしかた

料金所に近づいてから、通過までの 一例を説明します。

料金所から約 1km まで近づくと

料金および ETC レーンのある方向を案内し ます。





状態および利用料金を案内します。



履歴を確認する

ETC の利用履歴を確認する方法には 音声で確認する方法と画面で確認す る方法の2種類があります。

■確認できる履歴内容について

音声	画面	内容
0	0	利用日
×	0	利用区間
0	0	利用料金

■履歴を音声で確認する 簡単 標準

FTC 車載器のスピーカーから音声で履歴の 内容を確認することができます。



パネルを開ける



ETC カードが挿入されている状 態で、「□] ボタンを押す



一番最近の利用履歴を音声で案内し ます。

歴から古い履歴へと確認することが できます。



パネルを閉める

■ 履歴を画面で確認する 標準

1 [メニュー] ボタン→[付加機能] を選んで[実行]を押す



🥌 [各種情報]を選んで[実行]を押す



3 [ETC 料金履歴] を選んで [実 行] を押す



4 ジョイスティックで確認したい 履歴を選び、[実行]を押す





利用履歴の詳細を確認できます。

車載器管理番号を確認する 標準

セットアップする際に必要な情報を確認することができます。

1 [メニュー]ボタン→[付加機能] を選んで[実行]を押す



2 [各種情報]を選んで[実行]を 押す



3 [ETC ユーザー情報] を選んで [実行] を押す





情報が表示されます。

便利な機能

アドレス帳を登録 / 編集する	328
アドレス帳を表示する	. 328
アドレスを登録する	. 328
アドレスを編集する	. 329
アドレスを消去する	. 330
アドレス帳のリストを並び換える	. 330
グループ名を編集する	. 331
アドレスを検索する	. 331
PC カードからアドレス帳を読み込む	. 333
PC カードのアドレスを消去する	334
警告灯サポート	335
警告灯サポート メッセージを確認する	
メッセージを確認する	. 335
	. 335 . 335
メッセージを確認する QQ コールに電話する My ディーラーに電話する	. 335 . 335 . 335
メッセージを確認する QQ コールに電話する My ディーラーに電話する 画像を確認する 標準	. 335 . 335 . 335 336
メッセージを確認する QQ コールに電話する My ディーラーに電話する	. 335 . 335 . 335 336 . 336
メッセージを確認する	. 335 . 335 . 335 336 . 336 . 337
メッセージを確認する QQ コールに電話する My ディーラーに電話する 画像を確認する 画像を保存する	. 335 . 335 . 336 . 336 . 337 . 338

スケジュールを使う 標準	.339
スケジュールを作成する	339
スケジュール実行時の確認画面	343
スケジュールを確認 / 変更する	343
スケジュールリストを見る	344
スケジュールを消去する	345
PC カードへのスケジュールの保存 / 読み込み	345
PC カードにすべてのスケジュールを保存する	.346
PC カードからすべてのスケジュールを読み込む	.346
PC カードのすべてのスケジュールを消去する	.347
音声メモを使う	348
a, こる.ロッ) 音声メモを再生する	
タイトルを編集する	
シークレットモードを使う	
ノーンレットモートを使つ	
シークレットモードを設定する	351
	351 352

アドレス帳を登録 / 編集する 🕮 👺





頻繁にメールを送る相手のメールアド レスや電話をかける相手の電話番号は アドレス帳に登録しておくと、メール 作成時の宛先入力や電話をかけるとき の番号入力が簡単にできます。

(1)) お知らせ

- アドレス帳にはシークレットモードが設 定できます。シークレットモードを設定 するとアドレス帳は、メニュー画面から 選択できなくなります。
 - → 「シークレットモードを使う | (P351)

アドレス帳を表示する



「メニュー」ボタン → 「アドレス 帳]を選んで[実行]を押す

簡単



標準





アドレス帳が表示されます。

アドバイス

- アドレス帳は名前順、メモリー番 号順、グループ番号順に並び換え ることができます。→ 「アドレス 帳のリストを並び換える I (P330)
- ジョイスティックを左右に倒すと 「あ、い、う···(名前順)」、「O ~49、50~99・・・(メモリー 番号順) | または [Gr1、Gr2···(グ ループ番号順)」とリストを切り換 えることができます。

アドレスを登録する

アドレス帳に名前、読み、電話番号 (最大3件)、メールアドレス(最大 2件)、グループ番号を登録するこ とができます。

() お知らせ

- アドレス帳には最大 1000 件のデータを 登録することができます。
- 携帯電話の電話帳を読み込んでアドレス 帳に登録することもできます。
 - →「携帯電話の電話帳を読み込む I(P303)



「新規登録]を選んで「実行]を 押す



項目を選んで [実行]を押す



(1)) お知らせ

- [読み]を入力しているとメニュー 音声読み上げ (→P193) 時に使 用されます。
- [電話番号種別○] または [メー ル種別○1を選んで[実行]を押 すと、「自宅」、「携帯」、「職場」、「そ の他1から種別を選ぶことができ ます。



項目の内容を入力する

→ 「文字入力のしかた | (P42)

[完了]を選んで[実行]を押す

手順3~5を繰り返し、必要な 項目を設定する

ジョイスティックを下に倒して [入力完了]を選び、[実行]を 押す



アドレス帳の登録が完了します。

(1)) お知らせ

- 編集項目でグループの番号を選ぶ と、アドレスをグループで管理 することができます。グループは 00~19の計20個まで管理す ることができます。また、グルー プ名を編集することができます。 →「グループ名を編集する I(P331)
- PC カードに保存されたアドレス のデータを読み込むことができま す。→ 「PCカードからアドレス 帳を読み込む / (P333)

アドレスを編集する

登録済みのアドレスを編集 / 消去す ることができます。

アドレス帳を表示する

→ 「アドレス帳を表示する | (P328)

編集したいアドレスを選んで 「実行]を押す



「詳細情報]を選んで「実行]を 押す



つづく →

アドレス詳細情報画面が表示されます。以降の操作手順は、「アドレスを登録する」 (\rightarrow P328) の手順3以降と同様に行います。

アドレスを消去する

アドレス帳を表示する

→ 「アドレス帳を表示する」(P328)

2 消去するアドレスを選んで [実 行] を押す



- □ アドバイス
- アドレス帳のアドレスを一括で消去する場合は、ジョイスティックを下に倒して[全消去]を選び、[実行]を押します。
- 🦐 [消去]を選んで[実行]を押す



ジョイスティックを右に倒して [消去する]を選び、[実行]を 押す



選んだアドレスが消去されます。

アドレス帳のリストを並び 換える

アドレス帳のリストを名前順、メモリー番号順、グループ番号順に切り 換えることができます。

- **アドレス帳を表示する**
 - → 「アドレス帳を表示する | (P328)
- 2 ジョイスティックを下に倒して [リスト表示順変更]を選び、[実 行]を押す



3 切り換えたい順序を選んで [実 行]を押す



アドレス帳のリストが選んだ順序に 切り換わります。

- (1)) お知らせ
- 携帯電話の電話帳を読み込んだとき、グループ番号が20番以降のアドレスは、グループ番号順で表示すると ** で管理されます。
- 「読み」が入力されていないアドレスは名前順で表示すると "*" で管理されます。

グループ名を編集する

グループ名を編集することができます。

アドレス帳を表示する

→ 「アドレス帳を表示する | (P328)



ジョイスティックを下に倒して 「グループ名編集]を選び、「実 行]を押す



グループのリストが表示されます。

変更したいグループの番号を選 んで [実行]を押す



[グループ名]または[読み]を 選んで「実行]を押す



グループ名または読みを入力する →「文字入力のしかた」(P42)

お知らせ

• [読み]を入力しているとメニュー 音声読み上げ (→P193) 時に使 用されます。

[完了]を選んで[実行]を押す

ジョイスティックを下に倒して [入力完了]を選び、[実行]を 押す



グループ名の編集が完了します。

アドレスを検索する

すでに登録したアドレスをすばやく 探すことができます。

アドレス帳からメールを作成した り (→ P260)、電話をかけたり (→ P313) するときに便利です。

アドレス帳を表示する

→ 「アドレス帳を表示する | (P328)

ジョイスティックを下に倒して 「検索]を選び、「実行]を押す



つづく →

3 探しているアドレスで覚えている項目を選んで[実行]を押す



(1))) お知らせ

表示された項目の中から入力できるもの(覚えているもの)を選んでください。

選んだ項目の内容を入力する

→ 「文字入力のしかた」(P42)

[完了]を選んで[実行]を押す



検索が開始され、入力した項目に該 当するアドレスのリストが表示され ます。

探しているアドレスを選んで 「実行]を押す





アドレスのメニューが表示されます。

(1))) お知らせ

- メールを作成する場合は、メール アドレスを選んで[実行]を押す と、メール作成画面が表示されま す。→「アドレス帳からメールを 作成するとき」(P260)
- 電話をかける場合は、電話番号を 選んで[実行]を押すと、電話を かけることができます。→「アド レス帳から電話をかける|(P313)
- アドレスを編集する場合や詳細な 内容を確認するときは、[詳細情報]を選んで[実行]を押します。
- → 「アドレスを編集する」(P329) • アドレスを消去する場合は、「消
- アドレスを消去する場合は、[月 去]を選んで[実行]を押します。→「アドレスを消去する」(P330)

6

PC カードからアドレス帳 を読み込む

あらかじめ PC カードに保存された アドレスのデータをアドレス帳に読 み込むことができます。

(1))) お知らせ

- PC カードの接続方法や利用方法について 詳しくは、「カードを接続する」(→P288) を参照してください。
- あらかじめご自宅のパソコンなどから vCard 形式でデータを PC カードに保存 しておく必要があります。
- 電話番号は最大3件、メールアドレスは 最大2件まで読み込むことができます。
- 住所録やメールのソフトによっては、ア ドレス帳で正しく表示されない場合があ ります。

vCard 形式について

- vCard 形式とは、名刺データを扱うための共通フォーマットで Honda インターナビシステムでは、Ver.2.1 および Ver.3.0に対応しています。
- ご自宅のパソコンで vCard 対応のメール ソフトや住所録のソフトがあれば、その中 のデータを vCard 形式に書き出し (エクス ポート)、そのファイルを PC カードに保 存すればアドレス帳に読み込むことができ ます。
- PC カード内のフォルダ (ディレクトリ)は 8階層 (ルートディレクトリ含む)まで認 識できます。

1

アドレス帳を表示する

→ 「アドレス帳を表示する」(P328)

2

ジョイスティックを下に倒して [PC カード] を選び、[実行] を押す



3 [データ読み込み]を選んで[実行]を押す



4 読み込みたいアドレスを選んで [実行]を押す



(1))) お知らせ

PCカード内のすべてのアドレスを読み込む場合は、ジョイスティックを下に倒して[全コピー]を選び、[実行]を押します。



選んだアドレスがアドレス帳に保存 されます。

■PC カードのアドレスを消去する

PC カード内のアドレス帳のデータを選んで消 去します。また、PC カード内のすべてのアド レスを一括して消去することもできます。



■ アドレス帳を表示する

→ 「アドレス帳を表示する | (P328)



2 ジョイスティックを下に倒して [PC カード] を選び、[実行] を押す





[データ消去]を選んで[実行] を押す



消去したいアドレスを選んで [実行]を押す



(1)) お知らせ

• PC カード内のすべてのアドレ スを消去する場合は、ジョイス ティックを下に倒して[全消去] を選び、[実行]を押します。

▮ ジョイスティックを右に倒して 「消去する]を選び、「実行]を 押す





PC カード内の選んだアドレスが 消去されます。

警告灯サポート 🕮 👺

車両の異常を検知してメーターの警告 灯が点灯したときに、ナビゲーション 画面にメッセージを表示して警告灯が ついたことを知らせ、対処方法を案内 します。

画面に表示されるメニューから、QQ コールまたは Mv ディーラーに電話を かけることができます。

(1)) お知らせ

- 携帯電話が接続されていない場合には、 QQ コールまたは Mv ディーラーに電話 をかける機能は使えません。電話番号が テロップ表示されます。
- 「警告灯メッヤージ表示] は、「する]/「し ない]を選ぶことができます。(標準操作 モードのみ)→「機能設定」(P194)
- QQ コール、My ディーラーでお客様との やり取りをスムーズにするために、発生 した警告灯の情報をインターナビ情報セ ンターに自動的に送信します。

インターナビ情報ヤンターへの送信は、 [する]/[しない]を選ぶことができます。 (標準操作モードのみ)

→ 「機能設定 |(P194)

メッセージを確認する

警告灯が点灯すると、自動的にナビ 画面に警告灯サポート画面が表示さ れ、警告灯の名称と対処方法が確認 できます。



() お知らせ

- 警告灯サポート画面は、約15秒間表示 されます。
- 複数の警告がある場合は、「次の情報」、「前 の情報]を選んで[実行]を押すと、次ま たは前の情報を確認することができます。
- 対処方法の案内文をスクロールするとき は、ジョイスティックを左に倒し、コマ ンドホイールを回してください。
- 警告灯サポート画面を再び表示させる場 合は、ハンドルのインフォメーションス イッチを押します。

QQ コールに電話する

警告灯サポート画面で「QQ コー ル]を選び、[実行]を押す



QQコールに電話がかかります。 → 「QQ コールを利用する |(P316)

My ディーラーに電話する

警告灯サポート画面で 「Mv ディー ラー]を選び、「実行]を押す



Mv ディーラーに電話がかかります。 → 「 緊急連絡先に電話する | (P317)

画像を確認する 🕮



よく行く地点やマークに登録した画面、 インターナビ情報センターから取得し た画像や壁紙用の画像など、ハードディ スクや PC カードの画像データを確認 することができます。また、画像デー タを消去することもできます。

(1)) お知らせ

- 確認できる画像のファイル形式は、 BMP(.bmp)、JPEG(.ipg) です。
- プログレッシブ方式の JPEG ファイルに は対応していません。
- 確認できる画像データは、もとの大き さが JPEG で 2048 × 1536 ドット、 BMP $\sim 488 \times 240 \text{ Fy} \text{ Fz}$
- 1 つあたり 2MB 以上のファイルは認識 されません。
- 大きな画像を画面表示する際には、縮小 して表示されます。
- デジタルカメラなどで撮影した画像を確 認するには、画像が保存されている PC カードをナビゲーションシステム本体に セットしてください。
- 文字数は、拡張子を含めて半角で 243 文字です。「ファイル名 +(.bmp、.jpg)」 の名前が、画像データのリストに表示さ れます。
- ハードディスク内に保存できる画像ファ イルは最大で 200 個 (Honda ナビゲー ション、星空を除き)です。
- Honda インターナビシステムで表示でき る PC カード内の画像ファイルは最大で 200 個です。200 個を超えると PC カー ド内の画像ファイルがリスト表示されま せん。

かからせ

- PC カード内のフォルダ (ディレクトリ) は8階層(ルートディレクトリを含む) まで認識できます。
- 画像が表示されるまで時間がかかること があります。
- PC カードの接続方法や利用方法について 詳しくは、「カードを接続する I(→P288) を参照してください。

画像を確認する

[メニュー] ボタン→[付加機能] を選んで「実行」を押す



「壁紙設定]を選んで「実行]を 押す





画像データのリスト画面が表示され ます。



(1))) お知らせ

リストには、ハードディスク内の 画像のあとに PC カード内の画像 が表示されます。

力

見たい画像を選んで[実行]を 押す



※ 壁紙の画像はサンプルのため、実 車とは異なります。

[画像確認]を選んで[実行]を 押す





選んだ画像が表示されます。

画像を保存する

PC カード内の画像をハードディスクに、ハードディスク内の画像を PC カードに保存することができます。

(1))) お知らせ

- PC カードをナビゲーションシステム本 体に接続しておく必要があります。
 - → 「カードを接続する」(P288)
- **1** 画像データのリスト画面で保存したい画像を選んで[実行]を押す

→ 「画像を確認する」(P336) PC カード内にある画像を選んだときは、ハードディスクに保存されます。 ハードディスク内にある画像を選んだときは PC カードに保存されます。

2 [画像確認]を選んで[実行]を 押す



3 ジョイスティックを下に倒して [画像保存]を選び、[実行]を 押す



選んだ画像が保存されます。

選んだ画像を壁紙に設定する

選んだ画像を壁紙に設定することが できます。

画像データのリスト画面で壁紙 に設定したい画像を選んで「実 行]を押す

→ 「画像を確認する | (P336)

「壁紙セット]を選んで「実行] を押す



壁紙が設定されます。



(1)) お知らせ

PC カード内の画像データを選ん でいた場合は、「壁紙セット]と 同時にハードディスク内にその画 像が保存されます。



• [画面] ボタン→ [画面消] →ジョ イスティックを下に倒して [壁紙 設定1からでも同様に壁紙を設定 することができます。

画像を消去する

画像を選んで消去できます。PC カー ド内の画像も消去することができます。



• [Honda ナビゲーション]と[星空]の画 像は消去することができません。



画像データのリスト画面で消去 したい画像を選んで [実行]を 押す

→ 「画像を確認する | (P336)



リスト内のすべての画像を消去す る場合は、ジョイスティックを下 に倒して「全消去」を選び「実行] を押します。



2 [消去]を選んで[実行]を押す



ジョイスティックを右に倒して [消去する]を選び、[実行]を



選んだ画像が消去されます。

佃

スケジュールを使う

カレンダーにスケジュールを設定して、 指定した時刻に、指定した操作を実行 させることができます。

スケジュールでは、次の操作を指定できます。

- 目的地を設定する
- 周辺施設を検索する
- メッヤージを表示する
- 音声メモを再生する
- ラジオ (FM/AM) を聞く
- DVD/CD/MP3/WMA を再生する
- サウンドコンテナを再生する
- スケジュールリストから選ぶ

∰お願い

オーディオのスケジュールが実行されると、大きな音量で音楽が再生されることがあります。音量設定にで注意ください。

(1))) お知らせ

- 2054年12月31日までのスケジュールを作成できます。
- 最大 100 件までスケジュールを作成で きます。

ここでは、例として指定した時刻に メッセージを表示する方法を説明し ます。

1 [メニュー] ボタン →[付加機能] を選んで [実行] を押す



2 [スケジュール設定]を選んで [実行]を押す



3 スケジュールを設定したい日付を選んで[実行]を押す



プログレッシブコマンダーを次のように操作します。

倒す	左/右	前/次の日へ		
	上/下	前 / 後の週へ		
回す	左	前の日へ		
	右	次の日へ		

つづく →

(1))) お知らせ

- 本日の日付は、緑色の枠で囲まれ ます。
- [前月]、[今月]、[次月]を選ん で[実行]を押すと、月送りされ ます。
- スケジュールが設定されている日 付は色が変わります。その日を選 ぶと、スケジュールの項目が表示 されます。
- スケジュールを追加する場合は、 [新規作成]を選んで[実行]を押 し、手順4に進んでください。

スケジュールの実行時刻を「時 間指定]または[起動時]から 選んで「実行]を押す



「時間指定)

指定した時刻にスケ ジュールを実行させ ることができます。

[起動時]

指定した日の最初に エンジンスイッチを "I" または "II" にし たときにスケジュー ルを実行させること ができます。 [起動時]を選んで、 [実行]を押した場 合は、手順7に進 みます。

スケジュールの実行時刻を 24 時間制で入力する

→ 「文字入力のしかた | (P42) [〇〇時〇〇分]または 「○○時○○分~○○時○○分]と入 カします。



(1))) お知らせ

設定済みのスケジュールと同じ時 刻を入力したときは、最後に設定 したスケジュールが実行されます。

6 [完了]を選んで[実行]を押す





スケジュールを設定したい周期 を選んで[実行]を押す



「毎日」、「当日のみ」、「毎週」、「毎 月1、「毎年1から選べます。

使う

[毎日] 毎日、同じ時刻に指定し た機能を実行します。

当日のみ、設定した時刻 [当日のみ] に指定した機能を実行し ます。

「毎调] 毎週、同じ曜日の同じ時 刻に指定した機能を実行 します。

毎月、同じ日付の同じ時 [毎月] 刻に指定した機能を実行 します。

[毎年] 毎年、同じ日付の同じ時 刻に指定した機能を実行 します。

「メッセージを表示する]を選ん で [実行]を押す



[メッヤージを表示する]以外のイベ ントについては、「その他のイベント *について | (→P342)* を参照してく ださい。

[新規作成]を選んで[実行]を 押す



() お知らせ

登録済みのメッヤージを編集する 場合は、編集したいメッセージを 選んで[実行]を押します。 次に、[編集]を選んで[実行]を 押します。

10

メッセージを入力する

→ 「文字入力のしかた」(P42)

(1)) お知らせ

- メッセージは全角で 16 文字(半 角で32文字)まで入力できます。
- メッセージは 20 件まで登録でき ます。20 件を超えて登録しようと すると、一番古いメッセージの消 去を確認する画面が表示されます。

[完了]を選んで、[実行]を押す

設定内容を確認する画面が表示され

12

ます。

内容を確認して「実行]を押す





スケジュールが登録され、カレン ダーに戻ります。



スケジュールが設定された日の色が 変わります。

その他のイベントについて

[メッセージを表示する]以外の項目を選んだときは、次表の「以降の操作」に従ってください。

イベント項目	内容	以降の操作
[目的地を設定する]	指定した時刻に、目的地を設定することができます。	目的地設定をすると、設定内容を確認する画面が表示されます。 → 「場所を探す」(P92)
[周辺検索をする]	指定した時刻に、自車位置周辺の 施設を検索することができます。	探したい施設を指定すると、設定内容を確認する画面が表示されます。 → 「場所を探す」(P92)
[音声メモを再生する]	指定した時刻に、設定した音声メ モを再生することができます。	音声メモを指定すると、設定内容 を確認する画面が表示されます。
[FM を聞く]	指定した時刻に、設定した放送局 の放送を受信することができます。	放送局を指定すると、設定内容を 確認する画面が表示されます。
[AM を聞く]	指定した時刻に、設定した放送局 の放送を受信することができます。	放送局を指定すると、設定内容を 確認する画面が表示されます。
[DVD/CD/ MP3(WMA) を再生 する]	指定した時刻にセットしたディス クを再生することができます。 ディスクが挿入されていないとき は実行されません。	設定内容を確認する画面が表示されます。
	指定した時刻に、設定したサウンドコンテナのプレイリストを再生することができます。	
[スケジュールリスト から選ぶ]	指定した時刻に、設定したスケ ジュールの項目を実行することが できます。	スケジュールリストが表示されます。スケジュールを選ぶと設定内容を確認する画面が表示されます。

他

スケジュール実行時の確認

画面

スケジュールを実行する時刻になる と、次のような確認のメッセージが 表示されます。



メッセージに従って操作してください。

(1))) お知らせ

- スケジュールが重複した場合は、最後に 設定したスケジュールが実行されます。
- その日に実行できなかったスケジュール があると当日中は 🥝 マークが地図左側 に表示されます。(次の日になるとマーク は消えます。)
- 指定期日にエンジンスイッチが"I"また は"II"になっていないなど、Hondaイ ンターナビシステムがスケジュールを実 行できない状態になっていた場合は実行 されません。

スケジュールを確認 / 変更 する

日付からスケジュールの設定内容を確 認したり、変更することができます。

[メニュー] ボタン→[付加機能] →[スケジュール設定]を選んで [実行]を押す

カレンダーが表示されます。

スケジュールを確認または変更 したい日付を選んで [実行]を 押す



確認または変更したいスケ ジュールを選んで [実行]を押す



[編集]選んで[実行]を押す



スケジュールの設定内容を確認する 画面が表示されます。

- [実行]を選ぶと、スケジュール が実行されます。
- [消去]を選ぶと、スケジュール が消去されます。→「スケジュー ルを消去する」(P345)



各項目の編集画面が表示されます。

各項目を変更する

各項目の設定のしかたは、「スケジュールを作成する」(→P339) を参照してください。

- アドバイス
- [イベント]とは、「スケジュール を作成する」(→P339)の手順
 8 で設定した項目です。
- 7 ジョイスティックを下に倒して [編集完了]選び、[実行]を押す

スケジュールの設定内容が変更されます。

スケジュールリストを見る

設定されているスケジュールの実行 履歴を確認することができます。

【メニュー] ボタン→[付加機能]→[スケジュール設定] を選んで[実行]を押す

カレンダーが表示されます。

2 ジョイスティックを下に倒して [スケジュールリスト]を選び、 [実行]を押す





スケジュールリストが表示されます。 実行済み (グレー)、実行できず (黄色)、実行されていない(マークなし)を区別して表示します。

- アドバイス
- ジョイスティックを左右に倒すと [日時指定]と[繰り返し指定]の 画面を切り換えることができます。
- スケジュールリスト画面でスケジュールを選択して[実行]を押すと、スケジュールの実行、編集、消去が行えます。以降の操作手順は、「スケジュールを確認/変更する」(→P343)の手順4以降または「スケジュールを消去する」(→P345)の手順4以降と同じです。

スケジュールを消去する

【メニュー] ボタン→[付加機能]→[スケジュール設定] を選んで[実行] を押す

カレンダーが表示されます。

2 スケジュールを消去したい日付 を選んで [実行]を押す

設定されているスケジュールが表示 されます。

3 消去したいスケジュールを選んで[実行]を押す

(1)) お知らせ

• 選んだ日付のすべてのスケジュールを消去する場合は、ジョイスティックを下に倒して[全消去]を選び、[実行]を押します。

🦷 [消去]を選んで[実行]を押す



5 ジョイスティックを右に倒して [消去する]を選び、[実行]を 押す



選んだスケジュールが消去されます。

PC カードへのスケジュー ルの保存 / 読み込み

スケジュールを PC カードに保存したり、読み込んだりすることができます。

(1)) お知らせ

- PC カードの接続方法や利用方法について詳しくは、「カードを接続する」(→ P288)を参照してください。
- **1** [メニュー] ボタン→[付加機能] →[スケジュール設定] を選んで [実行] を押す

カレンダーが表示されます。

2 ジョイスティックを下に倒して [PC カード] を選び、[実行] を押す





PC カードのメニュー画面が表示されます。

■ PC カードにすべてのスケジュー ルを保存する

登録したすべてのスケジュールを PC カード に保存することができます。



スケジュールを個別に保存することはできません。



PC カードのメニュー画面で、 [データ保存]を選んで[実行] を押す

→ 「PC カードへのスケジュールの 保存 / 読み込み」(P345)



2 ジョイスティックを右に倒して [保存する]を選び、[実行]を 畑す



(1))) お知らせ

PC カード内にスケジュールがすでに存在する場合は、[上書きする]または[しない]が表示されます。



[しない] を選んで [実行] を押す と保存は行われません。 PC カードへスケジュールを保存します。

■PC カードからすべてのスケ ジュールを読み込む

PC カードに保存されたすべてのスケジュールを読み込むことができます。

(1))) お知らせ

- スケジュールを個別に読み込むことはできません。
- PC カードからスケジュールを読み込むと現在のスケジュールに追加されます。Honda インターナビシステムのスケジュールと PC カード内のスケジュールがまったく同じ場合は、追加されません。
- 日時が同じで内容の異なるスケジュールを読み込んだ場合は追加されます。この場合、最後に読み込んだスケジュールが実行されます。



PC カードのメニュー画面で、 [データ読み込み] を選んで [実 行] を押す

→ 「PC カードへのスケジュールの 保存/読み込み」(P345)



力

他

ジョイスティックを右に倒して 「読み込みする]を選び、「実行] を押す



PC カードからスケジュールを読み 込みます。

■PC カードのすべてのスケジュー ルを消去する

PC カード内のすべてのスケジュールを消去 することができます。



(1))) お知らせ

スケジュールを個別に消去することはで きません。



PC カードのメニュー画面で、 「データ消去]を選んで[実行] を押す

→ 「PC カードへのスケジュールの 保存/読み込み | (P345)



ジョイスティックを右に倒して 「全消去する]を選び、「実行]を 押す



PC カード内のすべてのスケジュー ルが消去されます。

音声メモを使う 🕮 👺





音声メモを作成したり、通話を録音し たりできます。約30秒の録音データ を通話メモと合わせて最大 10 件まで、 ハードディスクに保存することができ ます。



() お知らせ

録音または再生するときに、「音声メモ準 備中です」のメッセージが表示されるこ とがあります。ハードディスクの準備中 ですので、メッセージが消えるまでお待 ちください。

音声を録音する



[メニュー]ボタン→[付加機能] →「音声メモ」を選んで「実行」 を押す

簡単



標準



音声メモのリストが表示されます

「新規録音]を選んで「実行]を 押す



録音が始まります。



(1))) お知らせ

- 録音は約30秒経つと自動的に止 まります。また録音中に[実行] を押すと、録音を停止することが できます。
- 録音中に Honda インターナビシ ステムの各ボタンが押された場合 は、録音が解除されます。
- 録音が完了すると、録音した日時 が音声メモの名前として記録され ます。
- すでに 10 件録音されているとき は録音できません。不要なメッセー ジを消去してから録音してください。
 - → 「音声メモを消去する | (P349)



アドバイス

• 诵話メモの録音については、「通 話録音するには / (→P315)を 参照してください。

使了

音声メモを再生する

録音した音声メモを再生します。

【メニュー] ボタン→[付加機能]→[音声メモ] を選んで[実行]を押す

音声メモのリストが表示されます。

2 再生したい音声メモを選んで [実行]を押す



[音声メモ]から録音した音声メモは 通話中の通話録音は **合** が表示 されます。

アドバイス

 リスト順にすべての音声メモを再生する場合は、ジョイスティックを下に倒して[全件再生]を選び [実行]を押します。

■ [再生]を選んで[実行]を押す



再牛が開始されます。

アドバイス

- 再生中、コマンドホイールを回す と、音量を調節できます。
- [実行]を押すと途中で再生を終 了することができます。

音声メモを消去する

録音した音声メモを消去します。

1 [メニュー] ボタン→[付加機能] →[音声メモ]を選んで[実行] を押す

音声メモのリストが表示されます。

2 消去したい音声メモを選んで [実行]を押す

- アドバイス
- 音声メモを一括で消去する場合は、ジョイスティックを下に倒して[全消去]を選び、[実行]を押します。

[消去]を選んで[実行]を押す



ジョイスティックを右に倒して
 [消去する]を選び、[実行]を
 ##す



選んだ音声メモが消去されます。

タイトルを編集する

音声メモのタイトルは、自動的に録 音時の日付と時刻になります。あと から名称を入力することができます。

1 [メニュー] ボタン→[付加機能] →[音声メモ] を選んで[実行] を押す

音声メモのリストが表示されます。

2 編集したい音声メモを選んで [実行]を押す

3 [名称編集]を選んで[実行]を _{押す}



4 編集したい項目を選んで [実行] を押す



(1))) お知らせ

- 最初、読みは入力されていません。
- [読み] は音声操作で使用します。また、メニュー音声読み上げ (→ P193) 時にも使用されます。

支字を入力する→ 「文字入力のしかた」(P42)

に [完了] を選んで、[実行] を押す



7 ジョイスティックを下に倒して [編集完了]を選び、[実行]を 押す



タイトルが更新されます。

シークレットモードを使う 🕮 🚭



シークレットモードを使うと、アドレ ス帳、電話帳、メールおよびマーク情 報の表示をパスワードが入力されない と表示できないようにできます。

シークレットモードを設定 する

シークレットモードの設定にはパス ワードの設定が必要になります。パ スワードの設定後、シークレットモー ドを ON に設定します。

「メニュー]ボタン→[付加機能] →「シークレットモード]を選ん で [実行]を押す

簡単



標準



4桁の数字を入力し[完了]を 選んで [実行]を押す

→ 「文字入力のしかた | (P42)



再度、パスワードの入力画面が表示 されます。

確認のため再度4桁の数字を入 力し[完了]を選んで[実行] を押す

→ 「文字入力のしかた | (P42)



[ON] を選んで [実行] を押す



シークレットモードが設定されます。



• すでにパスワードが設定されてい る場合は、手順3は不要です。

つづく →

■ アドバイス

シークレットモードが設定されているときに、アドレス帳や、電話帳、メールの表示操作を行うと、シークレットモードが ON であることを伝えるメッセージが表示されます。



シークレットモードを解除するには「シークレットモードを解除する」 (本ページ)を参照してください。

シークレットモードを解除 する

1 [メニュー] ボタン→[付加機能] →[シークレットモード] を選ん で[実行] を押す

パスワードの入力画面が表示されます。

2 パスワードを入力し[完了]を 選んで[実行]を押す

→ 「文字入力のしかた」(P42)

\pmb [OFF] を選んで [実行] を押す



シークレットモードが解除されます。

パスワードを変更する

【メニュー] ボタン→[付加機能]→[シークレットモード] を選んで[実行]を押す

パスワードの入力画面が表示されます。

2 ジョイスティックを下に倒して [パスワード変更]を選び、[実 行]を押す



現在のパスワードを入力し[完了]を選んで[実行]を押す

→ 「文字入力のしかた」(P42) 新しいパスワードの入力画面が表示 されます。

新しいパスワードを入力し[完 了]を選んで[実行]を押す

> → 「文字入力のしかた」 (P42) 再度、パスワードの入力画面が表示 されます。

を 確認のため再度新しいパスワードを入力し[完了]を選んで[実 行]を押す

→ 「文字入力のしかた」(P42)

パスワードが変更されます。

力

353

パスワードを忘れたときは

パスワードを忘れたときは、いったんパス ワードをクリアし、必要に応じて再設定して ください。

パスワードをクリアするには、未入力状態の パスワード入力画面で次のように操作します。



ジョイスティックを上に倒して、 カーソルを入力エリアに置く





文字未入力の状態で [実行]を 5回連続で押す



パスワードがクリアされます。



• パスワードをクリアすると、パス ワード未設定の状態となり、設定 したアドレス帳や電話帳、メール、 マークリストなどのシークレット モードも解除されます。

ディスクの取り扱いについて356	オーディオ・テレビの基本操作370
ディスクを取り出す / 入れる 356	ナビゲーション画面と
ディスクの正しい使いかた 358	オーディオ画面の切り換え 370
取り扱い上のご注意358	各オーディオ機能を切り換える370
お手入れについて358	サウンドコンテナに切り換える370
保管上のご注意358	iPod/USB デバイスに切り換える 371
ディスク再生の環境について358	オーディオ機能を OFF にする371
再生できるディスクの種類 359	音量を調節する
DVD ビデオに表示されている	音質を調節する371
マークの意味360	自動で音量を調節させる372
ディスクの操作について360	色を調節する 373
再生できる音楽ファイルについて361	ワイド画面の切り換え374
MP3 ファイルについて361	サブディスプレイの表示について 375
MP3とは?361	ラジオを聞く377
再生できる MP3 ファイルについて…362	ラジオの聞きかた377
WMA ファイルについて 363	選局する377
WMA とは?363	記憶された放送局を呼び出す378
再生できる WMA ファイルについて…364	お好みの放送局を記憶させる 378
AAC ファイルについて365	受信状態の良い放送局を自動的に
AAC とは?365	記憶させる379
再生できる AAC ファイルについて…366	
フォルダと音楽ファイルについて 367	自動的に変更させる場合380
USB アダプターについて368	放送局をスキャンする381
対応機器について368	交通情報を聞く 382
接続について369	音楽 CD を再生する383
USB 接続ケーブルを接続する369	CD の聞きかた383
USB 接続ケーブルを外す369	CD のいろいろな再生のしかた 384
	リピート再生384
	ランダム再生385
	スキャン再生385
	MP3/WMA ディスクを再生する386
	MP3/WMA ディスクの聞きかた 386
	MP3/WMA ディスクのいろいろな
	再生のしかた387

リピート再生......387 ランダム再生.....388 スキャン再生.....388

オーディオ・テレビ

USB デバイスの曲を再生する	.390
USB デバイスの聞きかた	390
USB デバイスのいろいろな	
再生のしかた	392
リピート再生	
ランダム再生	
スキャン再生	393
iPod の曲を再生する	.394
iPod の階層について	394
iPod の聞きかた	395
ルートメニューから曲を選ぶ	396
階層を戻すときは	397
階層アイコンの見かた	397
iPod のいろいろな再生のしかた	398
リピート再生	398
ランダム再生	
 テレビを見る	.400
テレビの受信について	
テレビの見かた	401
テレビの見かた はじめて見るとき	
	401
はじめて見るとき	401 401
はじめて見るとき 選局する	401 401 402
はじめて見るとき 選局する 記憶されたチャンネルを呼び出す	401 401 402
はじめて見るとき 選局する 記憶されたチャンネルを呼び出す お好みの放送局を記憶させる	401 401 402 403
はじめて見るとき 選局する 記憶されたチャンネルを呼び出す お好みの放送局を記憶させる 受信状態の良い放送局を	401 401 402 403
はじめて見るとき	401 401 402 403 404 405
はじめて見るとき 選局する 記憶されたチャンネルを呼び出す お好みの放送局を記憶させる 受信状態の良い放送局を 一時的に記憶させる 放送局をスキャンする	401 402 403 404 405 406
はじめて見るとき 選局する 選局する 記憶されたチャンネルを呼び出す が好みの放送局を記憶させる 受信状態の良い放送局を 一時的に記憶させる 放送局をスキャンする 放送局をスキャンする おき声を切り換える おかまる	401 401 402 403 404 405 406 406
はじめて見るとき 選局する	401 402 403 404 405 406 406 407

41	0
41	0
41	0
41	1
41	1
41	2
41	2
41	2
41	3
41	3
41	3
41	4
41	
41	4
41	5
41	5
41	6
41	7
41	
41	9
	411 411 411 411 411 411 411 411 411 411

ディスクの取り扱いについて 🕮 🚌





Honda インターナビシステムはオー ディオ機能を標準装備しており、DVD やCD、MP3ファイルまたはWMA ファイルが記録された CD-R/RW など をお楽しみいただけます。

- 再生できるディスクの種類は、「再生でき るディスクの種類 | (P359) を参照してく ださい。
- 再生できる MP3 ファイルについては、 $[MP3\ Jr Illicollor] (\rightarrow P361)$ & 参照してください。
- 再牛できる WMA ファイルについては、 「WMA ファイルについて | (→ P363) を 参照してください。
- 各機能の操作方法は「音楽 CD を再生する / (→ P383)、「MP3/WMA ディスクを再 *牛する | (→P386)、「DVD ビデオを再牛* する / (→ P410) を参照ください。

ディスクを取り出す / 入れる

ナビゲーション本体にディスクを差 し込みます。



ディスク挿入口に、タイトル面 を上にしてディスクを差し込む



自動的に再生が始まります。



い お願い

ディスクを差し込む前に、すでに ディスクが入っていないかどうか をディスクインジケーターで確認 してください。

音楽 CD の場合: 内蔵のデータベー スから情報を取得できた場合は、そ の情報が表示されます。取得できな かった場合は、「No Title」と表示 されます。情報が複数取得できたと きは、最も正しいと思われる 1 件を 自動的に選択します。



アドバイス

• Honda インターナビシステムの ハードディスクに内蔵している Gracenote データベースを利用 しています。→「Gracenote サー ビスについて J(P534)

MP3 ディスクの場合:ID3 Tag から情報を取得できた場合は、その情報が表示されます。取得できなかった場合は、MP3 のファイル名とフォルダ名が表示されます。

WMA ディスクの場合:WMA タグから情報を取得できた場合は、その情報が表示されます。取得できなかった場合は、WMA のファイル名とフォルダ名が表示されます。

DVD の場合: タイトル No. やチャプター No. が表示されます。

(1))) お知らせ

- サウンドコンテナの出荷時の CD 録音モードは自動録音です。再生 した音楽 CD は、自動的にサウン ドコンテナに録音されます。→「CD 録音モードを設定する」(P438)
- 音楽 CD などをデジタル録音 (MP3/WMA/AAC など) した記録媒体 (CD-R/RW、PC カードなど) から、サウンドコンテナに録音 (コピー) することはできません。これは、孫コピーを防止するために開発された連続複製防止システム (SCMS) の働きによるものです。
- CD シングル (8cmCD) はアダプターを付けないで挿入します。アダプターは使用しないでください。

2

再生を止めるには、[PWR] ボタ ンを押す



(1))) お知らせ

音楽 CD をサウンドコンテナに録音中に他の音源に切り換えた場合は、CDの自動録音が継続されます。
 →「サウンドコンテナに録音する」(P438)



│ ディスクを取り出すには、ディ スク取り出しボタンを押す



ディスクの正しい使いかた

■取り扱い上のご注意

- ひび、キズ、そりのあるディスクは使用しないでください。
- ハート型などの異型のディスクは、使用しないでください。故障の原因になります。
- ディスクを持つときは、記録面(虹色に光っている面)を触らないようにしてください。
- ディスクにキズを付けないでください。
- ディスクに紙やシールなどを貼り付けない でください。

■お手入れについて

- ディスクが汚れたときは、柔らかいきれい な布で、ディスクの内側から外側へ向かっ て軽く拭いてください。
- ディスクに、ベンジンやシンナーなどの揮発性の薬品をかけないでください。また、ディスクには、アナログ式レコード盤用のクリーナー、静電気防止剤などは使用しないでください。

■保管上のご注意

- ディスクは、インストルメントパネル上など直射日光の当たるところや高温になるところには、保管しないでください。
- 長時間使用しないときは、本機から取り出し、ディスクがそらないように必ずケースに入れて保管してください。

■ディスク再生の環境について

- 走行中に振動でディスクのデータを正確に 読み取れないことがあります。(画面の表 示切り換えが遅くなることがあります。)
- 低温時、ヒーターを入れた直後にディスク 再生を始めると、ナビゲーションシステム 本体内部のレンズやディスクに露が付い て、正常な再生ができないことがあります。 (結露)

このようなときは、1 時間ほど放置して自然に露が取れるまでお待ちください。ディスクに付いた露は柔らかい布で拭いてください。

高温になると保護機能が働き、ディスク再生が停止します。

● お願い

ディスク挿入口から内部にジュースや水などが入ると故障の原因となります。カップホルダーをご使用の際はご注意ください。

(1))) お知らせ

ディスクをゴミやほこりから保護するため、ディスクが排出されたまましばらくすると、自動的に内部に引き込まれます。

力

再生できるディスクの種類

下表のマークはディスクのレーベル面、パッケージ、またはジャケットに付いています。オー ディオシステムは NTSC(日本のテレビ方式) に適合していますので、ディスクやパッケージに 「NTSC」と表示されているディスクをご使用ください。

再生できる	るディスクの種類	頁とマーク	大きさ / 再生		最大再生時間
DVD ビラ	DVD 1	avo	DVD ビデオ 12cm/ 片面	1層2層	(MPEG 2 方式) 133 分 242 分
	VIDEO	VIDEO	12cm/ 両面	1層	266分 484分
			DVD ビデオ 8cm/ 片面	1層2層	(MPEG 2 方式) 41 分 75 分
			8cm/両面	1層2層	82分 150分
CD	TEMPACT	TOMPACT TICETO	CD 12cm/片面		74分
		DIGITAL AUDIO TEXT	CD シングル 8cm/ 片面		20分
CD-R	DIGITAL AUDIO Recordable		CD-R 12cm/片面		_
CD-RW	DIGITAL AUDIO ReWritable		CD-RW 12cm/片面		_

(1))) お知らせ

- CPRM には対応していません。
- VR モードで記録された DVD ビデオは再生できません。
- DVD-R/RW に記録された MP3/WMA/AAC は再生できません。
- DVD ビデオディスクによっては、一部の機能がご使用になれない場合があります。また、 一部の DVD ビデオディスクにおいて、再生できない場合があります。
- DVD ビデオディスクでも、リージョン番号が異なるディスクは再生できません。 リージョン番号については「DVD ビデオに表示されているマークの意味 | (→ P360) を参 照してください。
- Mixed Mode CD や CD-Extra などの音楽 / データ混在ディスクの場合は、音楽 CD として 再生できないことがあります。
- ◆ CD-RW ディスクは、ディスクを挿入してから再生が始まるまで、通常の CD や CD-R ディ スクより時間がかかります。
- CD-R/RW ディスクの取り扱いについては、ディスクの説明書や注意書きを十分お読みくだ さい。

(1))) お知らせ

- ファイナライズしていない CD-R/RW ディスクは再生できません。
- ディスククローズしていないディスク(追記可能なディスク)は再生が始まるまで時間がか かります。
- PC(パソコン)で記録したディスクは、正しいフォーマットで記録されたものは再生できま すが、アプリケーションソフトの設定や環境などによっては再生できない場合があります。 (詳細についてはアプリケーションソフト販売元にお問い合わせください。)
- 音楽用 CD レコーダーで録音したもの以外の CD-R/RW ディスクは、正常に再生できない場 合があります。
- 音楽用 CD レコーダーで録音した音楽用 CD-R/RW ディスクでも、ディスクの特性やキズ・ 汚れなどにより、再生できない場合があります。
- 直射日光や高温等、車内での保管状況により、CD-R/RW ディスクは再生できなくなる場合 があります。
- DDCD(Double Density CD) 形式で録音された CD-R/RW ディスクは再生できません。
- 本オーディオシステムは音楽 CD 規格に準拠して設計されています。コピーコントロール CD などの CD 規格外ディスクの動作保証および性能保証は致しかねます。

■DVD ビデオに表示されているマークの意味

DVD ビデオディスクのレーベル面やパッケージには、以下のようなマークが表示されています。 それぞれのマークは、そのディスクに記録されている映像または言語のタイプ、使える機能を 表しています。

マーク	意味
2)))	音声(言語)の数
2	字幕の数
<u> </u>	アングルの数
16:9 LB	画面サイズ (アスペクト比:横と縦の比率)の種別
2	再生可能な地域番号 (リージョン番号) 本機のリージョン番号 (地域番号)は、[2]です。リージョン番号が [2]や [ALL] など [2] を含んでいるディスクを再生することができます。

■ディスクの操作について

DVD では、ディスク制作者の意図により、特定の操作を禁止しているものが あります。また、メニュー操作や、再牛中に対話式の操作が可能なディスク では、タイトル / チャプターの構成上一部の操作ができないことがあります。 このような場合、画面に「禁止マーク」が表示されます。ディスクによっては、 表示されないこともあります。

DOLBY

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。

GITAL Dolby、ドルビー及びダブル D 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

使

再生できる音楽ファイルについて 🕮 🐯



Honda インターナビシステムのオーディオ機能では、CD-R/RW や USB デバイス、 PC カードに記録された「MP3」や「WMA」、USB デバイスに記録された「AAC」 の音楽ファイルを再生することができます。

MP3 ファイルについて

本機ではパソコンから CD-R/RW のディスクや PC カード、USB デバイスに記 録した MP3 形式ファイルを再生することができます。使用できるファイルやメ ディアについては制限がありますので MP3 形式ファイルをディスクまたは PC カード、USB デバイスに記録する前に以下の内容をよくお読みください。また、 お手持ちの CD-R/RW ドライブやレコーディングソフトや PC カード、USB デ バイスの取扱説明書もよくお読みになり正しくで使用ください。

お願い

• 音楽 CD から記録した (コピーした) ディスクやファイルを無償・有償にかかわらず他人に 配る等の行為、インターネット等のサーバーへアップロードする行為は違法ですので行わなり いでください。

■MP3 とは?

- MP3 とは「MPEG-1 Audio Layer3」の略称です。MPEG とは「Motion Pictures Experts Group | の略でビデオ CD などに採用されている映像圧縮規格です。
- MP3 は MPEG の音声に関する規格に含まれる音声圧縮方式の一つで、人間の耳で聞こえ ない範囲の音や大きい音に埋もれて聞き取れない音を処理することにより高音質で少ない データ容量のファイルを作ることができます。音楽 CD の内容をほとんど音質を損なうこと なく約 1/10 のデータ容量に圧縮することができるため、約 10 枚分の音楽 CD を 1 枚の CD-R/RW へ記録することが可能になります。
- MP3 ファイル内には曲名 / アーティスト名 / アルバム名 / ジャンル名などの情報が "ID3 Tag" と呼ばれるデータで記録されており、ディスプレイなどでその情報を表示することができます。
- ・パソコン同様にフォルダの階層を認識することができ「ジャンル」→「アーティスト」→「ア

お願い

• MP3 以外のファイルに拡張子「.mp3」を付けないでください。そのようなファイルが記録 されたディスクを再生すると誤認識して再生してしまうため、大きな雑音が出てスピーカー などを破損するおそれがあります。

【別) お知らせ

• パソコンの OS の種類やバージョン、ソフト、設定によって拡張子がつかない場合があります。 その場合はファイルの最後に拡張子「.mp3」を追記してからディスクに記録してください。

■ 再生できる MP3 ファイルについて

以下の仕様に基づいて、CD-R/RW、PC カードおよび USB デバイスに記録された MP3 ファイルを再生することができます。

(1))) お知らせ

記録するメディアによって制限が変わります。

項目		対応メディア			
		CD-R/RW, PC カード	USB デバイス		
規格		MPEG1 AUDIO LAYER II			
		MPEG2 AUDIO LAYER III	MPEG2 AUDIO LSF LAYER II		
拡張子		.mp3			
サンプリング	MPEG1	32/44.1/48			
周波数 [kHz]	MPEG2	16/22.05/24			
ビット レート [kbps]	MPEG1	32/40/48/56/64/80/96/ 112/128/144/160/192/	32/40/48/56/64/80/96/ 112/128/144/160/192/ 224/256/320		
	MPEG2	224/256/320	8/16/24/32/40/48/56/64/ 80/96/112/128/144/160		
VBR(可変ビットレート)		対応			
マルチセッション		対応	_		
ファイルシステム		IS09660 レベル 1/ レベル 2/ Joliet/Romeo	FAT16/32		
チャンネ	ルモード	ステレオ / ジョイントステレオ / デュアルチャンネル / モノラル			
最大階		8 階層 (ルートディレクトリを含む)			
最大ファ	ナルダ数	256 フォルダ ※ 1	700 フォルダ		
最大ファイル数		400 ファイル ※ 2 (ディスク内合計数、mp3、wma ファイル以外は含まず)	65535 ファイル ※ 2		
		PC カードは 99 ファイルまで			
対応タグ		ID3v1(v1.0/v1.1)	ID3v1(v1.0/v1.1), ID3v2(v2.2/v2.3/v2.4)		
文字情報		最大 15 文字 (全角)	最大 32 文字 (全角) ※ 3		
ソース プレートに 表示可能な 文字数	上段	最大 26 文字 (全角) ※ 3			
	下段	最大 13 文字 (全角) ※ 3			

^{※ 1:} PC カードの場合は各ファイルが複数のフォルダに記録されていても、フォルダおよびフォルダごとのファイルの表示はできません。

※ 2: 但し、1 フォルダ内の最大ファイル数は 255 ファイルまでです。

※ 3: 文字コードや曲数によっては、必ずしも最大文字数まで表示できるとは限りません。

力

363

WMA ファイルについて

本機ではパソコンから CD-R/RW のディスクや PC カード、USB デバイスに記 録した WMA 形式ファイルを再生することができます。使用できるファイルやメ ディアについては制限がありますので WMA 形式ファイルをディスクまたは PC カード、USB デバイスに記録する前に以下の内容をよくお読みください。また、 お手持ちの CD-R/RW ドライブやレコーディングソフトや PC カード、USB デ バイスの取扱説明書もよくお読みになり正しくご使用ください。

りお願い

• 音楽 CD から記録した (コピーした) ディスクやファイルを無償・有償にかかわらず他人に 配る等の行為、インターネット等のサーバーへアップロードする行為は違法ですので行わなり いでください。

■WMAとは?

- WMA とは、Windows Media Audio の略称で、Microsoft 社の音声圧縮フォーマットです。 MP3 よりも高い圧縮率で音声データを圧縮する方式です。
 - ※ Microsoft、Windows Media、は米国 MicrosoftCorporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- WMA は、著作権保護機能 (DRM) をサポートしており、著作権で保護された WMA ファイル を再生するには、ライヤンスキーが発行されたプレイヤーに限定されています。 本オーディオシステムでは著作権で保護された WMA ファイルについては再生することがで きません。
- WMA ファイル内には曲名 / アーティスト名 / アルバム名 / ジャンル名などの情報が"WMA タグ"と呼ばれるデータで記録されており、ディスプレイなどでその情報を表示することができ ます。
- パソコン同様にフォルダの階層を認識することができ「ジャンル | → 「アーティスト | → 「ア ルバム | → 「曲 (WMA ファイル) | といった階層で曲を記録することができるようになります。

り お願い

• WMA 以外のファイルに拡張子「.wma」を付けないでください。そのようなファイルが記 録されたディスクを再生すると誤認識して再生してしまうため、大きな雑音が出てスピー カーを破損するおそれがあります。

(1))) お知らせ

• パソコンの OS の種類やバージョン、ソフト、設定によって拡張子がつかない場合があります。 その場合はファイルの最後に拡張子「.wma」を追記してからディスクに記録してください。

■再生できる WMA ファイルについて

以下の仕様に基づいて、CD-R/RW、PC カードおよび USB デバイスに記録された WMA ファイルを再生することができます。

但し、著作権で保護されたファイルについては、再生できません。

(1))) お知らせ

記録するメディアによって制限が変わります。

項目		対応メディア		
		CD-R/RW, PC カード	USB デバイス	
規格		Windows Media Audio Version9.0	Windows Media Audio Version9.2	
 拡張子		.wma		
サンプリング	周波数 [kHz]	16/22.05/32/44.1/48	32/44.1/48	
ビットレート [kbps]		5/8/10/12/20/32/40/48/ 64/80/96/128/160/192	48/56/64/80/96/112/128 /144/160/192/224/256/ 320	
VBR(可変ビ	シート)	対応		
マルチセッション		対応	_	
ファイルシステム		ISO9660 レベル 1/ レベル 2/ Joliet/Romeo	FAT16/32	
チャンネルモード		ステレオ / モノラル		
最大階層数		8 階層 (ルートディレクトリを含む)		
最大フォルダ数		256 フォルダ ※ 1	700 フォルダ	
最大ファイル数		400 ファイル ※ 2 (ディスク内合計数、mp3、wma ファイル以外は含まず)	65535 ファイル ※ 2	
		PC カードは 99 ファイルまで		
対応タグ		WMA タグ:ASF TOP-LEVEL HEADER OBJECT 形式 曲名、アーティスト名、アルバム名のみ対応 ただし、アルバム名は Windows Media Player 形式に限る		
文字情報		最大 32 文字 (全角) ※ 3		
ソース プレートに 上段		最大 26 文字 (全角) ※ 3		
表示可能な 文字数	下段	最大 13 文字 (全角) ※ 3		

※ 1: PC カードの場合は各ファイルが複数のフォルダに記録されていても、フォルダおよびフォルダごとのファイルの表示はできません。

※ 2: 但し、1 フォルダ内の最大ファイル数は 255 ファイルまでです。

※ 3: 文字コードや曲数によっては、必ずしも最大文字数まで表示できるとは限りません。

力

を

和

な

櫟

AAC ファイルについて

本機ではパソコンから USB デバイスに記録した AAC 形式のファイルを再生する ことができます。** 使用できるファイルやメディアについては制限がありますので 以下の内容をよくお読みください。また、お手持ちのレコーディングソフトの取 扱説明書もよくお読みになり正しくご使用ください。

- ※「iTunes」で作成されたファイルが対象です。
- ※「iTunes」は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。

●お願い

• 音楽 CD から記録した (コピーした) ディスクやファイルを無償・有償にかかわらず他人に配る等の行為、インターネット等のサーバーへアップロードする行為は違法ですので行わないでください。

■ AAC とは?

- AAC(エー・エー・シー)とは Advanced Audio Coding の略で、映像の圧縮規格「MPEG-2」 や「MPEG-4」で使われている音声圧縮方式です。 MP3 よりも約 1.4 倍圧縮効率が高く、音質はほとんど変わりません。拡張子は「.m4a」になります。
- AAC ファイル内には曲名 / アーティスト名 / アルバム名 / ジャンル名などの情報が "ID3 Tag" や "MPEG-4 header" と呼ばれるデータで記録されており、ディスプレイなどでその情報を表示することができます。
- パソコン同様にフォルダの階層を認識することができ「ジャンル」→「アーティスト」→「アルバム」→「曲 (AAC ファイル)」といった階層で曲を記録することができるようになります。

●お願い

• AAC 以外のファイルに拡張子「.m4a」を付けないでください。そのようなファイルが記録された USB デバイスを再生すると誤認識して再生してしまうため、大きな雑音が出てスピーカーなどを破損するおそれがあります。

(1))) お知らせ

• パソコンの OS の種類やバージョン、ソフト、設定によって拡張子がつかない場合があります。 その場合はファイルの最後に拡張子「.m4a」を追記してから USB デバイスに記録してくだ さい。

■再生できる AAC ファイルについて

以下の仕様に基づいて USB デバイスに記録された AAC ファイルを再生することができます。 但し、著作権で保護されたファイルについては、再生できません。 (CD-R/RW、PC カードに AAC ファイルを記録しても再生することはできません。)

項目		対応メディア		
		CD-R/RW, PC カード	USB デバイス	
規格		-	MPEG-4/AAC LC(Low Complexity) MPEG-2/AAC LC(Low Complexity)	
拡張子		ı	.m4a	
ー サンプリング周波数 [kHz]		_	8/11.02512/16/22.05/24/ 32/44.1/48	
ビットレート [kbps]		_	8/16/24/32/40/48/56/64 /80/96/112/128/144/160 /192/224/256/320	
VBR(可変ビットレート)		_	対応	
ファイルシステム		_	FAT16/32	
チャンネルモード		-	ステレオ / モノラル / デュアルモノラル	
最大階層数		-	8階層(ルートディレクトリを含む)	
最大フォルダ数		-	700 フォルダ	
最大ファイル数		_	65535 ファイル ※ 1	
対応タグ		-	iTunes で登録したもの	
文字情報		_	最大 32 文字 (全角) ※ 2	
ソース	上段	_	最大 26 文字 (全角) ※ 2	
プレートに 表示可能な 文字数	下段	_	最大 13 文字 (全角) ※ 2	

^{※「}iTunes」で作成されたファイルが対象です。

^{※「}iTunes」は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。

^{※ 1:} 但し、1 フォルダ内の最大ファイル数は 255 ファイルまでです。

^{※ 2:} 文字コードや曲数によっては、必ずしも最大文字数まで表示できるとは限りません。

フォルダと音楽ファイルに

音楽ファイル (MP3/WMA/AAC) が CD-R/RW や PC カード、USB デバイスに記録されているイメージ を下図に示します。

ついて

(ルートディレクトリ) 01 □ 009.mp3 02 · 🞵 010.mp3 - **□** 019.mp3 03 - ∏ 020.mp3 04

2階層 上図のフォルダについている番号は演奏順です。

3階層

1階層

- 音楽ファイルは、左図の例では、ファイ ル名に示される順番 (001.mp3···、 009.mp3、···)で再生されます。
- 音楽ファイルを含まないフォルダは認識さ れません。
- Mixed Mode CD のデータトラックの音 声は再生されないことがあります。
- 8 段階 (ルートディレクトリ含む)まで MP3/WMA ファイルの再生に対応してい ますが、フォルダがたくさんあるディスク および PC カードは、再生が始まるまでに 時間がかかります。
- CD-R/RW に MP3/WMA ファイルを記 録する際にご使用のソフトによって演奏順 番が異なります。
- PC カード内の MP3/WMA ファイルは、 各ファイルが複数のフォルダに記録されて いても、フォルダおよびフォルダごとの ファイルの表示はできません。

USB アダプターについて 🚌 🚌





Honda インターナビシステムは付属の USB 接続ケーブルを USB アダプター に接続することで、USB 端子を持つフ ラッシュメモリーや iPod に記録されて いる音楽ファイル (MP3/WMA/AAC のみ)を再生することができます。

- % [iPod touch] [iPod classic] [iPod] [iPod nano] は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商
- 再生できる MP3 ファイルについては、 [MP3 ファイルについて| (→P361)を 参照してください。
- 再生できる WMA ファイルについては、 「WMA ファイルについて (→ P363) を 参照してください。
- 再生できる AAC ファイルについては 「AAC ファイルについて! (→P365)を 参照してください。

対応機器について

使用できる USB デバイスの種類や 使用方法には以下のような制限があ ります。

使用できる USB デバイス

• [USB マスストレージクラス | の USB デ バイス

機器名	対応可否 / 条件
USB フラッシュ	容量が 256Mbyte 以上
メモリー	
ハードディスク	対応していません。
カードリーダーや	
メモリーリーダー	
CD/DVD/FD	
ドライブ	
USB ハブ	
USB 延長ケーブル	
iPod touch	F/W Ver.1.0 以降
iPod classic	F/W Ver.1.0 以降
iPod (第5世代)	F/W Ver.1.2以降
iPod nano	F/W Ver.1.2 以降
(第1世代)	
iPod nano	F/W Ver.1.1.2 以降
(第2世代)	
iPod nano	F/W Ver.1.0 以降
(第3世代)	

(1)) お知らせ

- iPod や USB デバイスを車内に放置しな いでください。
- 最新のF/WにしたiPodを使用してください。
- iPod はエンジンスイッチが "I" または "II" のとき USB 接続ケーブルに接続するこ とで充電が可能です。充電時間が通常よ りも長くなる場合があります。
- USB デバイスの種類によっては、ご利用 になれない場合やご利用いただける機能 に制限がある場合があります。
- ハードディスクやカードリーダー、メモ リーリーダーは機器およびデータが破損 することがあるため、使用しないでくださ い。誤って接続した場合はエンジンスイッ チを"0"にしてから取り外してください。
- データ破損の恐れがあるためファイルの バックアップをお勧めします。

接続について

付属の USB 接続ケーブルを USB アダプターに接続します。


■USB 接続ケーブルを接続する

(1))) お知らせ


- エンジンスイッチを "O" にして USB 接 続ケーブルを接続してください。
- USB アダプターの場所については、車両 本体の取扱説明書をご覧ください。



USB アダプターのカバーを開ける



付属の USB 接続ケーブルを「カ チッ」と音がするまで押し込む



各機器と USB 接続ケーブルを 接続する

- → 「USB デバイスの曲を再生する | (P390)
- → 「iPod の曲を再生する」(P394)


■USB 接続ケーブルを外す



エンジンスイッチを"O"にしてから外 してください。



ロックボタンを押しながら USB 接続ケーブルを取り外す



カバーを閉める



オーディオ・テレビの基本操作 🕮 👺







車外の音が聞こえる程度の音量でお使い ください。車外の音が聞こえない状態で は、安全運転のさまたげになります。ま た運転中のオーディオ操作は、安全運転 に支障がないようにしてください。

(1))) お知らせ

• 本ナビゲーションシステム装備車は、専 用のパワーアンプを装着しています。ア ンプは消費電力が大きいのでエンジンが 停止しているときは長時間使わないでく ださい。バッテリー容量が低下し、エン ジン始動に影響することがあります。

ナビゲーション画面とオー ディオ画面の切り換え

[AUDIO] ボタンを押す 押すたびに、オーディオ画面とナビ



ナビゲーション画面



オーディオ画面

オーディオ機能が ON になり、最後 に操作していた音源(テレビ、ラジ オ、各ディスク再牛、サウンドコン テナ)が始まります。

■各オーディオ機能を切り換える

オーディオ機能を切り換えるには、それぞれ 以下のボタンを使います。

テレビに切り換える

「TV] ボタンを押す



さらにボタンを押すごとに、TV1、 TV2 が切り換わります。

ラジオに切り換える

[FM/AM] ボタンを押す



さらにボタンを押すごとに、FM1、 FM2、AM が切り換わります。

■サウンドコンテナに切り換える

[HDD] ボタンを押す



サウンドコンテナの曲が再生されます。

力

CD/MP3/WMA または DVD に切り 換える

1

[DISC] ボタンを押す



挿入しているディスクの再生を開始 します。

■iPod/USB デバイスに切り換える



「AUX] ボタンを押す



iPod/USB デバイスの再生を開始します。

■オーディオ機能を OFF にする



[PWR] ボタンを押す



すべてのオーディオを終了します。

音量を調節する

オーディオ機能の音量を調節します。

1

オーディオ再生中に [VOL] ダイヤルを回して調節する





音量が表示されます。

音質を調節する

4つの調節を行います。

BAS: 低音の調節を行います。 TRE: 高音の調節を行います。

FAD:前後のスピーカー音量バラン

スを調節します。

BAL: 左右のスピーカー音量バラン

スを調節します。

オーディオ画面表示中にジョイ スティックを下に倒して[音質 調整]を選び、[実行]を押す



つづく →

画面上の矢印方向にジョイス ティックを倒して調節項目を選ぶ



コマンドホイールを回して調節 する



BAS:

低音の調節を行います。低音を強調 したいときは[+]方向に移動させ、 弱くしたいときは[-]方向に移動 させます。

TRE:

高音の調節を行います。高音を強調 したいときは [+] 方向に移動させ、 弱くしたいときは [-]方向に移動 させます。

FAD:

前後のスピーカー音量バランスを調 節します。フロントのスピーカー音 量を大きくしたいときは、「FRONT」 方向に移動させ、リヤのスピーカー 音量を大きくしたいときは [REAR] 方向に移動させます。

RAI ·

左右のスピーカー音量バランスを調 節します。左のスピーカー音量を大 きくしたいときは、[LEFT] 方向に 移動させ、右のスピーカー音量を大 きくしたいときは [RIGHT] 方向に 移動させます。



「実行]を押す

オーディオ画面に戻ります。

■自動で音量を調節させる

車の速度に応じて音量を自動的に調節する機 能です。車の速度が上がると自動的に音量が トがります

アドバイス

• 車の速度が速いときは重外からの騒音が 大きくなります。この状態で、オーディ オの音声が聞き取りにくいという場合に 使用すると便利です。



音質調整の画面でジョイス ティックを下に倒して、「車速 連動音量] を選ぶ

→ 「音質を調節する | (P371)





車速連動音量の設定画面が表示され ます。



[LOW] または [MID]、[HIGH] を選んで「実行]を押す

[LOW]	車速に応じた音量変化 を小さくします。
[MID]	工場出荷時は、[MID] に設定されています。
[HIGH]	車速に応じた音量変化

を大きくします。



(1))) お知らせ

• [OFF] を選ぶと、車速連動音量を しない設定になります。



車速連動音量の設定が完了します。

ド

ぇ

色を調節する

テレビや DVD では色の濃さ、色合いを調節することができます。



テレビまたは DVD 再生中に [画面] ボタンを押す


- → 「テレビの見かた」(P401)
- → 「DVD ビデオの見かた」(P410)



[色調整]を選んで[実行]を押す



- [画面調整] を選ぶと画面の調節 ができます。→ 「画面の明るさを 調節する」(P68)
- [画面消] を選ぶと画面を消すことができます。→「ナビゲーション画面 / オーディオ画面を消す」 (P32)





4 コマンドホイールを左右に回し て調節する



5

[実行]を押す

テレビまたは DVD 画面に戻ります。

かかい お知らせ

- 画面の調節は地図色が昼の場合と 夜の場合で、別々に設定すること ができます。
- テレビ、DVD で別々に、設定する ことができます。

ワイド画面の切り換え

DVD では通常の画面表示の他に3 種類のワイドモードが用意されてお り、表示方法を切り換えることがで きます。



■ DVD 再生中に [画面] ボタンを 押す

→ 「DVD ビデオの見かた | (P410)



「ワイド切換]を選んで[実行] を押す



アドバイス

- [画面調整]を選ぶと画面の調節 ができます。→ *「画面の明るさを* 調節する | (P68)
- [画面消]を選ぶと画面を消する とができます。*→「ナビゲーショ* ン画面/オーディオ画面を消す/ (P32)

ワイドモードを選んで [実行] を押す



ワイドモードが切り換わります。

(1))) お知らせ

- 通常画面は縦構比4:3、ワイド画 面は縦横比 16:9 です。
- テレビはワイドモード固定になっ ているので画面表示のモードを切 り換えることはできません。
- ズームでは、画質が粗くなります。
- 営利目的、または公衆に視聴させ ることを目的として、本機のワイ ドモード切り換え機能を利用する と(フル、ズームなどで画面の圧 縮や引き伸ばしなどを行うと)、 著作権法上で保護されている著作 者の権利を侵害するおそれがあり ます。

力

その

他

サブディスプレイの表示について

オーディオやテレビなどの動作状態が表示されます。画面表示がナビゲーション のときでもオーディオやテレビなどの状態を確認することができます。

通常の状態



(1))) お知らせ

- 現在時刻は、GPS 衛星から受信した電波に基づいて表示します。時刻を合わせる必要はありません。
- メーターのイルミネーションコントロールで車幅灯点灯時の減光を解除すると、サブディスプレイの減光も解除されます。

ラジオ受信時の表示



CD 再生時の表示



| Jan | 19 | 9 | 9 | 100. | | Jan | 1 | 9 | 9 | 100.

USB デバイス再生時の表示



iPod 再生時の表示



テレビ使用時の表示



DVD 再生時の表示



サウンドコンテナ再生時の表示



ラジオを聞く 🕮 🚌

ラジオの聞きかた

■選局する



「FM/AMI ボタンを押す ラジオの音声が流れます。





[FM/AM] ボタンを押して、 FM1、FM2 または AM を選ぶ



押すごとに、FM1、FM2、AMが 切り換わります。

アドバイス

● FM 受信時は、FM 受信画面で、 ジョイスティックを左右に倒して も、FM1とFM2を切り換える ことができます。

[TUNE]、[SKIP] ボタンを押し て、選局する



[TUNE] ボタン

- 1 ステップずつ戻します。 []
- 1ステップずつ進めます。 [****] 早く進めるときは押し続け ます。

[SKIP] ボタン

- [▶■] 受信可能な放送局まで戻り ます。
- [▶▶]] 受信可能な放送局まで進め ます。

アドバイス

- FM を 12 局、AM を 6 局まで記 憶させることができます。
 - → 「お好みの放送局を記憶させる | (P378)、「受信状態の良い放送局 を自動的に記憶させる | (P379)
- ラジオの受信は、車の走行にとも ない受信状態が刻々と変わったり、 **障害物や雷車、信号機などの影響** により最良な受信状態を維持する ことが困難な場合があります。

早く戻すときは押し続けます。

■記憶された放送局を呼び出す

あらかじめ記憶されている放送局を呼び出す ことができます。



7 [FM/AM] ボタンを押す ラジオの音声が流れます。



お知らせ

ナビゲーション画面が表示されて いる場合は、[AUDIO] ボタンを 押してオーディオ画面に切り換え てください。



「FM/AM] ボタンを押して、 FM1、FM2 または AM を選ぶ 押すごとに、FM1、FM2、AMが

切り換わります。

聞きたい放送局を選んで [実行] を押す



選ばれている放送局は色が変わり、 画面上部にも表示されます。



アドバイス

• 放送局は [FOLDER] ボタンでも 選ぶことができます。

お好みの放送局を記憶させる

よく聞く放送局をFM1に6局、 FM2 に 6 局、 AM に 6 局まで記憶 させることができます。



記憶させたい放送局を受信する

→ 「ラジオの聞きかた」(P377)



(1))) お知らせ

ナビゲーション画面が表示されて いる場合は、[AUDIO] ボタンを 押してオーディオ画面に切り換え てください。



記憶させたいプリセット No. を 選んで[実行]を"ピッ"と 鳴るまで押す





選んだプリセット No. に選局した放 送局が記憶されます。



アドバイス

• 選んだプリセット No. と同じ番号 [1]~[6]ボタンを長押し("ピッ" と鳴るまで)しても記憶すること ができます。



りりお知らせ

• プリセット No. とは、放送局を記 憶する番号です。

便

利

受信状態の良い放送局を自 動的に記憶させる

旅行先など受信周波数の異なる地域 に移動したときに、一時的に受信状 態の良い放送局を記憶させたり、自 動的にその地域の放送局に変更させ ることができます。

■一時的に記憶させる場合

現在地で受信状態の良い放送局を、一時的に FM を 12 局、AM を 6 局まで自動的に記憶 させることができます。(オートセレクト) オートセレクトを解除すれば、元の記憶させ た放送局に戻ります。

アドバイス

オートセレクトで選局された放送局を別 の放送局に手動で記憶し直すこともでき ます。

→ 「お好みの放送局を記憶させる | (P378)

ラジオを受信する

→ 「ラジオの聞きかた | (P377)



ナビゲーション画面が表示されて いる場合は、「AUDIO1 ボタンを 押してオーディオ画面に切り換え てください。



「A. SEL] ボタンを押す



アドバイス

ジョイスティックを下に倒して 表示されるメニューで [AUTO SELECTI を選んでも同様に行え ます。

AUTO SELECT 中の表示



自動的に受信できる放送局を探し始 めます。(「AUTO-SELECT」が点 滅します)

終了すると、放送局リストが表示さ れます。

(加) お知らせ

• 受信状態の良い放送局が記憶でき る数より少ない場合は、放送局リ ストに"O"が表示されます。

オートセレクトを解除するには

オートセレクトを解除する場合は、再度 [A. SEL] ボタンを押します。

■自動的に変更させる場合

自車位置の移動に伴い、その地域の放送局を FM は 12 局、AM は 6 局まで自動的にリストアップします。(エリア選局)

エリア選局を解除すれば、元の記憶させた放 送局に戻ります。



エリア選局で選局された放送局を手動で別の放送局に記憶し直すことはできません。



ラジオを受信する

→ 「ラジオの聞きかた」(P377)



ナビゲーション画面が表示されている場合は、[AUDIO] ボタンを押してオーディオ画面に切り換えてください。



ジョイスティックを下に倒して [エリア選局]を選び、[実行] を押す





エリア選局中の表示



自車位置で、その地域の放送局リストが表示されます。



• その地域の放送局が記憶できる数 より少ない場合は、放送局リスト に"O"が表示されます。

エリア選局を解除するには

エリア選局を解除する場合は、再度[エリア 選局]を選んで[実行]を押します。

力

ľ

放送局をスキャンする

現在地で受信できる放送局を探する とができます。



ラジオを受信する

→ 「ラジオの聞きかた | (P377)



ナビゲーション画面が表示されて いる場合は、[AUDIO] ボタンを 押してオーディオ画面に切り換え てください。



「SCANI ボタンを押す



自動的に受信できる放送局を探し始 めます。



ジョイスティックを下に倒して表 示されるメニューで [SCAN] を 選んでも同様に行えます。



SCAN 中に点滅します。



受信できた放送局は 10 秒間だけ音声 を流し、再び次の放送局を探します。



聞きたい放送局を受信したら、 [実行]を押す

選んだ放送局を受信します。

スキャンを解除するには

スキャンを解除する場合は、再度 [SCAN] ボタンを押します。



ルアドバイス

• [戻る] ボタンを押してもスキャンを解除 することができます。

ETCを使う

利な機 能

索

交通情報を聞く

交通情報を受信するには、次のよう にします。

ののお知らせ

• この機能は、ラジオ以外が選ばれていて も、またはオーディオ機能が OFF でも操 作できます。

「・・・・・」 ボタンを押して交通情報 に切り換える

交通情報表示




お知らせ

• ナビゲーション画面が表示されて いる場合は、[AUDIO] ボタンを 押してオーディオ画面に切り換え てください。

2 周波数を選んで[実行]を押す

受信周波数



アドバイス

• [TUNE] ボタンまたは [SKIP] ボ タンを押すごとに 1,620kHz と 1,629kHz に切り換えることも できます。

受信を中止するには

もう一度[・川] ボタンを押すと、交通情報 を受信する前の音源に戻ります。

便 利

音楽 CD を再生する 🕮 👺

CD の聞きかた

CDを聞くには、次のようにします。



ディスク挿入口に、レーベル面 を上にして CD を差し込む

自動的に再生が始まります。

再生中のトラック No.

トラックタイトル

ディスクタイトル、 アーティスト



トラック No.

音源

トラックタイトル

再牛中トラックの経過時間

内蔵のデータベースから情報が取得 できた場合や CD-TEXT では、リス ト上部にディスクタイトルや再生中 のトラックタイトル、アーティスト が表示されます。オーディオ画面に していた場合は、トラックタイトル リストが表示されます。

(1)) お知らせ

- ディスクの判別や録音準備を行う ため、再生するまでに、時間がか かります。
- 走行中はトラックタイトルリスト にトラックタイトルは表示されま せんに
- ディスクは正しい向きに差し込ん でください。
- 内蔵のデータベースからタイトル 情報が複数取得できたときは、最 も正しいと思われる 1 件を自動的 に選択します。
- 内蔵のデータベースからタイトル 情報が取得できなかった場合は、 タイトルは「No Title」アーティ ストは「No Name」と表示され
- 音楽 CD をサウンドコンテナに録 音することができます。初期の状 態では CD 再生時に自動的にサウ ンドコンテナへの録音が開始され ます。→ 「サウンドコンテナに録 音する I (P438)
- サウンドコンテナに録音中の曲は トラックタイトルリストのトラッ ク No. の左に 🚯 が表示され、未 録音の曲は ® が表示されます。
- サウンドコンテナに録音された曲 を再生する場合、サウンドコンテ ナで取得または編集したタイトル が表示されます。
- PC カードおよび USB デバイス、 iPod に録音することはできません。

() お知らせ

- サウンドコンテナへの録音は約4 倍速で行われます。また、サウン ドコンテナに録音中でも再生する ことができます。録音中の場合は、 サウンドコンテナに録音された データで再生されます。録音が終 了すると自動的に CD の再生にな ります。
- •トラック間(曲間)にブランク(無 音部分)がないCDを再生すると、 サウンドコンテナに録音している 場合のみ、曲間が無音で再生され ますが、故障ではありません。

2 [SKIP] ボタンを押して、聞き たい曲を選ぶ



[▶■]前の曲/再生中の曲の始め を選ぶとき

[▶▶] 次の曲を選ぶとき

早戻しする場合は、[▶◀◀]を押し続

早送りする場合は、[▶▶1]を押し続 けます。

アドバイス

オーディオ画面表示時、コマンド ホイールを回しても曲を選ぶこと ができます。

CD の終了のしかた



ディスク取り出しボタンを押し て、CD を取り出す

再生を中止して、CD が出てきます。

CD のいろいろな再生のしかた

リピート再生、ランダム再生、スキャ ン再牛が行えます。

(1))) お知らせ

ナビゲーション画面が表示されている場 合は、「AUDIO1 ボタンを押してオーディ 才画面に切り換えてください。

■リピート再生

再生中の曲を繰り返し聞くことができます。



】 ジョイスティックを下に倒して [REPEAT] を選び、[実行]を 押す



リピート再生中の表示



リピート再生します。

リピート再生を解除するには

再度 [REPEAT] を選んで [実行] を押すと、 リピート再生が解除されます。

■ランダム再生


再生中のCDを、順不同に曲順を変えて再 生することができます。



ジョイスティックを下に倒して [RANDOM] を選び、「実行] を押す



ランダム再牛中の表示



ランダム再生します。

ランダム再生を解除するには

再生中の曲が選ばれている状態で [実行]を 押すか、再度 [RANDOM] を選んで [実行] を押すと、ランダム再牛が解除されます。

■スキャン再生

曲の始めの部分を、約10秒間ずつ聞くことが できます。聞きたい曲を探すときに使います。

[SCAN] ボタンを押す





ジョイスティックを下に倒して表 示されるメニューで [SCAN]を 選んでも同様に行えます。



スキャン再牛中の表示



スキャン再生します。

りりお知らせ

スキャン再生は、始めた曲まで戻 ると自動的に解除されます。

聞きたい曲が再生されたら、「実 行]を押す

選んだ曲から再生します。

スキャン再生を解除するには

再度 [SCAN] ボタンを押すと、スキャン再 牛が解除されます。

MP3/WMA ディスクを再生する 🕮 👺





MP3/WMA ディスクの聞 きかた

CD-R/RW に記録された MP3 ファ イルまたは WMA ファイルを聞くに は、次のようにします。

再生できる MP3 ファイルまたは WMA ファ イルについては、「MP3 ファイルについて (→P361) または「WMA ファイルについて (→P363)を参照してください。



(1)) お知らせ


本書は主に MP3 の再生での説明を記載 しておりますが、WMA の再生について も同様の操作方法となります。



ディスク挿入口に、レーベル面を 上にして CD-R/RW を差し込む

自動的に再生が始まります。 WMA ファイルの場合は、音源が 「WMA」と表示されます。

再牛中のトラック No. トラックタイトル



フォルダ名またはファイル名

再生中トラック経過時間

ID3 Tag(→ P361)、WMA タグ (→P363) からタイトル情報を取得 できた場合は、リストト部にディス クタイトルや再牛中のトラックタイ トル、アーティストが表示されます。 オーディオ画面にしていた場合は、 トラックタイトルリストには、フォ ルダ名またはファイル名が表示され ます。

(1)) お知らせ

- 走行中はトラックタイトルリスト にフォルダ名またはファイル名は 表示されません。
- ディスクは正しい向きに差し込ん。 でください。
- CD-RW ディスクはディスクを挿 入してから再生がはじまるまで、 通常の CD や CD-R ディスクより 時間がかかります。
- ID3 Tag(→ P361), WMA タ グ(→P363)からタイトル情報 を取得できなかった場合は、フォ ルダ名がディスクタイトル、ファ イル名がトラックタイトルとして リスト上部に表示されます。アー ティストは表示されません。
- トラックタイトルリストは ID3 Tag(→ P361)/WMA タグ (→ P363) のタイトル情報に関係な く、フォルダ名またはファイル名 のリストになります。
- 再生できない MP3 ファイルまた は WMA ファイルだけのフォルダ もリスト表示されます。MP3ファ イルまたは WMA ファイルを含ま ないフォルダは表示されません。



[FOLDER]、[SKIP] ボタンを 押して、聞きたい曲を選ぶ



[FOLDER] ボタン

- [+] 次のフォルダの最初の曲を 選ぶとき
- [-] 前のフォルダの最初の曲を 選ぶとき

[SKIP] ボタン

[► | 前の曲/再生中の曲の始めを選ぶとき

[▶▶] 次の曲を選ぶとき

早戻しする場合は、[►<<] を押し続けます。

早送りする場合は、[▶▶I] を押し続けます。

アドバイス

- オーディオ画面表示時、コマンド ホイールを回しても曲やフォルダ を選ぶことができます。
- ジョイスティックを左右に倒す と、フォルダが切り換わります。 (左:上位フォルダ、右:下位フォ ルダ)

MP3/WMA ディスクの終了のしかた



ディスク取り出しボタンを押し て、CD-R/RW を取り出す

再生を中止して、CD-R/RW が出て きます。

MP3/WMA ディスクのい ろいろな再生のしかた

リピート再生、ランダム再生、スキャン再生が行えます。

(1))) お知らせ

ナビゲーション画面が表示されている場合は、[AUDIO] ボタンを押してオーディオ画面に切り換えてください。

■リピート再生

再生中の曲を繰り返し聞くことができます。



ジョイスティックを下に倒して [REPEAT] を選び、[実行]を 押す



リピート再生が始まります。

2

再度 [実行] を押す

[実行]を押すたびに、[REPEAT] → [FOLDER-REPEAT] → [OFF] と切り換わります。

[REPEAT] 再生中の曲をリピート 再生します。

[FOLDER- 再生中のフォルダをリ REPEAT] ピート再生します。

[**OFF**] リピート再生を解除します。



リピート再生中の表示



■ランダム再生

再生中のフォルダ内にある曲を、順不同に曲順を換えて再生することができます。



ジョイスティックを下に倒して [RANDOM] を 選 び、[実 行] を押す



ランダム再生が始まります。



再度[実行]を押す

[実行]を押すたびに、[RANDOM] → [FOLDER-RANDOM] → [OFF] と切り換わります。

[RANDOM] 再生中のフォルダ内にあ るすべての曲をランダム 再生します。

[FOLDER- 全フォルダのすべての曲 RANDOM] をランダム再生します。

[**OFF**] ランダム再生を解除します。



ランダム再生中の表示



■スキャン再生

曲の始めの部分を、約10秒間ずつ聞くことができます。

聞きたい曲を探すときに使います。



[SCAN] ボタンを押す





アドバイス

ジョイスティックを下に倒して表示されるメニューで [SCAN] を 選んでも同様に行えます。



スキャン再生が始まります。



再度 [SCAN] ボタンを押す

[SCAN] ボタンを押すたびに、 [SCAN] → [FOLDER-SCAN] → [OFF] と切り換わります。

[SCAN] 再生中のフォルダ内にあるすべての曲をスキャン 再生します。

 [FOLDER-SCAN]
 全フォルダの先頭曲を スキャン再生します。

 [OFF]
 スキャン再生を解除します。



スキャン再生中の表示



(1)) お知らせ

スキャン再生は、始めた曲まで戻ると自動的に解除されます。



聞きたい曲が再生されたら、[実行]を押す

選んだ曲から再生します。

USB デバイスの曲を再生する 🕮 🚌





USB デバイスの聞きかた

USB デバイスに記録された MP3 ファイルまたは WMA ファイル、 AAC ファイルの音楽ファイルを聞く には、次のようにします。

再生できる USB デバイスについては、「対 応機器について / (→ P368) を参照してく ださい。

再生できる MP3 ファイルまたは WMA ファ イル、AAC ファイルについては、「再生でき る音楽ファイルについて | (→P361)を参 照してください。




()))) お知らせ

• 本書は主に MP3 の再生での説明を記載 しておりますが、WMA や AAC の再生 についても同様の操作方法となります。



USB 接続ケーブル (→ *P369*) に USB デバイスを接続する





(1)))) お知らせ

• USB デバイスの接続および取り 外しはいつでもできます。

「AUX] ボタンを押して USB デバ イスに切り換える

自動的に再生が始まります。

音源には音楽ファイルに対応した 「MP3」「WMA」「AAC」が表示さ れます。

再生中のトラック No.



トラック No.

フォルダ名またはファイル名

再生中トラック経過時間

ID3 Tag(→P361)、WMA タグ (→P363) からタイトル情報を取得 できた場合は、リスト上部にアルバ ムタイトルや再生中のトラックタイ トル、アーティストが表示されます。 オーディオ画面にしていた場合は、 トラックタイトルリストには、フォ ルダ名またはファイル名が表示され ます。

(1))) お知らせ

- 走行中はトラックタイトルリスト にフォルダ名またはファイル名は 表示されません。
- USB のコネクターは正しい向き に差し込んでください。
- ID3 Tag(→ P361)、WMA タグ (→ P363)、AAC の対応タグ(→ P365) からタイトル情報を取得 できなかった場合は、フォルダ名 がアルバムタイトル、ファイル名 がトラックタイトルとしてリスト 上部に表示されます。アーティス トは表示されません。
- トラックタイトルリストは ID3
 Tag(→P361)/WMA タグ
 (→P363)、AAC の対応タグ (→P365) のタイトル情報に関係な
 く、フォルダ名またはファイル名
 のリストになります。
- 再生できない音楽ファイル (MP3/WMA/AAC) のみが入ったフォルダもリスト表示されます。音楽ファイルを含まないフォルダは表示されません。
- 記録されたファイルの種類によっては再生までに時間がかかる場合があります。
- USB デバイス内が複数のパーティションに分けられている場合は、 先頭のパーティションのみ再生可能です。

3

[FOLDER]、[SKIP] ボタンを 押して、聞きたい曲を選ぶ



[FOLDER] ボタン

- [+] 次のフォルダの最初の曲を 選ぶとき
- [-] 前のフォルダの最初の曲を 選ぶとき

[SKIP] ボタン

[►] 前の曲 / 再生中の曲の始め を選ぶとき

[▶▶] 次の曲を選ぶとき

早戻しする場合は、[►<<] を押し続けます。

早送りする場合は、[▶▶I]を押し続けます。

● アドバイス

- オーディオ画面表示時、コマンド ホイールを回しても曲やフォルダ を選ぶことができます。
- ジョイスティックを左右に倒す と、フォルダが切り換わります。 (左:上位フォルダ、右:下位フォルダ)

USB デバイスの終了のしかた



[PWR] ボタンを押す オーディオ機能が終了します。

2

USB デバイスを USB 接続ケー ブル *(→ P369)* から抜く

USB デバイスのいろいろ な再生のしかた

リピート再生、ランダム再生、スキャン再生が行えます。

(1))) お知らせ

ナビゲーション画面が表示されている場合は、[AUDIO] ボタンを押してオーディオ画面に切り換えてください。

■リピート再生

再生中の曲を繰り返し聞くことができます。



ジョイスティックを下に倒して [REPEAT] を選び、[実行]を 押す



リピート再生が始まります。

2

再度[実行]を押す

[実行]を押すたびに、[REPEAT] → [FOLDER-REPEAT] → [OFF] と切り換わります。

[**REPEAT**] 再生中の曲をリピート 再生します。

[FOLDER- 再生中のフォルダをリ REPEAT] ピート再生します。

[**OFF**] リピート再生を解除します。



リピート再生中の表示



■ランダム再生

再生中の曲を、順不同に曲順を換えて再生することができます。



ジョイスティックを下に倒して [RANDOM] を 選 び、[実 行] を押す



ランダム再生が始まります。

2

再度[実行]を押す

[実行]を押すたびに、[RANDOM] → [FOLDER-RANDOM] → [OFF] と切り換わります。

[RANDOM] 再生中のフォルダ内にあ るすべての曲をランダム 再生します。

 [FOLDER- 全フォルダのすべての曲

 RANDOM]
 をランダム再生します。

 [OFF]
 ランダム再生を解除し

ランダム再生を解除し ます。



ランダム再生中の表示



■スキャン再生

曲の始めの部分を、約10秒間ずつ聞くこと ができます。

聞きたい曲を探すときに使います。



[SCAN] ボタンを押す





ジョイスティックを下に倒して表 示されるメニューで [SCAN]を 選んでも同様に行えます。



スキャン再牛が始まります。



再度 [SCAN] ボタンを押す

[SCAN] ボタンを押すたびに、 [SCAN] → [FOLDER-SCAN] → [OFF] と切り換わります。

再生中のフォルダ内にあ [SCAN] るすべての曲をスキャン

再生します。

[FOLDER- 全フォルダの先頭曲を SCAN] スキャン再生します。

[OFF] スキャン再生を解除し

ます。



スキャン再生中の表示



(1)) お知らせ

スキャン再生は、始めた曲まで戻 ると自動的に解除されます。

聞きたい曲が再生されたら、「実 行]を押す

選んだ曲から再生します。

電/話と

ETCを使う

能

引

iPod の曲を再生する 🕮 🐯






iPod の階層について

iPod はルートメニューを先頭に以下のように Playlists (プレイリスト)、 Artists(アーティスト)、Albums(アルバム)、Songs(曲)に分かれています。 お手持ちの iPod と同じイメージで選んでいくことができます。

※「iPod|「iTunes|は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。




iPod の聞きかた

iPod に記録された曲を聞くには、次 のようにします。

再生できる iPod については、「対応機器に ついて/ (→ P368) を参照してください。



USB 接続ケーブル (→ P369) に iPod の USB コネクター^{* 1} を接続する



お願い

「※ 1 | は必ず iPod 付属または別 売のアップル純正「iPod Dock コ ネクター(USB ケーブル用)| を 使用してください。



• iPod の接続および取り外しはい つでもできます。



iPod 本体に Dock コネクター を接続する



「AUX] ボタンを押して iPodに 切り換える

自動的に再生が始まります。

再牛中のトラック No. トラックタイトル アルバムタイトル、 音源 アーティスト iPod @ Ŧ

トラック No. トラック名

() お知らせ

- iPod の時、再生時間は表示され ません。
- 走行中はトラックタイトルリスト にアルバム名またはトラック名、 アーティスト名、プレイリスト名 は表示されません。
- 各コネクターは正しい向きに差し 込んでください。
- iPod 接続中は、iPod 本体からの 操作はできません。
- iPod を接続してもサブディスプ レイに iPod の表示が出ない時は、 再度、接続を行ってください。 もし、何度か接続し直しても認識 しない時は iPod がフリーズして いる場合も考えられます。 その時は、iPod を取り外しiPod の取扱説明書にしたがってリセッ ト操作を行ってください。

[SKIP] ボタンを押して、聞き たい曲を選ぶ



[SKIP] ボタン

[▶] 前の曲/再生中の曲の始め を選ぶとき

[▶▶] 次の曲を選ぶとき

早戻しする場合は、[◄◄]を押し続 けます。

早送りする場合は、[▶▶1]を押し続 けます。

アドバイス

オーディオ画面表示時、コマンド ホイールを回しても曲を選ぶこと ができます。

iPod の終了のしかた




「PWR] ボタンを押す オーディオ機能が終了します。



USB コネクターを USB 接続 ケーブル (→P369) から抜く



iPod から Dock コネクターを 左右のロックボタンを押しなが ら外す



ルートメニューから曲を選ぶ

iPod を接続した直後は、階層表示が できません。一度ルートメニューを 表示させると階層を表示することが できます。ここでは、ルートメニュー から曲を選ぶ一例を説明します。

() お知らせ

• ナビゲーション画面が表示されている場 合は、「AUDIO1 ボタンを押してオーディ オ画面に切り換えてください。



接続直後のオーディオ画面で ジョイスティックを左に倒す








ルートメニューが表示されます。

他

2

[Artists] を選んでジョイス ティックを右に倒す (または [実 行]を押す)



すべてのアーティストのリストが表 示されます。

[Playlists] お客様が iTunes や iPod で作ったプレイリストの 内容が表示されます。

[Artists] iPod 内すべてのアー ティストのリストが表示 されます。

[Albums] iPod 内すべてのアルバム のリストが表示されます。

[Songs] iPod 内すべての曲のリストが表示されます。



聞きたいアーティストを選んで ジョイスティックを右に倒す (または [実行]を押す)



選んだアーティストのすべてのアル バムがリスト表示されます。

(1))) お知らせ

すべてのアーティストを選ぶときは MALLを選びます。すべてのアーティストのアルバムがリスト表示されます。

4

聞きたいアルバムを選んでジョ イスティックを右に倒す(また は[実行]を押す)



選んだアルバムのすべての曲がリスト表示されます。

(1))) お知らせ

ここで表示されるすべてのアルバムを選ぶときは ALL を選びます。すべてのアルバムの曲がリスト表示されます。

5

聞きたい曲を選んで [実行] を 押す



選んだ曲が再生されます。

■階層を戻すときは

階層を戻すときはジョイスティックを左に倒 します。

■階層アイコンの見かた

順 プレイリストを選んでいます。

アーティストを選んでいます。

アルバムを選んでいます。

▶ 曲を選んでいます。

| 階層内のすべてを選んでいます。

iPod のいろいろな再生の しかた

リピート再生、ランダム再生が行え ます。



ナビゲーション画面が表示されている場 合は、「AUDIO1 ボタンを押してオーディ オ画面に切り換えてください。

■リピート再生

通常は、選択されているリスト内を繰り返し て再生しますが、「リピート再生」にすると 再生中の曲を繰り返し聞くことができます。



• iPod 本体のリピート設定が「オフ」のと き、USB アダプターに接続すると自動的 に iPod 本体のリピート設定が「すべて」 に変更されます。

ジョイスティックを下に倒して [REPEAT] を選び、[実行]を 押す



リピート再生中の表示



リピート再生が始まります。

リピート再生を解除するには

再度 [REPEAT] を選んで [実行] を押すと、 リピート再生が解除されます。

■ランダム再牛

再牛中の階層内にある曲を、順不同に曲順を 換えて再生することができます。(リスト表 示も換わります。)

(1))) お知らせ

事前にリピート再生を解除しておいてく ださい。リピート再生中の場合、リスト のみランダ人切り換えが行われ、選択中 の曲のリピート再生が継続されます。

ジョイスティックを下に倒して [RANDOM] を選び、[実行] を押す



ランダム再生が始まります。

再度[実行]を押す

「実行]を押すたびに、「RANDOM] → [ALBUM-RANDOM] → [OFF] と切り換わります。

[RANDOM] 再生中の階層内にある すべての曲を順不同に 再生します。

[ALBUM-再生中の階層内にある RANDOM] すべてのアルバムを順 不同に選び再生します。 (アルバム内の曲順は換 わりません。)

ランダム再生を解除し [OFF] ます。

ランダム再牛中の表示



引

(1)) お知らせ

• 再生中の階層内に複数のアルバ ムが含まれない時、[ALBUM-RANDOM] を行っても曲順は換 わりません。

テレビを見る 🕮 🚌





テレビは、安全上の配慮から、停車し てパーキングブレーキをかけていると きだけご覧になることができます。走 行中や、停車していてもパーキングブ レーキをかけていないときなどは、映 像は映らず、音声だけが聞こえます。

お願い

- テレビをご覧になるときは、停車禁止区 域以外の安全な場所に停車してください。
- エンジンが停止している状態で使用して いると、バッテリーの充電状態によって はエンジンの始動ができなくなることが あります。

■テレビの受信について

テレビの受信は、車の走行にともない、受信状 態が変わったり、障害物などの影響により最良 な受信状態を維持できない場合があります。

- 電車の架線、高圧線、信号機、ネオンサイン、 ラジオ放送、アマチュア無線用の送信アン テナ、鉄塔などの近くでは画像が乱れたり 雑音が入ることがあります。
- 直進性の強い電波のため、建物や山などの 障害物があると、受信状態が悪くなること があります。
- 放送局から遠いところでは、電波が弱くな り受信状態が悪くなります。

ワンセグとは

携帯電話やカーナビなどの移動端末向け地上 デジタルテレビ放送のことです。

別名「1 seg | 「1 セグメント放送 | 「1 セグ 放送 | で、地 | デジタル放送の 1 つのチャ ンネルを 13 個のヤグメントに分割し、その うち 1 つのヤグメントを使用していること から、[] セグ=ワンセグ |と呼ばれています。 ワンセグは放送方式の特性上、従来のアナロ グ放送に比べチャンネルの切り換え時間が長 くなります。





ハイビジョン放送 (HDTV) の地上デジタル 放送は12セグメント使用されています。

使了

テレビの見かた

■はじめて見るとき

本機ではじめてテレビを見るときは、最初に 「初期スキャン」を行う必要があります。 現在地周辺の地域で受信できるワンセグ放送 のチャンネルを調べてプリセットスイッチに 記憶させる操作です。



「TV] ボタンを押す



はじめての場合、初期スキャンを促 す画面が表示されます。



ジョイスティックを右に倒して 「はい〕を選び、「実行〕を押す 初期スキャンが開始されます。





初期スキャン完了後、現在地周辺の 地域で受信できる放送局が自動的に TV1、TV2 それぞれ6 局まで "3 桁チャンネル番号"の数字の少ない 順でプリセットスイッチに登録され ます。

3 桁チャンネル番号とは

1 つのチャンネルで3つまでの番組を放送 できる「マルチ編成」で、それぞれの番組を 区別するためにリモコンに割り当てられた番 号(リモコン番号)と組み合わされた番号の ことです。

例)リモコン番号が"5"のとき ワンヤグでは600番台から始まり、

1 つ目の番組は [651]、

2つ目の番組は「652」、

3つ目の番組は「653」となります。 リモコン番号が"10"のとき [701]、 [702]、[703]となります。

■ 選局する

周波数を進めたり、戻したりして選局するこ とができます。



「TVI ボタンを押す

テレビに切り換わります。ナビゲー ション画面が表示されているときは 音声のみ流れます。



ナビゲーション画面が表示されて いる場合は、[AUDIO] ボタンを 押してテレビの映像画面に切り換 えてください。



コマンドホイールを回す

テレビの操作画面が表示されます。



つづく →

립

3 ジョイスティックを左右に倒して、[TV1] または [TV2] を選ぶ

TV1,TV2表示



アドバイス

• [TV] ボタンを押して TV1 と TV2 を切り換えることもできます。



[TUNE]、[SKIP] ボタンを押して、選局する



放送局の表示



[TUNE] ボタン

- [◀] 1ch 戻します。早く戻すと きは押し続けます。
- [▶] 1ch 進みます。早く進める ときは押し続けます。

[SKIP] ボタン

- [►■] 受信可能なチャンネルまで 戻ります。
- [▶▶] 受信可能なチャンネルまで 進みます。

(1))) お知らせ

受信できる物理チャンネルは、 13ch~62chです。

■記憶されたチャンネルを呼び出す

あらかじめ記憶されている放送局を呼び出す ことができます。

1

▮ [TV] ボタンを押す

テレビに切り換わります。ナビゲー ション画面が表示されているときは 音声のみ流れます。



ナビゲーション画面が表示されている場合は、[AUDIO] ボタンを押してテレビの映像画面に切り換えてください。

2

コマンドホイールを回す

テレビの操作画面が表示されます。



ジョイスティックを左右に倒して、[TV1] または [TV2] を選ぶ



見たい放送局を選んで[実行] を押す



 \blacksquare

選ばれた放送局は色が変わり、画面上部にも表示されます。



アドバイス

放送局は [1] ~ [6] ボタンでも選ぶことができます。

利な機

お好みの放送局を記憶させる

よく見る放送局を TV1、TV2 それぞれ 6 局まで記憶することができます。

(1)) お知らせ

一度電源が切れた場合(バッテリーを外したとき、ヒューズが切れたときなど)は、記憶した放送局が消えます。初期スキャン(→P401)を行った後、再度放送局を記憶させてください。



記憶させたい放送局を受信する

→ 「テレビの見かた」(P401)



ナビゲーション画面が表示されている場合は、[AUDIO] ボタンを押してオーディオ画面に切り換えてください。



ジョイスティックを左右に倒し て記憶させたい画面 TV1 また は TV2 を選ぶ



画面に表示されているお好みの プリセット No. を選んで [実行] を"ピッ"と鳴るまで押す



選んだプリセット No. に選局した放送局が記憶されます。

アドバイス

 選んだプリセット No. と同じ番号 [1] ~ [6] ボタンを長押し("ピッ" となるまで)しても記憶すること ができます。

(1))) お知らせ

• プリセット No. とは、放送局を記憶する記憶番号です。

受信状態の良い放送局を一 時的に記憶させる

旅行先などチャンネルの異なる地域 に移動したときに、受信状態の良い 放送局を、一時的に TV1、TV2 そ れぞれに6局まで自動的に記憶させ ることができます。(オートセレクト) オートセレクトを解除すれば、元の 状態に戻ります。

アドバイス

オートセレクトで選局された放送局を別 の放送局に手動で記憶し直すこともでき ます。→ 「お好みの放送局を記憶させる | (P403)

テレビを受信する

→ 「テレビの見かた | (P401)

(1)) お知らせ

ナビゲーション画面が表示されて いる場合は、「AUDIO] ボタンを 押してオーディオ画面に切り換え てください。

「A. SELI ボタンを押す



アドバイス

ジョイスティックを下に倒して 表示されるメニューで「AUTO SELECTI を選んでも同様に行え ます。

AUTO SELECT 中の表示



自動的に受信できる放送局を探し始 めます。(「AUTO-SELECT」が点 滅します)

終了すると、放送局リストが表示さ れます。

(1))) お知らせ

- TV1. TV2 それぞれ 6 局まで "3 桁チャンネル番号"の数字の少な い順で登録されます。
- 受信状態の良い放送局が記憶でき る数より少ない場合は、放送局リ ストに "O" が表示されます。

オートセレクトを解除するには

再度 [A. SEL] を選んで [実行] を押します。

力

放送局をスキャンする

現在地で受信できる放送局を探する とができます。



テレビを受信する

→ 「テレビの見かた | (P401)



ナビゲーション画面が表示されて いる場合は、[AUDIO] ボタンを 押してオーディオ画面に切り換え てください。



「SCANI ボタンを押す



自動的に受信できる放送局を探し始 めます。



ジョイスティックを下に倒して表 示されるメニューで [SCAN] を 選んでも同様に行えます。



SCAN 中に点滅します。



受信した放送局から順に 10 秒間だ け映像を流します。

見たい放送局を受信したら、 [実行]を押す

選んだ放送局を受信します。

スキャンを解除するには

スキャンを解除する場合は、再度 [SCAN] ボタンを押します。



アドバイス

• [戻る] ボタンを押してもスキャンを解除 することができます。

聖を使う ETCを使う

機能設定質

립

音声を切り換える

二ヶ国語放送や複数の音声がある番 組で主音声、副音声を切り換えるこ とができます。



テレビを受信する

→ 「テレビの見かた | (P401)



(1)) お知らせ

ナビゲーション画面が表示されて いる場合は、[AUDIO] ボタンを 押してオーディオ画面に切り換え てください。



コマンドホイールを回す

テレビの操作画面が表示されます。

ジョイスティックを下に倒して [音声切換]を選び、[実行]を 押す





(1)))) お知らせ

• 二ヶ国語放送ではない番組や複数 の音声がない番組では[音声切換] を選ぶことはできません。





[音声切換]を押すたび「主](主音 声 1)」→「副 1(副音声 1)」→(「主 2(主音声 2) | → 「副 2(副音声 2) |) と切り換わります。

番組表を見る

電子番組表 (EPG) を表示させて見た い番組の情報が確認できます。



テレビを受信する

→ 「テレビの見かた | (P401)



(1))) お知らせ

ナビゲーション画面が表示されて いる場合は、[AUDIO] ボタンを 押してオーディオ画面に切り換え てください。



コマンドホイールを回す

テレビの操作画面が表示されます。



ジョイスティックを下に倒して 「番組表]を選び、「実行]を押す





ジョイスティックで見たい番組 を選び、[実行]を押す





番組の詳細情報が表示されます。

マルチ編成を切り換える

ひとつのチャンネルで同時に2つ~3つの番組を放送しているマルチ編成サービスの番組を切り換えることができます。



テレビを受信する

→ 「テレビの見かた」(P401)



ナビゲーション画面が表示されている場合は、[AUDIO] ボタンを押してオーディオ画面に切り換えてください。



コマンドホイールを回す

テレビの操作画面が表示されます。



マルチ編成サービス放送中の番組は、マークが表示されます。



3

ジョイスティックを下に倒して [サービス切換]を選び、[実行] を押す





マルチ編成サービス放送中(マーク表示中)でなければ、[サー ビス切換]を選ぶことはできません。





マルチ編成サービスの番組に切り換わります。この時、マルチ編成サービスの番組を示す3桁番号も切り換わります。

表示サイズを切り換える

放送中の映像を「中」→「拡大」の 2段階に切り換えることができます。



テレビを受信する

→ 「テレビの見かた」(P401)



ののお知らせ

• ナビゲーション画面が表示されて いる場合は、[AUDIO] ボタンを 押してオーディオ画面に切り換え てください。



コマンドホイールを回す

テレビの操作画面が表示されます。



ジョイスティックを下に倒して [表示サイズ切換]を選び、[実 行]を押す







表示サイズが切り換わります。



4 再度、ジョイスティックを下に 倒して [表示サイズ切換]を選 び、「実行]を押す





元のサイズに戻ります。

カードを使

初期スキャンをやり直す

初期スキャンをやり直し、プリセット スイッチの放送局を記録し直します。 受信する地域が長期的に変わったと きに行うと便利です。



テレビを受信する

→ 「テレビの見かた」(P401)



ナビゲーション画面が表示されている場合は、[AUDIO] ボタンを押してオーディオ画面に切り換えてください。



コマンドホイールを回す

テレビの操作画面が表示されます。



ジョイスティックを下に倒して [初期スキャン]を選び、[実行] を押す







初期スキャン完了後、現在地周辺の 地域で受信できる放送局がプリセッ トスイッチに登録されます。

DVD ビデオを再生する 🕮 👺





DVD は、安全上の配慮から、停車して パーキングブレーキをかけているとき だけご覧になることができます。走行 中や、停車していてもパーキングブレー キをかけていないときなどは、映像は 映らず、音声だけが聞こえます。



お願い

- DVD ビデオをご覧になるときは、停車禁 止区域以外の安全な場所に停車してくだ さい。
- エンジンが停止している状態で使用して いると、バッテリーの充電状態によって はエンジンの始動ができなくなることが あります。

DVD ビデオの見かた

■再生する

DVD ビデオを再生するには、次のようにし ます。



■ ディスク挿入口に、レーベル面 を上にして DVD ビデオディス クを差し込む

(1))) お知らせ

- ディスクは正しい向きに差し込ん でください。
- 両面仕様の DVD ビデオディスクの 場合は、A/B面をよくお確かめの うえディスクを挿入してください。
- DVD ビデオはディスクによって 録音レベルが異なるため、他の音 源から DVD ビデオに切り換える と、音量に差が感じられることが あります。
- ディスクによっては、ディスクに 記録されたメニュー画面が表示さ れるものがあります。ディスクメ ニューが表示された場合は、ジョ イスティックを上下左右に倒して 項目を選び、[実行]を押してく ださい。

DVD ビデオの終了のしかた



ディスク取り出しボタンを押し て、DVD ビデオディスクを取り 出す

再生を中止して、DVD ビデオディ スクが出てきます。

利

■メニュー画面の操作



再生中にコマンドホイールを回す DVD ビデオの操作メニューが表示 されます。



コマンドホイールを回して項目 を選んで「実行]を押す



再生中 / 一時停止中の操作項目

「操作メニューを消す]

「再生 / 一時停止] (→ P414)

「停止](→ P413)

「音質調整 1(→P371)

「トップメニュー](本ページ)

「メニュー](本ページ)

[音声](→P414)

「字墓](→P415)

「アングル 1(→P415)

[サーチ](→ P412)

「数字入力](→P413)

停止中の操作項目

[操作メニューを消す]

「再牛 1(→P414)

「停止](→P414)

「音質調整](→P371)

「トップメニュー](本ページ)

 $[\forall - \exists \forall P412)$

「初期設定 1(→ P417)

(1))) お知らせ

- [操作メニューを消す]を選ぶと DVD ビ デオの操作メニューが消えます。
- [トップメニュー]を選ぶとディスクに記 録されたトップメニューが表示されます。
- [メニュー] を選ぶとディスクに記録され たメニューが表示されます。再度選ぶと メニュー表示前の画面に戻ります。

■DVD ビデオディスクのメニュー

を表示する

DVD ビデオに記録されている情報はいくつ かに区切られており、その1つ1つにタイ トルが設定されています。そのタイトルのメ ニューを「トップメニュー」と言います。 さらに 1 つのタイトルもいくつかに区切ら れており、その1つ1つをチャプターと言い、 そのチャプターのメニューを「メニュー」と 言います。

ここでは、DVD ビデオディスクに記録され た各メニューの表示のしかたを説明します。

(1))) お知らせ

• DVD ビデオディスクによっては各メ ニューがない場合や、場面によって表示 できない場合があります。その場合、以 下の操作を行うと、画面に ○ (禁止マー ク)が表示されます。



再生中にコマンドホイールを回す

DVD ビデオの操作メニューが表示 されます。



「トップメニュー]または[メ ニュー]を選んで[実行]を押す



各メニューが表示されます。

() お知らせ

- 表示されるメニューや内容はディ スクによって異なります。表示に 従って操作してください。
- ディスクに記録されているメニュー はジョイスティックを上下左右に倒 して選んでください。

■タイトルを進める / 戻す

タイトルとチャプターでは、ディスクの操作 状態によって、選択の対象が変わります。

1

[FOLDER] ボタンを押す

タイトル



[+] 次のタイトルを選ぶとき

[-] 前のタイトルを選ぶとき

■チャプターを進める / 戻す

タイトルとチャプターでは、ディスクの操作状態によって、選択の対象が変わります。

1

[SKIP] ボタンを押す

チャプター



[I◀■] 前のチャプター/再生中の チャプターの始めを選ぶとき

[▶▶Ⅰ] 次のチャプターを選ぶとき

■ タイトルやチャプターを選ぶ (サーチ)

1

■ 再生中にコマンドホイールを回す DVD ビデオの操作メニューが表示 - されます。 **?** [ˈ

[サーチ]を選んで[実行]を押す



3 [タイトル]または[チャプター] を選んで[実行]を押す



4

見たいタイトル番号またはチャ プター番号を入力する

→ 「文字入力のしかた」(P42) (入力例)

[5] を選ぶ場合:

[5] を選んで [実行] を押す。 または [0] を選んで [実行] を押し、 次に [5] を選んで [実行] を押す。

[10] を選ぶ場合:

[1] を選んで [実行] を押し、次に [0] を選んで [実行] を押す。

[25] を選ぶ場合:

[2] を選んで[実行]を押し、次に[5] を選んで[実行]を押す。

5

[決定]を選んで[実行]を押す



指定したタイトルまたはチャプター から再生されます。

ド

ぇ 使

能

他

■数字入力による再生

タイトルやチャプターを数字入力により選ん で再生することができます。



再生中にコマンドホイールを回す DVD ビデオの操作メニューが表示 されます。



「数字入力]を選んで「実行]を 押す





数字を入力する

→ 「文字入力のしかた | (P42) (入力例)

[5] を選ぶ場合:

[5] を選んで [実行]を押す。

または[0]を選んで[実行]を押し、 次に[5]を選んで[実行]を押す。

[10]を選ぶ場合:

[1]を選んで[実行]を押し、次に[0] を選んで[実行]を押す。

[25] を選ぶ場合:

[2]を選んで[実行]を押し、次に[5] を選んで[実行]を押す。



「決定]を選んで「実行]を押す



指定したタイトルまたはチャプター から再生されます。

■早送り/早戻しをする

再生中に [SKIP] ボタンを押し 続ける



早戻しをする場合は、[▶◆]を押し 続けます。

早送りをする場合は、「▶▶Ⅰ]を押し 続けます。



(1)) お知らせ

ディスクによって、早送り/早戻 しできない場所があり、その場所 にくると自動的に通常の再生にな ります。

■ 再生を停止する



再生中にコマンドホイールを回す DVD ビデオの操作メニューが表示

されます。



[停止]を選んで[実行]を押す



再生を停止します。

つづく →

() お知らせ

- 再生を停止した場所が記憶され、 次にディスクを再生したときは前 回の続きから再生されます(続き 再生)。また、記憶した場所を消 夫することができます。→「記憶 した場所を消去する!(本ページ)
- ディスクまたは再生位置によって は、(禁止マーク)が表示され、 停止できないことがあります。

記憶した場所を消去する

再生を停止した場所の記憶を消去することが できます。

記憶した場所を消去すると、次回再生時は先 頭からの再生となります。

(1))) お知らせ

- 再牛を停止した場所を記憶していると、 ■ マークが点滅表示されています。
- 停止中にコマンドホイールを回す DVDビデオの操作メニューが表示 されます。

「停止〕を選んで「実行〕を押す





再生を停止した場所の記憶が消去さ れ、 マークになります。

DVD ビデオのいろいろな 再生のしかた

静止画再生、音声、字墓、アングル などの切り換えができます。

■静止画再生



再生中にコマンドホイールを回す DVD ビデオの操作メニューが表示

[再生/一時停止]を選んで[実 行]を押す



映像が一時停止します。



ディスクまたは再生位置によって は、**(** 禁止マーク) が表示され、 停止できないことがあります。

通常の再生に戻すには

もう一度、「再生/一時停止]を選んで[実行] を押します。

■音声を切り換える

言語が複数記録されているディスクの場合、 再生中に音声を切り換えることができます。 (マルチ音声)

再生中にコマンドホイールを回す DVD ビデオの操作メニューが表示 されます。

K ぇ

他

[音声]を選んで[実行]を押す



現在の音声言語が表示されます。 再度[実行]を押すと別の音声に切 り換わります。この後、[実行]を押 すごとに別の音声に切り換わります。

(1)) お知らせ

- DVD ディスクのパッケージにつ いている ②)マークの数字が、 音声の記録数を示します。
- ディスクによっては、DVD に記 録されているメニュー画面でしか 切り換えることができない場合が あります。
- 本オーディオシステムは、dts 音 声には対応しておりませんので、 dts音声は出力されません。dts 音声以外の音声を選んでください。
- DOLBY DIGITAL * MPEG2 オーディオなど、多チャンネル方 式で記録された音声は、本オー ディオシステムでは、ステレオ 2ch で出力されます。

■字墓を切り換える

字幕言語が複数記録されているディスクの場 合、再生中に字幕言語を切り換えることがで きます。(マルチ字幕)



再生中にコマンドホイールを回す DVDビデオの操作メニューが表示 されます。

「字幕]を選んで「実行]を押す




現在の字幕言語が表示されます。 再度[実行]を押すと別の字幕に切 り換わります。この後、[実行]を押 すごとに別の字幕言語に切り換わり ます。

(1)) お知らせ

- DVD パッケージについている (3) マークの数字が、字幕言語の 記録数を示します。
- ディスクによっては、DVD に記 録されているメニュー画面でしか 切り換えることができない場合が あります。

■アングルを切り換える

複数のカメラで同時に撮影された映像が記録 されているディスクの場合、再生中にカメラ アングルを切り換えることができます。 (マルチアングル)



つづく →

引

(1))) お知らせ

- マルチアングルが記録されている場面 を再生すると、アングルマークが表示 されます。アングルマークの表示を[する]/[しない]は、初期設定メニューの[アングルマーク表示]で行います。
 - → 「初期設定をする」(P417)

マルチアングルが記録されている場面を再生中にコマンドホイールを回す

DVD ビデオの操作メニューが表示 されます。

[アングル]を選んで[実行]を 押す



現在のアングルが表示されます。 再度[実行]を押すと別のアングルに切り換わります。この後、[実行]を押すごとに別のアングルに切り換わります。

(1))) お知らせ

● DVD パッケージについている ・ マークの数字が、アングルの 記録数を示します。

■ 視聴制限のある DVD ビデオを再 生する

視聴制限の設定 (→ P419) で再生できる シーンを限定していた場合に、視聴制限のある DVD ビデオを再生すると、視聴制限のあるシーンを飛ばして再生します。

また、DVDビデオディスクによっては、視聴制限のあるシーンに差し掛かるとパスワードを入力する画面が表示される場合があります。ここでは、パスワードを入力する画面が表示された場合の説明をします。

(1)) お知らせ

• ディスクによっては、視聴制限のレベルを変更すると再生できないものがあります。視聴制限のレベルを変更後、このようなディスクを再生した場合は、一旦ディスクを取り出して、視聴制限のないディスクを挿入し、再生可能なレベルに変更してください。

1 視聴制限のあるシーンに差し掛かり、パスワードを入力する画面が表示されたら、[戻る]ボタンを押す



視聴制限のあるシーンを飛ばして再 生します。

(1)) お知らせ

- ディスクによっては、[戻る]ボタンを押しても継続して再生する ことができない場合があります。
- パスワードを入力する画面で、「視聴制限を設定する」(→P419)で設定したパスワードを入力すると視聴制限のあるシーンを飛ばすことなく再生することができます。

力

初期設定をする

DVDビデオ機能をあらかじめお好 みの状態にしておくと、ディスクを 再生するたびに設定を変える必要が ありません。

初期設定できる項目は、以下のとおりです。

- 音声言語
- 字幕言語
- メニュー言語
- アングルマーク表示
- 音声圧縮(ダイナミックレンジコントロール)
- 視聴制限(パレンタルロック)

■初期設定を変更する

再生中にコマンドホイールを回す DVD ビデオの操作メニューが表示 されます。

[停止]を選んで[実行]を押す



「初期設定]を選んで[実行]を 押す





初期設定メニューが表示されます。

変更したい項目を選んで [実行] を押す

設定を選んで「実行」を押す

初期設定が変更されます。

アドバイス

初期設定メニューで、ジョイス ティックを下に倒して[初期値にす る]を選び、[実行]を押すと、視 聴制限以外の項目が初期状態に戻 ります。

便 利な機

립

初期設定值一覧

設定値の太文字は、購入直後に選ばれている設定(初期設定)です。

設定項目	設定内容	設定
音声言語	優先して聞きたい音声の言語を設定 します。	[日本語]/[英語]/[フランス語]/ [スペイン語]/[ドイツ語]/[イタリ
字幕言語	優先して表示させたい字幕の言語を 設定します。	ア語]/[オランダ語]/[中国語]/[韓 国語]/[タイ語]/[その他]
メニュー言語	ディスクに記録されているメニュー 画面の言語について、優先して表示 させたい言語を設定することができ ます。	[その他]を選んだ場合は、言語コード表 (→ P422) より、4 桁の言語コードを入力し、[決定]を選んで[実行]を押します。 → 「文字入力のしかた」(P42)
アングルマーク表示	マルチアングル (→ P415) の場面を 再生しているときにアングルマーク を表示するかしないかを設定します。	[する]:マルチアングル場面の再生時に、アングルマークを表示します。 [しない]:マルチアングル場面の再生時に、アングルマークを表示しません。
音声圧縮	DVD ビデオ再生時に小音量と大音量の幅を一定に制御します。 → 「音声圧縮 (ダイナミックレンジコントロール)」 (P419)	[する]: 音声を制御します。 [しない]: 音声を制御しません。
視聴制限	視聴制限を設定します。 → <i>「視聴制限を設定する」(P419)</i>	[レベル1]~[レベル8]

(1)) お知らせ

• [音声言語]、[字幕言語]、[メニュー言語]では、選んだ言語がディスクに記録されていな い場合は、ディスクで指定されている言語が設定されます。

■音声圧縮(ダイナミックレンジ コントロール)

DVD ビデオ再生時に小音量と大音量の音の 幅を一定に制御(ダイナミックレンジコント ロール)し、小さな音でも聞きやすくする機 能です。DVDビデオ再牛中の音声を制御す るかしないかを選ぶことができます。

(1)) お知らせ

• 音声圧縮 (ダイナミックレンジコント ロール)の効果が得られるのは、ドルビー デジタル音声だけです。



初期設定メニューで[音声圧縮] を選んで「実行」を押す

→ 「初期設定を変更する | (P417)





「する]または「しない]を選ん で [実行]を押す





音声圧縮の [する]/[しない]が切り 換わります。

■視聴制限を設定する

ディスクによっては、成人向けの内容や暴力 シーンなど、子供に見せたくない場面に視聴 制限をかけることができます。(パレンタル ロック)

(1)) お知らせ

- 最初にで使用になるときは、パスワード を設定してください。視聴制限は、パス ワードが設定されないと操作できません。
- 視聴制限されたディスクを再生すると、 パスワードの入力画面が表示されること があります。この場合は、正しいパスワー ドを入力しないと視聴制限シーンを再生 できません。→「視聴制限のある DVD ビデオを再生する | (P416)
- ディスクのパッケージに視聴制限レベル が記載されていないディスクは、レベル 設定しても視聴制限はかけられません。
- 視聴レベルは、ディスクに記憶されてい ます。ディスクのパッケージなどをご確 認ください。
- ディスクによっては、視聴制限されたシー ンのみ飛ばして再生するものがあります。 詳しくは、ディスクの説明書を参照して ください。
- ディスクによっては、視聴制限のレベル を変更すると再生できないものがありま す。視聴制限のレベルを変更後、このよ うなディスクを再生した場合は、一旦ディ スクを取り出して、視聴制限のないディ スクを挿入し、再生可能なレベルに変更 してください。

パスワードと視聴制限レベルの設定



初期設定メニューで [視聴制限] を選んで「実行]を押す

→ 「初期設定を変更する | (P417)





パスワード入力画面が表示されます。

4桁のパスワードを入力する

→ 「文字入力のしかた | (P42)



(1)) お知らせ

- 設定したパスワードは、忘れない ようにメモしておくことをお勧め します。
- 「入力完了]を選んで[実行]を 押す

確認のため再度 4 桁のパスワー ドを入力する

→ 「文字入力のしかた」(P42)

「入力完了]を選んで[実行]を 押す



パスワードが設定され、視聴レベル を変更する画面が表示されます。

6

レベルを選んで「実行]を押す



レベル8 ディスクをすべて再生し ます。

レベル7~2 成人向けディスクの再 生を禁止します。(子供 向けや一般向けディスク を再生する)

レベル 1 子供向けディスクのみ再 生します。



視聴制限のレベルが設定されます。

レベルを変更する

設定した視聴制限のレベルを変更することが できます。

初期設定メニューで [視聴制限] を選んで「実行]を押す

→ 「初期設定を変更する | (P417)

登録したパスワードを入力する

→ 「文字入力のしかた | (P42)

3 [入力完了]を選んで[実行]を 押す

視聴制限レベルの変更が可能になり ます。

レベルを選んで[実行]を押す



変更した視聴制限のレベルが設定さ れます。

他

パスワードを変更する


設定したパスワードを変更することができます。





パスワード入力画面でジョイ スティックを下に倒して「パス ワード変更] を選び、「実行]を 押す

> → 「パスワードと視聴制限レベルの 設定 | (P420)









パスワードの変更が完了します。

パスワードを忘れたときは

パスワードを忘れたときは、いったんパス ワードをクリアし、必要に応じて設定し直し てください。

パスワードをクリアするには、未入力の状態 のパスワードを入力する画面で次のように操 作します。



🦷 パスワードを入力する画面で ジョイスティックを上に倒して カーソルを入力エリアに置く

> → 「パスワードと視聴制限レベルの 設定 | (P420)



文字未入力の状態で [実行]を 5回連続で押す



メッセージが表示され、パスワード がクリアされます。

言語コード表

言語名	入力コード
アファル語	6565
アブバジア語	6566
アフリカーンス語	6570
アムハラ語	6577
アラビア語	6582
アッサム語	6583
アイマラ語	6589
アゼルバイジャン語	6590
バキシール語	6665
白ロシア語	6669
<u>ロロン/ 品</u> ブルガリア語	6671
ビハーリー語	6672
	6673
ビスラマ語 ベンガル語	6678
<u>^</u>	6679
<u>デハット語</u> ブルトン語	
	6682 6765
カタロニア語	
 チェコ語	6779
	6783
ウェルシュ語	6789
デンマーク語	6865
ドイツ語	6869
ブータン語	6890
ギリシア語	6976
英語	6978
エスペラント語	6979
スペイン語	6983
エストニア語	6984
バスク語	6985
ペルシャ語	7065
フィンランド語 フィジー語	7073
	7074
フェロー語	7079
フランス語	7082
フリジア語	7089
アイルランド語	7165
スコットランドゲール語	7168
ガルシア語	7176
グアラニー語	7178
グジャラード語	7185
ハウサ語	7265
ヘブライ語	7269
ヒンディー語	7273
クロアティア語	7282
ハンガリー語	7285
アルメニア語	7289

言語名	入力コード
国際語	7365
インドネシア語	7368
インターリング	7369
イヌピア語	7375
アイスランド語	7383
イタリア語	7384
日本語	7465
ジャワ語	7487
グルジア語	7565
カザフ語	7575
グリーンランド語	7576
カンボジア語	7577
カンナダ語	7578
韓国語	7579
カシミール語	7583
クルド語	7585
キルギス語	7589
ラテン語	7665
リンガラ語	7678
ラオス語	7679
リトアニア語	7684
ラトビア語	7686
マダガスカル語	7771
マオリ語	7773
マケドニア語	7775
マラヤーラム語	7776
モンゴル語	7778
モルダビア語	7779
マラータ語 マレー語	7782
	7783
マルタ語	7784
ビルマ語	7789
ナウル語	7865
ネパール語	7869
オランダ語	7876
ノルウェー語	7879
オキタン語	7967
オロモ語	7977
オリヤー語	7982
パンジャブ語	8065
ポーランド語	8076
パシュト一語	8083
ポルトガル語	8084
ケチュア語	8185
レトロアンス語	8277
キルンディ語	8278

言語名	入力コード
ルーマニア語	8279
ロシア語	8285
キヤーワンダ語	8287
サンスクリット語	8365
シンド語	8368
サンゴ語	8371
セルボクロアティア語	8372
シンハリー語	8373
スロバキア語	8375
スロベニア語	8376
サモア語	8377
ショナ語	8378
ソマリア語	8379
アルバニア語	8381
セルビア語	8382
	8383
シスワティ語 セストゥ語	8383
スンダ語	
	8385
スウェーデン語	8386
スワヒリ語	8387
タミル語	8465
テルグ語	8469
タジク語	8471
タイ語	8472
ティグリニャ語	8473
トゥルクメン語	8475
タガログ語	8476
セツワナ語	8478
トンガ語	8479
トルコ語	8482
ツォンガ語	8483
タタール語	8484
トウィ語	8487
ウクライナ語	8575
ウルドゥー語	8582
ウズベク語	8590
ベトナム語	8673
ヴォラピュック語	8679
ウォロフ語	8779
コーサ語	8872
<u>ーーッ品</u> イディッシュ語	8973
3ルバ語	8979
中国語	9072
ズール一語	9085

М	E	М	0





サウンドコンテナ

サウンドコンテナとは	.426
グループ、プレイリスト、トラックについて	
グループとは	426
プレイリストとは	
サウンドコンテナの聞きかた	.428
サウンドコンテナのいろいろな	
再生のしかた	430
リピート再生	430
ランダム再生	431
スキャン再生	
聞きたい曲を探す	.433
リスト画面から探す	
検索機能を使って探す	434
検索結果をプレイリストに登録する	437
サウンドコンテナに録音する	.438
録音設定をする	438
CD 録音モードを設定する	438
録音についての注意事項	438
CD 録音の制限について	
CD 再生中に自動的に録音する	440
CD を手動で録音する	
CD の 1 曲目だけを自動的に録音する	
録音を停止する	441
よく聴いた曲を設定する	442
よく聴いた曲ベストの条件を設定する	442
再生履歴を消去する	443
お気に入りに登録する	443
グループを編集する	444
グループを作成する	444
グループ名を変更する	
収録するグループを変更する	
グループの再生順番を変更する	447

プレイリストを作成する	448
リスト画面から曲を探して登録する	449
検索機能で曲を探して登録する	450
プレイリストを編集する	452
リストの詳細情報を表示する	452
タイトルや読みを変更する	.453
アーティスト名を変更する	.453
グループを変更する	.454
ジャンルを変更する	.454
プレイリストに曲を追加する	455
再生順番を変更する	
プレイリストの再生順番を変更する	
曲の再生順番を変更する	.457
グループ、プレイリスト、トラックを消去する	458
タイトル情報を取得する	459
取得できる情報	.459
Gracenote データベースについて	
タイトル情報を取得するには	460
タイトル情報を取得する	460
No Title リストのタイトル	
情報を取得する	461
通信で取得する	
PC カードを使って取得する	.462
No Title リストの登録を解除する	
サウンドコンテナの曲をすべて消去する	465

サウンドコンテナとは 🕮 👺





CD を Honda インターナビシステムの ハードディスクに録音して、いろいろ な方法で再生できる機能です。

サウンドコンテナには、さらに次の機能があ

- PC カード内の MP3/WMA ファイルの再生
- 録音時に自動作成されるオリジナルプレイ リストによる再生(録音した音楽CDと同 じ曲、同じ曲順)
- お好みで収録できるユーザープレイリスト による再生→「プレイリストを作成する / (P448)
- オリジナルプレイリストとユーザープレイ リストをグループごとに管理

(1)) お知らせ

- 音楽 CD を録音する方法は選択できます。 → 「CD 録音モードを設定する | (P438)
- DVD ビデオやテレビなど、音楽 CD 以 外の音声は録音できません。
- 本オーディオシステムは音楽 CD 規格に 準拠して設計されています。コピーコント ロール CD などの CD 規格外ディクスの 動作保証および性能保証は致しかねます。
- 音楽 CD などをデジタル録音 (MP3/ WMA/AAC など) した記録媒体 (CD-R/ RW、PC カード、USB デバイス、iPod) から、サウンドコンテナに録音(コピー) することはできません。これは、孫コピー を防止するために開発された連続複製防止 システム (SCMS) の働きによるものです。
- サウンドコンテナに録音した曲を別のメ ディア (CD-R/RW、PC カード、USB デバイス、iPod、ハードディスクなど) に複製することはできません。

グループ、プレイリスト、 トラックについて

サウンドコンテナでは、グループ**→** プレイリスト→トラック(曲)の階 層で管理されています。

■グループとは

複数のプレイリストを収録することができる 場所で、季節に応じて聞きたいプレイリスト や、家族の中で好みのプレイリストを分けて おく場合に便利です。グループには大きくわ けて[オリジナル]、[お気に入り/よく聴 いた曲ベスト]、[PC カード]、[(新規グルー プ)]の4つがあります。

→ 「グループの種類 | (P427)

■プレイリストとは

複数のトラック(曲)を収録することができ る場所で、1 つのプレイリストに最大 99 曲 のトラックを収録することができます。

オリジナルプレイリストとは

音楽 CD から録音するときに自動で作成さ れるプレイリストで、通常は音楽 CD のア ルバムごとに管理されます。

ユーザープレイリストとは異なり、実際の データとなるトラックが収録されます。

ユーザープレイリストとは


お客様自身がオリジナルプレイリスト内のお 好みのトラックを選んで、収録することがで きるプレイリストです。お好みの曲を集めた アルバムを作成するときに便利です。

ユーザープレイリスト内のトラックはオリジ ナルプレイリストのトラックを参照している 分身のようなもので、参照しているオリジ ナルプレイリストのトラックを消去すると、 ユーザープレイリスト内のトラックも一緒に 消去されます。

だ 使り

力

サウンドコンテナのイメージ



グループの種類

「オリジナル 1 (グループ番号:01) 音楽 CD から録音するときに自動で作成されるオリジナ ルプレイリストが収録される場所で、ユーザープレイリストを登録することは できません。また、グループの名称変更、削除はできません。最大 9999 個 のオリジナルプレイリストを収録することができます。

「お気に入り(グループ番号:02) サウンドコンテナで再生した情報をもとに自動作成する /よく聴いた曲 プレイリストなどを収録する場所で、[お気に入り]、[よく聴いた曲ベスト] ベスト1 のプレイリストが収録されています。ユーザープレイリストを追加することは できません。また、グループの名称変更、削除はできません。

- [PC カード] (グループ番号:03) 挿入された PC カード内の曲を表示させる場所で、「音 楽データ1のプレイリストが収録されています。PCカードが挿入されていない、 または再生可能な圧縮形式の音楽データがない場合は、[PC カード] 内のリス トは表示されません。また、グループの名称変更、削除はできません。
- $[(新規グループ)](グループ番号:04 \sim 99) お客様が作成したユーザープレイリストを収録す$ る場所で、1 つのグループ内に最大 999 個のユーザープレイリストを収録す ることができます。グループの名称変更、削除ができます。

サウンドコンテナの聞きかた 🕮 📟





登録されている全プレイリスト内の曲 が再生されます。

再生できる PC カード内の MP3 ファイル については、「MP3 ファイルについて」(→ P361) δ , WMA $\mathcal{I}_{\mathcal{I}}$ $\mathcal{I}_{\mathcal{I}}$ $\mathcal{I}_{\mathcal{I}}$ $\mathcal{I}_{\mathcal{I}}$ $\mathcal{I}_{\mathcal{I}}$ $\mathcal{I}_{\mathcal{I}}$ 「WMA ファイルについて I (→ P363) を参 照してください。



() お知らせ

- すべてのプレイリストが繰り返し再生さ れます。(小さい No. のプレイリストよ り順に再生され、最後のプレイリストの 再生が終わると最初のプレイリストに戻 り、再牛を始めます。)
- 再牛順序を変更することができます。 →「プレイリストの再生順番を変更する | (P455)
- 音楽 CD の録音中にもサウンドコンテナ を再生することができます。録音中の曲 は、録音が完了するまでサウンドコンテ ナで再生することはできません。

PC カード内の MP3/WMA ファイルについて

- フォルダがたくさんある PC カードは、再 牛が始まるまで時間がかかります。
- 「PC カード 1 のグループで表示できる曲は 最大 99 曲までです。
- 各ファイルが複数のフォルダに保存されて いても、フォルダおよびフォルダごとの ファイルの表示はできません。
- PCカードが挿入されていてもMP3/ WMA ファイルが PC カード内に存在しな い場合は、「PC カード」グループ内のリス トは表示されません。
- ID3 Tag(→ P361)、WMA タグ(→ P363) からタイトル情報を取得できた場 合は、リスト上部にトラックタイトルが表 示されます。取得できなかった場合は、ファ イル名が表示されます。アーティスト名は 表示されません。
- 再牛中にPCカードを抜くと[オリジナル] グループの一番小さい番号のプレイリスト の再生が開始されます。ハードディスク内 にプレイリストがない場合は、再生が停止 します。



(1))) お知らせ

• 再生の順番はお使いのパソコンの仕様に 依存しますのでファイル名、ファイル作成 日時の順に再生されないことがあります。

力




[HDD] ボタンを押す

サウンドコンテナに切り換わります。

再生中の

トラック No. トラックタイトル プレイリスト No.

トラックタイトル プレイリストタイトル 音源 アーティスト



再生中トラックの経過時間

(1))) お知らせ

走行中、トラックリストにトラック タイトルは表示されません。(グルー プリスト、プレイリストも同様)



[FOLDER]、[SKIP] ボタンを 押して、聞きたい曲を選ぶ



[FOLDER] ボタン

[+] 次のプレイリストを選ぶとき

[-] 前のプレイリストを選ぶとき

[SKIP] ボタン

[►■] 前の曲 / 再生中の曲の始め を選ぶとき

[▶▶] 次の曲を選ぶとき

早戻しする場合は、[►<-]を押し続けます。

早送りする場合は、[▶▶I]を押し続けます。

グループリスト、プレイリスト、トラックリストを切り換える



ジョイスティックを左右に倒して[グループリスト]、[プレイリスト]または[トラックリスト]を選ぶ











グループリスト、プレイリストとトラックリストが切り換わります。コマンドホイールを回してグループやプレイリスト、トラックを選ぶことができます。→「聞きたい曲を探す」(P433)

サウンドコンテナの終了のしかた



[PWR] ボタンを押す

サウンドコンテナの再生が停止します。

サウンドコンテナのいろい ろな再生のしかた

リピート再生、ランダム再生、スキャ ン再生が行えます。

(1)) お知らせ

- ナビゲーション画面が表示されている場 合は、「AUDIOI ボタンを押してオーディ オ画面に切り換えてください。
- グループ単位で曲のリピート再生、ラン ダム再生、スキャン再生をすることはで きません。

■リピート再生

再生中の曲、またはその曲を含むプレイリス ト内のすべての曲を繰り返し聞くことができ ます。



■ ジョイスティックを下に倒して [REPEAT] を選び、[実行]を 押す





リピート再牛が始まります。



再度「実行]を押す

「実行]を押すたびに、[REPEAT] → [PLAYLIST-REPEAT] → [OFF] と切り換わります

[REPEAT] 再生中の曲をリピー ト再生します。 「PLAYLIST- 再生中のプレイリス REPEAT] トをリピート再生し ます。 [OFF] リピート再生を解除 します。



リピート再生中の表示



■ランダム再生

再生中のプレイリスト内の曲順、または [オ リジナル 1 グループ内のプレイリストの順番 とリスト内の曲順を変えて再生することがで きます。



ジョイスティックを下に倒して [RANDOM] を選び、「実行] を押す



ランダム再牛が始まります。

再度「実行]を押す

[実行]を押すたびに、[RANDOM] → [PLAYLIST-RANDOM] → [OFF] と切り換わります。

[RANDOM] 再牛中のプレイリス ト内にあるすべての

曲をランダム再生し

ます。

「PLAYLIST- 「オリジナル1のグ RANDOM1

ループ内にあるすべ ての曲をランダム再

生します。

ランダム再生を解除 [OFF]

します。





■スキャン再生

再生中のプレイリスト内の曲、または再生中 のグループ内にある全プレイリストの先頭曲 の始めの部分を、約10秒間ずつ聞くことが できます。

聞きたい曲を探すときに使います。

[SCAN] ボタンを押す



アドバイス

メニュー内の「SCAN」を選んで「実 行1を押しても同様に行えます。

スキャン再生が始まります。

再度「実行]を押す

[実行]を押すたびに、[SCAN] → [PLAYLIST-SCAN] → [OFF] と切 り換わります。

[SCAN] 再生中のプレイリス ト内にあるすべての 曲をスキャン再生し ます。

「PLAYLIST- 再牛中のグループ内 SCAN1 にあるすべてのプレ イリストの先頭曲を スキャン再生します。

[OFF] スキャン再生を解除 します。

つづく →

スキャン再生中の表示



(1))) お知らせ

• スキャン再生は、始めた曲まで戻ると自動的に解除されます。

3

聞きたい曲が再生されたら、[実行]を押す

選んだ曲を再生します。

聞きたい曲を探す 🕮 🐯

グループ、プレイリスト、トラックの リスト画面を見ながら探したり、ジャ ンルやアーティスト名を指定して探し たりすることができます。

(1)) お知らせ

曲を探しているときに、再生中の曲のト ラックリストを表示させたいときは「戻 る1ボタンを押します。

リスト画面から探す

聞きたい曲が収録されているグループ やプレイリストを選んだり、トラック (曲)を選んで再生することができます。



サウンドコンテナを再生する

→「サウンドコンテナの聞きかた」 (P428)

サウンドコンテナの操作画面が表示 されます。

お知らせ

ナビゲーション画面が表示されて いる場合は、[AUDIO] ボタンを 押してオーディオ画面に切り換え てください。



聞きたい曲が収録されているグ ループを選んでジョイスティッ クを右に倒す



選んだグループに収録されているプ レイリストのリスト画面が表示され



() お知らせ

グループを選んで「実行」を押し てもプレイリストのリスト画面が 表示されます。

聞きたい曲が収録されているプ レイリストを選んでジョイス ティックを右に倒す



選んだプレイリストに収録されてい るトラックのリスト画面が表示され ます。

(1)) お知らせ

- プレイリストを選んで [実行]を 押すと、収録されているトラック の 1 曲目が再生されます。
- [お気に入り / よく聴いた曲ベス ト]のグループにある[よく聴い た曲ベスト]を選んで[実行]を 押すと、「よく聴いた曲を設定する」 (→P442)で指定した条件でト ラックのリストが更新されます。

つづく →

引

4

聞きたい曲を選んで [実行] を 押す



選んだトラックの曲が再生されます。

検索機能を使って探す

サウンドコンテナでは、大量に登録 された曲を探すため、さまざまな条 件を指定して探すことができる検索 機能があります。

録音した時期、ジャンル、プレイリスト名、トラック名、アーティスト名、 再生回数、再生した時期、の指定を 組み合わせて探すことができます。



サウンドコンテナの操作画面で ジョイスティックを下に倒して [機能設定]を選び、[実行]を 押す





[検索]を選んで[実行]を押す



│ 各項目を選んで [実行] を押す



4

条件を選んで[実行]を押す

以降、手順 $3\sim4$ を繰り返し、さまざまな条件を指定します。

5

│ ジョイスティックを下に倒して [検索開始]を選び、[実行]を [│] 押す



lacksquare

検索条件に該当した曲のリストが表示されます。

6

聞きたい曲を選んで[実行]を 押す



▼

選んだ曲の再生が開始されます。



検索条件に該当したリスト内の曲を1つのプレイリストに登録することができます。→「検索結果をプレイリストに登録する」(P437)

検索条件一覧

設定値の太字は、購入直後に選ばれている設定(初期状態)です。

項目	条件	内容
録音した時期	[期限なし]	録音した時期を検索条件から外します。
	[1週間以内]	過去 1 週間以内に録音された曲を探します。
	[1ヶ月以内]	過去 1 ヶ月以内に録音された曲を探します。
	[6 ヶ月以内]	過去 6 ヶ月以内に録音された曲を探します。
	[6 ヶ月以上前]	過去 6 ヶ月以上前に録音された曲を探します。
	[1年以内]	過去 1 年以内に録音された曲を探します。
	[1年以上前]	過去 1 年以上前に録音された曲を探します。
	[3年以内]	過去 3 年以内に録音された曲を探します。
	[3年以上前]	過去3年以上前に録音された曲を探します。
	[制限なし]	ジャンルを検索条件から外します。
ジャンル ※ 1	[(ジャンル名)]	該当するジャンルの曲を探します。選択できるジャンルは 1 つです。
	[制限なし]	プレイリスト名を検索条件から外します。
プレイリスト名 ※ 2	[キーボード入力]	文字入力画面で、指定するプレイリスト名の一部を入力して探します。→「文字入力のしかた」(P42)
	[(プレイリスト名)]	該当するプレイリスト名の曲を探します。選択できる プレイリスト名は 1 つです。
トラック名 ※3	[制限なし]	トラック名を検索条件から外します。
	[キーボード入力]	文字入力画面で、指定するトラック名の一部を入力し て探します。→ <i>「文字入力のしかた」(P42)</i>
	[(トラック名)]	該当するトラック名の曲を探します。選択できるトラック名は 1 つです。
アーティスト名 ※ 4	[制限なし]	アーティスト名を検索条件から外します。
	[キーボード入力]	文字入力画面で、指定するアーティスト名の一部を入 力して探します。→「文字入力のしかた」(P42)
	[(アーティスト名)]	該当するアーティスト名の曲を探します。選択できるアーティスト名は 1 つです。
再生回数	[制限なし]	再生回数を検索条件から外します。
	[00]	過去に再生したことがない曲を探します。
	[1~5回]	過去に 1 回~ 5 回再生した曲を探します。
	[6回以上]	過去に 6 回以上再生した曲を探します。

つづく →

項目	条件	内容
再生した時期	[期限なし]	再生した時期を検索条件から外します。
	[6ヶ月以内]	過去 6 ヶ月以内に再生された曲を探します。
	[6ヶ月以上前]	過去 6 ヶ月以上前に再生された曲を探します。
	[1年以内]	過去 1 年以内に再生された曲を探します。
	[1年以上前]	過去 1 年以上前に再生された曲を探します。
	[3年以内]	過去 3 年以内に再生された曲を探します。
	[3年以上前]	過去3年以上前に再生された曲を探します。

- ※ 1 タイトル情報 (→ P459) でジャンルが指定されていない場合は条件のリストに表示され ません。
- ※ 2 タイトル情報 (→ P459) でプレイリスト名が登録されていない場合は条件のリストに表 示されません。
- ※3 タイトル情報 (→ P459) でトラック名が登録されていない場合は条件のリストに表示さ れません。
- ※ 4 タイトル情報 (→ P459) でアーティスト名が登録されていない場合は条件のリストに表 示されません。

使了

■検索結果をプレイリストに登録 する

「検索機能を使って探す | (→ P434) での検 索結果で表示されたリスト内の曲を、新しく プレイリストを作り登録することができます。

アドバイス

- ここで作成するプレイリストはすべて ユーザープレイリストです。
 - → 「ユーザープレイリストとは」(P426)



検索機能を使って曲を探す

→ 「検索機能を使って探す | (P434)



検索結果のリスト画面でジョイ スティックを下に倒して「プレ イリストとして登録]を選び、 [実行]を押す



収録したいグループを選んで 「実行]を押す



- ()))) お知らせ
- 収録するグループを選ぶには、あ らかじめ [オリジナル]、[お気に 入り/よく聴いた曲ベスト1、「PC カード1以外のグループを作成し ておく必要があります。
 - → 「グループを作成する」(P444)

(1)) お知らせ

- グループを作成していなかった場 合は、自動的に日付名のグループ が作成され、手順4に進みます。
- グループ名は編集することができ ます。
 - →「グループ名を変更する」(P444)

新規プレイリストのタイトルを 入力する

→「文字入力のしかた」(P42)



(1)) お知らせ

あらかじめ日付がプレイリスト名 として入力されています。

[完了]を選んで[実行]を押す



新しく作成したプレイリストに検索 結果の曲が登録され、選んだグルー プに収録されます。

サウンドコンテナに録音する 🕮 👺





音楽 CD から録音したオリジナルプレ イリストはすべて [オリジナル] のグ ループに収録されます。

ここでは、録音前の設定および録音方 法について説明します。



- 音楽 CD からサウンドコンテナへの録音 は約4倍速で行われます。
- サウンドコンテナに録音中でも、録音済 みのプレイリストを再生することができ ます。

録音設定をする

■CD 録音モードを設定する

音楽 CD の録音モードを設定します。

- → 「CD 再生中に自動的に録音する | (P440)
- → 「CD を手動で録音する | (P440)
- → 「CD の 1 曲目だけを自動的に録音する | (P441)



- 録音中にモードを変更する場合は、録音 をいったん停止してください。
- 出荷時の録音モードは [自動録音]です。



CDの操作画面でジョイス ティックを下に倒して「録音設 定]を選び、[実行]を押す



録音モードを選んで [実行]を押す



録音設定画面では、次の設定ができ ます。

[自動録音] CD を再生すると、自

> 動的にサウンドコン テナに録音されます。

[手動録音] CD再生中に、ボタ

> ンを操作してサウン ドコンテナに録音し ます。

「**シングル録音**] CD の 1 曲目だけ

が自動的にサウンド コンテナに録音され ます。



録音モードが設定されます。

■録音についての注意事項

録音する前にお読みください。

(1)) お知らせ

- お客様の録音したものは、個人として楽 しむなどのほかは、著作権法上、権利者 に無断で使用できません。
- 録音した曲は、原音とは音質が異なったり、 ノイズが発生する可能性があります。
- 著作権保護のため、法人登録車ではサウン ドコンテナの機能が利用できない場合があ ります。

■CD 録音の制限について

すべての録音モード

- 録音中の曲は CD の音声(原音)で聞くこ とができません。(録音中は、オーディオ 画面が CD になっていても録音済みのサウ ンドコンテナの音声で再生されています。)
- サウンドコンテナで録音中の曲を聞くこと ができますが、録音開始直後は再生までに 若干時間がかかります。
- 録音中は早送り / 早戻しはできません。
- 録音中はリピート再生、ランダム再生、ス キャン再生はできません。
- CD 以外の音源が選択されても、サウンド コンテナは CD の録音を継続します。
- 録音中は Honda インターナビシステムの 操作に時間がかかることがあります。
- 音飛びしてエラーが検出された場合は、そ の曲の始めに戻り録音を再開します。
- トラック間 (曲間) にブランクがない CD を録音すると、曲間に無音が録音されます。
- サウンドコンテナの録音可能時間 (ハード ディスク容量)がCDの演奏時間より短い 場合は、録音できません。(録音機能は働 きません。)
- 地図画面のときは、左の中段に録音中の マーク 🔃 が表示されます。
- ●本オーディオシステムは音楽 CD 規格に 準拠して設計されています。コピーコント ロール CD などの CD 規格外ディスクの動 作保証および性能保証は致しかねます。
- CD などをデジタル録音 (MP3/WMA/ AACなど)した記録媒体(CD-R/RW、 PC カードなど) から、サウンドコンテナ に録音(コピー)することはできません。 これは、孫コピーを防止するために開発さ れた連続複製防止システム (SCMS) の働 きによるものです。
- PC カードに録音することはできません。

• 「録音が完了しました。」のメッセージが表 示されたあと、または 🔞 が消えたあと、 約10秒間は最後に録音していた曲を処理 / 保存しています。そのため、すぐにエン ジンスイッチを "O" にすると、最後の曲 が録音されません。

エンジンスイッチを "O" にするときは、 しばらく待ってから行ってください。

自動録音 / シングル録音モード

- すでに録音済みの曲は、同じ CD から重複 して録音できません。
- エンジンスイッチを"O"にすると、録音 中の曲が消去されます。次回エンジンス イッチを "I" または "II" にすると、エン ジンスイッチを"O"にしたときに録音し ていた曲の始めから録音を開始します。
- 録音中に CD を取り出すと、録音中だった。 曲は消去されます。
- 選曲すると、録音中の曲が消去され、次の 未録音の曲から録音を開始します(「自動録 音1選択時のみ)。

手動録音モード(1曲のみ)

- CD 録音モードを [自動録音] に切り換え [録音開始]を選ぶと、次の曲から録音を 開始します。
- CD 録音モードを [シングル録音] に切り 換えると、次の未録音の曲がトラック 1 の ときのみ録音を開始します。

CD再生中に自動的に録音 する


CD を再生すると、自動的にサウン ドコンテナに録音されます。

録音設定の画面で録音モードを 「自動録音]にする

→ 「CD 録音モードを設定する | (P438)

CD を再生する

→ 「CD の聞きかた」(P383) 録音中の表示(赤色)※



CDの録音が始まります。

※ 再生されている曲がすでに録音済 みでも、まだ録音されていない曲 がある場合は、録音待機状態を示 す青色になります。



すべての曲の録音が終了すると 「REC」マークが消えます。

録音を停止する場合は、「録音を停止 する I(→P441) を参照してください。

CD を手動で録音する

CDの曲を、ボタンを操作してサウ ンドコンテナに録音します。

録音設定の画面で録音モードを [手動録音]にする

> →「CD 録音モードを設定する」 (P438)

録音したい曲を再生する

→ 「CD の聞きかた」(P383)

CDの操作画面でジョイス ティックを下に倒して「録音開 始]を選び、「実行]を押す





録音中の表示(赤色)



再生中の曲は始めに戻って再生さ れ、録音が始まります。



録音が完了すると、「REC」マーク が消えます。

録音を停止する場合は、「録音を停止 する *I*(→*P441*) を参照してください。

力

便

CDの1曲目だけを自動的に録音する

CD を再生すると、1 曲目だけが自動的にサウンドコンテナに録音されます。



録音設定の画面で録音モードを [シングル録音]にする

→「CD 緑音干ードを設定する | (P438)



CD を再生する

→ 「CD の聞きかた」(P383) 録音中の表示 (赤色)



CDの録音が始まります。



1 曲目の録音が終了すると、「REC」 マークが消えます。

(1))) お知らせ

・シングル録音では 1 曲目以外を再生中に、[録音開始]を選んで[実行]を押しても、録音を開始させることはできません。

録音を停止する



CD の操作画面でジョイス ティックを下に倒して[録音停止]を選び、[実行]を押す



録音が停止します。

よく聴いた曲を設定する 🕮 🐯





[よく聴いた曲ベスト]の条件設定や 「お気に入り」へ曲を追加することがで きます。

(1)) お知らせ

「よく聴いた曲ベスト」や「お気に入り」 は[お気に入り/よく聴いた曲ベスト] のグループ内にあるプレイリストです。 詳しくは、「グループ、プレイリスト、ト ラックについて I (→ P426) を参照して ください。

よく聴いた曲ベストの条件 を設定する

[よく聴いた曲ベスト] のプレイリス トを作成するための検索期間を設定す ることができます。

▋ サウンドコンテナの操作画面で ジョイスティックを下に倒して 「よく聴いた曲設定]を選び、「実 行]を押す



条件を選んで [実行]を押す



選んだ条件が設定されます。

よく聴いた曲の設定条件

「過去 1ヶ月に 当日を含む過去 1ヶ月でよ よく聴いた曲] く聴いた曲が登録されます。 [過去3ヶ月に 当月を含む過去3ヶ月でよ よく聴いた曲] く聴いた曲が登録されます。 「過去6ヶ月に 当月を含む過去6ヶ月でよ よく聴いた曲1 く聴いた曲が登録されます。

力

ド

■再生履歴を消去する

過去に再生した曲すべての履歴を消去することができます。



サウンドコンテナの操作画面で ジョイスティックを下に倒して [よく聴いた曲設定]を選び、[実 行]を押す



2

ジョイスティックを下に倒して [再生履歴消去] を選び、[実行] を押す



3 ジョイスティックを右に倒して [消去する]を選び、[実行]を 押す



過去に再生した曲すべての履歴が消 去されます。

お気に入りに登録する

サウンドコンテナで曲を再生しているときに気に入った曲があったとき、[お気に入り]のプレイリストに登録することができます。

1

登録したい曲が再生されたとき に、ジョイスティックを下に倒 して[お気に入りに追加]を選び、 [実行]を押す



2

│ ジョイスティックを右に倒して [追加する]を選び、[実行]を ົ 押す



[お気に入り]のプレイリストに再生していた曲が登録されます。

グループを編集する 🕮 📴





ユーザープレイリストを収録するグルー プを作成、編集することができます。

グループを作成する

ユーザープレイリストを収録するた めのグループを新規作成し、サウン ドコンテナのグループのリストに追 加することができます。

7 サウンドコンテナの操作画面で ジョイスティックを下に倒して [新規グループ作成]を選び、[実 行]を押す



新規グループのタイトル名を入 力する

→ 「文字入力のしかた」(P42)

(1)) お知らせ

あらかじめ日付がグループ名とし て入力されています。

「完了]を選んで「実行]を押す



新しいグループがグループのリスト に追加されます。

グループ名を変更する

作成したグループの名称を変更する ことができます。

(1))) お知らせ

「オリジナル」、「お気に入り/よく聴い た曲ベスト1、「PC カード1のグループは、 グループ名を変更できません。

サウンドコンテナの操作画面で ジョイスティックを下に倒して 「機能設定]を選び、「実行]を 押す



「タイトル編集]を選んで[実行] を押す



力

他

いずれかのユーザープレイリス トを選んで [実行]を押す

お知らせ

あらかじめ、「グループを作成す るJ (→ P444) で作成したグルー プにユーザープレイリストを収録 しておく必要があります。*→「プ* レイリストを作成する | (P448)





ユーザープレイリストの編集画面が表 示されます。

アドバイス

• ユーザープレイリストの編集画面 では、タイトル名やアーティスト 名の変更などができます。詳しく は「プレイリストを編集する! (→ P452) を参照してください。

「グループ]を選んで[実行]を 押す

名称を変更したいグループを選 んで「実行]を押す



「グループ名編集]を選んで「実 行]を押す



グループ名を編集する → 「文字入力のしかた | (P42)

[完了]を選んで[実行]を押す



選んだグループの名称が変更されます。

収録するグループを変更する


ユーザープレイリストの編集画面で 収録するグループを変更することが できます。

(1))) お知らせ

- 収録するグループを [オリジナル]、[お 気に入り/よく聴いた曲ベスト1、「PC カード]のグループへ変更することはで きません。
- [オリジナル]、[お気に入り/よく聴い た曲ベスト1、「PC カード1のグループ内 のプレイリストを別のグループに変更す ることはできません。
- •トラック編集画面では、グループの変更は できません。

ユーザープレイリストの編集画 面を表示する

→ 「グループ名を変更する」(P444)





収録したいグループを選んで [実 行]を押す



「(グループ番号)に変更]を選 んで「実行]を押す



選んだグループへ変更されます。

グループの再生順番を変更 する

(1)) お知らせ

- 通常の再生では、グループ番号順に再生 されます。
- サウンドコンテナの操作画面で ジョイスティックを下に倒して 「機能設定]を選び、「実行]を 押す
- [プレイリスト編集]を選んで [実行]を押す



[プレイリスト再生順変更]を選 んで「実行]を押す



- ジョイスティックを左に倒して グループリストを表示し、「実行] を押す
- [移動]を選んで[実行]を押す



りりお知らせ

- 再牛順番を初期状態(グループ番 号順)に戻すときは、「標準]を 選んで[実行]を押します。
- 再生順番を変更したいグループ を選んで「実行]を押す



選んだグループは色が変わって表示 されます。

コマンドホイールを回して挿入し たい位置を選び、「実行]を押す



選んだ位置にグループが移動します。

プレイリストを作成する 🕮 👺





プレイリストには、オリジナルプレイ リストとユーザープレイリストの2種 類があります。

→ 「プレイリストとは I (P426) ここでは、新しくユーザープレイリス トを作成し曲を登録する方法を説明し ます。



(1)) お知らせ

- ユーザープレイリストは、1 つのグループ 内に 999 個まで作成できます。
- 1 つのプレイリストには、99曲(トラッ ク)まで登録できます。



サウンドコンテナの操作画面で ジョイスティックを下に倒して 「機能設定]を選び、「実行]を 押す



「新規プレイリスト作成]を選ん で「実行]を押す



収録したいグループを選んで [実行]を押す



(1))) お知らせ

- 収録するグループを選ぶには、あ らかじめ [オリジナル]、[お気に 入り/よく聴いた曲ベスト1. [PC] カード]以外のグループを作成し ておく必要があります。→「グルー プを作成する | (P444)
- グループを作成していなかった場 合は、自動的に日付名のグループ が作成され、手順4に進みます。 グループ名は後で変更することが できます。*→「グループ名を変更* する I (P4444)



新規プレイリストのタイトルを 入力する

→「文字入力のしかた」(P42)



(1)) お知らせ

あらかじめ日付がプレイリスト名 として入力されています。

[完了]を選んで[実行]を押す





曲の検索方法を選択する画面が表示 されます。

- [プレイリストから探す] を選んだ 場合は、リスト画面から曲を探し てプレイリストに登録することが できます。
 - →「リスト画面から曲を探して登録 する! (本ページ)
- ●「条件を指定して探す」を選んだ場 合は、さまざまな条件を設定して 曲を検索し、検索に該当した曲を プレイリストに登録することがで きます。
 - →「検索機能で曲を探して登録す る (P450)

リスト画面から曲を探して 登録する

登録したい曲が収録されているグ ループやプレイリストからトラック (曲)を選んで、新しく作成したプレ イリストに登録することができます。

曲の検索方法を選択する画面で、 「プレイリストから探す]を選ん で [実行]を押す

→「プレイリストを作成する | (P448)



登録したい曲を選んで [実行] を押す

曲の探しかたは、「リスト画面から探 す / (→ P433) と同様の操作となり ます。



選んだ曲は色が青色に変わって表示 されます。この操作を繰り返して登 録したいすべての曲を選択していき ます。



(1)) お知らせ

PCカード内の曲は選択できません。

つづく →

3 ジョイスティックを下に倒して [決定]を選び、[実行]を押す



登録が完了し、新しく作成したプレイリストにトラックのリストが表示されます。

ジョイスティックを下に倒して [完了]を選び、[実行]を押す



(1))) お知らせ

- [トラック追加] を選んで[実行] を押すと、さらに曲を追加することができます。「プレイリストに 曲を追加する」(→ P455) と同様の操作となります。
- [トラック消去]を選んで[実行] を押すと、登録した曲を選んで消 去することができます。「グループ、プレイリスト、トラックを消 去する」(→P458)と同様の操 作となります。
- [トラック再生順変更]を選んで [実行]を押すと、プレイリスト 内の曲の再生順番を変更すること ができます。「曲の再生順番を変 更する」(→P457)と同様の操 作となります。

登録操作が完了します。

アドバイス

• [戻る] ボタンを押しても完了します。

検索機能で曲を探して登録 する

録音した時期、ジャンル、プレイリスト名、トラック名、アーティスト名、 再生回数、再生した時期、の指定を 組み合わせて検索し、検索結果の曲 すべてを新しく作成したプレイリス トに登録することができます。

#の検索方法を選択する画面で、 [条件を指定して探す]を選んで [実行]を押す

→「プレイリストを作成する」(P448)



検索メニュー画面が表示されます。

各項目を選んで[実行]を押す



3 条件を選んで[実行]を押す 以降、手順2~3を繰り返し、さま ざまな条件を指定します。

条件の設定内容については、「*検索機能を使って探す」(→P434)* を参照してください。

力

ジョイスティックを下に倒して 「検索開始]を選び、「実行]を 押す



検索条件に該当した曲のリストが表 示されます。

(1)) お知らせ

- ここで表示されたリストの曲がす べて登録されます。曲を選んで[実 行1を押すと、登録対象から外し たり入れたりすることができます。
- 登録する対象の曲は、青色に表示 されています。

ジョイスティックを下に倒して 「決定]を選び、「実行]を押す



登録が完了し、新しく作成したプレ イリストにトラックのリストが表示 されます。

ジョイスティックを下に倒して [完了]を選び、[実行]を押す



(100) お知らせ

6

- [トラック追加]を選んで[実行] を押すと、さらに曲を追加するこ とができます。「プレイリストに 曲を追加する / (→ P455) と同 様の操作となります。
- [トラック消去]を選んで[実行] を押すと、登録した曲を選んで消 去することができます。「グルー プ、プレイリスト、トラックを消 去する / (→P458) と同様の操 作となります。
- 「トラック再生順変更] を選んで [実行]を押すと、プレイリスト 内の曲の再生順番を変更すること ができます。「曲の再生順番を変 更する / (→ P457) と同様の操 作となります。

登録操作が完了します。



「戻る」ボタンを押しても完了し ます。

プレイリストを編集する 🕮 👺





プレイリストやトラックの詳細情報の 編集や、トラックの追加および再生順 序の変更を行うことができます。

リストの詳細情報を表示する

登録されているプレイリストまたは トラックの情報を編集します。

(1)) お知らせ

- PC カード内の曲は編集できません。
- パソコンで PC カード内の曲の ID3 Tag、WMA タグを変更しても、トラッ ク情報が更新されないことがあります。 更新されないときは、PC カード内の該当 するファイルをいったん消去して保存し 直してください。
- サウンドコンテナの操作画面で ジョイスティックを下に倒して 「機能設定]を選び、「実行]を 押す



「タイトル編集]を選んで[実行] を押す



編集したいプレイリストまたは トラックを選んで「実行]を押す

→ 「リスト画面から探す | (P433)



編集画面が表示されます。

プレイリスト編集画面



※図はオリジナルプレイリストの編 集画面です。ユーザープレイリス トの編集画面のときは、「ジャン ル1は表示されません。

トラック編集画面



■タイトルや読みを変更する

タイトルは表示や検索に、読みは音声操作で 曲を選ぶときに使用します。ここで変更した タイトルは音源となった CD のタイトル表 示に反映されます。



編集画面で [タイトル] または [タイトル読み]を選んで[実行] を押す

→「リストの詳細情報を表示する | (P452)





タイトルまたは読みを入力する

→ 「文字入力のしかた | (P42)



[完了]を選んで[実行]を押す



タイトルまたは読みが変更されます。

アドバイス

タイトルや読みを変更した場合で も、タイトル情報を取得すると元 に戻す*こと*ができます。*→「タイ* トル情報を取得する | (P459)

■アーティスト名を変更する

アーティスト名は検索に使用します。また、 プレイリストの編集画面の場合 [アーティス ト読み1が編集できます。読みは音声操作で 曲を選ぶときに使用します。



プレイリスト編集画面では [アーティスト]トラック編集画 面では [トラックアーティスト] を選んで「実行」を押す

→「リストの詳細情報を表示する」 (P452)



[編集]を選んで[実行]を押す





- アーティスト名が入力されていな い場合は、「編集]の変わりに「入 力1が表示されます。[入力]を 選んで [実行]を押すと、アーティ スト名を入力できます。
- [履歴から選択]を選ぶとすでに 登録されているアーティスト名か らアーティストを選ぶことができ ます。

つづく →

3

アーティスト名を入力する

→ 「文字入力のしかた」(P42)



[完了]を選んで[実行]を押す



 \blacksquare

アーティスト名が変更されます。



アーティスト名を変更した場合でも、タイトル情報を取得すると元に戻すことができます。→「タイトル情報を取得する」(P459)

■グループを変更する

ユーザープレイリストの編集画面で[グループ]を選んで[実行]を押すとグループ名の変更や、別のグループへの移動が行えます。

- → 「グループ名を変更する」(P444)
- → 「収録するグループを変更する」(P446)

(1))) お知らせ

[オリジナル]、[お気に入り/よく聴いた曲ベスト]、[PCカード]はグループの変更はできません。

■ジャンルを変更する

オリジナルプレイリストの場合、ジャンルを 変更する*こと*ができます。



ユーザープレイリストでは[ジャンル] は表示されません。



編集画面で [ジャンル] を選ん で [実行] を押す

→ 「リストの詳細情報を表示する」 (P452)



2

ジャンルを選んで [実行]を押す



•

ジャンルが変更されます。



アドバイス

ジャンルを変更した場合でも、タイトル情報を取得すると元に戻すことができます。→「タイトル情報を取得する」(P459)


佃

プレイリストに曲を追加する

ユーザープレイリストに曲を追加で きます。

(1))) お知らせ

- オリジナルプレイリストには曲を追加で きません。
- ここで説明する操作では[お気に入り /よく聴いた曲ベスト1のグループ内にあ るプレイリストに曲を追加できません。
- [PC カード] のグループ内にある [音楽 データ1のプレイリストには曲を追加で きません。





ジョイスティックを下に倒して 「機能設定]を選び、「実行]を 押す



[プレイリスト編集]を選んで 「実行]を押す



「トラック追加]を選んで[実行] を押す



曲の検索方法を選択する画面が表示さ れます。

以降の操作手順は、「リスト画面か ら曲を探して登録する | (→P449) または「検索機能で曲を探して登録 *する | (→ P450)* と同様に行います。

再生順番を変更する

■プレイリストの再牛順番を変更 する



• 通常の再生では、プレイリスト画面に表 示される順番で再生します。

サウンドコンテナの操作画面で プレイリストの再生順番を変更 したいグループを選ぶ



ジョイスティックを下に倒して 「機 能設定]を選び、「実行]を押す



つづく →

3 [プレイリスト編集]を選んで [実行]を押す



4 [プレイリスト再生順変更]を選んで[実行]を押す



[移動]を選んで[実行]を押す



(1))) お知らせ

• [移動] 以外の項目を選択した場合は、以降の操作は必要ありません。[移動] 以外の項目は以下の通りです。

[**録音の古いも** 録音した時期の **のから**] 古い順に変更されます。

[**録音の新しい** 録音した時期の **ものから**] 新しい順に変更 されます。

[プレイリスト 名 称 順 (50 音 名称順] 順、次にアルファ ベット順)に変 更されます。

この方法で並び換えた後、新たに 録音すると新たに録音した曲やプ レイリストはリストの最後に表示 されます。

6 順番を変更したいプレイリスト を選んで [実行]を押す



選んだプレイリストは色が変わって 表示されます。

7 コマンドホイールを回して挿入したい位置を選び、[実行]を押す



選んだ位置にプレイリストが移動し ます。

■曲の再牛順番を変更する

ユーザープレイリスト内の曲の再牛順番を変 更することができます。

(1)) お知らせ

- オリジナルプレイリストでは曲の再生順 番を変更できません。
- [お気に入り/よく聴いた曲ベスト]の グループ内にある[よく聴いた曲ベスト] のプレイリストは曲の再生順番を変更で きません。
- [PC カード] のグループ内にある [音楽 データ1のプレイリストは曲の再生順番 を変更できません。
- サウンドコンテナの操作画面で 曲の再生順番を変更したいユー ザープレイリストを選ぶ



ジョイスティックを下に倒して 「機能設定]を選び、「実行]を 押す



[プレイリスト編集]を選んで 「実行]を押す



「トラック再生順変更]を選んで [実行]を押す



順番を変更したい曲を選んで [実行]を押す



選んだ曲は色が変わって表示されます。

コマンドホイールを回して挿入し たい位置を選び、「実行]を押す



選んだ位置に曲が移動します。

グループ、プレイリスト、トラックを消去する





- サウンドコンテナの録音した曲を一括で 消去することができます。→ 「サウンド コンテナの曲をすべて消去する | (P465)
- 「オリジナル」、「お気に入り/よく聴い た曲ベスト1、「PC カード1のグループは 消去できません。
- プレイリストの種類により、消去される データが異なります。

オリジナル プレイリスト内のト プレイリスト ラックデータ (録音した 曲)を消去します。

ユーザー プレイリストのみ消去し、 プレイリスト トラックデータ (録音し た曲)は消去しません。

- オリジナルプレイリスト内の消去された トラックが、ユーザープレイリストにも 登録されている場合には、ユーザープレ イリスト内のトラックも同時に消去され ます。
- PC カード内の曲は消去できません。
- ₩ サウンドコンテナの操作画面で ジョイスティックを下に倒して 「機能設定]を選び、「実行]を 押す



「消去]を選んで[実行]を押す



ジョイスティックを左右に倒し て [グループリスト]、 [プレイ リスト] または [トラックリス ト]を選ぶ



消去したいグループ、プレイリ ストまたはトラックを選んで 「実行]を押す



ジョイスティックを右に倒して 「消去する]を選び、「実行]を 押す



選んだグループ、プレイリストまた はトラックが消去されます。



消去には時間がかかることがあり ます。消去が完了するまでエンジ ンスイッチを"O"にしないでく ださい。故障の原因となることが あります。

タイトル情報を取得する 🕮 📟

プレイリストのタイトル情報を、 Honda インターナビシステムのハード ディスクに内蔵している Gracenote データベースから取得することができ ます。また、インターネット経由でも Gracenote データベースから取得す ることができます (タイトルサーチ)。 タイトル情報を取得することにより、 サウンドコンテナの曲の検索などをス ムーズに行うことができます。

■取得できる情報

- アルバムタイトル
- アルバムタイトルの読み
- アルバムのアーティスト
- アルバムのアーティストの読み
- トラックタイトル
- トラックタイトルの読み
- トラックのアーティスト
- ・ジャンル

(1))) お知らせ

- CD または曲によっては取得できない情報もあります。
- タイトル情報は、まずハードディスクから探し、見つからないときは通信で探すことができます。
- オリジナルプレイリスト以外は、タイト ル情報は取得できません。

■ Gracenote データベースについて

音楽認識技術と関連情報は Gracenote®社によって提供されています。 Gracenoteは、音楽認識技術と関連情報配信の業界標準です。詳細は、Gracenote®社のホームページwww.gracenote.comをご覧ください。



- 本体内蔵の Gracenote データベース、インターネットの Gracenote データベース ともに、データの内容を 100% 保証する ものではありません。
- インターネットの Gracenote データベー スはメンテナンス等により予告なく停止することがあります。

会社概要および著作権、使用承諾について詳しくは「Gracenote サービスについて」($\rightarrow P534$)を参照してください。

タイトル情報を取得するには

通常、音楽 CD を本機に挿入すると、自動的に内蔵のハードディスクからタイトル情報の取得を行います。取得したタイトル情報が別のものだった場合や、タイトル情報が取得できなかった場合は、通信や PC カードを使ってタイトル情報を取得することができます。

(1))) お知らせ

- 音楽 CD を挿入したときに内蔵のデータベースからタイトル情報が取得できなかった場合は、タイトルは「No Title」アーティストは「No Name」と表示されます。
- 通信または PC カードからタイトル情報を取得するには、インターナビ・プレミアムクラブにご入会いただく必要があります。インターナビ・プレミアムクラブについては、「通信機能を使う」の「インターナビ・プレミアムクラブとは」を参照してください。(→ P224)
- インターナビ・プレミアムクラブの会員 登録および通信機能の設定、携帯電話または通信カードの接続、インターナビ情報センターの認証(ログイン)を行わないと通信でタイトル情報を取得することはできません。詳しくは「通信機能を使う」の「準備」を参照してください。(→P226)
- 通信で探すときハンズフリー電話を使用している場合は、通信を使ったタイトルサーチはできません。
- 通信を使ったタイトルサーチ中に電話がかかってきたときには、タイトルサーチが中断されます。
- 通信で情報を取得する場合、通信の状態 および検索サーバの状況によっては情報 の取得に失敗することがあります。

音楽 CD 録音後、タイトル情報を取得するには、サウンドコンテナから操作する必要があります。

タイトル情報を取得する

まず内蔵ハードディスクのデータ ベースからタイトル情報を取得しま す。取得できなかった場合も、続い て通信で取得することができます。

1

プレイリストまたはトラックの 編集画面でジョイスティックを 下に倒して[情報取得]を選び、 [実行]を押す

→ 「リストの詳細情報を表示する」 (P452)



ハードディスクから取得できた アルバム名



内蔵のハードディスクからタイトル 情報が取得できた場合、タイトル候 補の選択画面が表示されます。 「(アルバム名)] 内蔵のハードディス クに収録されている データベースから情 報を取得できた場合 に表示されます。

「**該当タイトル** タイトルは登録され なし1 ません。プレイリ

スト編集画面また はトラック編集画面 から、好みのタイ トルを入力してく ださい。→「タイト ルや読みを変更する l(P453)

「通信で取得] 携帯電話または通

信力ードを使って、 インターネットの Gracenote データ ベースから情報を取 得します。

「No Title リス No Title リストに トに登録する 1 登録され、後で通信 や PC カードを使っ て、タイトル情報を

取得することができ ます。

→「通信で取得する ((本ページ)

→ 「PC カードを使っ て取得する I(P462)

登録したいタイトルを選んで [実行]を押す

選んだタイトルが登録されます。

No Title リストのタイトル 情報を取得する

[No Title リスト] に登録したプレ イリストは通信機能や PC カードを 使ってタイトル情報を取得すること ができます。

■通信で取得する

「No Title リスト1 に登録したプレイリスト は通信機能を使ってタイトル情報を取得する ことができます。

お知らせ

• 内蔵のハードディスクからタイトル情報 が取得できなかったプレイリストを「No Title リスト1に登録しておく必要があり ます。→「タイトル情報を取得する | (P460)



サウンドコンテナの操作画面で ジョイスティックを下に倒して 「機能設定」を選び、「実行」を 押す





[No Title リスト] を選んで [実 行]を押す



タイトル情報が取得できなかったプ レイリストの一覧 (No Title リスト) が表示されます。

つづく →



ジョイスティックを下に倒して [通信で一括取得]を選び、[実行] を押す



お知らせ

• 個別に取得する場合は、取得した いプレイリストを選んで[実行] を押し、「通信で取得」を選んで「実 行1を押します。



タイトル情報が取得されます。

(1)) お知らせ

タイトル情報が取得できたプレイ リストは [No Title リスト] から 自動的に登録が解除されます。

■PC カードを使って取得する

PC カードを使ってタイトル情報を取得する 場合は、以下の手順で行います。

1. [No Title リスト] のプレイリスト情 報を PC カードに書き出す (→ P463)



2. ご自宅のパソコンからパーソナル・ ホームページに接続して、PC カー ド内のプレイリスト情報に該当する タイトル情報を取得する

(1)) お知らせ

• パーソナル・ホームページとは、インター ナビ・プレミアムクラブが提供するパソ コン・携帯電話向けサービスです。イン ターナビ・プレミアムクラブについては、 「通信機能を使う」の「インターナビ・プ *レミアムクラブとは* / を参照してくださ U₀ (→P224)



3. 再び本機に PC カードを挿入し、PC カードからタイトル情報を一括取得 する (→ P463)

力

便

その

PC カードに情報を書き出す

PC カードにタイトル情報が取得できなかっ たプレイリストの情報を書き出します。



- PC カードから取得するためには、内蔵 のハードディスクからタイトル情報が取 得できなかったプレイリストを 「No Title リスト1に登録しておく必要があります。 → 「タイトル情報を取得する | (P460)
- 本機に PC カードを挿入しておく必要が あります。→「カードを接続する I (P288)



No Title リストを表示する

→ 「通信で取得する | (P461)



ジョイスティックを下に倒して [PC カードへ書出し] を選び、 [実行]を押す



PC カードヘプレイリストの情報を 書き出します。

PC カードから情報を取得する

あらかじめ PC カードにタイトル情報を取得 していれば、PC カードを使ってタイトル情 報を一括で取得することができます。



(1)) お知らせ

あらかじめご自宅のパソコンからパーソ ナル・ホームページに接続して、PC カー ド内のプレイリスト情報に該当するタイ トル情報を取得しておく必要があります。



No Title リストを表示する

→ 「通信で取得する | (P461)



ジョイスティックを下に倒して [PC カードから取得] を選んで [実行]を押す



PC カード内のタイトル情報を取得 します。



(1))) お知らせ

タイトル情報が取得できたプレイ リストは No Title リストから自 動的に登録が解除されます。

No Title リストの登録を解除する

No Title リストに登録されているプレイリストを解除します。

(1))) お知らせ

- ここでは、NoTitle リストの登録を解除 するのみで、曲のデータを消去すること はできません。
- 一括解除することはできません。1件ず つ解除してください。

1

No Title リストを表示する

→ 「通信で取得する」(P461)

2

解除したいプレイリストを選ん で [実行] を押す



3 [リストから消去]を選んで[実 行]を押す



▼

選んだプレイリストを No Title リストの登録から解除します。

(1))) お知らせ

 再び登録する場合は、「タイトル 情報を取得する」(→P460)の 手順2で[No Title リストに登録 する]を選んで[実行]を押して ください。

サウンドコンテナの曲をすべて消去する



録音した曲をすべて一括消去すること ができます。

オリジナルプレイリスト、ユーザープ レイリストを問わず、すべての曲を消 夫します。



- 一度全消去すると、元に戻せません。
- 車を譲渡するときなどは、著作権法上す べての曲を消去してください。
- サウンドコンテナの操作画面で ジョイスティックを下に倒して 「機能設定]を選び、「実行]を 押す



[サウンドコンテナの全消去]を 選んで「実行]を押す



ジョイスティックを右に倒して 「全消去する]を選び、「実行] を押す



ジョイスティックを右に倒して [実行する]を選び、[実行]を 押す



録音したすべての曲が消去されます。

- アドバイス
- 標準操作モードの場合、「メ ニュー] ボタン→ [付加機能] → [データ編集]→[サウンドコン テナの全消去1でも同様に消去す ることができます。
- お願い
- 消去には時間がかかることがあり ます。消去が完了するまでエンジ ンスイッチを"O"にしないでく ださい。故障の原因となることが あります。

 M E M O



その他

GPS の測位について	468
現在地がわかるしくみ	
GPS による測位	468
自立航法による測位	468
測位の精度を高めるためのしくみ	468
3D ハイブリッドセンサーの役割	468
マップマッチング	
現在地や軌跡の誤差について	470
おすすめルートについて	474
VICS EDUT	
VICS センターからのおことわり	476
VICS 情報の提供について注意事項	476
電波ビーコン	
光ビーコン	
FM 多重放送	
インターナビ VICS	
VICS 情報について	
VICS センターの提供時間	
VICS 情報についてのお問い合わせ	
VICS 使用時のメッセージについて	
地図 / その他情報について	480
地図版権について	480
地図のバージョンを確認する	
地図データを更新する	482
ハードディスク容量を確認する	
保存データを消去する [標準]	485
おすすめドライブナビゲーターで目的地を探す	486
用語解説	490

GPS の測位について

現在地がわかるしくみ

ナビゲーションシステムでは、現在 地(自車位置)を測位する方法とし て GPS に加え、自立航法による測 位が可能です。

■GPS による測位

GPS 衛星 (人工衛星)から位置測定用の電波を受信して、現在地を測位するシステムが GPS(Global Positioning System: グローバル・ポジショニング・システム)です。GPS 衛星は、地球の周り高度 21,000km に打ち上げられています。3つ以上の GPS 衛星の電波を受信すると、測位が可能になります。

GPS による測位には、3次元測位と2次元 測位の2種類があります。

種類	内容
3 次元測位	4個以上の GPS 衛星の電波
	を良い状態で受信できたとき
	は、緯度/経度/高度の3次
	元で測位できます。
2 次元測位	GPS 衛星の電波を受信できて
	も、受信状態があまり良くな
	いときは、緯度 / 経度の 2 次
	元で測位します。高度は測位
	できないため、3 次元測位の
	ときよりも測位の誤差がやや
	大きくなります。

■自立航法による測位

内蔵の 3D ハイブリッドセンサーは、走った距離を車の車速パルスから、曲がった方向を振動ジャイロセンサーで、路面の傾斜を傾斜センサーで、それぞれ検出して、現在地を割り出しています。

GPS と自立航法を組み合わせた測位の 特長

- GPS による現在地のデータと、自立航法 による現在地のデータを常に組み合わせて いるため、より精度の高い測位を行うこと ができます。
- GPS 衛星の電波が受信できなくなっても、自立航法により測位を続けることができます。
- 自立航法による測位だけでは、現在地の表示が徐々にずれてくることがあります。 GPS と自立航法を組み合わせると、GPS 測位により自立航法のずれを修正することができるため、測位精度が高くなります。

測位の精度を高めるための しくみ

■3D ハイブリッドセンサーの役割

内蔵の 3D ハイブリッドセンサーは、車速パルスとジャイロセンサーによる自立航法に、傾斜センサーで検出した高度差を考慮することにより、高精度な測位が可能です。

高精度 3D ハイブリッドシステム

車速パルスと、3D ハイブリッドセンサーに よって高度差を検出できるため、高精度な測 位が可能です。

力

3D ハイブリッドセンサーの特長

• 高度差の測位も可能です

平面的な測位の場合、立体交差や上下に高速 道路と一般道路がある場所では、側道と本道、 あるいは高速道路と一般道路のどちらにいる のか判断できないことがありました。

3D ハイブリッドセンサーでは坂道の上り下りも測位できるため、地図上では高速道路と一般道路が上下に重なっていても、どこを走っているかを的確に判断することが可能です。

• ワインディングロードや坂道で生じる距離 誤差も修正します。

山道や坂道を走行している場合、実際に 走った距離と地図上の移動距離には誤差が 生じます。このため、自車位置の先走りと いった現象が起きることがありました。

3D ハイブリッドセンサーは、測位した高度差から誤差を修正して、高精度な測位を可能にしています。

・ 誤差の学習や補正を行います

- 3D ハイブリッドセンサーは、自分自身で計算した現在地と GPS 測位による現在地を常に比較し、発生した誤差を学習しています。
- 学習内容に応じて、さまざまな要因によって生じる誤差を補正しています。
- 走行を重ねるにつれて学習が蓄積される ため、徐々に測位の精度が高くなってい きます。


● お願い

• 3D ハイブリッドセンサーは、GPS 衛星 の電波が受信できないときは、学習・補 正効果を高めるため、学習や補正を行い ません。したがって、GPS による測位時 間が短い間は、自車マークと実際の現在 地が大きくずれることがあります。この ようなときは、GPS 受信状態で 1 時間 程度走行すると、精度が回復します。


■マップマッチング

GPS や自立航法による測位には誤差が生じることがあるため、現在地が道路以外(例えば川の中)になることがあります。このようなとき、「車は道路上を走るもの」と考え、現在地を近くの道路上に修正する機能がマップマッチングです。

マップマッチングしていない場合



マップマッチングしている場合



本ナビゲーションシステムでは、GPSと自立航法で精度の高い測位をした上でマップマッチングが働くため、さらに正確な現在地表示が可能です。

道路データについて

市街地図で道路が表示されていても、その道路をルート計算またはその道路にマップマッチングできない場合があります。

現在地や軌跡の誤差について

GPS や自立航法、マップマッチングの 組み合わせにより、誤差をより小さく することができます。ただし、状況に よってはこれらの機能が正しく動作せ ず、誤差が大きくなることがあります。

GPS 測位不可による誤差

- 2つ以下の GPS 衛星の電波しか受信できないときは、GPS による測位ができないことがあります。
- 次のような場所にいるときは、GPS 衛星 の電波がさえぎられて受信できないため、 GPS による測位ができないことがあります。



トンネルの中や ビルの駐車場



2 層構造の高速 道路の下



高層ビルの群衆地帯




密集した樹木の間

- 次のような場合は、電波障害の影響で、一時的に GPS 衛星の電波を受信できなくなることがあります。
 - 車載のテレビで 56 チャンネル (UHF) を受信している。
 - GPS アンテナの近くで自動車電話や携 帯電話を使っている。

• GPS アンテナの上部やまわりに金属製の物などを置くなどしないでください。感度が低下したり、電波を受信できなくなることがあります。

GPS アンテナは、インストルメントパネルの中央裏側にあります。




GPS 衛星自体による誤差


- GPS 衛星は米国国防総省によって管理されており、衛星自体が意図的にずれた位置データを送信することがあります。このようなときは測位の誤差が大きくなります。
- 3次元測位のときは、約10m~100m の誤差で現在地を測位します。2次元測位 のときは、3次元測位のときよりも誤差が やや大きくなります。
- GPS 衛星の配置が悪いとき (衛星が同じような方向や同じような高さにあるとき)には、十分な精度が得られないことがあります。(GPS 測位では、自車の真上と東西南北の地平線ぎりぎりにある複数の衛星を受信したときに、 最も良い精度が得られるようになっています。)
- GPS 測位の高さ方向に関する精度は、水平方向に対して、誤差がやや大きくなります。自車の高さよりも上にある衛星の電波は受信できますが、下(地球の裏側)に位置している衛星の電波は物理的に受信できないため、高さに関して十分な比較ができません。

その他の誤差について

• 角度の小さな Y 字路を走った場合。




• 直線や緩やかなカーブを、長距離走ったす ぐ後。



• 砂利道や雪道などで、タイヤがスリップし た場合。




• 蛇行運転をした場合。




• 勾配の急な山道など、高低差のある道を 走った場合。



チェーンを装着したときやサイズの違うタ イヤに交換したとき、またタイヤの空気圧 が正しく調整されていない場合。



• 駐車場などで、ターンテーブルでの旋回を 行った場合。




• ヘアピンカーブが続いた場合。




つづく →


• 道路が近接している場合(高速道路と側道 ・ 地図上にはない新設道路を走った場合。 など)。




• 立体駐車場などで旋回や切り返しを繰り返 した場合。



• GPS による測位ができない状態が長く続 いた場合。




• ループ橋などを通った場合。







• フェリーや車両運搬車などで移動した場合。



• 渋滞などで、低速で発進や停止を繰り返し た場合。



• 碁盤の目状の道路を走った場合。



力

能

工場などの施設内の道路を走行中、施設に 隣接する道路に近づいた場合。

• エンジンをかけてすぐに走行し始めた場合。

高速 / 高架道路での誤差について

高速道路を乗り降りするときや、高架道路、 立体交差の道路を走行するときは、3D ハイ ブリッドセンサーが傾斜を検知します。本ナ ビゲーションシステムはこの傾斜の検知と ディスクに収録されている道路の傾斜のデー タから、車が走行している道路を判断しま す。このため、傾斜を検知しても道路の傾斜 のデータが登録されていないと、自車位置表 示には反映されません。

おすすめルートについて

ルート計算の仕様

(1))) お知らせ

- ・ルート計算をすると、自動的にルート 案内/音声での案内が設定されます。 交通規制情報はルート計算した時刻のも のが反映されます。例えば、「午前中通行 可」の道路でも時間の経過により、その 現場を「正午」に走行すると、設定され たルートを通れないなどの交通規制に反 する場合があります。運転するときは必 ず実際の交通標識に従ってください。 なお、冬期通行止めなどには一部対応し ていないものもあります。
- 計算されたルートは道路種別や交通規制などを考慮して、本ナビゲーションシステムが求めた目的地に至る道順の一例です。必ずしも最適になるとは限りません。
- ルート計算(学習ルートを含む)は 100m スケールの地図に表示される道路を対象としています。市街地図にだけ表示される道路は対象となりません。なお、市街地図に表示されない道路でも、100m スケールの地図に表示されていれば、市街地図ルートが表示されます。
- 本州~北海道、本州~四国、本州~九州の ルートも設定できます(本州~北海道など のフェリーが運行されている場合には、航 路を使うルートが計算されます)。
- フェリー航路に関してはルート計算の補助 手段であるため、長距離航路は対象となり ません。

- フェリー航路については、すべてのフェリー航路が収録されているわけではありません。また、フェリー航路を優先しても必ずフェリー航路が使われるわけではありません。
- 冬期通行止めなどにより通行できない道路 をルート計算すると、エラーメッセージが 表示されます。
- 案内地点には、右左折や高速道路出口など を案内する音声が自動的に設定されます。

ルート計算のしかた

- 出発地(自車位置)から最も近い、道路前 方の交差点が第1案内地点となります。
- 最終案内地点は、目的地に設定した場所から最も近い道路にある直近の2つの交差点のうち、どちらか一方になります。目的地付近に道路が見つからないときは、目的地から最も近い、道路との交差点が最終案内地点になります。
- 進行方向に進むとあまりにも遠回りになる場合、現在の進行方向と逆向きのルートが設定されることがあります。
- 河川や駅の反対側を案内するルートになる ことがあります。そのようなときは、目的 地を使用したい道路の近くに移動してみて ください。
- 回避エリアを登録しても、その場所が回避 されない場合があります。
- VICS ルート計算、フェリー使用などでは、 他の適切なルートがない場合は回避されな いことがあります。

ードを

便

- 推奨できるルートが5本に満たない場合、 何本かが同じルートになることがあります。
- 経由地、乗り降り IC の指定、および音声 操作によるルート計算、自宅ルート計算を 行った場合、ルートは 1 本のみ計算され ます。
- 最長 5,000km 程度までルート計算できます。
- 出発地から道塗り開始点まで、道塗り終了 点から目的地までの距離が遠い場合があり ます。

場所によってはルート計算できないことがあります。そのようなときは、目的地および出発地付近の「大きな交差点※」付近に経由地を設定してみてください。

※「大きな交差点」とは、細街路 (100m スケールでグレー表示の細い道) 以外の道どうしの交差点です。

ルートの道塗りについて

- 幹線道路などの幅の広い道路や上下線分離 道路、山道などの曲がりくねった道路では、 道塗りの下から道路がはみ出して見える場合があります。
- 出発地、目的地、経由地の前後では道塗り されない場合があります。このため、経由 地付近でルートが途切れたように見えるこ とがあります。(音声での案内は継続され ます。)

音声での案内について

- オートリルートの場合、元のルートに復帰する案内地点は案内されません。
- 高速道路のインターチェンジ出口を目的地 として設定すると、「高速出口」と「料金」 は案内されないことがあります。

交差点拡大図について

• 2D 交差点拡大図は、交差点とその 30m 手前の地点を結んだ線が上になるように表示されます。道路が直交する交差点では、交差点拡大図の下から自車マークが交差点内に現れます。交差点手前で道路がカーブしている場合は、自車マークは道路に沿って交差点拡大図の横方向から現れます。

- 第 1 案内地点での交差点拡大図は、表示されないことがあります。
- ランドマーク音声案内は、交差点によって は行われない場合があります。

ルート候補選択画面での高速料金について

- 特殊な料金体系の高速道路では、正しい料金が表示されない場合があります。
- 一般有料道路に関しては、一部路線のみ対 応しています。
- 高速道路上およびランプ上からルートを計算したときや、高速道路上に目的地を設定したときは、高速道路を使う区間を判断できないため、料金が正しく表示されないことがあります。
- 一部実際と異なる料金が表示されたり、案内されたりすることがあります。このような場合は、実際の料金に従ってください。
- 高速料金は改定される場合がありますので、あくまでも目安としてお使いください。
- 高速道路をまったく使用しないときは、「O 円」と表示されます。

オートリルートについて

目的地、経由地付近に時間規制があり、ルート設定時は通行できたが、走行中に通行不可となることがあります。このときオートリルートをすると、ルート設定に失敗し、画面にはメッセージが「自動ルート再計算に失敗しました」と表示され、誘導が中止になります。この場合は、目的地、経由地の場所を変更する必要があります。

VICS について

VICS センターからのおこ とわり

VICS センターは、何らかの理由に より情報が送信できなくなった場合、 メッヤージを送信します。

メッセージ内容は、VICS センターから送ら れるものです。

地図画面表示中にメッセージを受信した場合 は、約15秒間割込表示します。

他の画面表示時に受信した場合は、メッセー ジ受信後、他の画面から地図画面に表示を切り り換えたときにメッセージを表示します。

(1)) お知らせ

- VICS 設定 (→ P190) で「文字情報割込 み | を 「する | に設定されていないと、 ことわり情報は表示されません。
- 自動割込されたことわり情報は「割込情 報1から再度表示することができます。(→ P158)

VICS 情報の提供について 注意事項

以下のような状況下においては、 VICS 情報が良好に受信できなくな ることがあります。

■電波ビーコン

- 大型車が障害となり、受信状態が悪くなる ことがあります。
- ビーコン送受信機の上に電波をさえぎるも のを置くと、受信が困難になります。
- 高速道路の高架下を走行したとき、高速道 路の電波ビーコンを受信してしまうことが あります。
- 車両がビーコンの横を完全に通過しても、受 信が完了するまでに若干時間がかかります。

■光ビーコン

- 大型車が障害となり、受信状態が悪くなる ことがあります。
- ビーコン送受信機の上に光をさえぎるもの を置くと、受信が困難になります。
- ビーコン送受信機の取付角度がずれている と、うまく受信できないことがあります。
- 積雪などのしゃへい物があると、うまく受 信できないことがあります。
- 太陽やネオンサインの影響でうまく受信で きないことがあります。
- 車両がビーコンの構を完全に诵過しても、受 信が完了するまでに若干時間がかかります。

■FM 多重放送

- 電車の架線/高圧線/信号機/ネオンサインなどの近くでは、受信状態が悪くなることがあります。
- 車の位置によっては、建物や山などが障害物となり受信状態が悪くなることがあります。
- 他の電波送信用アンテナの近くでは、受信 状態が悪くなることがあります。
- トンネル内は電波が届きにくくなり、受信 状態が悪くなることがあります。
- 放送局から遠くなると電波が届きにくくなり、受信状態が悪くなります。
- FM 放送が聞こえていても、その放送局の VICS 情報の受信状態が悪い場合があります。

■インターナビ VICS

- 携帯電話の電波状況が悪いと受信状態が悪くなります。
- 管理者システムで情報収集されていない道路については、VICS情報は提供されていません。
- VICS センターおよびインターナビ情報センターのメンテナンスなどにより VICS 情報が提供されない場合があります。

■ VICS 情報について

- エンジン始動直後や、放送局が切り換わった直後は、受信できた情報から表示可能となるため、受信完了していないページがとばされることがあります。
- 電波ビーコン、光ビーコン、FM 多重の各形態から提供される情報の密度や対象道路などがそれぞれ異なっている場合があり、また情報の更新がおよそ5分間隔で行われるため、地図上の VICS 情報の表示が増えたり減ったりする場合があります。
- 新しいVICS情報を長時間(およそ30分) 受信しない場合には、データが自動的に消 去され、表示が消える場合があります。
- 渋滞情報は VICS センターでの収集、編集、 送信に若干 (5~10分程度) 時間がかかりますので、実際の状況が変化している場合があります。

- 全ての道路について情報が提供されているわけではありません。また情報の収集ができていない場合には、情報が提供されません。
- VICS リンクの番号が更新されると、今まで VICS 情報が表示されていた道路で表示されなくなる場合があります。
 地図データが更新されナビゲーションシステムの VICS リンク番号が更新されると、VICS 情報が正しく表示されるようになります。
- VICS リンクの更新は年 1 回行われ、新しく道路ができたり、道路がなくなったり、新たに VICS リンクとして定義された道路がある場合に、それらに接続する道路のVICS リンク番号が変更されることがあります。VICS リンクの番号変更については、VICS センターにお問い合わせください。
- VICS 駐車場の情報は、VICS 情報センターで 情報収集している駐車場のみ表示されます。
- 本機では自車位置の情報とレシーバーの受信状態から最適と思われる放送局を自動選局するように設定してあります。なお、必要に応じて手動で放送局選択を行ってください。
- 周波数により、放送局名称が表示できない 場合があります。通常は自車位置のある都 道府県の放送局を受信していますが、他県 の放送局を受信している場合があります。
- 自車位置から遠方の地域を選択すると、選択している地域以外の VICS 情報を受信する場合があります。
- VICS ルート計算では、渋滞箇所の通過にかかる時間と迂回した場合の時間をリンク旅行時間情報により計算し、迂回するかどうかを決定しますので、全ての渋滞箇所を迂回するとは限りません。
- 情報提供のない道路の計算は、通常のナビゲーションシステム同様のルート計算になります。したがって、VICS 情報のない道路が渋滞していてもそのルートを選択する場合があります。また、ルート計算後に渋滞が発生する場合もあります。

つづく→

_

- 自車位置から遠方にある通行止め、ランプ 閉鎖は、迂回しない場合があります。 走行中、通行止め、ランプ閉鎖のある場所に 近付くと、代替ルート計算機能(→P164) によってルートを案内します。
- VICS 情報の中に、その事象の位置データがない場合は、該当する VICS リンクの始点が案内対象位置 (マーク表示位置)となるため、事象発生場所と異なる場合があります。また、渋滞に関しては時間とともに状況が変化するためあくまで参考としてお考えください。

VICS センターの提供時間

FM 多重放送 24 時間 (ただし月曜日午前 1 時~5 時は運用休止)

※3月および9月に、深夜0時~5時までをメンテナンスウィークとして保守のため運用を休止することがあります。

ビーコン 24 時間

※メンテナンスのため運用を 休止することがあります。

インターナビ 24 時間

※メンテナンスのため運用を 休止することがあります。

が知らせ

• VICS の運用休止中は、情報が送信されていても、内容は保証されません。

VICS 情報についてのお問 い合わせ

- VICS 車載機の調子や使用方法、受信の可否に関して
- 地図表示 (レベル3) の内容に関して
- VICS 情報の受信エリアや内容の概略に関して
- インターナビ VICS の簡易図形表示の内容 に関して

などのお問い合わせは、巻末に記載している 本田技研工業株式会社「お客様相談センター」 までで連絡ください。

- 文字表示 (レベル 1) の内容に関して
- 簡易図形表示 (レベル2)の内容に関して
- VICS の概念、サービス提供エリアに関して などのお問い合わせは、下記 VICS センター までご連絡ください。

(財) VICS センター (東京センター)

受付番号 0570-00-8831

(全国から市内通話料金で

ご利用になれます)

PHS 専用

東京 03-3592-2033 大阪 06-6209-2033

電話受付時間 9:30~17:45

(ただし土曜、日曜、祝祭日、 年末年始のセンター休日を 除く)

受付 FAX 番号 03-3592-5494(全国) FAX 受付時間 24 時間

また VICS の最新情報や FM 多重放送局の 周波数の情報などは下記のホームページで ご覧いただけます。

ホームページアドレス http://www.vics.or.jp/

なお、お問い合わせ先の判断に迷うような場合には、まずお買い求めの販売店または、巻末に記載している本田技研工業株式会社「お客様相談センター」までご連絡いただくことをお勧めします。

VICS 使用時のメッセージについて

	状況	音声での案内
規制	通行止めの規制がある場合	この先通行止めです
	速度規制がある場合 (例 50km/h 規制)	この先 50 キロ規制です
		この先徐行区間です
	車線規制がある場合	この先車線規制があります
	片側規制がある場合	この先対面通行です
		この先片側交互通行です
	チェーン規制がある場合	この先チェーン規制があります
	オンランプ規制およびオフランプ規制が	この先ランプ閉鎖です
	ある場合	
事象	事故が発生した場合	この先事故発生地点です
	火災が発生した場合	この先火災発生地点です
	故障車がある場合	この先故障車があります
	路上障害物がある場合	この先障害物があります
	工事箇所がある場合	この先工事中です
	作業箇所がある場合	この先作業中です
	気象の案内	この先雨です
		この先凍結があります
	災害の発生	この先災害があります
	火ロツ元工	この先土砂崩れがあります
渋滞	渋滞	この先渋滞です
	混雑	この先混雑しています

地図 / その他情報について

この Honda インターナビシステムの「地図」は「全国デジタルデータベース」(財団法人日本 デジタル道路地図協会作成)と「交通規制データベース」(財団法人日本交通管理技術協会作成) をもとに、株式会社ゼンリンが独自に収集した情報(高速道路・有料道路は2006年12月ま でに、国道・都道府県道は 2006 年 11 月現在までに)[バージョン (VER)14.01 の場合]を 網羅し、作成したものです。

本品に収録されている情報は、調査時期やその取得方法により、現場の状況と異なる場合があ るため、使用に際しては、実際の道路状況および交通規制に従ってください。地図の内容は、 予告なく新しい地図データに更新されることがあります。

■地図版権について

- この地図作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分の1地形図 を使用しています。(測量法第 30 条に基づく成果使用承認 平 17 総使、第 598-144 号)
- 本品に使用している交通規制データは、道路交通法に基づき、全国交通安全活動推進センター が作成した交通規制原図を用いて、(財)日本交通管理技術協会 (TMT) が作成したものを使 用しています。(承認番号 07-5)
- 本品に使用している交通規制データは 2006 年 4 月現在のものです。本データが現場の交通 規制と違うときは、現場の交通規制標識・表示等に従ってください。
- 本品に使用している交通規制データの著作権は、(財)日本交通管理技術協会が有し、株式会 社ゼンリンは二次的著作物作成の使用実施権を取得しています。
- 本品に使用している交通規制データを、無断で複写・複製・加工・改変することはできません。
- 「VICS」は財団法人道路交通情報通信システムセンターの商標です。
- 本品に使用している祭事の画像情報の一部は「金森盈写真文庫」から提供を受けています。
- ©2007 MBA Inc.
- ©2007 ZENRIN CO..LTD.
- ©2006 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE EAST CORPORATION
- ©2006 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE WEST CORPORATION
- ©2006.TMT
- © ジオ技術研究所

本製品は、山崎 敏氏が開発し著作権を有するオープンソフトウェア「vz2」が含まれております。 なお、「vz2」の不具合に起因するすべての損害につき、同氏はいかなる保証を行うものではあ りません。

カード

機

能

地図のバージョンを確認する

簡単 標準

地図のバージョンを確認することが できます。



簡単

[メニュー] ボタン→[付加機能] →[各種情報]→[地図バージョン] を選んで[実行]を押す



標準

[メニュー] ボタン→[付加機能] →[各種情報]→[バージョン情報] を選んで[実行]を押す



斯規道路更斯準備 • 新規道路更新実行

地図バージョンおよびプログラム バージョンが表示されます。

バージョンアップについて

Honda インターナビシステムは、ハードディスクを利用したシステムです。

本機をバージョンアップするには、地図データ更新用 DVD を使用して内蔵ハードディスクのデータを書き換えます。

詳しくは「*地図データを更新する」(→P482)* を参照してください。

地図データを更新する 🕮 👺





地図データベースのバージョンアップ を DVD を使って行います。(スマート 全地図更新)



∭お願い

• エンジンが停止している状態で以降の操 作を行うと、バッテリーの充電状態によっ てはエンジンの始動ができなくなること があります。



アドバイス

タイトル情報を格納した内蔵の Gracenote データベース (→ P459) も同様に更新 されます。



地図データ更新用 DVD をナビ ゲーション本体に挿入する



2 ジョイスティックを右に倒して 「実行する]を選び、「実行]を 押す



いずれかを選んで「実行]を押す



「通信で認証を行う」→手順フへ [販売店で認証を行う]→手順4へ



())) お知らせ

- 通信で認証を行うには、インター ナビ・プレミアムクラブにご入 会いただく必要があります。イ ンターナビ・プレミアムクラブ については、「通信機能を使う」 の「インターナビ・プレミアムク ラブとは / を参照してください。 $(\rightarrow P224)$
- インターナビ・プレミアムクラブ の会員登録および通信機能の設 定、携帯電話または通信カードの 接続、インターナビ情報センター の認証 (ログイン)を行わないと 通信での認証はご利用できませ ん。詳しくは「通信機能を使う」 の「準備 / を参照してください。 $(\rightarrow P226)$



4 ジョイスティックを下に倒して 「パスワード入力]を選び、「実 行〕を押す



使

(1))) お知らせ

Honda 販売店での認証は、販売店担当者が本機の識別 ID、フレーム No. などをオンラインシステムに入力し、認証用パスワードを取得して行います。詳しくは地図更新用 DVD に付属の説明書をご覧ください。

5

認証用パスワードを入力する



→ 「文字入力のしかた | (P42)

6

ジョイスティックを下に倒して [入力完了]を選び、[実行]を 押す



[実行]を押す(「確認」する)



再起動し、約30分間更新の準備が 行われます。

8

「地図更新に関する注意事項」が表示されましたら内容を読んだ上、ジョイスティックを下に倒して[確認]を選び[実行]を押す



地図データおよび、他の情報の更新 が行われます。

更新には時間がかかります。

(1))) お知らせ

 地図更新が完了するまでの時間は バージョン情報画面 (→ P481) で確認できます。



ただし、更新進捗状況や更新残時間はデータやシステム状況によって異なります。

- 地図更新中にエンジンスイッチを "0" にすると、次回は続きから更 新します。
- 地図更新中は、Honda インター ナビシステムのパフォーマンスが 低下しますが故障ではありません。
- 地図更新中は左上に地図更新アイコンが表示されます。

地図更新アイコン



- 地図データ更新用 DVD を使用中に DVD を取り出すと更新が中断しま す。この場合、ナビゲーション機能 が使えなくなりますので再度 DVD を挿入してください。
- 地図更新中は新しい地図データで 動作します。
- 一度、更新された地図は古いバー ジョンに戻すことはできません。

ハードディスク容量を確認する 🕮 👺





ハードディスクの容量(使用状況)を 確認することができます。



「メニュー」ボタン →「付加機能 1 →[各種情報]→[ハードディス ク容量] を選んで [実行]を押す

簡単



標準







容量(使用状況)が表示されます。 現在の空き容量が百分率 (100%) で 表示されます。

お知らせ

- 空き容量とは、サウンドコンテナ に音楽データが保存できる容量の ことです。音楽データにはプレイ リストなどの管理情報も含みます。
- 10% 程度の空きがあっても、シ ステム上保存できない場合があり ます。

保存データを消去する

ハードディスクに保存したユーザーデー 夕をすべて消去することができます。

- お願い
- 一度全消去すると、元に戻せません。また、 ユーザーデータばかりでなく、案内中の ルートなどの情報も消去されます。保存 しておきたい地点や情報などがある場合 は、PCカードに保存してから行ってく ださい。→ 「カードを使う | (P287)
- 車を譲渡するときなどは、お客様が設定 した画像、登録地、回避エリア、メール、 アドレス帳、電話帳、プレイリストなど のユーザーデータおよびサウンドコンテ ナの音楽データを消去してください。
- 「メニュー] ボタン→[付加機能] を選んで「実行]を押す



[データ編集]を選んで[実行] を押す



[保存情報の全消去]を選んで 「実行]を押す



ジョイスティックを右に倒して 「全消去する]を選び、「実行] を押す



ジョイスティックを右に倒して [実行する]を選び、[実行]を 押す



保存情報が消去され、起動画面が表 示されます。

립

おすすめドライブナビゲーターで目的地を探す

標準

日本の観光コースを都道府県ごとに探すことができます。また、探したコースをルートとして設定することもできます。



[目的地]ボタン→[探し方2]の[おすすめドライブナビゲー ター]を選んで[実行]を押す





地方を選んで [実行]を押す



3

都道府県を選んで [実行]を押す



4

お好みのコースを選んで [実行] を押す



選んだコースの情報画面が表示されます。

5

[コース設定]を選んで[実行] を押す



▼



コース設定の画面が表示されます。



(1))) お知らせ

地点を選んで[実行]を押すと個別に情報を確認したり、変更することができます。



- 地点の情報を確認するときは、[本 文表示]を選んで[実行]を押し ます。
- 地点を別の場所に変更するときは、[変更]を選んで[実行]を押します。
- 地点の通過する順番を変更すると きは、[入換え]を選んで[実行] を押します。

使

(1)) お知らせ

- 地点を個別に通過しないようにす るときは、「消去」を選んで「実行」 を押します。消去した地点は [未 設定1に変更されます。
- [未設定]を選んで[実行]を押す と場所の検索画面が表示され、お 好みの場所を通過地点にすること ができます。→「場所を探す | (P92)



ジョイスティックを下に倒して 「ルート計算]を選び、「実行] を押す



アドバイス

スポットを現在地から近い順に並 べ換えて表示する場合は、「自動 入換え]を選んで[実行]を押し ます。



ルート計算が始まり、コースが設定 されます。

アドバイス

- 設定したいコースの詳細情報を表 示したり、周辺の観光スポットや 食事スポットを表示したりするこ とができます。
 - →「コースの情報が知りたいとき! (本ページ)
 - →「周辺の観光スポットが知りた いとき! (P488)
 - →「コース周辺で食事がしたいと き / (P489)

コースの情報が知りたいとき

コースの情報を詳しく確認することができます。



コースの情報画面で「コース情 報]を選んで「実行]を押す





コースについてのコメントや走行距 離、所要時間などが表示されます。



ジョイスティックを下に倒して 「スポット情報]を選び、「実行] を押す



つづく →

確認したいスポットを選んで [実行]を押す







スポットの情報が表示されます。



(1)) お知らせ

- 「前の情報]または「次の情報]を 選んで[実行]を押すと、他の情 報に切り換えることができます。
- 情報画面で「画像表示」や「地点」 を選んで[実行]を押すと、画像 や地点情報を表示することができ ます。
- 情報画面でジョイスティックを左 に倒すと本文が操作対象になり、 コマンドホイールを回転すると本 文をスクロールすることができま す。また、電話番号にカーソルを 合せて[実行]を押すと、表示さ れている番号に電話をかけること ができます。*→「ハンズフリー電* 話を使う I(P306)

周辺の観光スポットが知りたいとき

コース周辺にある観光スポットを確認するこ とができます。



コースの情報画面で「周辺スポッ ト]を選んで「実行]を押す





コース周辺にある観光スポットがリ ストで表示されます。

観光スポットを選んで [実行] を押す





観光スポットの情報が表示されます。

(1)) お知らせ

- 「前の情報]または「次の情報]を 選んで[実行]を押すと、他の情 報に切り換えることができます。
- 情報画面で「画像表示」や「地点」 を選んで[実行]を押すと、画像 や地点情報を表示することができ ます。
- 情報画面でジョイスティックを左 に倒すと本文が操作対象になり、 コマンドホイールを回転すると本 文をスクロールすることができま す。また、電話番号にカーソルを 合せて[実行]を押すと、表示さ れている番号に電話をかけること ができます。*→「ハンズフリー電* 話を使う I(P306)

コース周辺で食事がしたいとき

コース周辺の食事スポットの情報を確認する ことができます。



コースの情報画面で「食事スポッ ト]を選んで[実行]を押す





コース周辺にある飲食店がリストで 表示されます。

確認したい店を選んで [実行] を押す



店の情報が表示されます。

(1))) お知らせ

- 「前の情報]または「次の情報]を 選んで[実行]を押すと、他の情 報に切り換えることができます。
- 情報画面で「画像表示」や「地点」 を選んで[実行]を押すと、画像 や地点情報を表示することができ ます。
- 情報画面でジョイスティックを左 に倒すと本文が操作対象になり、 コマンドホイールを回転すると本 文をスクロールすることができま す。また、電話番号にカーソルを 合せて[実行]を押すと、表示さ れている番号に電話をかけること ができます。→ 「*ハンズフリー電* 話を使う I(P306)

用語解説

●インターナビ・プレミアムクラブ (→P224)

スムーズで快適なドライブをサポートする情報サービスです。

オートリルート (→ P136)

ルート案内中に、曲がるべき交差点で曲がれなかったりしておすすめのルートから離れてしまったとき、自動的に他のルートを探して元のルートに戻す機能です。

●傾斜センサー (→ P468)

自車の上り、下りを調べる部品です。

●結露 (→ P358)

真冬に車内を暖かくしていると、窓ガラスが 曇ってきます。これは、車内の空気中にある 水蒸気が外気で急速に冷やされて水滴になる ためです。このような状態を結露といいます。 寒いとき、暖房を始めたばかりの車内などで は、ディスクが結露しやすくなります。

● 自車 (→ P21,P35)

このナビゲーションシステムを装着している お客様のお車のことです。

●車速センサー (→ P468)

車の走行距離を調べる部品です。

振動ジャイロセンサー (→ P468)

車の進行方向を調べる部品です。

●走行軌跡 (→ P35)

地図には、自車が走ってきた道に印(点線) がつきます。この印(点線)を走行軌跡といいます。

● 測位 (→ P22)

GPS 衛星からの電波を受信して、自車の位置を測定することです。

●マップマッチング(→P21,P469)

実際に走行している道路から外れた位置に自車位置マークが表示されるなど、地図上で誤差が生じることがあります。マップマッチングは、走行軌跡と地図をコンピューターで照合してずれを補正し、自動的に自車位置マークを道路上に表示させる機能です。

● ランドマーク (→ P59)

お店や施設を、地図上で見やすくするために 絵で表した目印です。

● リンク旅行時間 (→ P164)

VICS センターが算出した該当する区間(リンク)を車両で通過した場合の予想所要時間のことをいいます。

3D ハイブリッドセンサー (→ P21,P468)

車の進行方向、車の高度差、車の走行距離を 調べる部品です。

Bluetooth(ブルートゥース)(→ P227)

産業団体 Bluetooth SIG により提唱されている携帯情報機器向けの短距離無線通信技術です。2.45GHz 帯の電波を利用してBluetooth 対応機器どうしで通信を行います。

Bluetooth[®]

※ Bluetooth ワードマークとロゴは、Bluetooth SIG.Inc. の所有であり、本田技研工業株式会社のマーク使用は許可を得ています。その他のトレードマーク及びトレードネームは各所有者のものです。

● dts(ディーティーエス) $(\rightarrow P415)$

dts は、Digital Theater Systems(デジ タル・シアター・システム)の略称です。世 界 13.000 館以上の映画館で採用されてい る劇場用デジタル・サウンド・システムの新 方式です。

dts

※ dts は米国 Digital Theater Systems.Inc. の登録商標です。

● GPS(ジーピーエス) (→ P22.P468)

GPS は、Global Positioning System (グローバル・ポジショニング・システム) の略称です。GPSは、米国が開発運用して いるシステムで、高度約 21.000km の宇宙 空間で周回している3つ以上のGPS衛星か ら地上に放射される電波を同時に受信し、現 在位置を知ることができるシステムです。

● VICS(ビックス) (→P150.P476)

VICS It. Vehicle Information and Communication System(道路交通情報通 信システム)の略称です。VICS レシーバー セットを装着すると、事故や工事の情報、渋 滞状況や主要路線の区間旅行時間、駐車場の 空き情報を得ることができます。

VICS リンク (→ P477)

雷波ビーコン、光ビーコン、FM 多重放送を 通じて、車両に提供される交通情報の道路の 統一的な表現手段を定義したもので、リンク は、道路や交差点やインターチェンジなどで 分割し、それぞれを一つの単位として番号付 けしたものです。

М	E	M	0



困ったときの手引き	
ナビゲーション	494
/ICS 関連項目	495
	496
DVD/CD/MP3/WMA ディスク	497
JSB アダプター (USB デバイス /iPod)	500
サウンドコンテナ	502
エラーメッセージと対処方法	503
ナビゲーション	503
通信機能	504
DVD/CD/MP3/WMA ディスク	504
USB アダプター (USB デバイス /iPod)	506
サウンドコンテナ	507
サブディスプレイ	508
ETO	F00

困ったときの手引き

故障かなと思ったら

修理を依頼する前に、以下の内容をチェックしてください。

チェックしても直らないときは

Honda 販売店にご連絡ください。

ナビゲーション

	I	I
症状	原因	処置のしかた
画面を表示しない。	画面が[表示OFF]になっている。	[現在地] ボタンを押してください。
	車内の温度が上がり、液晶表示	車内の温度が下がれば自動的に復帰します。
	画面が高温になった。	
ルート案内中に音	案内音量が OFF になっている。	案内音量を確認してください。
声案内が出ない。		→「音量を調節する/消す」(P41)
車のライトを ON	車幅灯点灯時の減光が解除され	イルミネーションコントロールの操作で
にしても夜画面に	ている。	車幅灯点灯時に減光するようにしてくだ
切り換わらない。		さい。イルミネーションコントロールの操
		作については、車両本体の取扱説明書をご
		覧ください。
走行軌跡が表示	走行軌跡を表示しない設定に	走行軌跡表示の設定を[する]にしてくだ
されない。	なっている。	さい。
		→「機能設定」(P182)
映像が暗い。	日没時刻が過ぎている。	夜間でも見やすいように、日没時刻になる
		と、映像が自動的に暗い配色になるよう設
		計されています。(地図色時刻連動切換が
		[する]に設定されている場合)
自車位置の誤差	TV の 56ch を受信している。	TV のチャンネルを変えるか、TV を OFF
が大きくなった。		にしてください。

症状	原因	処置のしかた	
地図上に VICS 情	VICS のサービスエリア外では VICS 情報は受信できません。		
報が表示されない。	提供される情報がいつでもすべてそろっているとは限りません。		
	受信状況によっては情報がそろわた	い場合があります。	
	VICS 情報対象外の道路を走行して	いる可能性があります。	
	設置されたすべてのビーコンが稼動	かしているとは限りません。	
	新設道路の情報は地図データが古い)と表示されません。	
	携帯電話を外している。	インターナビの VICS 情報は携帯電	
		話を接続して受信してください。	
		→ 「携帯電話を接続する」(P226)	
	VICS 設定の [渋滞表示] が [しな	VICS 設定の[渋滞表示]を[しない]	
	い]を選んでいる。	以外にしてください。	
		→ 「機能設定」(P190)	
	地図表示が 1km スケール表示よ	地図表示を 10m スケール表示から	
	り広域になっている。	1km スケール表示にしてください。	
		→「地図のスケールを切り換える」	
		(P50)	
FM 多重情報が表示	FM 多重情報が放送されていない。	放送を休止している場合があります。	
されない。	地下や路線脇など受信状態の悪い	受信状態によっては情報を表示でき	
	場所にいる。	ない場合があります。	
ビーコン情報が表	ビーコン送受信機の上部およびそ	電波をさえぎらないようにしてくだ	
示されない。	の周辺に物を置くなどして、電波	さい。また、ビーコン送受信機の取	
	をさえぎっている。	付角度がずれていると受信しにくく	
		なります。	

VICS 関連項目

通信機能

症状	原因	処置のしかた
回線接続できない。	携帯電話または通信カードが接続されていない。 通信機能設定で設定した通信手段 (携帯電話または通信カード)が接続されていない	れていることを確認してください。
	ユーザー ID またはパスワードが正 しくない。	インターネットプロバイダのユー ザー ID またはパスワードが正しい ことを確認してください。
	接続先が正しく設定されていない。	携帯電話に対応した接続先が正しいことを確認してください。 →「携帯電話の接続先(プロバイダ)を変更する」(P242)
	暗証番号が正しくない。	インターナビ情報センターが発行する暗証番号と合っていることを確認してください。暗証番号を変更していた場合は、変更後の番号とあっているか確認してください。 →「暗証番号を変更する」(P241)
	携帯電話の電波状態が良くない場 所、または圏外にいる。	再度操作してみてだめな場合には、 電波状態が良い場所に移動してみ てください。
	回線が混み合っている	│ しばらくしてから、再度操作して │ ください。
回線接続しない。	キャッシュにデータが残っている。	キャッシュにデータが残っている 場合には回線接続不要と判断して 回線接続を行いません。
通信中に回線が切れ てしまった。	携帯電話の電波状態が良くない場 所、または圏外にいる。	再度操作してみてだめな場合には、 電波状態が良い場所に移動してみ てください。
	インターネット上の回線やサー バーの負荷が高くなっているため、 データを受信できない。	しばらくしてから、再度操作してください。
	操作がなかった。	何も操作がない場合には、回線交換方式では3分、パケット方式では10分で自動切断する仕組みになっています。
メール関連機能が使用できない。	シークレットモード設定になって いる。	シークレットモードを解除してく ださい。 →「シークレットモードを解除する」 (P352)

DVD/CD/MP3/WMA ディスク

症状	原因	処置のしかた
再生できない。	ディスクが汚れている。	汚れを拭き取ってください。 → 「ディスクの正しい使いかた」 (<i>P358</i>)
	オーディオシステムで再生できない種類のディスクが入っている。	ディスクを確認してください。 → 「再生できるディスクの種類」 (P359)
	PAL 方式のディスクを挿入している。	NTSC 方式のディスクに交換してください。
	オーディオシステムのリージョン 番号と異なるディスクを挿入した。	オーディオシステムのリージョン 番号は [2] です。リージョン番号 は [2] または [ALL] のディスクに 交換してください。
	ディスクの裏表を逆にしてセット している。	ディスクのレーベル面を上にして セットしてください。
映像が見えない。	走行中である。	走行中は、映像を見ることはできません。音声のみでお楽しみください。
	ナビゲーションの画面になっている。	[AUDIO] ボタンで画面を切り換 えてください。
DVDの音が出ない。	静止画再生中である。	静止画再生中に、音声を聞くこと はできません。
CD再生中に、大き	ディスクにキズやそりがある。	他のディスクと交換してください。
な雑音が出る /CD の 再生が途中で止まる。	ディスクが極端に汚れている。	ディスクの汚れを拭き取ってください。 →「ディスクの正しい使いかた」 (P358)
	ディスクに曇りや水滴が付いている。	ディスクの曇りや水滴を拭き取ってください。
視聴制限のメッセージが表示され、再生できない。	視聴制限がかかっている。	視聴制限を解除またはレベルを変 更してください。 → 「視聴制限を設定する」(P419)
視聴制限を解除できない。	暗証番号が間違っている。	正しい暗証番号を入力してください。 → 「視聴制限を設定する」(P419)
	暗証番号を忘れてしまった。	ジョイスティックを上に倒し[実 行]を5回押し、暗証番号を解除 します。 →「視聴制限を設定する」(P419)

症状	原因	処置のしかた
音声言語、字幕言語が切り換えられない。	複数の言語が収録されていない DVDを再生している。	複数の言語が収録されていないディ スクでは、切り換えられません。
	ディスクのメニューでしか切り換 えできないように制限されている。	ディスクのメニューで切り換えて ください。
初期設定で選んだ音 声言語、字幕言語に ならない。	初期設定で選んだ言語が収録され ていない DVD を再生している。	初期設定で選んだ言語が収録され ていない DVD では、選んだ言語 に切り換わりません。
アングルを切り換えて 見ることができない。	複数のアングルが収録されていないDVDを再生している。	複数のアングルが収録されていないDVDでは、切り換えられません。
	複数のアングルが収録されていない場面で操作している。	場面で、操作してください。
ディスク再生中に映像が乱れるまたは暗い。	ディスクコピー禁止信号が入って いる。(ディスクによって入ってい る場合があります。)	アナログコピープロテクト方式のコピーガードに対応しているため、コピー禁止信号が入っているディスクを再生した場合、一部のモニターでは横縞が入るなどの現象が出るものもあります。(故障ではありません。)
○ (禁止マーク)が画面に出て操作できない。	ディスクが禁止している操作です。 ディスクの構造上対応できない操 作をしている。	この操作はできません。
画面が止まり、操作を受けつけない。	ディスク再生中にデータを読み取れなくなった。 ディスクが汚れている。	[停止]を選んで[実行]を押してから、もう一度再生してください。他のディスクと交換してください。
CD - R や CD-RW を再生できない。	ディスクがファイナライズされていない。	ディスクをファイナライズしてく ださい。 →「再生できるディスクの種類」 (P359)
MP3 ファイルを再 生できない。	MP3 ファイルに「.mp3」の拡張 子がついていない。	MP3 ファイルに拡張子「.mp3」 を付けた CD - R/RW に交換して ください。
	320kbps を超えるビットレート で記録されている。	ビットレートが 320kbps 以下 で記録された MP3 ファイルにし てください。
WMA ファイルを再 生できない。	WMA ファイルに「.wma」の拡張 子がついていない。	
	320kbps を超えるビットレート で記録されている。	ビットレートが 320kbps 以下 で記録された WMA ファイルに してください。

引

症状	原因	処置のしかた
MP3 ファイル再生 中に大きな雑音が出 る /MP3 ファイル 再生中に音が出なく なる。	MP3 形 式 で な い フ ァ イ ル に 「.mp3」の拡張子を付けている。	ディスクを交換してください。 (MP3 形式でないファイルに 「.mp3」拡張子を付けた CD - R/RW を再生しないでください。)
WMA ファイル再生 中に大きな雑音が出 る /WMA ファイル 再生中に音が出なく なる。	WMA 形式 でない ファイル に「.wma」の拡張子を付けている。	ディスクを交換してください。 (WMA 形式でないファイルに 「.wma」拡張子を付けた CD - R/RW を再生しないでください。)
聞きたい MP3 ファ イルが見つからない。	MP3 ファイルに「.mp3」の拡張 子がついていない。	MP3 ファイルに拡張子「.mp3」 を付けた CD - R/RW に交換して ください。
聞きたい WMA ファイルが見つからない。	WMA ファイルに「.wma」の拡張子がついていない。	WMA ファイルに拡張子「.wma」 を付けた CD - R/RW に交換して ください。
フォルダ名やファイ ル名が正しく表示さ れない。	ISO9660 のレベル 1、レベル 2、 Joliet、Romeo に準拠して記録 されていない。	ISO9660 のレベル 1、レベル 2、 Joliet、Romeo に準拠して記録し たディスクに交換してください。
MP3、WMA ファ イル再生が、記録し た順と異なる。	MP3、WMA ファイルは、記録したときの順番通りに再生されないことがあります。	ライティングソフトによっては、 フォルダ名、ファイル名のはじめ に数字 (01、02 など) を付けるこ とにより、再生順を指定できる場 合があります。

USB アダプター (USB デバイス /iPod)

症状	原因	処置のしかた
iPod が再生できない。	古い世代のiPodを接続している。	iPodの世代を確認してください。 (→ <i>P368</i>)
	 iPodに曲が収録されていない。	iPod に曲を収録してください。
	iPod のソフトウェアバージョ	iPod のソフトウェアバージョン
	ンが正しくない。	を確認してください。 <i>(→P368)</i>
	iPod 本体が操作できない状態	iPod の取扱説明書を確認して、
	になっている。	iPod本体をリセットしてください。
USB デバイスが再生でき	認識できない未対応フォーマッ	USB デバイスの対応フォー
ない。	トの USB デバイスが接続され	マットを確認してください。
	ている。	
	USB デバイスに再生可能な音楽	USB デバイスに再生可能な音
	ファイルが記録されていない。	楽ファイル <i>(→ P368)</i> を記録
		してください。
MP3 ファイルが再生でき	MP3 ファイルに「.mp3」の	MP3ファイルに拡張子[.mp3]
ない。	拡張子がついていない。	をつけてください。
	未対応のビットレートで記録さ	対応のビットレートを確認して
	れている。	ください。(<i>→P362</i>)
WMA ファイルが再生でき	WMA ファイルに「.wma」の	WMA ファイルに拡張子
ない。	拡張子がついていない。	「.wma」をつけてください。
	未対応のビットレートで記録さ	対応のビットレートを確認して
	れている。	ください。(<i>→P364</i>)
AAC ファイルが再生でき	AAC ファイルに「.m4a」の拡	AAC ファイルに拡張子「.m4a」
ない。	張子がついていない。	をつけてください。
	未対応のビットレートで記録さ	対応のビットレートを確認して
	れている。	ください。(→ <i>P366</i>)
	iTunes でエンコードされた	iTunes でエンコードされた
	ファイルではない。	ファイルをご使用ください。
	iTunes 以外でタイトル情報を	タイトル情報の編集は iTunes
	編集した。	で行ってください。
MP3 ファイル再生中に	MP3 形式でないファイルに	MP3 形式でないファイルに
大きな雑音が出る /MP3	「.mp3」の拡張子を付けている。	「.mp3」をつけないでください。
ファイル再生中に音が出な		
 WMA ファイル再生中に	 WMA 形式でないファイルに	 WMA 形式でないファイルに
WMA ファイル再生中に 大きな雑音が出る /WMA	WMA 形式でないファイルに 「.wma の拡張子を付けている。	WMA 形式でないファイルに 「.wma をつけないでください。
ファイル再生中に音が出な	.WITIQ_VJMJX丁で17JJ CV100。	.wina]でンけないにへたさい。
くなる。		
AAC ファイル再生中に大き	 AAC 形式でないファイルに	 AAC 形式でないファイルに
な雑音が出る /AAC ファイ	「.m4a の拡張子を付けている。	「.m4a をつけないでください。
ル再生中に音が出なくなる。		

症状	原因	処置のしかた
聞きたい MP3 ファイルが	MP3 ファイルに「.mp3」の	MP3ファイルに拡張子「.mp3」
見つからない。	拡張子がついていない。	をつけてください。
聞きたい WMA ファイルが	WMA ファイルに「.wma」の	WMA ファイルに拡張子
見つからない。	拡張子がついていない。	「.wma」をつけてください。
聞きたい AAC ファイルが	AAC ファイルに「.m4a」の拡	AAC ファイルに拡張子「.m4a」
見つからない。	張子がついていない。	をつけてください。
	iTunesMusicStore で購入し	iTunesMusicStore で購入した
	た音楽ファイルがある。	音楽ファイルを USB デバイスに
		記録しても表示・再生できません。
		iTunesMusicStore で購入し
		た音楽ファイルを使用しないで
		ください。
フォルダ名やファイル名が	第1水準、第2水準以外の	第1水準、第2水準範囲内の
正しく表示されない。	文字で書かれている。	文字で書いてください。
iPod 接続時、iPod の操作	iPod 本体を USB アダプター	Honda インターナビシステムの
ができない。	に接続すると、iPod 側からの	操作パネルで操作してください。
	操作はできなくなります。	
ランダム / アルバムランダ	iTunes 側で、Podcast に	Podcast を再生するときは、
ム再生中に Podcast が表 示されなくなる。	「シャッフル時にスキップ」が 設定されている。	ランダム / アルバムランダムを 解除してください。
小されるへみる。	成定されている。 (通常 Podcast は、自動的に	
	iTunes 側で「シャッフル時に	ル時にスキップ のチェックを
	スキップ」に設定されています。)	外してください。
 iPod 本体を USB アダプ	iPod 本体を USB アダプター	iPod 本体を USB アダプター
ターから外すと、iPodの「設	に接続すると、iPod の設定を	から取り外した後、必要に応じ
定」→「リピート」が「す	変更しています。	て設定を元に戻してください。
べて」になってしまう。		
 「Playlists」内に何も表示	iPod 本体のプレイリストに何	必要に応じて、iPod 本体にプレ
されない。	も収録されていない。または、	イリストを収録してください。
	空のプレイリストがある。	
	1	

^{※「}iPod」および「iTunes」は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. 商標です。

[※] iTunes の使用方法については iTunes のマニュアル等を参照してください。

サウンドコンテナ

症状	原因	処置のしかた
CD が録音されていない。	CD の録音が中止された。	CDの録音制限を確認してくだ
		さい。
		→「CD 録音の制限について」
		(P439)
プレイリストのタイトル情	携帯電話または通信カードが接	携帯電話または通信カードの接
報が取得できない。	続されていない。	続を確認してください。
	インターナビの通信機能が使用	インターナビが使用できる状態
	できる状態になっていない。	(通信設定、接続、認証)にして
		ください。
		→「通信機能を使う」(P223)
		→「通信機能」(P496)
	ナビゲーション側で通信機器を	ナビゲーション側の通信機器の
	使用している。	使用が終わってから操作してく
		ださい。

エラーメッセージと対処方法

■ナビゲーション

メッセージ	原因	処置
ハードディスクが入っておりま	ハードディスクが取り外さ	販売店にご相談ください。
せん	れている(修理やバージョ	
詳細は取扱説明書をご覧ください	ンアップ等の際、販売店に	
	てハードディスクをお預か	
	りすることがあります)	
ハードディスクが読めません	ハードディスクにデータが	販売店にご相談ください。
詳細は取扱説明書をご覧ください	読み書きできない。	
液晶パネルの熱保護の為ディス	ディスプレイが高温になっ	温度が下がるまでお待ちください。
プレイの電源を OFF します	たため、保護機能が働いた。	
車内の温度が下がれば画面は自		
動的に復帰します		
ルート計算できませんでした	自車と目的地が近すぎる。	目的地の位置を変えてください。
	自車と経由地が近すぎる。	経由地の位置を変えてください。
	隣接する経由地同士が近す	経由地の位置を変えてください。
	ぎる。	
	経由地と目的地が近すぎる。	目的地または経由地の位置を変
		えてください。
	自車の近くに計算対象道路	道路の近くに移動してから再度
	がない。	計算してください。
	目的地または経由地の近く	目的地または経由地の位置を変
	に計算対象道路がない。	えてください。
	目的地が遠すぎる。	途中に経由地を追加してください。
	到達可能な経路がない。	目的地の位置を変えてください。
	(フェリー航路のない島嶼	
	部への探索など)	
保存できませんでした	PC カードの空き容量が不	十分な空き容量のある PC カー
PC カードをご確認ください	足している。	ドを使用してください。
消去できませんでした	PC カードのデータがリード	PC カードのデータのリードオ
PC カードをご確認ください	オンリー属性になっている。	ンリー属性を解除してください。
読み込みできませんでした	PC カードのデータが壊れ	正常なデータを使用してください。
PC カードをご確認ください	ている。	

■通信機能

メッセージ	原因	処置
1 分以上通信が行われなかっ	サーバーとの接続認証が1分	しばらく経ってから再接続して
たので回線を切断します	以内に終わらなかった。	みてください。
携帯電話を確認してください	携帯電話または通信カードが接	携帯電話または通信カードの接
	続されていない。	続を確認してください。
接続に失敗しました	認証したユーザー情報に誤りが	通信設定の暗証番号の設定を確
暗証番号を再度お確かめく	ある。	認してください。 <i>→「通信機能</i>
ださい		の設定をする J(P234)
回線が混雑していますので	接続先が話中などで接続できない。	しばらく経ってから再接続して
しばらく待ってから接続し		みてください。
てください		
インターネットに接続でき	通信設定の接続先に誤りがある。	接続先の設定を確認してください。
ません		
通信設定をご確認ください		
○分以上通信が行われなかっ	一定時間操作や通信が行われな	必要に応じて再接続してください。
たので回線を切断します	かった。	
情報を取得できません	サーバーからデータが送られて	しばらく経ってから再接続して
	こなかった。	みてください。
発信できません	ハンズフリー未対応の電話機	ハンズフリーで発信可能な電話
携帯電話を確認して下さい	(通信カードなど)接続時にハン	機を使用してください。
	ズフリーで発信しようとした。	

■DVD/CD/MP3/WMA ディスク

メッセージ	原因	処置
フォーカスエラーのため再	ほこりなどでディスクの表面が	ディスクの汚れを拭き取ってく
生ができません	汚れている。	ださい。
ディスクを取り出してくだ	ディスクの表面が結露している	しばらくしてから再生してくだ
さい		さい。
	ディスクにキズやそりがある。	キズやそりのあるディスクは使
		用しないでください。
	ディスクの表裏を逆にしてセッ	ディスクのレーベル面を上にし
	トしている。	てセットしてください。

メッセージ	原因	処置
再生ができません	ほこりなどでディスクの表面が	ディスクの汚れを拭き取ってく
ディスクを取り出してくだ	汚れている。	ださい。
さい	ディスクの表面が結露している	しばらくしてから再生してくだ
		さい。
	ディスクにキズやそりがある。	キズやそりのあるディスクは使
		用しないでください。
	ディスクの表裏を逆にしてセッ	ディスクのレーベル面を上にし
	トしている。	てセットしてください。
	本ナビゲーションシステムで再	本ナビゲーションシステムで再
	生できないディスクを使用して	生できるディスクに交換してく
	いる。	ださい。 <i>→「再生できるディス</i>
		クの種類」(P359)
高温のため再生できません	ナビゲーション本体の内部温度	ディスクを取り出し、内部温度が
ディスクを取り出してくだ	が高い。	正常に戻るまでお待ちください。
さい		
高温のため録音できません		
低温のため DISC ドライブ	ナビゲーション本体の内部温度	ディスクを取り出し、内部温度が
が動作しません	が低い。	正常に戻るまでお待ちください。
低温のためハードディスク		
にデータが書き込めません		
でした		
ハードディスクに空き容量	ハードディスクの残容量が足り	録音済みの曲やプレイリストを
が不足しています	ないため録音できない。	消去してください。 <i>→ [グルー</i>
		プ、プレイリスト、トラックを
		消去する」(P458)
このトラックはすでに録音	マニュアルモードで録音済みのト	録音済みのトラックは同じ CD
されています	ラックを録音しようとしている。	から重複して録音できません。
録音できませんでした	CD が正常に読み込みできな	ディスクを確認してください。
	かった。	NT00 10T=767 N 10 + D 10
再生できない地域のディス	PAL 方式で記録された DVD	NTSC 方式で記録された DVD
クです	ディスクを使用している。	ディスクを使用してください。
リージョンコードが違います	本ナビゲーションシステムの	リージョンコード [2] を含む
	リージョン番号と異なるディス	ディスクに交換してください。
	クを挿入した。	
メカエラーのため再生がで	ディスクドライブが正常動作で	ディスクを取り出し、再度挿入し
きません	きなかった。	てください。正常なディスクを使
		用しても状況が改善しない場合は、販売店にご担談とださい。
		は、販売店にご相談ください。

■USB アダプター (USB デバイス /iPod)

USB アタフター (USB テハイス /IPod)			
メッセージ	原因	処置	
エラーが発生しました	USB アダプターに問題が発生 した。	以下の操作を試してください。 • iPod 本体または、USB デバイスを一旦 USB アダプターから取り外し接続しなおす。 • [PWR] ボタンを押してオーディオの電源を OFF → ON する。 • エンジンスイッチを一旦 "O"にし、"i" または "II"にする。いずれの操作でも復帰しない場合は、Honda 販売店にご相談ください。	
再生できませんでした	対応していない音楽ファイルを 再生しようとした。 音楽ファイルの形式にあった	再生できる音楽ファイルを確認 してください。(→ <i>P368</i>) MP3 ファイルには「.mp3」、	
	拡張子がつけられていない。	WMA ファイルには「.wma」、 AAC ファイルには「.m4a」を つけてください。	
	著作権保護のエラーが発生した。	著作権保護付きの WMA ファイルは再生できません。WMAファイルを記録するときは、著作権保護が付いていないものにしてください。	
この機器は再生できません	認識できない未対応フォーマットの USB デバイスが接続されている。	USB デバイスの対応 フォーマットを確認してください。	
	iPod のソフトウェアバージョンが正しくない。	iPod のソフトウェアバージョン を確認してください。 (<i>→ P368</i>)	
	USB アダプターに対応してい ない機器が接続されている。	USB アダプターに対応してい る機器を接続してください。 (→ <i>P368</i>)	
この機器は再生できません	iPod の認証に失敗した。	以下の操作を試してください。 • iPod 本体または、USB デバイスを一旦 USB アダプターから取り外し接続しなおす。 • [PWR] ボタンを押してオーディオの電源を OFF → ON する。 • エンジンスイッチを一旦 "O"にし、"I" または "II"にする。いずれの操作でも復帰しない場合は、Honda 販売店にご相談ください。	

メッセージ	原因	処置
録音されていません	iPod に曲が収録されていない。	iPod に曲を収録してください。
	USB デバイスに再生可能な音楽	USB デバイスに再生可能な音楽
	ファイルが記録されていない。	ファイルを記録してください。

■サウンドコンテナ


メッセージ	原因	処置
この CD は録音できません	コピー禁止のディスクから録音	別のディスクに交換してください。
	しようとしている。	
高温のため録音データが読	ナビゲーション本体の内部温度	ディスクを取り出し、内部温度が
めません	が高い。	正常に戻るまでお待ちください。
サウンドコンテナの再生・	著作権保護のための録音抑止状	著作権保護のため、法人登録車
録音機能は利用できません	態です。	では HDD サウンドコンテナの
		機能が利用できない場合があり
		ます。
しばらくお待ちください	振動などによりハードディスク	安全な場所に停車し、しばらく
	のデータが読めない。	お待ちください。
低温のため録音データが読	ナビゲーション本体の内部温度	内部温度が正常に戻るまでお待ち
めません	が低い。	ください。
ハードディスクをご確認く	ハードディスクに異常がある。	販売店にご相談ください。
ださい		
ハードディスクに異常があ	ハードディスクに異常がある。	販売店にご相談ください。
ります		
販売店にご相談ください		
サウンドコンテナのデータ	サウンドコンテナの音楽データ	販売店にご相談ください。
転送に失敗しました	に異常がある。	
販売店にご相談ください		

■サブディスプレイ

メッセージ	原因	処置
DISC ERROR	ディスクの読み込みができない。(露つき、傷、汚れなど)	他のディスクと交換してください。改善されれば、ディスクの不良です。 ディスクの汚れを拭き取ってください。→「ディスクの正しい使いかた」(P358) ディスクの曇りや水滴を拭き取ってください。
HEAT ERROR	メディアの内部の温度上昇によ る一時停止状態。	温度が下がるまでお待ちください。
MECH ERROR	ディスクの排出や挿入ができないなど、機械的な不具合。	販売店にご相談ください。
USB ERROR BAD USB DEVICE PREASE CHECK OWNERS MANUAL	USB アダプターに異常がある。 異常のある USB デバイスを接 続した。	販売店にご相談ください。 接続されている USB デバイス を取り外し、エンジンスイッチ を"O"にした後、"I" または"II" にします。 このエラーが出た USB デバイ スを再び接続しないでください。
UNPLAYABLE FILE	USB デバイスに記録された音 楽ファイルで、著作権保護の WMA ファイルや対応していな いフォーマットの音楽ファイル があった。	著作権保護のWMAファイルは 再生できません。 約3秒間エラーを表示し、自動 的に次の曲にスキップします。
NO SONG	USB デバイス内に再生できる 音楽ファイルがない。	USB デバイスに対応している フォーマットの音楽ファイルを 記録してください。 → 「再生できる音楽ファイルに ついて」(P361)
UNSUPPORTED	対応していない USB デバイス が接続された。	「対応機器について」(→ P368) を参照し、対応している USB デバイスを接続してください。
UNSUPPORTED VER.	本体または F/W の古い iPod が接続された。	「対応機器について」(→P368) を参照し、対応している iPod を接続してください。
CONNECT RETRY	iPod との認証が正しくできなかった。	再度接続しなおしてください。

■ ETC		
メッセージ	原因	処置
ETC カードを確認できません	ETC カードの未挿入。	ETC カードを正しく挿入して
コード(01)		ください。
ETC カードを確認できません	ETC カードの金属端子 (IC チッ	ETC カードの金属端子部に汚
コード (02)	プ)部分が汚れている。	れがないか確認してください。
	認証中に ETC カードが抜き取	再度 ETC カードを正しく挿入
	られた。	してください。
ETC カードを確認できません	ETC カードの金属端子 (IC チッ	ETC カードの金属端子部に汚
コード (03)	プ)部分が汚れている。	れがないか確認してください。
	ETC カードまたはセットアップ	正しい ETC カードまたはセット
	カード以外のカードが挿入された。	アップカードを挿入してください。
	ETC カードの読み取り処理中	再度 ETC カードを正しく挿入
	にカードが抜き取られた。	してください。
	ETC カードが正しく挿入され	ETC カードを正しく挿入して
	ていない。(裏表が逆、前後が逆)	ください。
ETC 車載器が異常なため	ETC 車載器が故障している。	販売店にご相談ください。
ETC を利用できません		
コード (04)		
ETC カードを確認できません	ETC カードの金属端子 (IC チッ	ETC カードの金属端子部に汚
コード (05)	プ)部分が汚れている。	れがないか確認してください。
	ETC カードまたはセットアップ	正しい ETC カードまたはセット
	カード以外のカードが挿入された。	アップカードを挿入してください。
	何らかの異常で、セットアップ	再度セットアップカードを挿入
	が正しく行われなかった。	し、セットアップを行ってくださ
		い。同じエラーが繰り返されると
		きは、販売店にご相談ください。
	認証中に ETC カードが抜き取	再度 ETC カードを正しく挿入
	られた。	してください。
ETC 車載器が異常のため	アンテナ通過時に何らかの異常	販売店にご相談ください。
ETC を利用できません	があった。	
コード (06)	未セットアップ状態で ETC	セットアップしてください。
	カードを挿入した。	
ETC 通信異常のため	アンテナ通過時に何らかの異常	販売店にご相談ください。
ETC を利用できません	があった。	
コード (07)		
ETC 車載器が異常のため	ETC 車載器が故障している。	販売店にご相談ください。
ETC を利用できません		
コード (09)		
ETC 車載器が異常のため	ETC 車載器が故障している。	販売店にご相談ください。
ETC を利用できません		
コード (10)		
	-	1

M	E	M	0



機能設定一覧

機能設定一覧	512
表示設定	512
誘導設定	513
VICS 設定 (VICS 情報表示)	514
通信機能設定	515
電話設定	515
その供診庁	516

機能設定一覧

表示設定

設定値の太字は、購入直後に選択さ れている設定(初期状態)です。

設定項目	設定	
	標準	簡単
ビル立体表示	[する]	[しない]
	[しない]	固定
3D アイコン表示	[する]	
	[しない]	
3D ポリゴン表示	[する]	
	[しない]	
走行軌跡表示	[する]	
	[しない]	
走行軌跡表示消去	走行軌跡	消去でき
	を消去し	ません。
	ます。	
軌跡自動消去	[自宅到着時]	[しない]
	[しない]	固定
施設文字	[標準]	[標準]
	[小文字]	固定
	[表示しない]	
3D 角度調整	10段階で	機能なし
	設定 [5]	
地図色 昼	[ホワイト]	[ホワイト]
	[ブルー]	固定
	[グリーン]	
	[ベージュ]	
地図色 夜	[ホワイト]	[ブルー]
	[ブルー]	固定
	[グリーン]	
	[ベージュ]	

設定項目	設定	
	標準	簡単
操作パネル色	[ホワイト]	[ホワイト]
	[アンバー]	固定
	[ブルー]	
	[グリーン]	
道路ふち取り表示	[する]	[しない]
	[しない]	固定
現在地情報の表示	[地名]	[地名]
	[路線名]	固定
	[しない]	
路線番号表示	[する]	[しない]
	[しない]	固定
高速ガイド表示	[する]	[する]
	[しない]	固定
行程ガイド IC 省略	[する]	[しない]
	[しない]	固定
都市高速マップ表示	[する]	
	[しない]	
スクロール方面表示	[する]	[する]
	[しない]	固定
時計表示	[する]	
	[しない]	
サマータイム表示	[する]	
	[しない]	
時間表示	[12時間表示]	[12時間
	[24時間表示]	表示]固定
地図色時刻連動	[する]	[しない]
	[しない]	固定
行政界色分け表示	[する]	
	[しない]	
2画面同時スクロール	[する]	
	[しない]	

誘導設定

設定値の太字は、購入直後に選択さ れている設定(初期状態)です。

設定項目	設定	
	標準	簡単
リアル拡大図表示	[する]	[する] 固定
	[しない]	
到着予想時刻表示	[目的地]	[目的地]
	[経由地]	固定
	[しない]	
直線誘導線表示	[する]	[しない]
	[しない]	固定
方面看板表示	[すべて	[すべて
	の交差点]	の交差点]
	[案内交差	固定
	点のみ]	
	[しない]	
レーン情報	[表示する]	[表示する]
	[表示しない]	固定
代替ルート計算	[する]	[する]
	[しない]	固定
回避エリア考慮	[する]	機能なし
	[しない]	
センシングリルート	[する]	[する]
	[しない]	固定
一般道路の車速	[25km/h]	[25km/
	5km/h~	h] 固定
	80km/hの	
	間で5km/h	
	刻みで設定	[70] /
高速道路の車速	[70km/h] 5km/h~	[70km/ h] 固定
	120km/h	
	の間で	
	5km/h 刻み	
	で設定	
		1

設定項目	設定		
	標準	簡単	
有料道路の車速	[50km/h]	[50km/h]	
	5km/h~	固定	
	100km/hの		
	間で 5km/h		
11 1 = 1 /5 /5 /14	刻みで設定	1#5/#1P //-	
ルート計算条件	[推奨]	標準操作モードの	
	[一般道]	設定と同	
	[距離]	じになり	
	[道幅]	ます。	
ルート学習	[する]	[する]	
	[しない]	固定	
	[リセット]		
冬期閉鎖考慮	[する]	[しない]	
	[しない]	固定	
繁華街駐車場		[通知しな	
	[通知しない]	い]固定	
フェリー使用	[する]	[しない]	
	[しない]	固定	
横付けルート計算	[する]	[する]	
	[しない]	固定	
VICS ルート計算	[する]		
	[しない]		
時間曜日規制考慮	[する]		
	[しない]		
合流案内	[する]		
	[しない]		
踏み切り案内	[する]		
	[しない]		
右左折専用レーン案内	[する]		
	[しない]		
事故多発地点案内	[する]		
	[しない]		

設定項目	設定	
	標準	簡単

音吉室内設定※

日产来广政化小		
VICS 案内	[する]	標準操作
	[しない]	モードの
到着予想時刻案内	[する]	設定と同
	[しない]	じになり
交差点目印案内	[する]	ます。
	[しない]	
料金案内	[する]	
	[しない]	
交差点名称案内	[する]	
	[しない]	
JCT 名称案内	[する]	
	[しない]	
一般道方面名称案内	[する]	
	[しない]	
高速道方面名称案内	[する]	
	[しない]	
交通状況変化時案内	[する]	
	[しない]	

- ※ジョイスティックを下に倒して[シンプ ル設定に変更]を選ぶと、[VICS 案内] のみが[する]の設定になります。
- ※ジョイスティックを下に倒して「詳しい 設定に変更] を選ぶと、すべての項目が [する]の設定になります。

VICS設定(VICS情報表示)

設定値の太字は、購入直後に選択さ れている設定(初期状態)です。

設定項目	設定		
	標準	簡単	
図形情報割込み	[する] [しない]	[する] 固定	
文字情報割込み	[する] [しない]	[しない] 固定	
一般道情報表示	[する] [しない]	[する] 固定	
高速道情報表示	[する] [しない]		
渋滞表示	[する] [点滅表示] [しない]	VICS 情報 表示が ON の場合は、 すべて [点	
混雑表示	[する] [点滅表示] [しない]	滅表示]に 滅表示]に なります。 OFF の場	
順調表示	[する] [点滅表示] [しない]	合は、す べて[しな い]となり ます。初期 値は ON と なります。	
規制表示	[する] [しない]	VICS 情報 表示が ON	
VICS 駐車場マーク 表示	[する] [しない]	のするまのすなり期と 場べ!に。OF にと。OF にと。ON ま値はりましたができましたができません。 のいまがら まがら まがい まがい まがい まがい まがい まがい まがい まがい かい	

設定項目	設定	
	標準	簡単
VICS 強調地図表示	[する]	[しない]
	[しない]	固定
情報保持時間	[30分]	[30分]
	[60分]	固定
情報受信接続設定※	[状況変化時]	
	[5分]	モードの
	[15分]	設定と同じになり
	[30分]	ます。
	[60分]	0 9 8
	[しない]	
自動ルート再計算※	[する]	
	[しない]	
自動更新ポイント設定※	[する]	
	[しない]	
フローティングカー	[する]	
システム※	[しない]	
簡易図形割込み※	[する]	
	[しない]	
駐車場セレクト設定※	条件を設定	します。
	(→P169)	

※インターナビ VICS の設定です。

通信機能設定

設定値の太字は、購入直後に選択さ れている設定(初期状態)です。

(1))) お知らせ

• 簡単操作モード、標準操作モードで設定 内容は共有されます。

設定項目	設定 標準 簡単
通信設定	選んで[実行]を押
	すと通信の設定がで
	きます。(→ P234)
Bluetooth 設定	選んで[実行]を押す
	と Bluetooth の設定が
	できます。(→ P227)
電話機の接続	[ケーブル]
	[Bluetooth]

電話設定

設定値の太字は、購入直後に選択さ れている設定(初期状態)です。

(1))) お知らせ

• 簡単操作モード、標準操作モードで設定 内容は共有されます。

設定項目	設定 標準 簡単
アドレス帳読み込み	選んで [実行]を押す
	と現在のアドレス帳
	のデータを消去して
	新規に読み込みます。
アドレス帳追加	選んで[実行]を押
	すと現在のアドレス
	帳にデータを追加で
	読み込みます。
通話中画面表示	[する]
	[しない]
自動着信	[する]
	[しない]
電話通話音量	7 段階で設定 [4]
電話着信音量	7 段階で設定 [4]

その他設定

設定値の太字は、購入直後に選択さ れている設定(初期状態)です。

設定項目	設定		
	標準	簡単	
メニュー音声読み上げ	[する]	[走行中の	
	[しない]	み]固定	
	[走行中のみ]		
ふらつき検知警報	[する]	[する]固定	
	[しない]		
カーブ警告	[舗装路]	[舗装路]	
	[圧雪路]	固定	
	[しない]		
シートベルト警告	[する]	[する]固定	
	[しない]		
パーキングブレーキ	[する]		
警告	[しない]		
県境案内	[する]		
	[しない]		
ETC 案内	[する]		
	[しない]		
回転操作音	3段階で	標準操作	
	設定 [2]	モードの	
PUSH 実行操作音	3段階で	設定と同	
	設定 [2]	じになり	
		ます。	
警告灯	[する]	[する]固定	
情報センター送信	[しない]		
警告灯	[する]		
メッセージ表示	[しない]		

索引

メニュー索引	518
簡単操作モード 簡単	518
標準操作モード 標準	521
用語索引	526
用語索引	
五十音順	526
粉字・フルファベット	E20

メニュー索引


簡単操作モード

簡単




(1)) お知らせ


• メニューを表示させたときの状態により、表示されない項目や選択できないメニューがあり ます。




力

その







力

標準


能


標準操作モード





() お知らせ

メニューを表示させたときの状態により、表示されない項目や選択できないメニューがあり。 ます。










便



用語索引

用語索引		音声メモ	348
VIJEHVIC J I		再生	349
■五十音順		消去	349
あ行		録音	348
の1 」 アドレス帳		音量調節	
検索	331	オーディオ音量	371
消去	330	音声案内音量	41
登録	328	消す	41
表示	328	か行	
編集	329	カーカルテ	267
MR来 PC カード	333	愛車プロフィール	274
案内地点情報	132	愛車メモ情報	267
インターナビ・ウェザー	102	お知らせの設定	273
気象情報	278	緊急連絡先	275
気象情報の取得	281	交換記録を付ける(指定)	271
警報・注意報	280	交換記録を付ける(当日)	271
取得情報の設定	283	パーソナル・ホームページと同期	267
取得情報の履歴確認	283	パーツの消去	273
詳細な天気情報を見る	282	パーツの追加	269
台風情報	280	パーツの編集	272
云風情報 天気予報表示	279	マイカースケジュール	276
インターナビ・スマート地図更新		メンテナンス記録	268
新規道路データ配信 127		カード	
スマート全地図更新	482	入れかた	289
インターナビ・プレミアムクラブ	.02	カードの詳細情報を確認する	290
インターナビドライブ情報	224, 430	カードの保存情報を確認する	291
特集スポット	116	カードの保存情報を編集する	292
インターナビ VICS	166	初期化	298
地点消去	172	出しかた	289
地点登録	172	ナビ本体側の情報を編集する	293
ルート計算	166	カーブ警告	66
液晶表示画面	17, 19	回避エリア	
水晶及小画面 オーディオ画面	370	確認	214
オーディオ機能の切り換え	370	消去	216
オートガイド	370 112, 146	登録	213
オートリルート	136, 490	名称変更	214
おすすめルート	474	PC カード	216
音質調節	474 371	カスタマイズメニュー 30,	195
日貝诇即	3/1		

画像		読み	453
確認	336	ランダム再生	431
壁紙設定	338	リピート再生	430
消去	338	録音設定	438
保存	337	録音停止	441
PC カード	337	録音の制限	439
画面		CD 録音モード	438
明るさ調節	68	シークレットモード	
色調整	373	解除	352
オーディオ画面	370	設定	351
壁紙表示	32	パスワード変更	352
消す	32	パスワードを忘れたとき	353
操作モード	33	ジーピーエス	22
ナビゲーション画面	35, 370	自車	21, 490
ワイド画面	374	施設情報	57, 63
画面ボタン 1	7, 19, 26	自宅を登録する	70
緊急情報の自動表示	154	視聴制限	416
グローバル・ポジショニング・システ <i>L</i>	22, 468	再生する	416
警告灯サポート	335	設定する	419
現在地ボタン	17, 26	自立航法による測位	468
検索方法の種類	92	新規道路データ配信	127, 245
高速ガイド	56, 57	PC カード	295
交通情報	382	スケジュール	
さ行		確認	343
再生できるディスクの種類	359	作成	339
サウンドコンテナ		実行時の確認画面	343
アーティスト名変更	453	消去	345
オリジナルプレイリスト	448	変更	343
グループ消去	458	リスト	344
自動録音	438, 440	スマート全地図更新	482
手動録音	438, 440	全地球測位システム	22
シングル録音	438, 441	走行軌跡	35
スキャン再生	431	操作モードの切り換え	33
タイトル情報	459	測位	22, 490
タイトル情報の取得	460	た行	
タイトルを変更する	453	代替ルート計算	164, 185
トラック再生順変更	457	地図更新	482
トラック消去	458	地図 / その他情報について	480
トラックリストを編集する	3 452	地図のバージョンを確認する	481
プレイリスト再生順変更	455	地図表示	
プレイリスト消去	458	記号	37
プレイリストに曲を追加*	する 455	市街地図	51
プレイリストを作成する	448	施設	38
プレイリストを編集する	452	スケール	50
ユーザープレイリスト	448	向きを変える	52

時事担土 しぜくじ 110	1.40	ウウムリフ	100
	, 146	自宅に帰る	108
駐車場セレクト	111	ジャンルから施設を探す	97
駐車場セレクト設定	175	住所で場所を探す	104
通信カード	288	近くにある施設を探す	94
通信機能		地図につけたマークから場所を探す	109
インターナビ情報センター接続	243	地図を見ながら場所を探す	93
かんたん通信設定	235	電話番号で場所を探す	105
携帯電話の接続	226	マップコードで場所を探す	107
携帯電話を外す	227	見たい地図を探す	39
コンテンツ閲覧	248	目的地の履歴リストから場所を探す	109
初期値に戻す	242	郵便番号で場所を探す	106
切断	247	よく行く地点から場所を探す	108
パーソナル・ホームページとの同期	250	ハンズフリー電話	300
マニュアル通信設定	237	アドレス帳から電話をかける	313
メール設定	254	応答保留	315
読み上げ	285	携帯電話の接続	226
提携駐車場	114	施設情報から電話をかける	311
37-37-3-3-1 173	7, 20	設定	301
ディスク挿入口	20	着信音量調節	302
	7, 20	通話音量調節	302
ディスクの正しい使いかた	358	通話録音する	315
ディスクを取り出す/入れる	356	電話帳でかける	307
テレビ	330	電話帳読み込み	303
フレー 記憶されたチャンネルを呼び出す	400	電話を受ける	314
	402		306
自動記憶		電話をかける	
手動選局	401	マークリストから電話をかける	312
スキャン	405	履歴から電話をかける	308
な行	070	履歴を消去する	311
	, 370	ロードサービス	318
ナビゲーションシステムのしくみ	21	ワンタッチダイヤル	305
ナビゲーションの設定		ワンタッチダイヤルでかける	307
カスタマイズ	195	ビーコン情報の自動表示	154
壁紙設定	197	非表示設定データ	
機能設定	180	解除する	208
現在地修正	199	登録する	207
その他設定	193	PC カード	209
電話設定	301	ビル立体表示	51
表示設定	182	ふた 1	7, 20
誘導設定	185	ふらつき検知 66	, 193
VICS 設定 (VICS 情報表示)	190	ブルートゥース	227
は行		プログレッシブコマンダー 17, 1	9, 26
ハードディスク容量		コマンドホイール 17, 1	9, 26
(使用状況)を確認する	484	ジョイスティック 1	7, 19
場所を探す		保存データを消去する	485
施設の名前で場所を探す	101		
2001 - 003 - 000 - 000 -	-		

43

46

47

44

42

同期する	84	入力キーボード	42
登録	81	半角	43
編集	82	変換	44
PC カード	86	無変換	44
マップマッチング 21	, 469, 490	文字種	43
マップモード		ユーザー定型文	47
高速ガイド	56	戻るボタン	17, 19, 26
行程ガイド	56	や行	
ドライビングマップ	55	ユーザーランドマーク	
1 画面地図	53	位置修正	203
2 画面地図	54	消去	204
3D/2D マップ	55	登録	202
3D マップ	54	PC カード	204
メール		よく行く地点	
宛先をアドレス帳から過	選択 257	消去	80
アドレス入力	258	登録	72
受信	261	編集	72
受信メールリスト	251		
受信リスト並び換え	252	ラジオ	
消去	265	記憶された放送局を呼	び出す 378
送信	261	自動記憶	379
送信メールリスト	253	手動選局	377
送信メールを編集	262	スキャン	381
転送	264	ランドマーク	59, 490
添付	259	詳細表示設定	61
返信	263	非表示	62
メール作成	255	表示	59
読み上げ	285	リンク旅行時間	167, 490
読む	261	ルート案内開始	128, 148
メニューボタン	17, 26	ルート案内開始画面	121
目的地ボタン	17, 26	ルート案内中止	148
文字入力		ルート確認	123, 137
大文字	43	ルートスクロール	138
改行	46	ルート計算	
漢字表	45	インターナビ VICS	166
機能メニュー	42	回避エリアを考慮	122
小文字	43	学習内容消去	219
削除	45	学習ルート計算	122
終了	44	他のルート	123
スペース	46	ルートを計算させる	120
			用語索引▮
			/ 13 PH 21 C 3 T

全角

挿入

入力

定型文

入力エリア

89

83

83

ま行

マークリスト

確認

消去

インターナビ

VICS 情報を考慮	122, 164	D	
ルート詳細設定	124	DISC ボタン	19, 371
インターチェンジ指定	125	dts	415, 491
経由地設定	124	DVD	
ルート情報	123	アングル切り	
ルート変更	139	アングルマー	
迂回ルート	139	音声切り換え	414
経由地追加 / 変更	142	音声言語設定	417
別のルート	140	再生する	410
ルート再計算	141	再生できるデ	
ルート条件	141	視聴制限設定	417
わ行		字幕切り換え	415
ワンセグ	400	字幕言語設定	417
■数度 マルフーベット		初期設定	417
■数字・アルファベット		静止画再生	414
数字		タイトル	412 ンジコントロール 419
1 画面地図	53	チャプター	419 412
2Dマップ	51	停止	413
2画面地図	54	早送り / 早戻	
3D/2Dマップ	55	メニュー画面	411
3D ハイブリッドセンサー 3D ビル表示	490 51	メニュー言語	
3D ビル表示 3D マップ	51, 54	E	
5ルート	123, 140	ETC 案内	516
	120, 140	ETC	322
A AAC IZDUT	365	音量の調節	323
	, 379, 404	履歴を確認	325
	17, 19, 26	F	
AUTO SELECT	379, 404	FM/AM ボタン	19, 370, 377
AUX ボタン 19, 371		FM 文字多重放送	
В		マニュアル選	局 177
Bluetooth	227	見る	178
自機アドレス	232	リスト選局	177
電話機選択	230	FOLDER ボタン	
電話機登録	229	19, 3	87, 391, 412, 429
パスキー設定	228	G	
С		GPS	22, 468, 491
CD		GPS による測位	468
スキャン再生	385	Gracenote デー:	タベース 459
ランダム再生	385	H	10.070.400
リピート再生	384	HDD ボタン	19, 370, 429
		;Dod	004
		iPod ニングル再生	394
		ランダム再生 リピート再生	398
		リヒート冉生	398

M				
	MP3 2 PC カード PC カード内の MP3 ディスク スキャン再生 ランダム再生	89, 361, 426) MP3	3,428 289 428 386 388 388	
P	リピート再生 My ディーラー		387 275	
	カードの保存性 カードの保存性 初期化 新規道路データ 出しかた ナビ本体側の性 PC カード挿入口 PC カード取り出した PWR ボタン	青報を編集する 1	291 292 298 295 289 293 7, 20	
Q	QQ コール		316	
S	SCAN ボタン 19, 381, 385, 388, 393, 405, 431 SKIP ボタン 19, 377, 384, 387, 391, 396, 402, 412, 413, 429			
T	TUNE ボタン TV ボタン	19, 377 19, 370		
U	USB アダプター USB デバイス スキャン再生 ランダム再生 リピート再生	368	368 390 393 392 392	

	VICS		150,	491
	VICS 音声案内			165
	VICS 使用時のメッセ-	ージ		479
	VICS 情報			
	VICS ビーコン情幸	艮		158
	一般道情報表示			160
	高速道情報表示			160
	図形情報			156
	駐車場情報			156
	マーク詳細情報			157
	見る		152,	155
	文字情報			155
	ルート上の渋滞ポー	イント		159
	VICS 情報提供時刻表	<u></u>	152,	153
	VICS 情報提供の注意	事項		476
	VICS 情報についてのお	問い合わ	つせ先	478
	VICS 情報の提供方法			150
	VICS 情報の表示形態			151
	VICS 情報マーク			153
	VICS センターの提供	時間		478
	VICS 放送局			
	自動選局に戻す			162
	リスト選択			161
	リンク			477
	VICS ルート計算	122,	164,	187
	VOL ボタン			19
W				
	WMA	289,	363,	428
	PC カード			289
	PC カード内の Wi	MA		428
	WMA ディスク			386
	スキャン再生			388
	ランダム再生			388
	リピート再生			387

VICS 情報有料放送サービス契約約款

第1章 総則

(約款の適用)

第1条 財団法人道路交通情報通信システムセンター(以下「当センター」といいます。)は、放送法(昭和25年法律第132号)第52条の4の規定に基づき、このVICS情報有料放送サービス契約約款(以下「この約款」といいます。)を定め、これによりVICS情報有料放送サービスを提供します。

(約款の変更)

第2条 当センターは、この約款を変更することが あります。この場合には、サービスの提供 条件は、変更後の VICS 情報有料放送サー ビス契約約款によります。

(用語の定義)

- 第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ 次の意味で使用します。
 - (1) VICS サービス 当センターが自動車を利用中の加入者のために、FM 多重放送局から送信する、道路 交通情報の有料放送サービス
 - (2) VICS サービス契約 当センターから VICS サービスの提供を受けるための契約
 - (3) 加入者 当センターと VICS サービス契約を締結し た者
 - (4) VICS デスクランブラー FM 多重放送局からのスクランブル化(攪乱) された電波を解読し、放送番組の視聴 を可能とするための機器

第2章 サービスの種類等

(VICS サービスの種類)

- 第4条 VICS サービスには、次の種類があります。
 - (1) 文字表示型サービス 文字により道路交通情報を表示する形態の サービス
 - (2) 簡易図形表示型サービス 簡易図形により道路交通情報を表示する形 態のサービス
 - (3) 地図重畳型サービス 車載機のもつデジタル道路地図上に情報を 重畳表示する形態のサービス

(VICS サービスの提供時間)

第5条 当センターは、原則として一週間に概ね 120時間以上の VICS サービスを提供し ます。

第3章 契約

(契約の単位)

第6条 当センターは、VICS デスクランブラー 1 台毎に 1 の VICS サービス契約を締結します。

(サービスの提供区域)

第7条 VICS サービスの提供区域は、当センターの電波の受信可能な地域(全国都道府県の区域で概ね NHK-FM 放送を受信することができる範囲内)とします。ただし、そのサービス提供区域内であっても、電波の伝わりにくいところでは、VICS サービスを利用することができない

(契約の成立等)

第8条 VICS サービスは、VICS 対応 FM 受信機 (VICS デスクランブラーが組み込まれた FM 受信機) を購入したことにより、契約 の申込み及び承諾がなされたものとみな し、以後加入者は、継続的にサービスの提供を受けることができるものとします。

(VICS サービスの種類の変更)

場合があります。

第9条 加入者は、VICS サービスの種類に対応した VICS 対応 FM 受信機を購入することにより、第4条に示す VICS サービスの種類の変更を行うことができます。

(契約上の地位の譲渡又は承継)

第10条 加入者は、第三者に対し加入者としての権利の譲渡又は地位の承継を行うことができます。

(加入者が行う契約の解除)

- 第 1 1 条 当センターは、次の場合には加入者が VICS サービス契約を解除したものとみな します。
 - (1) 加入者が VICS デスクランブラーの使用を 将来にわたって停止したとき
 - (2) 加 入者の所有する VICS デスクランブ ラーの使用が不可能となったとき

(当センターが行う契約の解除)

第12条

1 当センターは、加入者が第16条の規定に 反する行為を行った場合には、VICSサー ビス契約を解除することがあります。また、 第17条の規定に従って、本放送の伝送 方式の変更等が行われた場合には、VICS サービス契約は、解除されたものと見なされます。 2 第11条又は第12条の規定により、 VICS サービス契約が解除された場合で あっても、当センターは、VICS サービス の視聴料金の払い戻しをいたしません。

第4章 料金

(料金の支払い義務)

第13条 加入者は、当センターが提供する VICS サービスの料金として、契約単位ごとに加入時に別表に定める定額料金の支払いを要します。

なお、料金は、加入者が受信機を購入する際に負担していただいております。

第5章 保守

(当センターの保守管理責任)

第14条 当センターは、当センターが提供する VICS サービスの視聴品質を良好に保持す るため、適切な保守管理に努めます。ただ し、加入者の設備に起因する視聴品質の劣 化に関してはこの限りではありません。

(利用の中止)

第15条

- 1 当センターは、放送設備の保守上又は工事 上やむを得ないときは、VICS サービスの 利用を中止することがあります。
- 2 当センターは、前項の規定により VICS サービスの利用を中止するときは、あらか じめそのことを加入者にお知らせします。 ただし、緊急やむを得ない場合は、この限 りではありません。

第6章 雑則

(利用に係る加入者の義務)

第 16 条 加入者は、当センターが提供する VICS サービスの放送を再送信又は再配分することはできません。

(免責)

第17条

1 当センターは、天災、事変、気象などの視聴障害による放送休止、その他当センターの責めに帰すことのできない事由により VICS サービスの視聴が不可能ないし困難となった場合には一切の責任を負いません。また、利用者は、道路形状が変更した場合等、合理的な事情がある場合には、 VICS サービスが一部表示されない場合があることを了承するものとします。 但 し、当センターは、当該変更においても、

変更後3年間、当該変更に対応していない旧デジタル道路地図上でも、VICSサービスが可能な限度で適切に表示されるように、合理的な努力を傾注するものとします。

2 VICS サービスは、FM 放送の電波に多重 して提供されていますので、本放送の伝送 方式の変更等が行われた場合には、加入 者が当初に購入された受信機による VICS サービスの利用ができなくなります。当セ ンターは、やむを得ない事情があると認 める場合には、3 年以上の期間を持って、 VICS サービスの「お知らせ」画面等によ り、加入者に周知のうえ、本放送の伝送方 式の変更を行うことがあります。

別表

視聴料金 315円(うち消費税15円) ただし、車載機購入価格に含まれております。

Gracenote サービスについて

著作権について

音楽認識テクノロジーおよび関連データは、Gracenote®により提供されます。Gracenoteは、音楽認識テクノロジーおよび関連コンテンツ配信の業界標準です。詳細については、次のWebサイトをご覧ください:www.gracenote.com

Gracenote からの CD および音楽関連データ:

Copyright © 2000-2007 Gracenote.

Gracenote Software: Copyright 2000 - 2007 Gracenote.

この製品およびサービスは、以下に挙げる米国特許の 1 つまたは複数を実践している可能性があります:

#5,987,525、#6,061,680、#6,154,773、#6,161,132、#6,230,192、#6,230,207、#6,240,459、#6,330,593、

およびその他の取得済みまたは申請中の特許。一部のサービスは、ライセンスの下、米国特許 (#6.304.523) 用に Open Globe, Inc. から提供されました。

Gracenote および CDDB は Gracenote の登録商標です。

Gracenote のロゴとロゴタイプ、および「Powered by Gracenote」ロゴは Gracenote の商標です。

Gracenote サービスの使用については、次の Web ページをご覧ください:

www.gracenote.com/corporate

会社概要

音楽認識技術と関連情報は Gracenote® 社によって提供されています。

Gracenote は、音楽認識技術と関連情報配信の業界標準です。詳細は、Gracenote®社のホームページ www.gracenote.com をご覧ください。



本アプリケーション製品または本デバイス製品には、カリフォルニア州エメリービル市の Gracenote, Inc. (以下「Gracenote」)のソフトウェアが含まれています。本アプリケーション製品または本デバイス製品は、Gracenote 社のソフトウェア (以下「Gracenote ソフトウェア」)を使用することにより、ディスクやファイルを識別し、さらに名前、アーティスト、トラック、タイトル情報(以下「Gracenote データ」)などの音楽関連情報をオンライン サーバーから、或いは製品に実装されたデータベース (以下、総称して「Gracenote サーバー」)から取得し、さらにその他の機能を実行しています。お客様は、本アプリケーション製品または本デバイス製品の本来、意図されたエンドユーザー向けの機能を使用することによってのみ、Gracenote データを使用することができます。

お客様は、Gracenote データ、Gracenote ソフトウェア、および Gracenote サーバーをお客様個人の非営利的目的にのみに使用することに同意するものとします。お客様は、いかなる第3者に対しても、Gracenote ソフトウェアや Gracenote データを、譲渡、コピー、転送、または送信しないことに同意するものとします。お客様は、ここで明示的に許可されていること以外に、Gracenote データ、Gracenote ソフトウェア、または Gracenote サーバーを使用または活用しないことに同意するものとします。

お客様は、お客様がこれらの制限に違反した場合、Gracenote データ、Gracenote ソフトウェア、および Gracenote サーバーを使用するための非独占的な使用許諾契約が解除されることに同意するものとします。また、お客様の使用許諾契約が解除された場合、お客様は Gracenote データ、Gracenote ソフトウェア、および Gracenote サーバーのあらゆる全ての使用を中止することに同意するものとします。Gracenote は、Gracenote データ、Gracenote ソフトウェア、および Gracenote サーバーの全ての所有権を含む、全ての権利を保有します。いかなる場合においても、Gracenote は、お客様に対して、お客様が提供する任意の情報に関して、いかなる支払い義務も負うことはないものとします。お客様は、Gracenote, Inc. が直接的にお客様に対して、本契約上の権利を Gracenote として行使できることに同意するものとします。

Gracenote のサービスは、統計処理を行う目的で、クエリを調査するために固有の識別子を使用しています。無作為に割り当てられた数字による識別子を使用することにより、Gracenote サービスを利用しているお客様を認識、特定しないで、クエリを数えられるようにしています。詳細については、Web ページ上の、Gracenote のサービスに関する Gracenote プライバシー ポリシーを参照してください。

Gracenote ソフトウェアと Gracenote データの個々の情報は、お客様に対して「現状有姿」のままで提供され、使用許諾が行なわれるものとします。Gracenote は、Gracenote サーバーにおける全ての Gracenote データの正確性に関して、明示的または黙示的にかかわらず、一切の表明や保証を致しません。 Gracenote は、妥当な理由があると判断した場合、Gracenote サーバーからデータを削除したり、データのカテゴリを変更したりする権利を保有するものとします。Gracenote ソフトウェアまたは Gracenote サーバーがエラーのない状態であることや、或いは Gracenote ソフトウェアまたは Gracenote サーバーの機能が中断されないことの保証は致しません。

Gracenote は、Gracenote が将来提供する可能性のある、新しく拡張、追加されるデータタイプまたはカテゴリを、お客様に提供する義務を負わないものとします。また、Gracenote は、任意の時点でそのサービスを中止できるものとします。

Gracenote は、市販可能性、特定目的に対する適合性、権利、および非侵害性について、黙示的な保証を含み、これに限らず、明示的または黙示的ないかなる保証もしないものとします。Gracenote は、お客様による Gracenote ソフトウェアまたは任意の Gracenote サーバーの使用により得られる結果について保証をしないもとのとします。いかなる場合においても、Gracenote は結果的損害または偶発的損害、或いは利益の損失または収入の損失に対して、一切の責任を負わないものとします。

© Gracenote 2007

お車についてのお問い合わせ、ご相談は、まず、Honda 販売店にお気軽にご相談ください。

お問い合わせ、ご相談は、全国共通のフリーダイヤルで下記のお客様相談センター でもお受け致します。

> 本田技研工業株式会社 お客様相談センター イイフレアイオ フリーダイヤル 0120-112010

受付時間 9:00 ~ 12:00 13:00 ~ 17:00 〒 351-0188 埼玉県和光市本町 8-1

所在地、電話番号などが変更になることがありますのでご了承ください。

お車に関してお問い合わせいただく際は、お客様へ正確、迅速にご対応させていただくために、あらかじめ、お手元にお車の車検証をご準備いただき、下記の事項をご確認のうえ、ご相談ください。

- ① 車検証記載事項 車両型式、車台番号、エンジン型式、登録番号、登録年月日
- ②車種名、タイプ名、走行距離
- ③ご購入年月日
- ④ 販売店名
- ⑤地図バージョンとプログラムバージョン (→ P481)



万一、異常や故障などの不具合が生じた場合は、 Honda 販売店で点検整備を受けてください。 各所在地、電話番号については、別冊の「サービス網一覧」 をご覧ください。

インターネットでも取扱説明情報をお伝えしております。 Digital Owner's Manualのホームページ http://www.honda.co.jp/manual/